

KASUTUSJUHEND



Üles nupp Alla nupp Seadistusnupp

Nelja Eelseadistatud Asendi Nupud



Veenduge, et laua ees poleks takistusi.

Veenduge, et töölaud ei puuduta ühtegi seina.

Veenduge, et kõik juhtmed oleksid pikkuse muutmiseks sobiva pikkusega.



LAUD TULEB ENNE ESMAKASUTAMIST LÄHTESTADA ning korralikult töötamiseks tuleb seda aeg-ajalt korrata.

Lähtestamiseks kasutage kõrguse regulaatorit. Kui teie töölaual on Bluetooth, saab lähtestamise ja programmeerimise teha ka telefoniga. Palun lugege üksikasjalikku APP juhendit.

ALUSTAMINE: Vajutage **ALLA** nuppu ja hoidke seda all, kuni ekraanile ilmub RST. Töölaud läheb kõigepealt madalaimasse positsiooni, seejärel tõuseb pisut ja peatub. Vabastage **ALLA** nupp, teie laud on nüüd kasutamiseks valmis.

LÄHTESTAMINE: Pange tähele, et töölauda tuleb aeg-ajalt lähtestada, kui see ei tööta korralikult (sellistel puhkudel nagu äkiline voolukatkestus jne). Lähtestamisprotsess on sama mis alustamisel ja nõuab enam kui lihtsat voolu välja- ja sisselülitamist nagu enamus elektroonilisi seadmeid. Ühendage toitejuhe 20 sekundiks lahti, ühendage tagasi ja järgige alustamisprotseduuri.

PROGRAMM ÜLES/ALLA: Vajutage **ÜLES** nuppu, jalad liiguvad üles; Vajutage **ALLA** nuppu, jalad liiguvad alla; liikumise peatamiseks vabastage nupp.

PROGRAMM KÕRGUSEPIIRANGUD: Liigutage kirjutuslaud soovitud kõrguse ülemise piirini. Vajutage ühe sekundi jooksul samaaegselt **SEADISTUS** nuppu ja **ÜLES** nuppu. Ülemine piir on seatud, kui ekraanile ilmub kiri HI. Tühistamiseks vajutage uuesti samu nuppu. Ülemine piir on tühistatud, kui ekraanile ilmub kiri HCL. Alumise kõrgusepiirangu seadmiseks vajutage ühe sekundi jooksul samaaegselt **SEADISTUS** nuppu ja **ALLA** nuppu. Alumine piir on seatud, kui ekraanile ilmub kiri LO. Tühistamiseks vajutage uuesti samu nuppu. Alumine piir on tühistatud, kui ekraanile ilmub kiri LCL. Kui teil on vaja programmeerida kõrgusepiiranguid, tehke seda alati enne eelseadete programmeerimist.

PROGRAMM ASENDI EELSEADED: Kasutage **ÜLES** ja **ALLA** nuppu, et liigutada töölauale soovitud kõrgusele, vajutage samaaegselt **SEADISTUS** nuppu ja ühte neljast eelseadistatud asendi nupust. Saate programmeerida kuni neli eelseadet. Ekraanil kuvatakse 1CF, 2CF, 3CF ja 4CF, kui iga eelseade on valmis.

PROGRAMM TOLL/CM: Vajutage **SEADISTUS** nuppu 7 sekundit, kuni ekraanile ilmub kiri SET, seejärel vajutage **esimest eelseadistuse nuppu**. LED näitab vaikumisi mõõteühikut, seejärel vajutage muutmiseks **ÜLES** või **ALLA** nuppu.

ÜLEKUUMENEMINE: Ülekuumenemise vältimiseks ärge liigutage lauda 20-minutise ajavahemiku jooksul pidevalt üle kahe minuti üles-alla. Kui laud ülekuumeneb, kuvatakse LED ekraanil OH. Lõpetage laua kasutamine 18 minutiks ning laske laual jahtuda.

VEAOTSING

Probleem/Veateade	Lahendus
Laud ei liigu üles ega alla. Juhtpaneel läheb põlema, kui suvalist nuppu vajutatakse.	Ühendage toitejuhe lahti. Oodake 20 sekundit ja ühendage uuesti. Lähtestage töölaud. Kui probleem püsib, vahetage mootorikaablid juhtpuldil ja proovige uuesti lähtestada.
Laud ei liigu üles ega alla. Juhtpaneel ei lähe põlema, kui suvalist nuppu vajutatakse.	Kontrollige kõiki ühendusi. Veenduge, et toitejuhe on ühendatud juhtpuldi ja pistikupesaga. Lähtestage töölaud, kui juhtpaneel läheb põlema. Kui probleem püsib, vahetage mootorikaablid juhtpuldil ja proovige uuesti lähtestada.
Laud on ebaharilikult mürarikas	Laul on mitu astet. On normaalne, et kui laud liigub ühest astmest teise on see lärmakam. Kui laud on ebatavaliselt mürarikas, kandke sellele silikonmääret.
Postid ei tõuse ühtlaselt üles	Ühendage toitejuhe lahti. Oodake 20 sekundit ja ühendage uuesti. Lähtestage töölaud. Kui probleem püsib, vahetage mootorikaablid juhtpuldil ja proovige uuesti lähtestada.

VEAOTSING

Probleem/Veateade	Lahendus
Lauda ei lähtestata	Teostage sügav lähtestamine. Ühendage üks mootorikaabel lahti ja vajutage üles nuppu. Ekraanile ilmub ER1 või ER2. Ühendage toitejuhe lahti, oodake 20 sekundit ja ühendage uuesti. Lähtestage laud. Kui probleem püsib, vahetage mootorikaablid juhtpuldil ja proovige uuesti lähtestada.
Ülekuumenemine (Bluetooth seadmel)	Juhtpaneelil kuvatakse teade OH. Lõpetage laua kasutamine 10 minutiks ning laske laual jahtuda.
Mootori kokkujooksmine (Bluetooth seadmel)	Juhtpaneelil kuvatakse teade ER1 või ER2. Ühendage toitejuhe lahti, oodake 20 sekundit ja ühendage uuesti. Lähtestage töölaud. Kui probleem püsib, vahetage mootorikaablid juhtpuldil ja proovige uuesti lähtestada.
Mootori kiiruse rike (Bluetooth seadmel)	Ühendage toitejuhe lahti. Oodake 20 sekundit ja ühendage uuesti. Lähtestage töölaud. Kui probleem püsib, vahetage mootorikaablid juhtpuldil ja proovige uuesti lähtestada.
Mootori juhtme rike (Bluetooth seadmel)	Juhtpaneelil kuvatakse teade ER1 või ER2. Ühendage toitejuhe lahti, oodake 20 sekundit ja ühendage uuesti. Lähtestage töölaud. Kui probleem püsib, vahetage mootorikaablid juhtpuldil ja proovige uuesti lähtestada.