

GA.MA

Krepptangid

GI1517

Kasutusjuhend

ET

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid tööomadusi. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

HOIATUS!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI.

HOIDKE JUHEND ALLES.

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. 4- Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. 5- Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6 - Vältige töötava seadme kokkupuudet nahaga: kõrgel temperatuuril töötav seade võib põhjustada põletushaavu. 7- Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 8- Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kahjustada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. 9 - Kui toitejuhtmel on mis tahes märgid kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. 10 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. 11- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 12 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 13- Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendamisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju

keskkonnale ja inimestele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostate.

PIIRATUD GARANTII Meie juuksesirgendajate **standardgarantii** on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ kaks aastat.

Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate juuksesirgendajate **garantii** on üks aasta alates ostukuupäevast.

Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata.

TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi kõrbelõhna. Selle põhjus on kütteelemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

ERGOSTYLER FRISE

KASUTUSJUHEND:

- Ühendage seadme pistik pesa.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust I/O tööle.
- Seade saavutab töötemperatuuri 200 °C kõigest mõne sekundiga.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust I/O välja.
- Tõmmake seadme pistik pesast välja.
- Laske seadmél enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

SEADME LUKUSTAMISE NUPP

Oodake, kuni seade on jahtunud. Sulgege seade ja liigutage nupp lõppu, suletud luku ikooni peale. Nii on seade täiesti suletud ning seda on hõlpsam karpi tagasi panna. Seadme avamiseks lükake nupp tagasi avatud luku sümboli peale.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad tööomadused ja toote pikem eluiga. Korralikult puhastatud seadme plaadid libisevad sujuvalt läbi juuste. Kuumuse mõjul võivad juustes olevad keemilised elemendid (värvid, hooldusvahendid, soenguvahud, spreid, vahad jms) kanduda üle plaatidesse. Pärast igat kasutuskorda soovime toimida nii: tõmmake seadme pistik pesast välja, laske seadmél jahtuda ja eemaldage niiske lapiga plaatidelt kõik jäägid. Ärge kasutage väga tugevatoimelisi aineid, mis võivad juuksesirgendaja korpust ja plaate kriimustada ning neilt värvi maha võtta.

Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

HOIUSTAMINE

Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik pesast välja, laske seadmél jahtuda ja pange see kuiva kohta hoiule. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge riputage seadet juhtmepidi üles. Kasutage ülesriputamiseks selleks mõeldud rõngast.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com.