

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa. Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Veeanuma kaas
2. Veeanuma kaane avamisnupp
3. Juhtpaneel
4. Veeanum
5. Käepide
6. Pistikuga toitejuhe
7. Alus
8. Etikett
9. Temperatuuri nupp
10. Sisse-välja lülitamise nupp
11. Soojashoidmise/soojendamise valiknupp
12. Ekraan

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Seadmest tuleb regulaarselt katlakivi eemaldada. Vajadusel puhastage veekannu niiske lapiga.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt „Puhastamine ja hooldustööd“.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Seadme kuumutuselement ja välispinnad lähevad seadme kasutamise ajal väga kuumaks ja püsivad kuumad ka mõnda aega pärast seadme väljalülitamist.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veekannu täitmisel soovitud tasemeni jälgige **Min.** ja **Max.** märgistusi. Ületäitmise korral võib keev vesi seadmest välja pritsida ja see võib olla ohtlik.
- **Olge ettevaatlikud ka seadmest väljuva kuuma auruga, mis võib põhjustada põletust.** Seetõttu on soovitatav seadme töötamise ajal mitte puudutada muid selle osi peale käepideme.
- **Ettevaatust!** Vee keemise ja kuuma vee välja kallamise ajal peab seadme kaas kogu aeg suletud olema.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleval alusel.
- Mitte kunagi ärge eemaldage veekannu aluselt ega muutke selle asukohta, kui seade on sisse lülitatud.
- Alusel olevad elektrikontaktid ei tohi kunagi märjaks saada.
- **Tähelepanu!** Seadme vale kasutamine võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale

või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.

- Seadet tohib kasutada ainult ühetasasel kuumakindlal pinnal.
- Ärge kasutage veekeetjat seinakapi või sarnaste esemete all, sest keetjast eralduv aur võib neid esemeid kahjustada.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Võtke alati pistik pistikupesast välja
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - pärast kasutamist,
 - puhastamise ajaks.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Termokaitse

Kaitseb seadme kuumutuselementi ülekuumenemise eest, kui seade lülitatakse juhuslikult ilma veeta sisse või kui kuumutuselement on katlakiviga kaetud. Kohe kui temperatuuri regulaator on veekeetja välja lülitanud, tuleb sel enne uuesti sisse lülitamist lasta täielikult jahtuda või puhastada kuumutuselement katlakivist.

Soojashoidmise funktsioon

Pärast keemise lõppemist saab vett soojana hoida 30 minutit. Selle aktiveerimiseks vajutage  nuppu. Valige temperatuurinupult soovitud temperatuur ning vajutage  nuppu. Veetasemenäidik muutub punaseks. Kuumutamine algab. Kui seadistatud temperatuur on saavutatud, lülitub kuumutussüsteem automaatselt välja ning kostub kolm helisignaali. Soojashoidmise funktsioon tühistatakse automaatselt, kui veekeetja võetakse aluselt ära.

Enne esimest kasutuskorda

Veekeetja puhastamiseks keetke kannutäis vett ja valage see ära.

Vee keetmine

- Eemaldage veekann aluselt.
- Vajutage nuppu, avage veekannu kaas ja täitke kann soovitud tasemeni veega, jälgides Min ja **Max.** märgistust.
- Sulgege kaas ja pange kann alusele tagasi. Sisestage pistik seinapistikupesasse.
- JKostub helisignaali ja juhtpaneelil kuvatakse C, millele järgneb vee hetketemperatuur. Seade on nüüd ooterežiimis
- Valige soovitud temperatuur ja lülitage seade nupust sisse.
- **Veetaseme näidik süttib sinisena. Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur ning seejärel hetketemperatuur.**
- **Keemisprotsess algab.**
- Keemispunkti (või soovitud temperatuuri) saavutamisel lülitub seade automaatselt välja. Kostub kolm lühikest helisignaali veetaseme näidiku valgustus lülitub välja.
- Keetmise saab katkestada vajutades On/Off nuppu. Seade lülitub ooterežiimi.
- Kuuma vee välja kallamiseks võtke veekann aluselt.
- Vältimaks kuuma auru eraldumist kannust, kontrollige, et kannu kaas oleks vee välja kallamise ajal suletud.

- Tõmmake pistik alati seinapistikupesast välja.
- Ärge jätke ülejäänud vett veekannu.

Kokkukeritud toitejuhtme hoiulepanek

Kokkukeritud toitejuhtme hoiundamise sahtel seadme aluse all võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme pikkust kergesti reguleerida ja muudab seadme hoiundamise kergeks.

Katlakivi eemaldamine

Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumutuselemendile koguneda katlakivi. Soovitav on katlakivi korrapäraselt eemaldada. **Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad tõrked veekeetja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.**

Lisage 0,5 liitrile veele 40 ml äädikat.

- Valage lahus kannu.
- Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunktini keeda.
- Jätke lahus natukeseks ajaks kannu, et see toimida saaks.
- Veekannu puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaaure sisse.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge puhastage seadet ega selle alust veega ega pange neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebemevaba lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga.

Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage palun garantiitalong ja ostutšekk.