



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
IZLASIET UN SAGLABĀJIET
TURPMĀKĀM VAJADZĪBĀM



ergostyler
frisé

www.gamaprofessional.com /info@gama.eu

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA ierīci. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet rūpes, kas ieguldīta tās dizaina izstrādē un ražošanā. GAMA pētījumos pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes ierīces. Ņemot vērā, ka mēs izmantojam modernākās metodes un labākos materiālus, izcila veikspēja tiek garantēta. Tas garantē izcilu veikspēju, kas paredzēts visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas iegūt izcilu rezultātu gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

BRĪDINĀJUMS!

RŪPĪGI IZLASIET PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

- 1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- 2- Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.
- 3- Kad ierīce ir izslēgta, izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas, jo ūdens tuvumā tā var radīt apdraudējumu; lietojot ierīci vannas istabā, esiet īpaši uzmanīgi.
- 4- Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir nonākusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas avota un nogādāiet to apstiprinātā servisa centrā.
- 5- Ja elektrības vads ir bojāts, lūdziet ražotāju, autorizēto servisa centru vai līdzīgi kvalificētas personas to nekavējoties nomainīt, lai novērstu apdraudējumu.
- 6- Ja matu taisnotājs darbojas, izvairieties no saskares ar ādu, jo tā augstā temperatūra var radīt apdegumus.
- 7- Neturiet ierīci un tās elektrības vadu karstuma avotu un viegli uzliesmojošu virsmu (plastmasas, vinila u. c.) tuvumā.
- 8- Neturiet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz elektrības vada. Netiniet elektrības vadu ap ierīci, salokiet vai satiniet to tā, lai netraucētu tā pareizai darbībai un tādējādi nesabojātu matu taisnotāju. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īsslēgumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt matu taisnotāju, kā arī apdraudēt lietotāja drošību.
- 9- Ja elektrības vadam ir redzamas bojājumu vai nolietojuma pazīmes, tas ir jānomaina, un nomaiņu drīkst veikt tikai īpaši apmācīti darbinieki. Neizmantojiet pārveidotus vai ražotāja neapstiprinātus papildinājumus un piederumus.
- 10- Ja ierīce netiek lietota, izraujiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, izraujiet ierīces elektrības vada kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- 11- Lai iztīrītu ierīci, vispirms vienmēr atvienojiet to no strāvas avota kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas satur fenilfenolu.
- 12- Šo ierīci drīkst izmantot tikai tai paredzētajam mērķim.
- 13- Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, elektriskajā ķēdē, kas apgādā vannas istabu, ir ieteicams uzstādīt noplūdes strāvas automātslēdzi (RCD), kura nominālā noplūdes darba strāva nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu savam montierim.

Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai personas ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šīs personas netiek apmācītas lietot šo ierīci, vai tām tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība, lai parūpētos par šo personu drošību. Bērniem jānodrošina nepārtraukta uzraudzība, lai parūpētos, ka viņi nerotaļājas ar šo ierīci.



Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.



Lai parūpētos par jūsu drošību, šai ierīcei ir divkārtīga izolācijas sistēma.



Šis uz ierīces vai uz iepakojuma redzamais simbols norāda, ka ierīce nav uzskatāma par parastiem sadzīves atkritumiem; ja esat nolēmis to utilizēt, tā ir jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Utilizējot šo ierīci pareizi, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas, ko videi un veselībai var radīt nepareiza apiešanās ar ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā to iegādājāties.

IEROBEŽOTAS GARANTIJAS TERMIŅŠ

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK **standarta garantija** matu taisnotājiem, ko mēs laižam tirgū, ir 24 mēneši.

Matu taisnotājiem, kuri tiek izmantoti skaistumkopšanas salonos un citiem profesionāliem mērķiem, **profesionālās garantijas termiņš** ir 12 mēneši no iegādes datuma.

Abos gadījumos garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments, ko veido rēķina oriģināls vai iegādes kvīts, kurā norādīts iegādes datums un ierīces veids. Šim dokumentam jābūt salasāmam, pilnīgam un nebojātam.

UZMANĪBU!

Šīs ierīces sildīšanas spirāles ir pārklātas ar aizsargpārklājumu. Ieslēdzot ierīci pirmo reizi vai lietojot to pirmo reizi, no ierīce īslaicīgi var nākt deguma smaka. Tas notiek, pirmo reizi uzkaršējot sildelementa pārklājumu. Tas nekādā veidā neapdraud lietotāju un neliecina, ka ierīce ir bojāta. Lietojot ierīci pirmo reizi, ļaujiet tai darboties, līdz no tās vairs nenāk deguma smaka. Dūmi beigs celties pēc apmēram 30 sekundēm.

ERGOSTYLER FRISE

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Iespraudiet ierīces kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.
- Ieslēdziet matu taisnotāju, nospiežot I/O pogu.
- Matu taisnotājs dažu sekunžu laikā sasniegs 200 °C/392 °F temperatūru.
- Izslēdziet matu taisnotāju, nospiežot I/O pogu.
- Izraujiet ierīces kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
- Pirms matu taisnotāja ievietošanas atpakaļ futrālī, ļaujiet tam atdzist.

MATU TAISNOTĀJA BLOKĒŠANAS POGA

Pagaidiet, līdz matu taisnotājs ir atdzisis. Turiet matu taisnotāju aizvērtu un virziet matu taisnotāja galā esošo slēdzi uz to pusi, kurā redzama ikona ar aizslēgtu slēdzeni. Tādā veidā matu taisnotājs paliks pilnībā aizvērts un tādējādi to būs daudz vieglāk ievietot atpakaļ tā kastē. Lai to atvērtu, virziet slēdzi uz to pusi, kurā redzama ikona ar atslēgtu slēdzeni.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un pagarinātu ierīces kalpošanas laiku, regulāri veiciet ierīces apkopes. Ja sildplāksnes tiek uzturētas tīras, tās turpinās viegli slīdēt caur matiem. Karstuma ietekmē uz matiem esošie ķīmiskie elementi (matu krāsa, matu kopšanas līdzekļi, putas, izsmidzināmie līdzekļi, matu vasks u. c.) var tikt pārnesti uz sildplāksnēm. Mēs iesakām pēc katras lietošanas reizes atvienot ierīci no elektriskās strāvas kontaktdakšas; ļaujiet tai atdzist un pēc tam, izmantojot mitru drānu, notīriet sildplāksnes no jebkuru vielu atlikumiem. Matu taisnotāja sildplāksņu tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus.

Pirms ierīces lietošanas pārliedzinieties, vai tā ir pilnībā sausa.

UZGLABĀŠANA

Pēc lietošanas izraužiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas un, kad ierīce ir atdzisusi, uzglabājiet to sausā vietā. Netiniet elektrības vadu ap ierīci. Nekādā gadījumā nepakariniet ierīci aiz elektrības vada, šim nolūkam izmantojiet tam paredzēto cilpu.

Lietotāja rokasgrāmatas un brīdinājumi ir pieejami tīmekļa vietnē www.gamaprofessional.com.

Šī modeļa ražošanas datums ir norādīts uz iepakojuma kastes šādā formātā:

XXX — preces sērijas numurs; XX — diena; XX — mēnesis; XX — gads



GAMA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714 / 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy (Itālija)

Tālrunis: +39 051 6668811 / Fakss: +39 051 6668822

www.gamaprofessional.com

PIEVĒNOJĒTIES JAUNAJAI GAMA KOPIENAI

Vēlaties uzzināt jaunākos jaunumus un saņemt noderīgus padomus, kā ievēdot matus nevainojami?

Apmeklējiet GAMA jaunus emuārus *The Hair*, kas veltīti matu skaistumam!

Seko jiet mums

