

SEVERIN



ART.-NO. **HM 3830 / HM3832 / 9303**

LT Naudojimo instrukcija



Rankinis maišytuvas

Gerbiamas Kliente,

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir saugokite šį vadovą ateičiai. Prietaisą gali naudoti tik tie asmenys, kurie yra susipažinę su toliau pateiktomis instrukcijomis.

Prisijungimas prie elektros tinklo

Prietaisas turi būti jungiamas tik prie įžeminto, pagal reikalavimus įrengto elektros lizdo. Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje etiketėje nurodytą įtampą. Šis gaminys atitinka visas privalomas CE ženklavimo direktyvas.

Susipažinimas

1. Plastikinis korpusas su rankena
2. Maitinimo kabelis su kištuku
3. Atlaisvinimo mygtukas
4. Daugiapakopis jungiklis
5. "Turbo" mygtukas
6. 2 kabliai tešlai
7. 2 priedai plakimui

Svarbios saugos instrukcijos

- Siekiant išvengti pavojaus ir laikytis saugos reikalavimų, šio elektros prietaiso ar jo maitinimo kabelio remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia atlikti remontą, prašome siųsti prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite prietaiso vandeniu ir nemerkite į skysčius.
- Priedus galima plauti karštam muiluotame vandenyje. Išsamią informaciją apie prietaiso valymą rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Visada išjunkite prietaisą ir ištraukite laido kištuką iš maitinimo lizdo.
 - prieš įdėdami arba nuimdami bet kokius priedus,
 - bet kokio gedimo atveju,

- valymo metu,
- kai prietaisas paliekamas be priežiūros
- po kiekvieno naudojimo ciklo.
- **Įspėjimas!** Bet koks netinkamas naudojimas kelia pavojų susižeisti.
- Šį prietaisą gali naudoti psichinę, fizinę arba juslinę negalią turintys asmenys ar asmenys, neturintys pakankamai patirties arba žinių, jei jie yra tinkamai instruktuoti ir aiškiai suvokia saugaus eksploatavimo taisykles bei galimus pavojus arba yra prižiūrimi atsakingo asmens.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu. Prietaisas ir jo maitinimo laidas turi būti laikomi vaikams neprieinamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje ar panašioje aplinkoje, kaip:
 - Darbuotojų virtuvėse, parduotuviųse, biuruose ar kitose panašiose darbo vietose;
 - Žemės ūkio darbo aplinkoje;
 - Viešbučiuose, moteliuose ir panašiose apgyvendinimo vietose,
 - Įstaigose, siūlančiose nakvynę ir pusryčius.
- **Įspėjimas:** Neleiskite vaikams žaisti su pakuočės medžiagomis – šios medžiagos yra pavojingos, vaikai gali uždusti.
- Kiekvieną kartą prieš naudojant prietaisą, reikia kruopščiai jį patikrinti ar nėra defektų, įskaitant maitinimo kabelį ir bet kokius jo priedus. Jei prietaisas, pavyzdžiui, buvo numestas ant kieto paviršiaus ar buvo per daug jėgos naudojama traukiant už maitinimo kabelio, prietaisu daugiau naudotis negalima: net jei nėra matomi išoriniai pažeidimai, tai gali turėti neigiamą poveikį prietaiso veikimo saugumui.
- **Atsargiai:** Išjungę prietaisą visada

palaukite, kol variklis visiškai sustos.
Nelieskite jokių judančių dalių.

- Neleiskite, kad prietaisas ar jo maitinimo kabelis liestųsi su atvira liepsna ar karštais paviršiais, pavyzdžiui, kaitvieta.
- Ištraukdami kištuką iš sieninio maitinimo lizdo, niekada netraukite už maitinimo laido; visada suimkite patį kištuką.
- Nelieskite veikiančio prietaiso judančių dalių ir nedėkite į dubenį jokių įrankių (pvz., tešlos gremžtukų ar valgomųjų šaukštų), palaukite kol variklis visiškai sustos.
- Stebėkite, kad plaukai, rankos ir nepriglundantys drabužiai nepatektų į judančias dalis, angas ir ventiliacijos angas.
- Gamintojas nepriima jokios atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo/neteisingo prietaiso naudojimo arba šių instrukcijų nesilaikymo.

Naudojantis pirmą kartą

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite visus priedus ir jų dalis, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Trumpalaikis naudojimas

Naudojant **1–5** greičio nustatymus, įrenginys neturėtų nepertraukiamai veikti ilgiau nei 4 minutes. Išjunkite prietaisą ir apie 20 min. leisti varikliui atvėsti.

Jungiklių nustatymai

- Maišytuve yra įrengtas daugiapakopis jungiklis.
- Nustatymas **0**: Prietaisas yra išjungtas
- Nustatymai **1 ir 2**: Lengviems ir skyštiems mišiniams maišyti arba bet kokių ingredientų sumaišymui.
- Nustatymai **3, 4 ir 5**: Maišymui ir minkymui
- Tirtos tešlos maišymui ir minkymui naudoti 5 nustatymą.

"Turbo" nustatymas

Paspaudus "Turbo" mygtuką galima trumpam įjungti maksimalų greitį, nepriklausomai nuo

pasirinkto greičio nustatymo.

Priedų pasirinkimas

Plaktuvo priedai

Tinka lengviems ir skystiems mišiniams, pavyzdžiui, kremams, lengvai tešlai, skystai bulvių košei, kiaušinio baltymui ar grietinėlei ir t.t.

Tešlos minkymo kabliai

- Sunkiai minkomai tešlai naudokite minkymo kablius.
- Tešlos kablys su integruota plokšte turi būti įstatytas į didesnę angą.

Naudojimas

- Įdėkite pasirinktus priedus į maišytuvo angą ir švelniai įstumkite, kol jie užsifiksuos.
- Atsižvelgdami į ingredientų kiekį, rinkitės pakankamai gilų dubenį.
- Tinka bet koks dubuo, apvalus indas ar stiklinė talpykla, jei jie yra atsparūs įbrėžimams, o priedai gali laisvai sukis viduje.
- Įkiškite elektros kabelio kištuką į elektros lizdą.
- Sumontavę priedus, paimkite maišytuvą į ranką ir įstatykite priedus į indą su ingredientais.
- Jungykliu įjunkite prietaisą.
- Baigę arba norėdami nutraukti apdorojimą, pirmiausia išjunkite prietaisą ir palaukite, kol variklis išsijungs ir tik po to iškelkite priedus iš mišinio.

Priedų nuėmimas

- Prieš nuimdami priedus, visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Priedai plakimui ar tešlos kabliai automatiškai išstumiami, kai paspaudžiamas atlaisvinimo mygtukas.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neplaukite prietaiso vandeniu ir nemerkite jo į skysčius.
- Korpusą valykite lengvai sudrėkinta šluoste be pūkelių.
- Plaktuvus ir tešlos kablius galima plauti šiltame vandenyje su plovimo priemone. Priedų negalima plauti indaplovėje.

Tirštos tešlos minkymas

Maksimalus tešlos kiekis - 1590 g, naudokite tešlos kablius ir gerai išminkykite 925 g miltų su 665 ml vandens.

Utilizacija



Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.

Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Jūsų vietos valdžios institucija gali suteikti papildomos informacijos šiuo klausimu.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,
12919 Talinas, Estija.

www.sandman.ee

Modelio specifikacija gali būti keičiama.
I/M Nr. 10637.0000 **10/23**

