



AQUA-STREAM FACE CLEANSER | 8 IN 1

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Skin Scan & Personal Routine Guide | Air Pulse Suction Deep Pore Cleansing | Hydrating Ultra Deep Aqua Cleansing | Impurities Prevention Technology |
| Superior Blackhead Extraction Technology | Exfoliating Aqua-Stream Technology | Energizing Hydra Refreshing Technology | Redness and Dry Skin Reducer |

В комплекте
насадки
Лицо
Ополаскивание
Нос



Создайте свою
персональную Программу
ухода за кожей

и загрузите приложение GESKE



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОДСКАЗКА № 1

Наполняйте резервуар только водой или раствором для пароводяной очистки лица Aqua-Stream Solution от GESKE. Во время использования держите устройство вертикально, иначе оно отключится. О возможном отключении вас предупредит звуковой сигнал.

ПОДСКАЗКА № 2

К вашему устройству прилагаются три насадки: маленькая насадка отлично подходит для очищения носа, большая — для обработки широких участков, таких как щеки и подбородок. Есть также специальная насадка для промывки устройства.

ПОДСКАЗКА № 3

Установите на устройство насадку для промывки и активируйте технологию Aqua-Stream Technology, чтобы прочистить трубки от загрязнений. Для очистки используйте наше органическое средство для очистки устройств.

Два резервуара

1. Новый раствор
2. Отработанный раствор



Вакуумное всасывание

■ Три уровня мощности



Включено/Выключено

Удерживайте 1-2 секунды



Емкость для воды

Простое наполнение

Время зарядки: 2 часа



Нос



Лицо



Ополаскивание



Разнообразные насадки

Легкая замена

ОСНОВЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Наше устройство SmartAppGuided™ Aqua-Stream Face Cleanser | 8 in 1 избавляет кожу от вызванной недостатками тусклости благодаря технологии Exfoliating Aqua-Stream Technology, аккуратно очищая поры.



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА

ПОДГОТОВЬТЕ

Снимите наружную крышку с устройства и заполните контейнер 12 мл раствора для пароводяной очистки лица Aqua-Stream Solution или водой. Установите контейнер обратно и закройте крышку.

ВКЛЮЧИТЕ

Держите кнопку включения 2 секунды для активации Exfoliating Aqua-Stream Technology. Сменяйте режимы интенсивности кнопкой питания, чтобы выбрать подходящий.

ОЧИСТИТЕ

Держите устройство вертикально и проведите его по подбородку, щекам и лбу, не останавливая движения. Затем обработайте другую сторону лица. Для очищения носа и прилегающих зон используйте более мелкую насадку.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд и опорожните резервуар. Крышку и резервуар промойте водой и дайте высохнуть. Нанесите на лицо увлажняющий крем GESKE. После каждого использования чистите ваше устройство с помощью нашего Органического средства для очистки устройств.



АКЦЕНТ НА ЗОНАХ

ПОДБОРОДОК

Установите устройство у основания подбородка и проведите вверх и наружу вдоль линии челюсти до уха. Повторяйте.

ЛИНИЯ ЧЕЛЮСТИ

Разместите устройство под подбородком и двигайте его наружу, следуя линии ниже челюсти. Возвращайтесь к подбородку и повторите движение чуть ниже предыдущего.

НОС

Проведите устройством вниз по носу и аккуратно обработайте места вокруг носа, чтобы не оставить непроработанными черные точки.

ЛОБ

Переместите устройство к началу брови. Проведите его вдоль брови наружу, а затем поднимите к виску. Повторите процедуру.

Создайте свою персональную
Программу ухода за кожей

и загрузите приложение GESKE



Передовое
приложение



Доступно с
видеоинструкциями



Персональный
гид



Сканирование кожи с
поддержкой ИИ



Советы
экспертов



Награды
в приложении



ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Перед первым использованием ознакомьтесь с правилами безопасности. Храните обе инструкции под рукой.

Обзор вашего продукта

Ваш продукт представляет собой multifunctional устройство для глубокого очищения и увлажнения кожи лица. Использовать его можно до 3 раз в неделю. Для обеспечения наивысшей безопасности и достижения лучших результатов следуйте индивидуальной Программе ухода за кожей, разработанной приложением GESKE.

Рекомендации к применению

Перед тем как впервые приступить к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с Информацией о безопасности и Руководством по эксплуатации продукта. Обязательно сохраните эти документы, поскольку они содержат важные сведения о безопасном использовании, технических и правовых аспектах. Это устройство разработано для ухода за кожей взрослых пользователей, не являясь медицинским устройством и не имеет медицинских или лечебных свойств. Использование устройства должно сопровождаться соблюдением персонализированных рекомендаций приложения GESKE Beauty. Устройство работает от аккумулятора и предназначено для удобного беспроводного использования. Перед первым использованием его необходимо полностью зарядить с помощью прилагаемого USB-кабеля. Начальная зарядка может занять до восьми часов. Кабель должен подсоединяться к обоим магнитным контактам на устройстве через специальные металлические контактные точки. Если кабель не закрепляется самостоятельно, подключите его к источнику питания и подождите — это восстановит магнитное действие, и контакты соединятся автоматически. Удостоверьтесь, что магнитные контакты подсоединяются исключительно к контактным точкам на устройстве, а не к другим металлическим поверхностям.

Технические характеристики

Материалы: ABS, силикон, ПК | Диапазон температур хранения: от -5 до +60 °C | Аккумулятор: литий-ионный, 3.7V | Емкость аккумулятора: 220 мАч | Максимальный ток заряда: 220 мА | Напряжение заряда: 5V | Время заряда: примерно 2 часа | Время работы варьируется в зависимости от выбранных технологий и уровней интенсивности | Интерфейс: USB | Режимы работы: вакуумный сбор: 3 уровня, очистка устройства

Продукт не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

После лазерной обработки или химического пилинга, а также после проведения хирургии на лице, независимо от целей вмешательства — косметических или медицинских.

В следующих ситуациях необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы определить, подходит ли вам этот продукт:

В случае заболеваний сердца, использования дермальных филлеров или инъекций, а также при беременности. Безопасность применения в период беременности не подтверждена.

Более подробная информация по применению:

Избегайте использования функции аспирации в течение длительного времени в одной и той же области, чтобы предотвратить раздражение кожи, отеки и появление легких синяков. Начините с минимальной интенсивности и постепенно увеличивайте ее, ориентируясь на свои ощущения. Данный продукт не предназначен для лечения кожных патологий или заболеваний. Перед применением продукта при наличии кожных патологий или заболеваний проконсультируйтесь с дерматологом. Не используйте его на раздраженной или травмированной коже, на открытых ранах (после любого вида травм), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области применения, так и в других местах). Прекратите использование, если устройство сильно нагревается, имеет механические повреждения или деформации или изменило цвет. При возникновении боли или дискомфорта во время использования немедленно прекратите процедуру и обратитесь за медицинской помощью. Область вокруг глаз очень чувствительна: будьте предельно осторожны и избегайте контакта продукта с веками или глазным яблоком. Пользуйтесь продуктом строго по персонализированной программе. В интересах гигиены не рекомендуем делиться устройством с другими. Этот продукт разработан для косметического использования на лице, щеи и декольте. Компания GESKE не несет ответственности за вредные последствия, возникшие в результате применения устройства на других участках тела или иного неправильного использования, в том числе при подключении к несовместимым источникам питания или использовании загрязненной проводящей жидкости или шариков. Перед зарядкой убедитесь, что вилка и розетка полностью сухие, чтобы избежать риска электрошока, короткого замыкания или возгорания. Устройство не должно быть подключено к сети во время использования. Во время использования всегда держите устройство строго вертикально, иначе оно отключится. Заполняйте резервуар только дистиллированной водой или мягким тономером, избегая использования других жидкостей, например жидких средств для чистки лица, дезинфицирующих средств, спирта или других агрессивных химикатов. Не заполняйте резервуар горячей или кипящей водой и всегда проверяйте, что он плотно закрыт, чтобы избежать утечек. Не заряжайте устройство при заполненном резервуаре.

Предупреждения

Опасность получения травм при неправильном использовании! Примените продукт строго по инструкции в Руководстве для начинающих и руководствуясь видеоуроками. В случае возникновения вопросов, наша служба поддержки всегда к вашим услугам по адресу support@geske.com. Опасность травм из-за возникающего пожара! Не пытайтесь потушить продукт водой. Ни в коем случае не выбрасывайте продукт в огонь. Опасность травмиции вследствие проблем с батареями! Неправильное обращение с батареями может спровоцировать бесконтрольную экзотермическую реакцию. В такой ситуации немедленно и должным образом утилизируйте продукт. Опасность для детей! Храните продукт в месте, недоступном для детей.

Опасность электрического удара! Жидкость может повредить цепь зарядки, создавая угрозу для вашего здоровья. При очистке продукта отсоединяйте его от зарядного кабеля/цепи. Опасность повреждения от магнитных полей! Магнитные поля могут оказывать влияние на механические и электронные устройства, например кардиостимуляторы. Не используйте продукт непосредственно над кардиостимулятором. Для получения более подробной информации обратитесь к врачу. Не кладите карты с магнитной полосой (например кредитные карты) рядом с продуктом, поскольку магниты в продукте могут повредить их. Опасность повреждения из-за колебаний температуры окружающей среды! Колебания температуры окружающей среды (например, после перевозки) могут привести к образованию конденсата. Не используйте продукт до его адаптации к новой температуре окружающей среды. Ни в коем случае не подвергайте продукт воздействию прямых солнечных лучей, сильной жары или кипящей воды. Безопасное использование возможно при температуре окружающей среды до 50 °C/122 °F. Опасность повреждения при избыточной зарядке! После каждого цикла зарядки отсоединяйте зарядный кабель от сети. Безопасная зарядка при температуре окружающей среды до 45 °C/113 °F.



Информация об утилизации устройства согласно Директиве WEEE. Данный электрический аппарат был выпущен после 13 августа 2005 года. В соответствии с европейской Директивой WEEE и внутренними правилами, утилизация электрических приборов и электронных компонентов, включенных в поставку, не должна осуществляться через домашние отходы. По окончании срока службы изделия его следует сдать в специализированный пункт приема отходов, чтобы обеспечить экологически ответственную утилизацию.

Сведения о батареях и аккумуляторах

В связи с распространением батарей и аккумуляторов, согласно нормам Европейского союза, мы должны уведомить вас, наших потребителей, о следующем: Вам предписывается законом обязанность по возврату использованных батарей и аккумуляторов. Вы можете сдать их обратно нам, отнести в пункт муниципального сбора или отдать в магазин вашего района бесплатно. Маркировка батарей и аккумуляторов выглядит следующим образом:



Данные символы указывают на то, что батареи и аккумуляторы не следует утилизировать с обычными бытовыми отходами. Батареи и аккумуляторы, содержащие опасные вещества, отмечаются одним из этих символов, которые представляют собой изображение перечеркнутого мусорного контейнера на колесах и химический символ тяжелых металлов, являющихся основными загрязнителями:

Pb = батарея содержит свинец, Cd = батарея содержит кадмий, Hg = батарея содержит ртуть

Замечания относительно литиевых батарей и аккумуляторов

Литиевые батареи и аккумуляторы легко узнать по химическому символу Li*. В дополнение к уже упомянутому мы бы хотели обратить внимание на следующее: когда вы собираетесь утилизировать литиевые батареи или аккумуляторы — будь то путем возврата их нам, сдачи в муниципальный пункт приема или местные торговые точки либо компании по утилизации отходов — пожалуйста, удостоверьтесь, что они полностью разряжены. Также просим заклеить клейкой лентой контактные поверхности на батарее, помеченные символами «+» и «-», чтобы предотвратить риск возгорания.



Компания GESKE Beauty Tech GmbH, расположенная по адресу: Leipziger Platz 18, 10117 Берлин, гарантирует, что все электронные устройства полностью соответствуют требованиям соответствующих Европейских директив 2014/50/ЕС и 2011/65/ЕС.

Ограничение ответственности

Компания GESKE Beauty Tech GmbH и её розничные партнёры несут ответственность за убытки, вызванные умышленными действиями или грубой неосторожностью со стороны GESKE Beauty Tech GmbH, их представителей или агентов, в рамках действующего законодательства. За исключением случаев, когда ущерб затронул жизнь, здоровье или физическую целостность, а также при нарушении критически важных договорных обязательств (кардинальных условий), компания GESKE Beauty Tech GmbH и/или их розничные продавцы несут ответственность только за те убытки, которые являются результатом умышленных действий или грубой неосторожности. Это же касается и косвенных убытков, в частности упущенной выгоды. В отношении потребителей ответственность по предоставленной гарантии, кроме случаев умышленного или грубо неосторожного поведения, или при ущербе для жизни, здоровья и физической целостности, а также при нарушении критически важных договорных обязательств ограничивается предсказуемым убытком на момент заключения договора и не превышает среднего убытка, характерного для данной категории договоров. Это также относится к косвенным убыткам, включая упущенную выгоду. В отношении юридических лиц, кроме случаев ущерба жизни, здоровью и физической целостности или умышленного поведения или грубой неосторожности со стороны GESKE Beauty Tech GmbH и/или её розничных продавцов, ответственность ограничивается предсказуемым убытком на момент заключения договора и не превышает уровня среднего убытка, характерного для подобного рода договоров. Это также касается косвенных убытков, включая упущенную выгоду. За убытки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильным использованием, несанкционированным изменением, техническими модификациями, применением неодобрённых запчастей или аксессуаров, ответственность не принимается. Претензии по поводу ответственности согласно законодательству Германии о продуктовой ответственности сохраняют свою силу.