

Olulised Ohutusjuhised

IZ5020F0

- Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme esmakordset kasutamist. Käesolev toode on ette nähtud ainult kodukasutuseks.
- Kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendis ja QSG-s toodud juhistele.
- Seadet ei tohi kasutada välitingimustes. Ärge hoidke seadet välitingimustes.
- Ärge hoiustage ega kasutage seadet temperatuuril alla 0 °C.
- Teie elektriseadet tuleb kasutada tavapäraes töötingimustes. Igasugune kasutamine ärilistel eesmärkidel või kasutusjuhendist kõrvalekalduv kasutamine vabastab tootja igasugusest vastutusest ja muudab garantii kehtetuks.
- Lisatarvikuid ei tohi mitte mingil juhul kasutada muu seadmega kui see, mille jaoks need on ette nähtud: CLEAN IT.
- Riikidele, kus kohaldatakse ELi määruseid (CE-märgistus):
 - Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta inimesed, kui nende üle on järelevalve ja neile antakse seadme ohutu kasutamise kohta juhiseid ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet iseseisvalt puhastada ega hooldada. Hoidke seadet ja toitejuhet laste eest kättesaamatus kohas.
- Muudele riikidele, kus ei kohaldata ELi määruseid:
 - Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (k.a lapsed) ega varasema kogemuse või teadmisteta isikud, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud asjakohased juhtnöörid. Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge kunagi tõmmake seda juhtmest.
- Ühendage seade alati lahti:
 - enne paagi täitmist puhta veega.
 - enne määrdunud vee paagi tühjendamist.

- enne puhastamist.
- pärast igat kasutuskorda.
- Seade tuleb asetada selle jalgadele ja seda tuleb kasutada stabiilsel, tasasel ja kuumakindlal pinnal.
- Ärge asetage seadet märjale pinnale.
- Hoidke sisselülitatud või jahtuma jäetud seadet kuni 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Paakide eemaldamisel võib vett tilkuda.
- Ärge kunagi puudutage elektripistikut, pistikupesa ega konnektoreid märgade kätega.
- Seadet ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sellel on nähtavaid kahjustusi, kui see lekib, või kui sellel töötamisel esineb häireid. Ärge kunagi võtke seadet lahti: laske seda ohu vältimiseks kontrollida volitatud teeninduskeskuses.
- Kui seadmest lekib vett, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja katkestage selle kasutamine. Viige see tagasi volitatud teeninduskeskusesse.
- See seade ei ole mõeldud riiete puhastamiseks.
- Kui toitejuhe või imemisvoolik on kahjustatud, siis peab selle ohtude vältimiseks välja vahetama tootja, müüjajärgne osakond või vastava väljaõppe saanud isikud.

Seadme hooldus

Seadme nõuetekohaseks hooldamiseks järgige alljärgnevaid samme:

- Määratud vee paagi tühjendamine pärast iga kasutamist:
 - Eemaldage määratud vee paak.
 - Eemaldage kaas ja tühjendage vesi. Seejärel loputage kaas ja paak.
 - Sulgege kaas ja asetage paak uuesti seadme külge.
- Määratud vee paagi puhastamine:
 - Kergeks puhastamiseks valage paaki mõned tilgad pesuvahendit ja peske seda käsitsi. Enne osade uuesti kokkupanekut jätke need välja kuivama.
 - Ärge peske veepaaki ega toodet nõudepesumasinas.

- Toote erinevate osade puhastamine:
 - Eemaldage imemisvooliku mansetist lisatarvik.
 - Kitsaste ja laiade harjade puhul: Eemaldage kate ja loputage lisatarvik.
 - Kasutage puhast ja pehmet lappi lisatarviku kuivatamiseks või jätke see enne osade uuesti kokkupanekut välja kuivama.
- On väga oluline, et te ei kasutaks paakide loputamiseks katlakivieemaldusvahendeid (äädikas, tööstuslikud vahendid jne), sest need võivad paake kahjustada.
- Lülitage seade puhastamise ja täitmise ajaks vooluvõrgust välja.
- Ärge kunagi kastke seadet vee alla.
- Ärge pritsige seadmele vett.
- Seade tuleb välja lülitada järgmistes olukordades: enne puhastamist ja hooldust, rikke korral, niipea kui olete seadme kasutamise lõpetanud.
- Ärge jätke seadet kasutamise ajal valveta.

Lisaohutusnõuded

- Kõik lisatarvikud, kulumaterjalid ja varuosad tuleb osta üksnes volitatud teeninduskeskusest.
- Teie ohutuse tagamiseks vastab seade kehtivatele standarditele ja eeskirjadele (sh madalpingeseadmeid, elektromagnetilist ühilduvust ja keskkonda puudutavad direktiivid).
- Kontrollige, et võrgupinge vastab teie seadme pingele. Iga ühendusviga võib põhjustada parandamatuid kahjustusi, mida garantii ei kata.
- Enne toote kasutamist kontrollige, et imemisvoolik ei oleks ummistunud.
- Ühendage alati oma seade:
 - 220-240 V pingega vooluvõrku.
 - veekindlasse pistikupessa (IPx4), kui seadet kasutatakse koos puhastusotsikuga välitingimustes.
- Ärge kunagi ühendage lisatarvikut, mille võimsus on suurem kui konnektori juures märgitud maksimaalne lubatud võimsus.

- Igasugune ühendusviga võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi ja muudab garantii kehtetuks. Kui kasutate pikendusjuhet, veenduge, et pistik on 16A bipolaarset tüüpi ja maandusühendusega ning välitingimustes kasutamiseks IPx4-tüüpi.
- Enne toitejuhtme ühendamist pistikupessa kerige see täielikult lahti.
 - Käsitsege lisatarvikuid ettevaatlikult.
 - Ärge kunagi puhastage rõivaesemeid inimese peal.
 - Ärge kunagi kasutage seadet loomade hooldamiseks.
- Ärge kunagi kasutage kandekotte millegi muu hoidmiseks kui tootega koos müügil olnud lisatarvikute hoidmiseks.
- Hoidke juuksed, avarad rõivad, sõrmed ja muud kehaosad seadme avadest ja liikuvatest osadest eemal.
- Ärge suunake veejuga enda või kellegi teise poole. Ärge suunake veejuga enda silmade poole. Ärge suunake veejuga elektrilikkate (pistikud, elektriseadmed jne) poole.
- Toitejuhe ja imemisvoolik ei tohi kokku puutuda kuumade pindadega.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest ega imemisvoolikust. Ärge kandke seadet toitejuhtme või imemisvooliku/lisatarvikute abil.
- Ärge hoidke seadet õhu sissevõtu piirkonnast.
- Ärge käivitage seadet enne, kui veepaagid on korralikult paigaldatud.
- Ärge eemaldage paake seadme kasutamise ajal.
- Ärge asetage seadet vaibale, mille karvad on pikemad kui 10 mm.
- Enne iga kasutuskorda kontrollige, et ujuk liiguks vabalt ja et määrdunud vee paak oleks korralikult puhastatud.
- Ärge puhastage seadmega märgasid pindu, vett ega muid vedelikke, kuumi aineid, ülipeeneid aineid (krohvi- või tsemenditolm, tuhk jne), suuri teravaid tükke (klaas), ohtlikke aineid (lahustid, abrasiivsed ained), tugevaid kemikaale (happed, puhastusvahendid jne), süttivaid ega plahvatusohtlikke aineid (õlil või alkoholil põhinevad).
- Ärge kasutage seadet parfüümide, eeterlike õlide ega lõhnastatud veega ega pange neid veepaaki.
- Ärge kasutage seadet mürgiste tootedetega (pleegitusaine, ammoniaak, torupuhastusaine, äädikas jne) ega pange neid tootesse.
- Kasutage seadmes ainult vett koos ROWENTA/TEFAL poolt soovitatud puhastusvahendiga.
- Ärge kasutage seadet teravate või kõvade esemetega.
- Ärge kasutage seadet vihmaga.

- Ärge kasutage seadet tuhaga või materjalidega, mis võivad hõõguda.
- Ärge kasutage seadet pehme seebi, pesuvahendite, pesemisvahendite või eeterlike õlidega ega pange neid paakidesse.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks tõmmake pistikust, mitte toitejuhtmest.
- Ärge kasutage seadet tolmuimejana.
- Ärge kasutage seadet loomadel.

Seadme muud kasutusviisid

- Ärge puhastage plaate või puitpõrandaid.
- Ärge kasutage CLEAN IT seadet tualettide puhastamiseks.
- Ärge tühjendage CLEAN IT seadmega oma tualette.
- Teie seade on ette nähtud ainult kodus kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel. Garantii kaotab kehtivuse, kui seadet kasutatakse mittenõuetekohaselt.
- Lõpetage seadme kasutamine, kui üks imemisava on ummistunud.
- Ärge pange midagi imemisavade sisse.
- Ärge kasutage imikute juuste kuivatamiseks.
- Ärge kasutage auto jäätõrjeks.

Millist vett kasutada?

- Kraanivesi: Teie seade on mõeldud kasutamiseks töötlemata külma kraaniveega. Mõnes mereäärses piirkonnas võib teie vee soolasisaldus olla kõrge. Sellisel juhul kasutage ainult madala mineraalsisaldusega pudelivett.
- Ärge kasutage CLEAN ITi kuuma veega.
- Pidage meeles: Ärge kunagi kasutage vihmavett, puhast poest ostetud demineraliseeritud vett, puhast poest ostetud destilleeritud vett või vett, mis sisaldab lisandeid (nt tärklis, parfüüm või seadme vesi).

PALUN HOIDKE KÄESOLEV KASUTUSJUHEND ALLES



Kaitske keskkonda!

- ① Teie seadmes on mitmeid materjale, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta.
- ♻️ Viige see töötlemiseks jäätmejaama või volitatud teeninduskeskusesse.

Kas teil on seadmega probleeme?

Elektrilöögi ohu vähendamiseks lülitage toitelüliti välja ja tõmmake pistik vooluvõrgust välja, enne kui teostate toote hooldust või tõrkeotsingut.

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Vee leke	Kahjustatud või rebenenud voolik Vesi koguneb alati lisatarviku/vooliku sisse Lisatarvik on valesti voolikule paigaldatud	Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja lõpetage selle kasutamine. Võtke ühendust volitatud müügiärgse teeninduse keskusega - Vesi võib jääda vooliku sisse ka pärast seadme väljalülitamist, nagu ka aiavooliku puhul - Kontrollige, et lisatarvik oleks õigesti vooliku külge kinnitatud
Imemisvõime vähenemine või kadumine	Mustuse kogunemine lisaseadme imemisotsikule - Määratud vee paagi all olev ala on määratud - Määratud vee paak on täis või valesti paigutatud	Puhastage lisatarvikut - Eemaldage määratud vee paak ja puhastage seadme alusele sattunud mustus või praht - Täitke paak ja asetage paak uuesti paika nii, et ülemine kaas on paigas
Pihustamise vähenemine või kadumine	Puhta vee paak on tühi - Lisatarvik on valesti vooliku külge kinnitatud - Pihustusnupp ei ole aktiveeritud - Pump deaktiveeriti vee puudumise tõttu kasutamise ajal	Kontrollige puhta vee paaki ja täitke see uuesti vee ja pesuaine seguga - Kontrollige, et lisatarvik oleks õigesti vooliku külge kinnitatud - Aktiveerige pihustusnupp - Lülitage toode välja. Eemaldage veepaak ning täitke see vee ja puhastuslahusega. Pange veepaak tagasi tootesse. Vajutage enne toote käivitamist mõned sekundid pihustuspäästikule. Lülitage toode uuesti sisse. Toode on valmis puhastuslahust pihustama.
Seade ei käivitu	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud - toitenupp nupp ei ole aktiveeritud	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud ja kas toitenupp on aktiveeritud - Lülitage seade sisse
Seade seiskub kasutamise ajal	Te olete seadet pikka aega kasutanud ja see on üle kuumenenud	Lülitage seade välja ja ühendage seade vooluvõrgust lahti, kuni see jahtub

Kui rikke põhjust ei õnnestu kindlaks teha, võtke ühendust volitatud müügiärgse teeninduskeskusega.