

SEVERIN

Blender



ART.-NO. **SM 003743**

Kasutusjuhend



Tehnilised andmed	
Tehnilised andmed	SM 003743
Elektrikulu	320 W
Pinge, sagedus	220 - 240 V~ 50-60 Hz
Kaitseklass	II
Mahutavus	600 ml
Tehnilist teavet seadme tööolekus vastavalt ökodisaini nõutele (ELi määrus 2023/826) leiate, kui skannite QR-koodi või klõpsate lingil 'https://severin.com/de-de/ oekodesign-richtlinie'.	
	

Smuutimasin

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Vooluvõrgu pinge peab vastama seadme andmeplaadil märgitud pingele. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Kann, 2 tk
2. Kaas, 2 tk
3. Lõiketerade osa
4. Mootoriga osa
5. Juhtnupp
6. Pistikuga toitejuhe
7. Andmeplaat (seadme allosas)

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohib seadet remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeenindus.
Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt Lisa).
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja/või teadmised, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või tingimusel, et nende ohutuse eest vastutav isik on juhendanud neid seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad täielikult seadme kasutamisega kaasneda võimalikud riske.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatult.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Olge eriti ettevaatlik kuuma vedeliku töötlemisel, sest see võib kannust järsu aurupahvakuna välja purskuda.
- Ärge pange kannu kuumi koostisosi.
- **Hoiatus! Vigastusoht!!**
- Ärge kinnitage lõiketerade osa mootoriga osale ilma kannuta.
- **Tähelepanu!** Ärge kasutage seadet tühjana! Ärge täitke kannu ainult kuivade koostisosadega (nt päiklud, mandlid).
- Pärast seadme väljalülitamist oodake, kuni liikuvad osad on täielikult seisma jäänud. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa.
- **Tähelepanu!** Kannu eemaldamiseks keerake lõiketerade osa u 1 cm vastupäeva ja seejärel tõstke kann üles.
- Seadme tarvikuid tuleb puhastada pärast igat kasutuskorda. Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt Puhastamine ja hooldustööd.
- **Hoiatus! Vigastusoht!!** Lõiketerad on teravad. Olge lõiketerade osa puhastamisel väga ettevaatlik!
- **Hoiatus!** Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada vigastuse.

- Tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja
 - enne seadme kokkupanekut või lahtivõtmist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - kui seade jääb järelevalveta,
 - pärast kasutamist,
 - enne seadme puhastamist.
 - Ärge hoidke pistiku välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmet, vaid pistikust endast. Puudutage toitepistikut ainult kuivade kätega.
 - Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - põllumajandusasutused,
 - hotellid, motellid jm majutusasutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
 - **Ettevaatus!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
 - Enne kasutuselevõttu kontrollige kogu seadet, sealhulgas toitejuhet ja tarvikuid, et tagada defektide või kahjustuste puudumine, mis võib mõjutada seadme funktsioneerimist. Kui seade on näiteks kukkunud põrandale või seda on toitejuhtmetest sikutatud, võivad sel olla nähtamatud kahjustused.
- Sellisel juhul ärge seadet kasutage.
- Asetage seade ühetasasele ja stabiilsele pinnale.
 - Seade ja toitejuhe ei tohi puutuda kokku mis tahes soojusallikaga.
 - Ärge laske toitejuhtmel allapoole rippuda.
 - Hoidke juuksed, käed ja avarad rõivad eemal seadme liikuvatest osadest, avadest ja õhuavadest.
 - Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle vales kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne puhastamist tõmmake pistik alati seinapistikupesast välja.
- Ärge kasutage kangeid ega abrasiivseid puhastusaineid ega teravaid puhastusvahendeid.
- Tühjendage seade pärast igit kasutuskorda toidujääkidest.
- Elektriohutuse tagamiseks ei tohi seadme mootoriga osa ja toitejuhe puutuda kokku vedelikuga ja neid ei tohi asetada vedelikku. Puhastage mootoriga osa veidi niiske, pehme lapiga.
- Peske kanne, kaasi ja lõiketerade osa sooja seebivahuse veega.
- Kiirpuhastuseks pärast kasutamiseks valage kannu u 400 ml sooja vett ja lisage sellele tilk nõudepesuvahendit. Lülitage seade korraks tööle, nagu on kirjeldatud osas „Seadme kasutamine“. Vajadusel võtke kann mootoriga osalt ära ja raputage seda. Seejärel loputage kannu ja lõiketerade osa puhta veega ja kuivatage hoolikalt.
- Kanne ja kaasi tohib pesta nõudepesumasinas (ainult 65 °C).

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult smuutide valmistamiseks puu- ja köögiviljadest, mahlast, piimast või sarnastest koostisosadest, samuti saab seadmega purustada jääkuubikuid.
- Kasutage seadet ainult koos komplekti kuuluvate tarvikutega.
- Mis tahes muud kasutusviisi, mis ei vasta kasutusjuhendis kirjeldatule, loetakse sobimatuks ja selle tulemus võib olla raske vigastus või seadme kahjustamine.

Kannud

- Seadmega on kaasas kaks kannu ja kaks kaant. Kannu

sulgemiseks pange kaas oma kohale ja kruvige see tugevalt kinni. Nii saate smuutit turvaliselt kannus hoida või transportida.

- Smuuti väljavalamiseks kannust avage kaane klapp.

Enne esimest kasutuskorda

Enne esimest kasutuskorda puhastage kannud, kaaned ja lõiketerade osa põhjalikult (vt „Puhastamine ja hooldustööd“).

Lühiajaline kasutamine

See seade on mõeldud ainult tavalise kodumajapidamise koguste töötlemiseks. Seadet tohib järjest kasutada kuni 1

minut. Enne järgmist kasutuskorda lakse mootoril piisavalt jahtuda.

Nupuseadistused

Seadmel on järgmised juhtseadistused:

- P** Pulseeriv funktsioon
Seade töötab suurel võimsusel, kui juhtnupp on selles asendis.
- 0** Seade on välja lülitatud.
- 1** Seade töötab väikesel võimsusel.
- 2** Seade töötab suurel võimsusel.

Ohutusnupp

Mootoriga osasse on integreeritud ohutusnupp. Seade hakkab tööle vaid juhul, kui lõiketerade osa on õigesti kannule kinnitatud.

Seadme kasutamine

- Lõigake koostisosad ligikaudu 15 cm kuubikuteks ja pange need kannu.
- Parimate tulemuste saavutamiseks lisage koostisosad kannu järgmises järjekorras:
 1. vedelikud
 2. värsked koostisained
 3. külmutatud koostisained
 4. jogurt / jäätisÄrge täitke kannu ainult kuivade koostisosadega.
- Kannu maksimaalne maht on 600 ml.
- Kruvige lõiketerade osa päripäeva kannule.
- Ühendage seadme pistik pesa.
- Keerake kann tagurpidi ja asetage see mootoriga osale, nii et lõiketerade osal asuv kolmnurk on kohakuti sümboliga . Keerake kannu päripäeva, kuni see lukustub kuuldavalt oma kohale.
- **Hoiatus! Vigastusohu!!** Ärge kinnitage lõiketerade osa mootoriga osale ilma kannuta.
- Valige juhtnupust soovitud kiiruseseadistus.
- Pärast kasutamist keerake juhtnupp asendisse **0** ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja. Kui mootor on seisma jäänud, keerake lõiketerade osa ja kannu vastupäeva, et need eemaldada.
- **Tähelepanu! Kannu eemaldamiseks keerake lõiketerade osa u 1 cm vastupäeva ja seejärel tõstke kann üles.**
- Keerake kann tagurpidi, kruvige lõiketerade osa küljest ja pange kannule kaas peale.
- Kui koostisosad kogunevad kannu seintele, eemaldage kann, raputage seda ja käivitage pärast kannu seadmesse tagasipanekut veel üks pulseerimistsükl.

Jää purustamine

- Kannus saab hõlpsalt purustada jääkuubikuid järgmiselt: Pange kannu kuni 50 g jääkuubikuid (u 5 kuubikut) ja kinnitage kann mootoriga osale, nagu on kirjeldatud osas „Seadme kasutamine“. Kasutage u 2 sekundit pulseerivat funktsiooni. Oodake veidi, kuni jääkuubikud on langenud kannu põhja, ja korrake seda toimingut, kuni olete saavutanud soovitud tulemuse.

Retseptid

Maasikasmuuti

200 g maasikaid
300 g jogurtit
0,5 tl vanillisuhkrut
Pange kõik koostisosad anumasse ja lülitage seade sisse.

Maasika-banaanismuuti

175 g maasikaid
0,5 banaan
250 ml apelsinimahla
0,5 tl mett
Lõigake banaan väikesteks tükkideks, pange kõik koostisosad kannu ja käivitage seade.

Köögilviljasmuuti

65 g sellerit
65 g kurki
25 g rukolat
35 g tomatit
100 g banaanit
55 g ananassi
40 g jogurtit
1 spl oliiviõli
10 g linaseemneid
2 spl mett
80 ml vett
Lõigake köögi- ja puuviljad väikesteks tükkideks, pange kõik koostisosad kannu ja käivitage seade.

Retsept katseasutustele

Töödelge 240 g porgandikuubikuid (1 x 1 cm tükid) 360 ml veega 1 minut.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimestervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Hooldustöökoode: Renerk Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 06.2025

SEVERIN Elektrogerate GmbH

Rohre 27 D-59846 Sundern Tel +49 2933 982-0 Fax +49 2933 982-1333 information@severin.de



www.severin.com

MANUAL SM 0037/3 06/25
Technische Änderungen vorbehalten. /
Model specifications are subject to change.