

SEVERIN



ART.-Nr. **SM 003743**

LT Naudojimo instrukcija



Techniniai duomenys	
Gaminio Nr.	SM 003743
Įtampa/Dažnis	220-240 V~ 50-60 Hz
Galia	320 W
Apsaugos klasė	II
Talpa	600 ml
Techninę informaciją apie veikimo būsenas pagal ekologinio projektavimo reikalavimą (ES reglamentas 2023/826) rasite nuskenavę QR kodą arba paspaudę nuorodą „ https://severin.com/de-de/oekodesign-richtlinie “.	

Glotnučių gaminimo prietaisas

Gerbiamas Kliente,

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir saugokite šį vadovą ateičiai. Prietaisu gali naudotis asmenys, kurie yra susipažinę su toliau pateiktomis instrukcijomis.

Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisas turi būti jungiamas tik prie įžemin-to, pagal reikalavimus įrengto elektros lizdo. Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje etiketėje nurodytą įtampą. Šis gaminytis atitinka visas privalomas CE ženklavimo direktyvas.

Susipažinimas

1. Maišymo indas, 2 vnt.
2. Dangtelis, 2 vnt.
3. Peilių blokas
4. Variklio korpusas
5. Valdymo rankenėlė
6. Maitinimo laidas su kištuku
7. Vardinė lentelė (prietaiso apačioje)

Svarbios saugos instrukcijos

- Siekiant išvengti traumų pavojaus ir laikantis saugos reikalavimų, šio elektros prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia atlikti remontą, prašome siųsti prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir suvokia apie kylančius pavojus.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu. Šis prietaisas ir jo maitinimo laidas turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Būkite atsargūs dirbdami su karštais skysčiais – garai gali netikėtai išsiveržti iš maišymo indo.
- Nedėkite karštų maisto produktų į maišymo indą.
- **Įspėjimas – galite susižeisti!**
- Jei nepritvirtintas maišymo indas, niekada ant variklio korpuso nedėkite peilių bloko.
- **Dėmesio!** Nenaudokite tuščio prietaiso. Neberkite į maišymo indą tik sausų ingredientų (pvz.: riešutų, migdolų).
- Išjungę prietaisą, visada palaukite, kol variklis visiškai sustos. Nelieskite judančių dalių.
- **Dėmesio!** Norėdami nuimti maišymo indą, pasukite peilių bloką apie 1 cm prieš laikrodžio rodyklę, tuomet pakelkite indą į viršų.
- Išvalykite nuimamas prietaiso dalis po kiekvieno naudojimo. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- **Įspėjimas – galite susižeisti!**
Ašmenys yra aštrūs. Būkite ypač atsargūs valydami peilių bloką.
- **Įspėjimas!** Bet koks netinkamas naudojimas gali sukelti pavojų jūsų sveikatai.
- Visada ištraukite kištuką iš sieninio maitinimo lizdo:
 - prieš paruošdami prietaisą darbui,
 - bet kokio gedimo atveju,
 - kai prietaisą paliekate be priežiūros,
 - po naudojimo,
 - prieš valydami prietaisą.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, traukite laikydami už maitinimo kištuko. Netraukite laikydami už maitinimo laido. Maitinimo kištuką lieskite tik sausomis rankomis.

- Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje ar panašioje aplinkoje, kaip:
 - darbuotojų virtuvėse, parduotuvėse, biuruose ar kitose panašiose darbo vietose;
 - žemės ūkio darbuotojų aplinkoje;
 - viešbučiuose, moteliuose ir panašiose apgyvendinimo vietose,
 - įstaigose, siūlančiose nakvynę ir pusryčius.
- **Įspėjimas:** Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis – šios medžiagos yra pavojingos, vaikai gali uždusti.
- Kiekvieną kartą naudojant prietaisą, jo korpusas, įskaitant maitinimo laidą, ir visi tvirtinami priedai turi būti kruopščiai patikrinti, ar neturi defektų. Pavyzdžiui, jei prietaisas buvo nukritęs ant kieto paviršiaus arba buvo panaudota per didelė jėga traukiant už maitinimo laidą, jo nebenaudokite: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso veikimo saugai.
- Padėkite ir naudokite prietaisą tik ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
- Nepalikite maitinimo laidą laisvai kaboti.
- Saugokite plaukus, pirštus ir laisvus drabužius atokiau nuo judančių dalių, angų ir ventiliacijos angų, kad išvengtumėte įsipainiojimo.
- Neleiskite prietaiso korpusui ar maitinimo laidui liestis su karštais paviršiais.
- Jei dėl netinkamo naudojimo arba šių instrukcijų nesilaikymo padaroma žala, jokia atsakomybė gamintojui netaikoma.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Valymui nenaudokite šiurkščių medžiagų, agresyvių valymo priemonių ar kietų šepetėlių.

- Po kiekvieno naudojimo pašalinkite produktų likučius nuo prietaiso.
- Elektros saugos sumetimais, variklio korpuso ir maitinimo laidą neplaukite ir nenardinkite į vandenį ar kitus skysčius. Prietaiso dalis valykite drėgna šluoste.
- Maišymo indus, dangčius ir peilių bloką plaukite šiltame vandenyje su muilu.
- Greitam išvalymui iškart po naudojimo, į maišymo indą įpilkite apie 400 ml šilto vandens ir šiek tiek indų ploviklio. Trumpam įjunkite prietaisą, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimas“. Nuimkite indą ir, jei reikia, lengvai papurtykite. Tada išskalaukite tiek maišymo indą, tiek peilių bloką švariame vandenyje ir kruopščiai nusauskite.
- Maišymo indai ir dangčiai tinkami plauti indaplovėje (temperatūra neturi viršyti 65 °C).

Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas tik glotnučių ruošimui iš vaisių, daržovių, sulčių, pieno ar panašių ingredientų, taip pat ledo kubelių smulkinimui.
- Prietaisą naudokite tik su jam skirtais priedais.
- Bet koks kitas, instrukcijose nepaminėtas, naudojimas laikomas netinkamu naudojimu ir gali sukelti sunkius sužalojimus arba sugadinti prietaisą.

Maišymo indai

- Prietaisas komplektuojamas su dviem maišymo indais ir dviem dangčiais. Norėdami sandariai uždaryti maišymo indą, uždėkite dangtį ir tvirtai jį užsukite. Paruoštą glotnutį galima saugiai laikyti inde arba jį transportuoti.
- Atidarykite dangčio vožtuvą, kad glotnutį galėtumėte pilti tiesiai iš maišymo indo.

Prieš naudodami pirmą kartą

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, kruopščiai išplaukite maišymo indus, dangčius ir peilių bloką (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

Trumpalaikis veikimas

Prietaisas skirtas įprastiems namų ūkyje ruošiamų produktų kiekiams apdoroti. Nepertraukiamai prietaisą galima naudoti iki vienos minutės. Prieš pakartotinį naudojimą leiskite varikliui pakankamai atvėsti.

Veikimo nustatymai

Prietaisas turi šiuos valdymo režimus:

- P** Pulsavimo režimas. Prietaisas veikia maksimaliu galingumu tol, kol valdymo rankenėlė pasukta į šią padėtį.
- 0** Prietaisas išjungtas.
- 1** Prietaisas veikia nedideliu galingumu.
- 2** Prietaisas veikia dideliu galingumu.

Saugos jungiklis

Į variklio korpusą yra integruotas saugos jungiklis. Prietaisas veiks tik tuo atveju, jei peilių blokas bus teisingai pritvirtintas prie maišymo indo.

Naudojimas:

- Supjaustykite ingredientus maždaug 15 mm dydžio kubeliais ir sudėkite juos į maišymo indą.
- Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, ingredientus dėkite tokia tvarka:
 1. skysčiai
 2. švieži ingredientai
 3. šaldyti ingredientai
 4. jogurtas ar ledaiNiekada nenaudokite prietaiso, pripildyto tik sausais ingredientais.
- Maksimalus maišymo indo tūris – 600 ml.
- Pritvirtinkite peilių bloką prie maišymo indo sukdami pagal laikrodžio rodyklę.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
- Apverskite maišymo indą ir uždėkite jį ant variklio korpuso taip, kad trikampio žymė ant peilių bloko sutaptų su  simboliu. Sukite maišymo indą laikrodžio rodyklės kryptimi, kol išgirsite spragtelėjimą.

- **Įspėjimas – galite susižeisti!** Niekada ant variklio korpuso nedėkite peilių bloko, jei nepritvirtintas maišymo indas.
- Pasirinkite norimą greičio režimą pasukdami valdymo rankenėlę.
- Baigę smulkinti, pasukite rankenėlę į padėtį **0** ir išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Kai variklis visiškai sustos, pasukite peilių bloką ir maišymo indą prieš laikrodžio rodyklę, kad juos nuimtumėte.
- **Dėmesio! Norėdami nuimti maišymo indą, pasukite peilių bloką apie 1 cm prieš laikrodžio rodyklę, tuomet pakelkite indą į viršų.**
- Apverskite maišymo indą, atsukite peilių bloką ir uždarykite indą dangčiu.
- Jei ant maišymo indo sienelių lieka produktų likučių, nuimkite indą, jį papurtykite, grąžinkite į vietą, ir dar kartą trumpam įjunkite pulsavimo režimą.

Ledo smulkinimas

Ledo kubelius galima lengvai susmulkinti maišymo inde, vadovaujantis šiomis instrukcijomis:

- Į maišymo indą dėkite ne daugiau kaip 50 g ledo kubelių (apie 5 kubelius) ir pritvirtinkite indą prie variklio bloko, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimas“. Nustatykite pulsavimo režimą ir smulkinkite ledo kubelius apie 2 sekundes. Luktelėkite, kol ledo kubeliai susės indo dugne, tuomet pakartokite procesą, kol pasieksite norimą ledo konsistenciją.

Receptai

Braškiniis glotnutis

200 g braškių
300 g jogurto
½ arbatinio šaukštelio vanilinio cukraus
Sudėkite visus ingredientus į maišymo indą ir pagaminkite glotnutį.

Braškių ir bananų tirštasis glotnutis

175 g braškių
½ banano
250 ml apelsinų sulčių
½ valgomas šaukštas medaus
Bananą supjaustykite mažais gabaliukais

ir kartu su kitais ingredientais sudėkite į maišymo indą, paruoškite tirštąjį glotnutį.

Tropinių vaisių glotnutis

65 g salierų
65 g agurkų
25 g gražgarsčių (rukalos)
35 g pomidorų
100 g bananų
55 g ananaso
40 g jogurto
1 valgomasis šaukštas alyvuogių aliejaus
10 g sėmenų
1 valgomasis šaukštas medaus
80 ml vandens

Daržoves ir vaisius supjaustykite mažais gabaliukais ir kartu su kitais ingredientais sudėkite į maišymo indą, paruoškite glotnutį.

Receptas bandymui

240 g kubeliais pjaustytų morkų (1 x 1 cm dydžio gabalėliai) sumaišykite su 360 ml vandens, smulkinkite 1 minutę.

Utilizacija



Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus, reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.

Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Jei turite klausimų, susisiekite su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modelio specifikacija gali būti keičiama.
INSTRUKCIJA SM 003743 06/25

