



ART. Nr. SM 003743

LV Lietošanas instrukcijas

Ierīce smūtiņu pagatavošanai

6



Tehniskie dati

Tehniskie dati	
Ierīces Nr.	SM 003743
Elektroenerģijas patēriņš	320 W
Spriegums, frekvence	220-240 V 50/60 Hz
Aizsardzības pakāpe	II
Ietilpība	600 ml

Tehnisko informāciju par darbības stāvokļiem saskaņā ar ekodizaina prasībām (ES Regula 2023/826) var aplūkot, izmantojot QR kodu vai saiti "<https://severin.com/de-de/oekodesign-richtlinie>".



Ierīce smūtiju pagatavošanai **Godājamais klient!**

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kas ir iepazinušās ar šiem norādījumiem.

Pieslēgšana elektrotīklam

Tīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts ierīces tipa plāksnītē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Maisīšanas krūze, 2 gab.
2. Vāks, 2 gab.
3. Asmens bloks
4. Piedziņas vienība
5. Vadības poga
6. Strāvas vads ar kontaktdakšu
7. Datu plāksnīte (ierīces apakšpusē)

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības noteikumus, visus ierīces un barošanas bloka remontdarbus atļauts veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Tādēļ, ja nepieciešams remonts,

lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).

- Ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai cilvēki, kuriem trūkst pieredzes un/vai zināšanu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši pienācīgus norādījumus par drošu ierīces lietošanu no personas, kas ir atbildīga par viņu drošību, un pilnībā izprot ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst lietot šo ierīci. Šī ierīce un tās strāvas vads jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Ievērojiet piesardzību,

apstrādājot karstus šķidrumus, jo tie var izplūst no blendera krūzes vai radīt karstu tvaiku.

- Nepiepildiet krūzi ar karstu ēdienu.
- **Brīdinājums! Pastāv traumu gūšanas risks!**
- Nekad nenovietojiet asmens bloku uz piedziņas bloka, ja nav piestiprināta blendera krūze.
- **Uzmanību!** Nedarbiniēt ierīci tukšu! Nepiepildiet krūzi tikai ar sausām sastāvdaļām (piemēram, riekstiem, mandelēm).
- Pēc izslēgšanas vienmēr pagaidiet, līdz motors ir pilnībā apstājies. Nepieskarieties kustīgām daļām.
- **Uzmanību!** Lai noņemtu krūzi, pagrieziet asmens bloku aptuveni par 1 cm pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pēc tam paceliet krūzi uz augšu.
- Individuālie piederumi

jānotīra pēc katra lietošanas cikla. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu *Tīrīšana un kopšana*.

- **Brīdinājums! Pastāv traumu gūšanas risks!** Asmeņi ir asi! Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot asmens bloku!
- **Brīdinājums!** Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas.
- Atvienojiet strāvas vadu
 - pirms ierīces montāžas vai demontāžas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības,
 - pēc lietošanas,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Neizņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot

aiz strāvas vada, bet gan pieturiet strāvas kontaktdakšu, lai to izņemtu. Rīkojieties ar strāvas kontaktdakšu tikai ar sausām rokām.

- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājstaiņniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - virtuves zonās veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs,
 - lauksaiņniecības darba vidē,
 - viesu izmantošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās,
 - pansijas tipa iestādēs.
- **Uzmanību!** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā – tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, var rasties nosmakšanas risks.
- Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas pārbaudiet visu ierīci,

tostarp strāvas vadu un visus piederumus, lai pārliecinātos, ka nav defektu vai bojājumu, kas varētu mazināt ierīces funkcionālo drošību. Piemēram, ja ierīce ir nokritusi uz grīdas, vai strāvas vads ir ticis parauts, var rasties bojājumi, kas nav redzami no ārpuses. Arī šajā gadījumā nedarbiniet ierīci.

- Novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz līdzenas, stabilas virsmas.
- Nekad neļaujiet ierīcei vai strāvas vadam saskarties ar jebkādiem ārējiem siltuma avotiem.
- Nekad neatstājiet strāvas vadu karājamies.
- Turiet matus, rokas un valīgu apģērbu drošā attālumā no kustīgām daļām, atverēm,

un ventilācijas atverēm, lai izvairītos no sapīšanās.

- Ražotājs neuzņemas atbildību, ja bojājumi rodas nepareizas lietošanas dēļ vai ja netiek ievēroti šie norādījumi.

Tīrīšana un apkope

- Pirms tīrīšanas vienmēr izvelciet kontaktdakšu.
- Neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus vai smailus priekšmetus.
- Pēc katras lietošanas reizes izņemiet no ierīces ēdiena pārpalikumus.
- Drošības apsvērumu dēļ piedziņas bloks un strāvas vads nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumiem vai tikt iegremdēti šķidrumos. Notīriet piedziņas bloku ar nedaudz mitru, mīkstu drānu.
- Notīriet sajaukšanas krūzes, vākus

un asmeni siltā ziepjūdenī.

- Lai ātri iztīrītu ierīci tūlīt pēc lietošanas, piepildiet krūzi ar aptuveni 400 ml silta ūdens un nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Īsi darbiniet ierīci, kā aprakstīts sadaļā "Darbība". Noņemiet krūzi un, ja nepieciešams, sakratiet. Pēc tam noskalojiet krūzi un asmeni ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet.
- Maisīšanas krūzes un vāki ir droši mazgājami trauku mazgājamā mašīnā (nepārsniedzot 65 °C).

Paredzētais lietojums

- Šī ierīce ir paredzēta tikai smūtijū pagatavošanai, izmantojot augļus, dārzeņus, sulu, pienu vai līdzīgas sastāvdaļas, kā arī ledus gabaliņu sasmalcināšanai.
- Izmantojiet ierīci tikai ar tai paredzētajiem piederumiem.
- Jebkurš cits lietošanas veids, kas nav minēts instrukcijā, tiek uzskatīts par nepareizu lietošanu un var izraisīt nopietnas traumas

vai ierīces bojājumus.

Blendera krūzes

- Ierīce ir aprīkota ar divām blendera krūzēm un diviem vākiem. Lai noslēgtu krūzi, uzlieciet vāku un cieši pieskrūvējiet to. Tas ļauj smūtiju droši uzglabāt vai transportēt.
- Atveriet vāka atloku, lai izlietu smūtiju tieši no krūzes.

Pirms pirmās lietošanas reizes:

Pirms pirmās lietošanas rūpīgi notīriet krūzes, vākus un asmens bloku (skatiet sadaļu "Tīrīšana un kopšana").

Īslaicīga darbība

Ierīce ir paredzēta parasta mājsaimniecībā izmantojama produktu daudzuma apstrādei. Ierīci var nepārtraukti lietot līdz 1 minūtei. Pirms turpmākas lietošanas ļaujiet motoram pietiekami atdzist.

Iestatījumu pārslēgšana

Ierīcei ir šādi vadības iestatījumi:

- P** Pulsa funkcija
Ierīce darbojas ar lielu jaudu, kamēr vadības poga tiek turēta šajā pozīcijā.
- 0** Ierīce ir izslēgta.
- 1** Ierīce darbojas ar zemu jaudu.
- 2** Ierīce darbojas ar lielu jaudu.

Drošības slēdzis

Piedziņas blokā ir iebūvēts drošības slēdzis. Ierīce darbosies tikai tad, ja asmens bloks ir pareizi piestiprināts pie krūzes.

Lietošana

- Sagrieziet sastāvdaļas apmēram 15 mm lielos kubiņos un ielieciet tos blendera krūzē.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, ievietojot sastāvdaļas krūzē, jāievēro šāda secība:
 1. Šķidrums
 2. svaigas sastāvdaļas
 3. saldētas sastāvdaļas
 4. jogurts/saldējums
 Nekad nepiepildiet krūzi tikai ar sausām sastāvdaļām.
- Blendera krūzes maksimālais tilpums ir 600 ml.
- Uzskrūvējiet asmens bloku pulksteņrādītāja virzienā uz blendera krūzes.
- Pievienojiet ierīci strāvai.
- Apgrieziet krūzi otrādi un novietojiet to uz piedziņas bloka tā, lai trīsstūris uz asmens bloka sakristu ar  simbolu. Pagrieziet krūzi pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tā dzirdami nokļūst vietā.
- **Bīdīnājums! Pastāv traumu gūšanas risks!** Nekad nenovietojiet asmens bloku uz piedziņas bloka, ja nav piestiprināta blendera krūze.
- Izvēlieties vēlamo ātruma iestatījumu, izmantojot vadības pogu.
- Pēc sajaukšanas pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā **0** un atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Kad motors ir apstājies, pagrieziet asmens bloku un krūzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to noņemtu.
- **Uzmanību!** Lai noņemtu krūzi, pagrieziet asmens bloku aptuveni par 1 cm pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pēc tam paceliet krūzi uz augšu.
- Apgrieziet krūzi otrādi, atskrūvējiet asmens bloku un noslēdziet krūzi

ar vāku.

- Ja kāds atlikums pielīp pie krūzes sānu sienām, noņemiet krūzi, sakratiet to un izmantojiet pulsa režīmu.

Ledus sasmalcināšana

- Ledus gabaliņus var ērti sasmalcināt krūzē šādi:
Piepildiet krūzi ar ne vairāk kā 50 g ledus kubiņu (aptuveni 5 kubiņi) un pievienojiet to piedziņas blokam, kā aprakstīts sadaļā "Darbība". Izmantojiet pulsa funkciju aptuveni 2 sekundes. Uzgaidiet, līdz ledus gabaliņi nosēžas trauka apakšā, pēc tam atkārtojiet procesu, līdz tiek sasniegta vēlāmā konsistence.

Receptes

Zemeņu smūtijs

200 g zemeņu

300 g jogurta

½ tēj. vaniļas cukura

Ievietojiet visas sastāvdaļas traukā un aktivizējiet ierīci, lai sagatavotu smūtijū.

Zemeņu-banānu smūtijs

175 g zemeņu

½ banāna

250 ml apelsīnu sulas

½ tēj. medus

Sagrieziet banānu mazos gabaliņos, ievietojiet to traukā kopā ar citām sastāvdaļām un aktivizējiet ierīci, lai sagatavotu smūtijū.

Tropu dārza smūtijs

65 g selerijas

65 g gurķu

25 g rukolas

35 g tomātu

100 g banānu

55 g ananāsu

40 g jogurta

1 tēj. olīveļļas

10 g linsēklu

1 tēj. medus

80 ml ūdens

Sagrieziet dārzeņus un augļus mazos gabaliņos, ievietojiet tos traukā kopā ar citām sastāvdaļām un aktivizējiet ierīci, lai sagatavotu smūtijū.

Recepte testēšanas institūtiem

Blendējiet 240 g kubiņos sagrieztu burkānu (1x1 cm gabaliņi) ar 360 ml ūdens 1 minūti.

Utilizācija



Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus,

kurus var pārstrādāt. Pareiza utilizācija aizsargā vidi un cilvēku veselību. Jūsu vietējā iestāde vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pöik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee