SEVERIN



Preces nr. **AT 009371 / 009386**

LV Lietošanas instrukcija Automātiskais tosteris 5


1
2
3
4
6
7
8
9
SEVERIN


5
SEVERIN

Tehniskie dati	
Preces nr.	AT 009371 AT 009386
Jauda	1000 W
Spriegums, frekvence	220–240 V~ maiņstrāva 50 – 60 Hz
Aizsardzības klase	1
Svars	1,2 kg
Izmēri	300 x 165 x 194 mm
Maizes šķēļu skaits	2

Tehnisko informāciju par darbības režīmiem saskaņā ar ekodizaina prasībām (ES Regula 2023/826) var iegūt, izmantojot QR kodu vai saiti „https://severin.com/de-de/oekodesign-richtlinie”.



Automātiskais tosteris

Cienījamais klient!
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kas ir iepazinušās ar šiem norādījumiem.

Pieslēgšana elektrotīklam
Ierīci drīkst pieslēgt tikai zemējumam, kas uzstādīts saskaņā ar noteikumiem. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz tehnisko datu plāksnītes.
Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās
1. Maizes šķēles ievietošanas atvere
2. Darbības svira
3. Barošanas vads ar spraudni
4. Vadības panelis ar:
   Apbrūninānāšanas regulēšanas pogu (1–7)
   Apstādināšanas pogu
   Sildīšanas pogu
   Atkausēšanas pogu
5. Iebūvēts maizes sildīšanas režģis
6. Tīrīšanas plāksnīte (ierīces apakšā)
7. Satīta barošanas vada uzglabāšanas vieta (apakšā)
8. Drupatu paplāte
9. Maizes sildīšanas plaukta poga

Svarīgi drošības norādījumi
- **Uzmanību:** vienmēr pastāv risks, ka maize var uzliesmot. Tāpēc pārliecinieties, ka ierīce netiek novietota vai lietota tuvu aizkariem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem.
- Lai izvairītos no briesmām un ievērotu drošības prasības, šīs elektriskās ierīces vai tās barošanas vada remontu drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienests. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (mūsu apkalpošanas adreses skatiet atsevišķajā garantijas brošūrā vai vietnē www.severin.com).
- Ierīce nav paredzēta darbībai ar ārējo taimeri

vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no strāvas padeves un ir pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, ierīci nedrīkst tīrīt ar šķidrumiem vai iegremdēt ūdenī.
- Tīriet korpusu, vienkārši noslaukot ārpusi ar nedaudz mitru drānu.
- Lai iztukšotu drupatu paplāti, izvelciet to uz sāniem. Pirms tostera atkārtotas lietošanas noteikti ievietojiet paplāti atpakaļ. Nekad nelietojiet ierīci bez drupatu paplātes.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgām vajadzībām, piemēram:
  - darbinieku virtuves telpām veikalos, birojos un citās darba vidēs;
  - lauksaimniecības saimniecībās;
  - viesu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās naktsmītnēs;
  - naktsmītnēs ar brokastīm.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgajām spējām vai kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos draudus.
- Bērniem nedrīkst atļaut spēlēties ar ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut tīrīt ierīci vai pārnēsāt to,

veikt vispārējo apkopi, ja vien viņi netiek uzraudzīti.

- Ierīce un tās barošanas vads vienmēr jātur drošā attālumā no bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- **Uzmanību:** Saglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā – tie var radīt briesmas, piemēram, nosmakšanas risku.
- Ierīci vienmēr novietojiet vertikāli uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas.
- Lai novērstu korpusa un barošanas vadu bojājumus, neuzstādiet ierīci uz karstām virsmām vai to tuvumā, kā arī atklātas liesmas tuvumā, piemēram, uz karstām plītīm vai gāzes degļiem.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- BRĪDINĀJUMS: Maizes grauzdēšanas atveres un maizīšu sildīšanas režģis var kļūt ļoti karsti gan darbības laikā, gan pēc tās. Apdeguma risks!
- Katru reizi, kad ierīce tiek lietota, tās korpuss, ieskaitot barošanas vadu, kā arī visi uzstādītie piederumi ir rūpīgi jāpārbauda, lai konstatētu iespējamus defektus.
  Ja ierīce, piemēram, ir nokritusi uz cietas virsmas vai ja, velkot barošanas vadu, ir pielietots pārmērīgs spēks, to vairs nedrīkst lietot: pat neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Pirms lietošanas pilnībā izvērst barošanas vadu.
- Neļaujiet barošanas vadam saskarties ar karstām virsmām.
- Neļaujiet barošanas vadam brīvi karāties.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Darbības laikā nekad neaizklājiet grauzdēšanas atveri. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.
- Nemēģiniet izņemt maizi no tostera ar pirkstiem vai ievietot citus priekšmetus (piemēram, nažus, dakšas) grauzdēšanas atvērumā, jo sildelementos plūst strāva.
- Ierīci lietojiet tikai vertikālā stāvoklī un lietošanas laikā to nenovietojiet uz sāniem.
- **Vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes:**
  - **pēc lietošanas,**
  - **ja rodas kāda darbības traucējums,**
  - **pirms ierīces tīrīšanas.**
- Izvelkot kontaktdakšu no rozetes, nekad nevelciet aiz barošanas vada; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Neievietojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Mēs nevaram uzņemties atbildību, ja bojājumi radušies nepareizas lietošanas dēļ vai ja šīs instrukcijas nav ievērotas.

Paredzētais lietojums

- Šī ierīce ir paredzēta tikai atsevišķu maizes šķēļu grauzdēšanai katrā grauzdēšanas atverē un maizīšu apgrauzdēšanai uz grauzdēšanas paliktņa.
- Nemēģiniet grauzdēt vairākas maizes šķēles vienā atvērumā vai apbrūninât (au gratin) citus ēdienus.
- Šajā ierīcē neievietojiet pārtikas produktus ar jebkāda veida pildījumu vai apziestus produktus (piemēram, ar sviestu vai ievārījumu).

- Nelieciet maizītes, maizes šķēles vai tamlīdzīgus produktus uz grauzdēšanas atveres!
- Nenovietojiet maizes šķēles tieši uz maizes sildīšanas restēm! Šo norādījumu neievērošana var izraisīt ierīces bojājumus.
- Jebkura izmantošana, kas atšķiras no šajās instrukcijās aprakstītās, ir uzskatāma par nepareizu un var izraisīt traumas vai materiālos zaudējumus.

Darbība

Vispārīga informācija

- **Uzmanību: Darbības svira fiksējas tikai tad, ja ir iesprausta kontaktdakša.**
- Neizmantojiet pārāk biezas vai pārāk lielas maizes šķēles, jo tās var iestrēgt tosterī. Grauzdējamo maizes šķēļu biezums nedrīkst pārsniegt 14 mm.
- **Ja lietošanas laikā rodas problēmas vai darbības traucējumi, kā arī pirms tīrīšanas vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes.**
- Lai izņemtu šķēli, kas iestrēgusi atverē, izmantojiet neasu koka priekšmetu (piemēram, koka karotes kātu). Nekad nepieskarieties metāla sildelementiem.

Pirms pirmās lietošanas

- Rūpīgi iztīriet tosteri (skatiet sadaļu *Tīrīšana un kopšana*).
- Vismaz trīs reizes iedarbiniet tosteri bez maizes, iestatot maksimālo apbrūnināšanas pakāpi.
- Ļaujiet tosterim atdzist starp cikliem.
- Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tosteris var izdalīt nelielu smaržu un nedaudz dūmu, kas pēc neilga laika pazūd. Tāpēc ir jānodrošina pietiekama ventilācija, atverot logus vai balkona durvis.

Automātiskā izslēgšanās

Šai ierīcei ir automātiskās izslēgšanās funkcija. Ja maizes šķēle iestrēgst un to nevar izņemt pēc grauzdēšanas cikla pabeigšanas, tosteris automātiski izslēgsies. Ja tas notiek, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet maizes šķēli, kā aprakstīts sadaļā „*Vispārīga informācija*".

Apbrūnināšanas pakāpes regulēšana

- Vēlamo apbrūnināšanas pakāpi var mainīt, pagriežot regulējamo apbrūnināšanas vadības pogu.
  Viegls grauzdējums: pagrieziet regulēšanas pogu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
  Tumšs grauzdējums: pagrieziet regulēšanas pogu pulksteņa rādītāja virzienā.
- Ja izmantojat šķēlēs sagrieztu maizi, kas īpaši paredzēta grauzdēšanai, iesakām iestatīt grauzdēšanas regulētāju **4**. pozīcijā.

Darbība

- Ievietojiet kontaktdakšu sienas rozetē.
- Pēc apbrūnināšanas regulētāja iestatīšanas ievietojiet maizi grauzdēšanas atverē un nospiediet vadības sviru uz leju.
- Iedegsies apstāšanās pogas (▽) indikators.
- Kad tiek sasniegts vēlamais apbrūnināšanas līmenis, tosteris automātiski izslēdzas un maizes šķēles tiek izbīdītas. Indikatora gaisma nodziest.
  BRĪDINĀJUMS: Apdeguma risks! Grauzdētās

maizes šķēles būs karstas.
- Lai, grauzdējot vairākas šķēles, panāktu vienmērīgu apbrūninā̄šanu, starp grauzdēšanas cikliem ievērojiet aptuveni 30 sekunžu pārtraukumu.

Atkausēšanas funkcija
Saldētas maizes grauzdēšanai papildus standarta režīmam var izmantot atkausēšanas funkciju (❄). Tas pagarinās grauzdēšanas procesu. Šo funkciju norāda indikators.

Sildīšanas funkcija
Sildīšanas funkcija (⎓) ir piemērota jau apgrauzdētas maizes atkārtotai sildīšanai.
Uzmanību: nesildiet maizi ar sviestu.
Pēc grauzdēšanas funkcijas ieslēgšanas papildus var izmantot sildīšanas funkciju. Šo funkciju norāda indikators.

Grauzdēšanas cikla pārtraukšana
Nospiežot apstādināšanas pogu (▽), grauzdēšanas process tiek pārtraukts. Tosteris izslēdzas, un maizes šķēles tiek izbīdītas. Indikatora lampiņa nodziest.

Maizīšu, bulciņu utt. sildīšana
- Lai uzsildītu maizītes, bulciņas vai citus maizes izstrādājumus, nospiediet sildvirsmas slīdņa vadības sviru līdz galam uz leju, lai paceltu maizes turētāju.
- Ielieciet maizītes, izvēlieties vidēju temperatūras iestatījumu, izmantojot apbrūninā̄šanas regulētāju, un iedarbiniet tosteri, nospiežot sviru uz leju.
- Kad apbrūninā̄šanas cikls ir pabeigts un ierīce ir automātiski izslēgusies, apgrieziet maizīti vai bulciņu un atkārtojiet ciklu.
- Pēc lietošanas atgrieziet maizīšu turētāju dīkstāves stāvoklī, pabīdot slīdni atpakaļ uz augšu.

Tīrīšana un kopšana

Vispārīgi
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no strāvas padeves un ir pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, ierīci nedrīkst tīrīt ar šķidrumiem vai iegremdēt ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus līdzekļus vai agresīvus tīrīšanas šķīdumus.
- Korpusu var noslaucīt ar sausu vai nedaudz mitru drānu, kas neatstāj šķiedras.

Drupatu paplāte
Lietošanas laikā uz leju krītošās maizes drupatas tiek savāktas drupatu savākšanas paplātē. Lai iztukšotu paplāti, izvelciet to sāniem. Pirms tostera atkārtotas lietošanas pārliecinieties, ka drupatu savākšanas paplāte ir atpakaļ savā vietā.

Barošanas vada uzglabāšana
Pirms lietošanas pilnībā izvelciet barošanas vadu un pārliecinā̄ties, ka tas atrodas pietiekami tālu no ierīces.
Pirms barošanas vada satīšanas pēc lietošanas ļaujiet ierīcei pietiekami atdzist.

Utilizācija



Ierīces, kas ir marķētas ar šo simbolu, jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza utilizācija aizsargā vidi un cilvēku veselību. Informāciju par šo jautājumu var sniegt vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs.

Izplatītājs:
Sandmani Grupi AS,
Laki põik 6,
12919 Tallina, Igaunija
www.sandman.ee