



PRECES NR. SM 3579 / SM 3589



Tehniskie dati

Preces Nr.	SM 3579 SM 3589
Enerģijas patēriņš	500 W
Spriegums/frekvence:	220-240 V 50-60 Hz
Tilpums	220 / 400 ml
Svars	1,14 kg
Vada garums	~ 70 cm

Indukcijas tipa piena putotājs

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušas ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai līdzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārļiecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Maisīšanas rīka vāks
2. Maisīšanas rīks
3. Vāks
4. Piena trauks ar rokturi
5. Pamatne
6. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
7. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļa)
8. Ieslēgšanas/izslēgšanas un funkciju izvēles poga
9. Izvēlētais funkcijas indikators

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārļiecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Detalizētu informāciju par tīrīšanu var atrast sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- **Neiegremdējiet pamatni šķīdumos un netīriet to zem tekoša krāna ūdens.**
- **Uzmanību:** Elektriskais savienojums pamatnē vienmēr jāaizsargā pret iespējamu šķīdumu izlīšanu.

Piena putotāju drīkst lietot tikai uz tā attiecīgās pamatnes.

- **Uzmanību:** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
- Vienmēr izmantojiet piena tvertnes rokturi, jo darbības laikā un pēc tās virsma var būt karsta.
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, motelu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.

Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.

- **Uzmanību:** Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - šādi materiāli var izraisīt bīstamību, piemēram, nosmakšanas briesmas.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
- Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai piena, karstās šokolādes un kakao uzsildīšanai un putošanai. Nelieciet traukā cita veida šķidrus vai cietus produktus..
- Lietošanas laikā neatstājiet piena putotāju bez uzraudzības.
- Vienmēr ievērojiet **min** un **max** līmeņa atzīmes piena trauka iekšpusē.
- Pienam jāpārklāj tvertnes apakšā esošais izvirkējums (minimālā līmeņa atzīme). Ja nepietiek piena, ierīce var pārkarst.
- Pārpildot tvertni, var rasties risks, ka putojošais piens izplūdis no ierīces.
- **Uzmanību:** Darbības laikā vākam vienmēr jābūt aizvērtam.
- Neaizsedziet ventilācijas spraugas ierīces aizmugurē.
- Ierīci drīkst lietot tikai kopā ar ražotāja nodrošinātajiem oriģinālajiem piederumiem.
- Ierīce vienmēr jāuzstāda uz stingras, līdzenas virsmas.
- Neļaujiet ierīcei vai tās strāvas vadam saskarties ar atklātu liesmu vai karstām virsmām, piemēram, sildelementiem.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties; vads jātur tālu prom no ierīces karstajām detaļām.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pēc lietošanas,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Pirms pirmās lietošanas

- Noņemiet visus atlikušos iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes un pārbaudiet, vai visi komponenti ir saņemti.
- Nosaukuma plāksnīti nedrīkst noņemt
- Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi vai pēc ilgākiem nelietošanas periodiem tā rūpīgi jāiztīra, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Ekspluatācija

Vāks

- Darbības laikā vākam vienmēr jābūt aizvērtam.
- Kad ierīce darbojas, varat uz Tsu brīdi noņemt vāku, lai pievienotu sastāvdaļas.

Maisīšanas rīka izvēle

Ir pieejamas šādas funkcijas:



→ Maisīšanas rīks



+ → Maisīšanas rīks + vāks

Dzēriens	Funkcija	Maisīšanas rīks
Piena putas	Putošana	
Karsts piens	Sildīšana	
Karstā šokolāde/kakao	Sildīšana	

Uzpildīšanas daudzums

- **MIN.**
minimālais daudzums 120 ml – jānosedz izvirkējums
- **MAX Putošana**
maksimālais piena daudzums 220 ml (zemākā **maksimālā** atzīme)
- **MAX Maisīšanas** un karsēšanas maksimālais daudzums 400 ml (augšējā **maksimālā** atzīme)

Ierīces sagatavošana

- Noņemiet vāku no piena trauka.
- Ievietojiet maisīšanas rīku ar vai bez vāka piena traukā, nospiediet to uz leju un pārliecinieties, ka tas ir novietots uz izvirkējuma apakšējās daļas.
- Ielejiet nepieciešamo piena daudzumu traukā.
- Uzlieciet tvertnei vāku.
- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- Novietojiet piena tvertni uz pamatnes.

Sagatavošanās

- Pieslēdziet strāvas kabeli. Ierīce tagad atrodas gaidīšanas režīmā, un trīs funkciju ikonas lēni mirgo.
- Izvēlieties vēlamo funkciju, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

 → auksta putošana 

 → silta putošana 

vai piena uzkarsēšana + 

 → karstā šokolāde / kakao  + 

- Kad iedegas attiecīgās funkcijas indikators, pagaidiet brīdi. Apstrāde sāksies automātiski pēc aptuveni 2 sekundēm.
- Lai pagatavotu kakao un karsto šokolādi, ieberiet vēlamo daudzumu kakao pulvera vai šokolādes (skatiet *Pagatavošanas instrukcijas*).
- Kad apstrāde ir pabeigta, ierīce izdod skaņas signālu, un sildīšanas un maisīšanas process automātiski apstājas.
- Tagad varat noņemt piena konteineru no pamatnes.
- Izlejiet sagatavoto dzērienu vai izmantojiet piemērotu karoti, lai izņemtu piena putas.
- Neatstājiet atlikumus traukā.
- Pēc lietošanas atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
- Pirms jauna cikla sākšanas vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist un pēc tam notīriet to.

Sagatavošanas instrukcijas**Piena putas:**

- Mēs iesakām izmantot pienu ar augstu olbaltumvielu saturu. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izņemiet pienu no ledusskapja tieši pirms putošanas.
- Lai iegūtu biežākas putas, vispirms veiciet aukstās putošanas ciklu un pēc tam veiciet karsto putošanu.

Karstā šokolāde/ kakao:

- Pagatavojiet karstās šokolādes dzērienu no piena un šokolādes vai kakao.
- Pirms pagatavošanas šokolādi smalki sarīvē.
- Ieberiet šokolādi/ kakao tikai pēc programmas sākuma, kad piens jau tiek maisīts. Pretējā gadījumā maisīšanas rīks var iestrēgt.
- Mēs iesakām izmantot šādus šokolādes daudzumus:
200 ml piena → apt. 15-20 g
350 ml piena → apt. 30-35 g

Cikla apturēšana

- Uzkarsēšanas un maisīšanas procesu var apturēt jebkurā laikā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Automātiska izslēgšana

- Ierīce automātiski izslēdzas, ja tā netiek lietota 2 minūtes.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet pamatni vai strāvas vadu ar ūdeni un neiegremdējiet to ūdenī.
- Pamatni var tīrīt ar mikstu, mitru drānu un mazgāšanas līdzekli.
- Pēc katras lietošanas reizes nekavējoties rūpīgi notīriet piena trauku, maisīšanas rīku, vāku un vāciņu siltā ūdenī ar nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai trauku mazgājamā mašīnā. Ja nepieciešams, ar birsti notīriet maisīšanas rīku.
- Rūpīgi nosusiniet visas detaļas.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.

Utilizācija

Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību.

Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Traucējummeklēšana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Piens nav putojošs / Simbols  ātri mirgo	Iztrūkst maisīšanas rīka vai tas ir ievietots nepareizi.	Pareizi ievietojiet maisīšanas rīku un restartējiet ierīci.
	Maisīšanas rīks ir bloķēts	Atvienojiet piena tvertni, novērsiet aizsprostojumu, atkal iedarbiniet ierīci
Simbols  ātri mirgo	Ierīce ir pārkarsusi.	Ļaujiet ierīcei atdzist un iedarbiniet to no jauna.
Visi 3 simboli ātri mirgo	Trūkst piena trauka.	Uzlieciet piena trauku un atkal iedarbiniet ierīci
Ātri mirgo  un  simboli	Piena traukā ir pārāk maz piena.	Pievienojiet pietiekami daudz piena virs Min. atzīmes un restartējiet ierīci.

Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tabulu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Kontaktinformācija ir atrodama šīs rokasgrāmatas pielikumā.