SEVERIN



ART NR **AT 9371 / 9386**

Kasutusjuhend

Automaatne röster


1
9
2
3
8
7
6
4
SEVERIN


5
SEVERIN

Tehnilised andmed	
Mudeli number:	AT 009371 AT 009386
Võimsus	1000 W
Sagedus	AC 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz
Kaitseklass	1
Kaal	1,2 kg
Mõõtmed	300 x 165 x 194 mm
Viilude arv	2
Tehnilist teavet seadme tööolekus vastavalt ökodisaini nõutele (ELi määrus 2023/826) leiate, kui skannite QR-koodi või klõpsate lingil 'https://severin.com/de-de/ oekodesign-richtlinie'.	

Automaatne röster

Hea klient!
Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine
Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa.
Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega.
Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus
1. Röstimise pilu
2. Tööhoob
3. Pistikuga toitejuhe
4. Juhtpaneeli funktsioonid:
   Pruunistusastme reguleerimisnupp (1–7)
   Stoppnupp
   Soojendamisnupp
   Sulatusnupp
5. Integreeritud soojendusrest
6. Andmeplaat (seadme allosas)
7. Toitejuhtme hoiukoht (seadme all)
8. Purualus
9. Soojendusresti nupp

Olulised ohutusjuhised

- **Tähelepanu!** Alati jääb oht, et leib süttib. Seetõttu veenduge, et seade ei oleks asetatud ega töötaks kardinate või muude süttivate materjalide vahetus läheduses.
- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, helistage meie klienditeeninduse või saatke e-kiri (vaata meie klienditeeninduse aadressid eraldiolevas garantiibrošüüris või veebilehel www.severin.de).
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Korpuse puhastamiseks

pühkige seda väljastpoolt veidi niiske lapiga.

- Purualuse tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja.
  Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.
  Ärge kunagi kasutage seadet ilma purualuseta.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu:
  - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
  - põllumajandusasutused,
  - hotellid, motellid jm majutusasutused,
  - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad toodet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki toote kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Asetage seade alati püstiasendisse ning ühetasasele kuumakindlale pinnale.
- Et vältida seadme korpuse ja toitejuhtme kahjustumist, ei tohi seda asetada kuumadele pindadele ega nende lähedusse, nagu kuumaplaadid, ega avatud leegi lähedusse, nagu gaasipõletid.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- TÄHELEPANU! Viiluvahed ja soojendusrest lähevad seadme kasutamise ajal väga kuumaks ja püsivad kuumana ka mõnda aega pärast seadme kasutamist. Põletusoht!
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult

kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.

- Kerige voolujuhe enne seadme kasutamist täielikult lahti.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge katke viiluvahet kasutamise ajal. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Ärge proovige eemaldada leiba röstrist sõrmedega ega pange viiluvahesse mingeid muid objekte (nt nuge, kahvleid) kuumaelementide toimimise ajal.
- Kasutage seadet ainult püstiasendis. Seadet ei tohi kasutamise ajal asetada küljele.
- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati**
  - **pärast kasutamist,**
  - **kui seadme töös esineb häireid,**
  - **enne seadme puhastamist.**
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult leivaviilude röstimiseks (1 viil igas viiluvahes) ja saiakeste krõbedaks küpsetamiseks röstimisalusel.
- Seade ei ole mõeldud mitme viilu röstimiseks ühes viiluvahes või muude toitude pruunistamiseks.
- Ärge röstige seadmes täidise või kattega tooteid (nt või või moosiga).
- Ärge asetage saiakesi, leivaviile jms viiluvahe peale!
- Ärge asetage leivaviile otse soojendusrestile! Nii toimides võite seadet kahjustada.
- Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

Kasutamine

Üldine teave

- **Ettevaatust! Röstri töötamise hoob sulgub ainult siis, kui pistik on pistikupessa sisestatud.**
- Ärge kasutage liiga pakse või suuri viile, kuna need võivad jääda rösterisse kinni. Röstitavate viilude paksus ei tohiks olla üle 14 mm.
- **Probleemide või talitlushäirete tekkimisel töö ajal ja enne puhastamist tõmmake pistik alati pistikupesast välja.**
- Viiluvahesse kinni jäänud leivaviilu eemaldamiseks kasutage nüri puust vahendit (näiteks pintslivars). Ärge kunagi katsuge metallist kuumaelemente.

Enne esimest kasutuskorda

- Puhastage röster korralikult (vt *Puhastamine ja hooldustööd).*
- Kasutage seadet ilma leivata vähemalt kolm korda maksimaalselt pruunistusastmel.
- Laske röstril tsüklite vaheajal jahtuda.
- Esimest korda sisselülitamisel võib röster eraldada vähesel määral lõhna ja suitsu, kuid see möödub mõne aja pärast.

Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduuksed.

Automaatne väljalülitus
Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. Kui leivaviil röstrisse kinni jääb ja seda pärast röstimistsükli lõpetamist väljutada ei saa, lülituv röster automaatselt välja. Sel juhul tõmmake pistik pistikupesast välja ning võtke leivaviil röstrist välja vastavalt peatükis *Üldteave kirjeldatud juhistele*.

Pruunistusastme seadmine
- Soovitud pruunistamise määra võib seadistada, pöörates pruunistusastme reguleerimisnuppu.
  Hele: pöörake nuppu vastupäeva.
  Tume: pöörake nuppu päripäeva.
- Spetsiaalselt röstimiseks ettenähtud leiva puhul soovitame seadistada pruunistamise kontrollnupu asendisse **4**.

Kasutamine
- Sisestage pistik pistikupessa.
- Pärast pruunistumismäära seadistamist asetage leib röstimise pilusse ja suruge töötamise hoob alla.
- Stoppnupu märgutuli (⊽) süttib.
- Kui soovitud pruunistamise määr on saavutatud, lülitub röster automaatselt välja, leivaviilud väljutatakse röstrist ja need võib eemaldada kohe pärast märgutule kustumist. Märgutuli kustub **ETTEVAATUST**! Põletusoht! Röstitud leivaviilud on kuumad.
- Mitme viilu ühtlaseks pruunistamiseks jätke röstimistsüklite vahele umbes 30 sekundit.

Sulatamisfunktsioon
Sulatamisfunktsiooni (❄)saab kasutada lisana tavalisele funktsioonile, kui röstitakse sügavkülmutatud leiba. See pikendab röstimisprotsessi. Seda funktsiooni näitab indikaatortuli.

Soojendusfunktsioon
Soojendusfunktsioon (⎓) sobib juba röstitud leiva üles soojendamiseks.
Ettevaatust! Ärge soojendage võiga leiba.
Pärast röstimisfunktsiooni aktiveerimist saab kasutada lisaks ka soojendamisfunktsiooni. Seda funktsiooni näitab märgutuli.

Röstimistsükli katkestamine
Röstimise katkestamiseks vajutage stoppnuppu (⊽). Seade lülitub välja ja viilud väljuvad seadmest. Märgutuli kustub.

Saiakeste, kuklite jms soojendamine
- Kuklite, saiakeste või muude pagaritoodete soojendamiseks lükake libisemise kontrollija töötamise tasand alla, et tõsta üles saiakeste hoidja.
- Asetage saiakesed restile, valige pruunistusastme reguleerimisnupust keskmine temperatuuriseadistus ja lülitage seade sisse.
- Kui pruunistamistsükkel on läbi ja seade on end automaatselt välja lülitanud, keerake saiad või leib ümber ja korrake tsüklit.
- Pärast kasutamist asetage saiakeste hoidja tagasi oma puhkeasendisse, lükates libisemise kontrollija tagasi üles.

Puhastamine ja hooldustööd Üldine
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Seadme välisosa võib pühkida kuiva või kergelt niiske lapiga, mis ei sisalda puuvilla.

Purualus

Kogu kasutamisel eralduv puru kogutakse purukandikule. Kandiku tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.

Toitejuhtme hoiukoht

Keerake toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti ja veenduge, et see oleks seadmest ohutus kauguses.

Laske seadmel piisavalt jahtuda, enne kui te toitejuhtme kokku kerite.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimtervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
Faks +49 2933 982-1333
information@severin.com

KASUTUSJUHEND AT 009371 / 009386 **04/26**
Jätame endale õiguse toodet tehniliselt muuta.
Mudeli tehnilisi andmed võivad muutuda.

www.severin.com







