SEVERIN



ART.Nr. **WK 3472**

LV Lietošanas instrukcijas Elektriskā tējkanna 4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
MAX
0.5L
MIN
0.2L
SEVERIN

Elektriskā tējkanna

Godājamais klient!
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kas ir iepazinušās ar šiem norādījumiem.

Pieslēgšana elektrotīklam
Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai kontaktligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanas ar izstrādājumu
1. Ūdens tvertnes vāks
2. Vāka atvēršanas svira
3. Rokturis
4. Ieslēgšanas-izslēgšanas slēdzis ar indikatora gaismu
5. Strāvas vads ar kontaktdakšu
6. Pamatne
7. Parametru uzlīme (zem pamatnes)
8. Ūdens tvertne
9. Izliešanas uzgalis, ar kaļķakmens filtru

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remontu atļauts veikt mūsu klientu apkalpošanas nodaļai. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet tējkannu un pamatni ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī. Netīriet zem tekoša ūdens.
- Ierīce regulāri jāatkaļķo.
. Iztīriet ūdens

tvertni pēc nepieciešamības, izmantojot mitru drānu. Ja ierīce ir stipri pārkaļķojusies, pastāv risks, ka no iztekas var izšļakstīties ūdens.

- Sīkāka informācija par ierīces tīrīšanu ir sniegta sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja viņi ir saņēmuši uzraudzību vai instrukcijas par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīce un tās strāvas vads vienmēr jātur pietiekami tālu no bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
  - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās līdzīgās darba vidēs,
  - lauksaimniecības darba vidē,
  - klientiem viesnīcās, moteļos utt. un līdzīgās izmitināšanas vietās,
  - pansijas tipa iestādēs.
- Ārējās virsmas lietošanas laikā kļūst karstas un saglabā

siltumu zināmu laiku pēc lietošanas.

- Ekspluatācijas laikā neatstājiet tējkannu bez uzraudzības. Uzpildot tvertni līdz vajadzīgajam līmenim, izmantojiet tikai tīru ūdeni, **ievērojot Min.** (0,2 l) un **Max.** (0,5 l) atzīmes uz ūdens līmeņa indikatora. Pārpildot tvertni, var rasties risks, ka verdošs ūdens var izplūst no tējkannas.
- Uzmanieties arī no karsta tvaika. Tāpēc lietošanas laikā nepieskarieties nevienai ierīces daļai, izņemot rokturi.
- **Uzmanību!** Vārīšanas procesa laikā un izlejot karstu ūdeni, vāks vienmēr jātur aizvērts.
- Tējkannu var darbināt tikai ar pamatni, kas ir piegādāta kopā ar ierīci.
- Nekad nenoņemiet ūdens tvertni no pamatnes (vai nenomainiet to), kamēr ierīce ir ieslēgta.
- Ja ūdens trauks neatrodas uz pamatnes, pārliecinieties, ka tas nevar aizslīdēt pa gludu virsmu.
- Elektriskie savienojumi pamatnē vienmēr jāaizsargā pret ūdens šļakatām un pārplūstošu šķidrumu.
- **Uzmanību!** Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
- **Uzmanību!** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā – tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, var rasties nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.

- Ierīce jāizmanto tikai uz karstumizturīgas, līdzenas virsmas.
- Nedarbiniet ierīci zem skapīša vai līdzīga priekšmeta; var rasties risks, ka zem tā var uzkrāties tvaiks.
- Neļaujiet ierīcei vai tās strāvas vadam nonākt saskarē ar atklātu liesmu vai karstu virsmu, piemēram, plīts virsmu.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties un turiet to drošā attālumā no karstām korpusa daļām.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, pārvietojot tvertni ar karstu ūdeni.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist pirms piepildīšanas ar svaigu ūdeni.
- Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas
  - darbības traucējumu gadījumā,
  - pēc lietošanas,
  - tīrīšanas laikā.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.

Paredzētais lietojums

- Ierīce ir paredzēta tikai tīra, svaiga ūdens uzsildīšanai. Jebkura cita veida izmantošana jāuzskata par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai radīt materiālus zaudējumus.
- Ierīce nav piemērota piena, tējas vai citu ēdienu vai dzērienu sildīšanai.

Termiskās drošības slēdzis

Iepriekš iestatītais termiskās drošības slēdzis aizsargā sildelementu no pārkaršanas, ja ierīce tiek kļūdaini ieslēgta bez ūdens vai ja sildplāksne ir pārkaļķojusies. Kad tējkanna ir izslēgta, tai jāļauj pietiekami atdzist vai jāatkaļķo pirms atkārtotas ieslēgšanas.

Pirms pirmās lietošanas reizes:

Lai notīrītu tējkannu, uzvāriet un izlejiet ūdeni.

Ūdens vārīšana

- Noņemiet ūdens tvertni no pamatnes.
- Nospiediet vāka atvērēju uz roktura, lai atvērtu vāku, un piepildiet tvertni ar ūdeni līdz vajadzīgajam līmenim, ievērojot **Min** (0,2 l) un **Max** (0,5 l) marķējumu.
- Aizveriet vāku un pēc tam novietojiet tvertni atpakaļ uz pamatnes.
- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi; iedegas indikatora lampiņa.
- Sākas vārīšanas process. Pēc vārīšanās punkta sasniegšanas ierīce tiek automātiski izslēgta ar integrēto tvaika atslēgšanas ierīci; indikatora gaisma nodziest.
- Lai pārtrauktu vārīšanas procesu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi izslēgtā pozīcijā.
- Lai izlietu karstu ūdeni, noņemiet tvertni no pamatnes.
- Lai novērstu karsta tvaika izdalīšanos, pārliecinieties, ka vāks paliek aizvērts, kamēr izlejat ūdeni.

- Ja tējkanna tiek darbināta vairākas reizes pēc kārtas bez laika atdzist, tas var izraisīt dažu ūdens pilienu parādīšanos, jo zem ūdens trauka veidojas kondensāts. Tas ir droši un nav defekts.
- Pēc lietošanas atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas (sarkanā indikatora lampiņa nodziest).
- Traukā nedrīkst atstāt ūdens atlikumus.

Strāvas vada novietošana

Satinamā strāvas vada glabāšana zem pamatnes atvieglo strāvas vada garuma ierobežošanu lietošanas laikā un atvieglo ierīces uzglabāšanu.

Atkaļķošana

- Atkarībā no ūdens kvalitātes jūsu reģionā uz sildelementa var uzkrāties kaļķu nogulsnes. Ieteicams regulāri notīrīt visus šādus nogulsnes.
- **Jebkura garantijas prasība būs spēkā neesoša, ja ierīce nedarbosies nepietiekamas atkaļķošanas dēļ.**
- Piemērots atkaļķošanas šķīdums ir 0,3 litru ūdens un 20 ml etiķa esences maisījums.
  - Ielejiet atkaļķotāju.
  - Ieslēdziet ierīci un ļaujiet šķīdumam sasniegt vārīšanās temperatūru.
  - Atstājiet to iedarboties uz neilgu laiku.
  - Lai iztīrītu trauku pēc kaļķakmens noņemšanas, rūpīgi izskalojiet to ar tīru ūdeni.
- Attīrīšanas no kaļķakmens laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju un neieelpojiet etiķa tvaikus.
- Nelejiet atkaļķotāju emaljas izlietnēs.

Tīrīšana un apkope

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet tējkannu un pamatni ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī. Netīriet zem tekoša ūdens.
- Tīrīšanai var izmantot nedaudz mitru drānu, kas nepūkojas.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un neizmantojiet cietas birstes tīrīšanai.

Kaļķakmens filtrs

- Ja nepieciešams, kaļķakmens filtru var noņemt no teknes un notīrīt ar mīkstu birstīti.
- Pēc tam ievietojiet filtru atpakaļ – vispirms aizāķējiet to augšējā loka iekšpusē un pēc tam iebīdiet apakšējo daļu vietā.

Utilizācija



Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza utilizācija aizsargā vidi un cilvēku veselību. Jūsu vietējā iestāde vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Izplatītājs:
Sandmani Grupi AS,
Laki põik 6,
12919 Tallinn, Estonia
www.sandman.ee