

GA.MA®

ITALY

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI

Modelis:

uniQ Flux

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu


GA.MA®
ITALY

SATURS

CITAS VALODAS:

LV / LATVIEŠU: 4

LV

Paldies, ka esat iegādājies šo GAMA produktu. Esam pārliecināti, ka novērtēsiet visu rūpību, kas veltīta tā izstrādei un ražošanai. GAMA pētniecības nodaļa pastāvīgi apvieno inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Izcila darbība ir garantēta, jo mēs piemērojam visprogresīvākās metodes un izmantojam labākos materiālus. Tas garantē izcilu darbību, piemēram, šajā GAMA fēnu sērijā, kas paredzēta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiet tās turpmākai izmantošanai.

BRĪDINĀJUMS:
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
Saglabājiet šo instrukciju.

1. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz slapjām virsmām. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. **2-** Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā. **3-** Izvelciet ierīces kontaktdakšu no rozetes, kad tā ir izslēgta, jo tuvums ūdenim var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, lietojot to vannas istabā. **4-** Nelietojiet šo elektrisko ierīci, ja tā ir nonākusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās barošanas vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir redzamas skaidras bojājumu pazīmes.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas padeves un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā. **5-** Ja barošanas vads ir bojāts, to nekavējoties jānomaina ražotājam, autorizētam servisa centram vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai novērstu briesmas. **6-** Turiet ierīci un tās barošanas vadu tālu no siltuma avotiem un siltumjutīgām virsmām (plastmasa, vinils utt.). **7-** Nevelciet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz barošanas vada. Neaptiniet barošanas vadu ap ierīci un nesalieciet to, lai netraucētu tā pareizu darbību un tādējādi nebojātu ierīci. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īsslēgumu un tādējādi nodarīt ierīcei neatgriezeniskus bojājumus, kā arī apdraudēt lietotāja drošību. **8-** Ja elektriskajam vadam ir redzamas bojājumu vai nolietojuma pazīmes, to drīkst nomainīt tikai specializēts personāls. Nelietojiet piederumus un/vai aksesuārus, kas ir pārveidoti vai nav ražotāja apstiprināti. **9-** Kad ierīce netiek lietota, atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tai atdzist, pirms to novietojat drošā vietā. Lai atvienotu ierīci, izvelciet elektrisko vadu no strāvas rozetes. **10-** Lai notīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas satur fenilfenolu. **11-** Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. **12-** Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabas barošanas elektriskajā ķēdē uzstādīt atlikuma strāvas aizsargierīci (RCD) ar nominālo atlikuma darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu savam uzstādītājam.

Šo ierīci nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, motoriskām vai garīgām spējām (tostarp bērni) vai personas ar nepietiekamām zināšanām par pašu ierīci, ja šīs personas nav apmācītas tās lietošanā vai neatrodas pietiekamā uzraudzībā, lai nodrošinātu savu drošību. Bērni vienmēr jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.



Jūsu drošībai šī ierīce ir aprīkota ar dubultās izolācijas sistēmu.

CE



Simbols uz izstrādājuma vai iepakojuma norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst uzskatīt par parastiem sadzīves atkritumiem; ja esat nolēmis to izmest, tas jānodod atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Pareizi izmetot šo izstrādājumu, jūs palīdzat novērst iespējamās negatīvās sekas videi un veselībai, kas varētu rasties, nepareizi apstrādājot šo produktu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā produkts tika iegādāts.

IEROBEŽOTS GARANTIJAS TERMIŅŠ:

Mūsu tirgotajiem matu fēniem standarta garantijas termiņš ir 24 mēneši saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK. Profesionālais garantijas termiņš matu fēniem, kurus izmanto skaistumkopšanas salonos un jebkuriem citiem profesionāliem mērķiem, ir 12 mēneši no iegādes dienas.

Abos gadījumos garantija ir spēkā, uzrādot pirkuma apliecinājumu — oriģinālu rēķinu vai pirkuma čeku, kurā norādīts pirkuma datums un preces veids. Šādam apliecinājumam jābūt salasāmam, pilnīgam un neskartam. Lai saņemtu garantijas palīdzības pakalpojumu un samazinātu gaidīšanas laiku, jums jāiesniedz pieprasījums, aizpildot šo veidlapu:**www.gamaprofessional.com/new-refund-return** . Alternatīvi varat doties uz veikalu, kurā veikts pirkums, līdzi ņemot oriģinālu pirkuma apliecinājumu.

BRĪDINĀJUMS

Šai ierīcei uz sildelementiem ir uzklāts aizsargslānis. Pirmoreiz pieslēdzot ierīci strāvai un sākot to lietot, var īslaicīgi izdalīties nedaudz dūmu. Tas notiek, jo sildelementa apvalks tiek uzsildīts pirmo reizi. Tas nav bīstami lietotājam un neliecina par ierīces defektu. Pirmoreiz lietojot ierīci, ļaujiet tai darboties, līdz dūmi izkliedēsies. Dūmi izkliedējas aptuveni pēc 30 sekundēm.

Produkta izskats un detaļas (1. att.)

1. Sprausla
2. Korpuss
3. Rokturis
4. LED indikators
5. 0–1–2 ātruma pārslēgšanas poga
6. Temperatūras regulēšanas poga
7. Gaisa ieplūdes režģis
8. Strāvas vada aizsarguzmava

Produkta raksturlielumi

Ātrgaitas bezsuku motors

Aprīkots ar bezsuku ātrgaitas motoru ar 110 000 apgr./min. un spēcīgu gaisa plūsmu ātrai matu žāvēšanai. (Piezīme: motora apgriezienu skaitam ir ±5000 apgr./min. pielaide)

100 miljonu negatīvo jonu matu barošanas tehnoloģija

Augsta negatīvo jonu koncentrācija samazina statisko elektrību un izlīdzina matus.

Magnētiskais elements ir noņemams no gaisa sieta pārsega

Jebkurā brīdī viegli iztīrīt matus un citus nosprostojumus, lai nodrošinātu netraucētu gaisa ieplūdi. NTC viedā pastāvīgās temperatūras kontrole veselīgai matu kopšanai

Automātiska gaisa temperatūras regulēšana, matu kopšana ar nemainīgu temperatūru, novēršot matu bojājumus pārkaršanas dēļ.

Četri plus divi gaisa plūsmas režīmi.

Žāvēšana ar karstu gaisu, matu kopšana ar nemainīgu temperatūru, frizūras veidošana ar aukstu gaisu, aukstā un karstā gaisa temperatūras cikls.

Minimālistiskais dizains ir stilīgs un izsmalcināts.

Integrētais roktura dizains maina smaguma punktu, nodrošinot vieglu līdzsvara noturēšanu.

Fēna lietošana

1. Vispirms pārliecinieties, ka barošanas slēdzis atrodas pozīcijā „o“, pēc tam ievietojiet barošanas spraudni rozetē un nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.

2. Pēc ierīces ieslēgšanas pirmoreiz tiek izmantots „aukstā gaisa režīms”, un, atkārtoti ieslēdzot ierīci, automātiski tiek saglabāts pēdējoreiz izmantotais režīms. Nospiediet vadības pogu, lai izvēlētos funkcijas „aukstais gaiss – nemainīga temperatūra – karstais gaiss – aukstā un karstā gaisa cikls”. Cikliska pārslēgšanās (2. att.)

Zila gaisma: aukstā gaisa režīms
Oranža gaisma: pastāvīgas temperatūras režīms
Sarkana gaisma: karstā gaisa režīms
Sarkana, oranža un zila krāsu pāreja ar mainīgu gaismu: karstas un aukstas plūsmas cikla režīms

3. Lai ieslēgtu zema ātruma funkciju, iestatiet barošanas slēdzi pozīcijā „**I**“. Lai ieslēgtu augsta ātruma funkciju, pārslēdziet barošanas slēdzi uz pozīciju „**II**“.
4. Lietojot šo izstrādājumu, mati nedrīkst atrasties tuvu gaisa režģa pārsegam, lai izvairītos no to iesūkšanas ventilatora lāpstiņā; pārliecinieties, ka mati atrodas vismaz 3 cm attālumā no gaisa izplūdes atveres, lai izvairītos no matu apdegumiem.
5. Pēc lietošanas izslēdziet barošanas slēdzi un atvienojiet barošanas kabeli no rozetes.

Tīrīšana un apkope
Lūdzu, regulāri notīriet gaisa ieplūdes pārsega filtra vāku, lai novērstu atkritumu uzkrāšanos un nodrošinātu netraucētu gaisa ieplūdi.

1. Tīrīšanas laikā pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts (OFF) un atvienojiet strāvas vadu no rozetes.
2. Gaisa ieplūdes sieta vāciņam ir magnētiska konstrukcija. Turiet rokturi, pavelciet ieplūdes sieta vāciņu tieši uz leju un noņemiet to no roktura.
3. Izmantojiet suku, lai notīrītu gaisa ieplūdes sieta vāka iekšpusi un ārpusi.
(Gaisa ieplūdes sieta vāku nedrīkst mazgāt ar ūdeni, jo pretējā gadījumā tas var izraisīt bojājumus)
4. Pēc tīrīšanas savietojiet ieplūdes filtru ar rokturi. Kad dzirdat klikšķi, uzstādīšana ir pabeigta.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēma	Cēlonis	Iespējamais risinājums
Ierīce nedarbojas	Elektrības rozete, pie kuras ir pieslēgta ierīce, var būt bojāta	Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pievienota rozetei. Pārbaudiet drošinātājus mājokļa elektriskajās rozetēs.
	Ierīce var pārkarst un tādēļ automātiski izslēgties	Atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiet tai atdzist dažas minūtes. Pirms atkārtoti ieslēdzat ierīci, lūdzu, pārbaudiet ieejas un izejas atveres, lai pārliecinātos, ka tās nav aizsprostotas ar svešķermeņiem, piemēram, matiem.
	Ierīcei pievadītais barošanas spriegums var neatbilst ierīces spriegumam	Spriegumam, kas norādīts uz izstrādājuma identifikācijas plāksnītes, jāatbilst barošanas spriegumam.
Ierīces darbības gaismas gredzens nedeg	Izslēgta strāvas padeve	Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi pieslēgta rozetei.
	Lampu slēguma plate ir bojāta	Lampas savienojuma plāksne ir bojāta. Sazinieties ar pēcpārdošanas dienestu, lai nosūtītu izstrādājumu remontam uz rūpnīcu.

Produkta lietošanas instrukcijas un drošības brīdinājumi ir pieejami vietnē **www.gamaprofessional.com.**


4
1
2
5
6
3
7
8
1. att.


LED indikators
2. att.



Izplatītājs:
Sandmani Grupi AS,
Laki põik 6,
12919 Tallina, Igaunija
www.sandman.ee

MPAKM0000004944 - REV00

Via Sant´Alberto, 1714-40018 San Pietro in Casale (BO) Italy
Tel+39 051 6668811 - Fax+39 051 6668822
www.gamaprofessional.com

PIEVIENOJIETIES IAUNAIAI
GA.MA KOPIENAI

Sekojiet mums sociālajos tīklos