

Kasutusjuhend

beurer FC 45

Beurer GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Faks: +49 (0)731 / 39 89 - 255
www.beurer.com • E-post: kd@beurer.de



Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles.
Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.

1. Sissejuhatus

Näopuhastushari FC 45 võimaldab puhastada nägu õrnalt ja sügavalt. Lisaks puhastamisele parandab näopuhastushari ka vereringet.

2. Seadme komplekti kuuluvad esemed

- Näopuhastushari FC 45
- Harjad
- Kasutusjuhend
- Kaks AAA-tüüpi 1,5 V patareid

3. Tähtsed ja sümbolid

Kasutusjuhendis ning seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid.

	HOIATUS	HOIATUS! märgib keskmise tasemega ohtu, mille eiramine võib põhjustada surma või raske vigastuse.
	ETTEVAATUST	ETTEVAATUST! märgib väikese tasemega ohtu, mille eiramine võib põhjustada väiksema või mõõdukalt raske vigastuse.
	MÄRKUS	Oluline teave
		Järgige kasutusjuhendit
		Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
		Tootja
		Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestetele direktiividele.

4. Nõuetekohane kasutamine

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult inimese näol (v.a silmaümbruse piirkond). Ärge kasutage seda seadet loomadelt. Seade ei sobi kasutamiseks alla 8-aastastele lastele.

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. Ohutusmärgused

HOIATUS!

- Hoidke pakkmaterjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohutusi ja vastavaid ohutuseeskirju.

TÄHELEPANU!

Vigastusoht

Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa isikuvigastuse või varalise kahju.

ÄRGE kasutage seadet

- katkisel nahal
- lahtistel haavadel
- kui põete mõnda nahahaigust või nahal on ärrituse nähud
- vahetult pärast päevitamist
- kui tarvitate steroide sisaldavat ravimit.

Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti parandamine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see parandatud sertifitseeritud töökojas.

6. Seadme kirjeldus



7. Esmakordne kasutamine

7.1 Harja sisestamine

- Kinnitage hari seadme ülaosas olevale tarvikule.
- Kui soovite harja pärast kasutamist eemaldada, tõmmake seda ülespoole.

MÄRKUS

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage harju iga nelja kuu tagant.

7.2 Patareide sisestamine

- Tõmmake seadme põhjas oleva patareisahtli kate alumine pool pealt.
- Sisestage seadmega kaasas olevad patareid patareisahtlisse. Patareide sisestamisel järgige pooluste (+/-) märgistust.
- Sulgege patareisahtli kate tugevalt.

8. Kasutamine

1. Niisutage harja veega. Ärge kunagi kasutage seadet kuiva harjaga, sest see võib nahka ärritada.
2. Kandke näole puhastusgeeli.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp üheks sekundiks alla. Hari hakkab pöörlema.
4. Seadmel on nii kiire kui ka aeglase seadistus. Pärast seadme sisselülitamist hakkab hari kõigepealt aeglaselt pöörlema. Kui soovite kiirust suurendada või vähendada, vajutage sisse-välja lülitamise nupp korra alla.
5. Pange seade õrnalt vastu nägu ja puhastage näonahk ühtlaste liigutustega jumestusvahendite jääkidest, mustusest ja sumud naharakkudest. Ärge suruge pöörlevat harja liiga tugevasti vastu nahka. Töödelge kõiki nahapiirkondi korraga ainult kuni 20 sekundit.
6. Pärast kasutamist lülitage seade välja. Seadme väljalülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp üheks sekundiks alla.
7. Peske nägu põhjalikult veega, et sealt kõik jäägid eemaldada.
8. Patsutage nägu käterätiga kuivaks ja kandke näole ühtlaste ringjate liigutustega niisutavat kreemi.

9. Puhastamine ja hooldamine

TÄHELEPANU!

- Enne seadme puhastamist tõmmake harja ülespoole ja võtke see seadme küljest ära. Peske harja pärast iga kasutuskorda hoolikalt veega.
- Käsiseadmesse ei tohi vett sattuda. Kui see peaks siiski juhtuma, ärge kasutage seadet uuesti enne, kui see on täielikult kuiv.
- Kaitske käsiseadet löökide, niiskuse, tolmu, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste ja soojusallikate (ahjud, radiaatorid) eest.
- Puhastage seadet pärast kasutamist pehme, veidi niiske lapiga. Suurema mustuse korral võite lappi niisutada ka seebiveega. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
- Vahetage alati kõik patareid korraga. Kasutage sama tüüpi patareid. Ärge kasutage akusid.
- Lekkivad patareid võivad seadet kahjustada. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke sellest patareid välja.
- Lekkivad või kahjustunud patareid võivad nahale põletushaava tekitada. Kasutage nende käsitsemisel sobivaid kindaid.

10. Varuosad ja kuluosad

Varuosad ja kuluosad on saadaval teeninduskeskustes. Märkige ära vastava toote number.

Tagavaraharjade komplekt: 605.51

11. Kasutuselt kõrvaldamine

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus patareidest ohutult vabaneda.

Märkus: kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on järgmine märgistus: Pb = patarei sisaldab pliid Cd = patarei sisaldab kaadmiumi Hg = patarei sisaldab elavhõbedat.



Hooldustöökoja: Reneki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00
Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.