

[www.severin.com](http://www.severin.com)

**SEVERIN**

TASTEFUL TECHNOLOGY



**SEVERIN**



B

# Multifunkcionālais blenderis

## Cienījamais pircēj!

Pirms ierīces lietošanas iepazīstieties ar tās lietošanas instrukciju. Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai. Ierīci var lietot tikai personas, kuras iepazinušas ar tās lietošanas instrukciju.

## Pieslēgšana strāvai

Tīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces parametru plāksnes. Produkts atbilst visām prasībām, kas norādītas direktīvās, lai varētu saņemt tiesības lietot CE markējumu.

## Komplektācija

1. Atvere ar mēkrūzi
2. Blendera krūzes vāks
3. Krūze ar rokturi
4. Blendera nazis
5. Motora apvalks
6. Diskveida slēdzis
7. Elektrības vads ar kontaktdakšu
8. Blendera nažu bloks
9. Vieta strāvas vada uzglabāšanai (ierīces apakšējā daļā)
10. Parametru plāksne (ierīces apakšējā daļā)
11. Dzēriena trauka vāks
12. Dzēriena trauka nažu bloks
13. Dzēriena trauks

## Drošības noteikumi

- Lai izvairītos no nelaimes

gadījumiem, elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic tikai mūsu apkalpošanas servisā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci uz mūsu apkalpošanas servisu.

- Pirms ierīces tīrīšanas, atslēdziet to no tīkla un ļaujiet tai atdzist.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet elektroierīci ar šķidrumiem un neiegremdējiet to ūdenī.
- Blendera krūzi, dzēriena tvertni, nažu bloku un vākus var mazgāt karstā mazgāšanas līdzekļa šķidumā.
- Sīkāka informācija par ierīces mazgāšanu atrodama nodalā «*Tīrīšana un apkope*».
- **Brīdinājums!** Blendera un trauka naži ir ļoti asi. Lai negūtu traumu, esiet ļoti uzmanīgi tīrot ierīci un iztukšojot blendera krūzi.

- **Brīdinājums!** Nelejiet karstus šķidrumus blendera krūzē vai dzēriena traukā.
- Lejot blendera krūzē vai dzēriena traukā karstus šķidumus, jāievēro ārkārtīgi liela piesardzība, jo no ierīces var izplūst karsta tvaika strūkla.
- **Brīdinājums!** Ierīces neatbilstoša lietošana var novest pie nopietnas traumas.
- Vienmēr izslēdziet elektroierīci un izņemiet elektrības vada kontaktdakšu no rozetes sekojošos gadījumos:
  - kad ierīce tiek atstāta bez uzraudzības;
  - pirms vāka noņemšanas;
  - pirms blendera krūzes vai dzēriena trauka iestiprināšanas vai izņemšanas;
  - gadījumā, ja ierīce atbilstoši nedarbojas;
  - pirms tīrīšanas;
  - pēc lietošanas.
- Izņemot kontaktdakšu ar elektrības vadu no sienas rozetes, nevelciet to aiz vada.
- Elektroierīce paredzēta lietošanai mājas apstākļos vai līdzīgos apstākļos, kā piemēram:
  - personāla virtuvēs, kas izvietotas veikalos, ofisos un līdzīgās darba vidēs;
  - lauksaimniecības darba vidē;
  - viesnīcās, motelos un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām;
  - viesu namos, kas nodrošina ar brokastīm un naktsmājām.
- Personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas, kam nav pietiekamas pieredzes un zināšanas, drīkst strādāt ar ierīci tikai kādas personas uzraudzībā vai pēc tam, kad iemācījušās ar ierīci strādāt un pilnībā apzinās visas bīstamības, kuras var rasties

ierīces lietošanas rezultātā, kā arī ir iepazinušās ar atbilstošajiem drošības tehnikas noteikumiem.

- Neļaujiet ierīci lietot bērniem. Glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.
- **Brīdinājums!** Turiet iepakojamo materiālu bēriem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakanas risks.
- Pirms elektroierīces ieslēgšanas, katru reizi jāpārliecinās, ka ierīces korpus, elektrības vads un citas sastāvdalas nav bojātas. Ierīci nevajadzētu lietot, ja tā nokritusi uz cetas virsmas vai strāvas vada izvilkšanai pielietots pārlieku stiprs spēks, jo pat nerēdzams bojājums var ieteikt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Uzstādiet ierīci tikai uz līdzdenas virsmas. Rūpējieties, lai ierīces korpus vai strāvas vads nesaskartos ar atklātu liesmu vai tādiem karstiņiem priekšmetiem kā plīts virsma.

- Neļaujiet strāvas vadam brīvi nokarāties.
- Ierīces darba laikā nepieskarieties kustīgajām detaljām, jo tas var būt īoti bīstami.
- Izgatavotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas ekspluatācijas vai doto norāžu neievērošanas gadījumā.

#### Pirms lietošanas uzsākšanas

Pirms ierīces pirmās lietošanas nepieciešams rūpīgi izmazgāt blendra krūzi, dzēriena trauku un vākus, kā tas norādīts nodalā «*Tirišana un apkope*».

**Slēdža stāvoklis** Diskveida slēdzim ir sekojoši stāvokļi:

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| P  | Ierīce ieslēgta                |
| 0  | Ierīce izslēgta                |
| I  | Mazs apgriezienu skaits        |
| II | Maksimālais apgriezienu skaits |

#### Īslaicīgais darba režīms

Ierīce paredzēta pārtikas produktu apstrādei mājas apstākļos. Ierīce var strādāt bez pārtraukuma ne ilgāk kā 3 minūtes, pēc tam tai jālauj atdzist līdz istabas temperatūrai.

#### Drošības slēdzis

Īpašs drošības slēdzis, kas iemontēts motora korpusā, neļaus blenderim ieslēgties, ja

krūze nebūs pareizi iestiprināta ierīcē. Pirms krūzes izņemšanas, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas stāvoklī **0**. Tas attiecas arī uz krūzes iestiprināšanu ierīces korpusā. Ja slēdzis neatradīsies stāvoklī «izslēgts» (**0**), motors nekavējoties sāks darboties.

### Multiblendera lietošana

- Iestipriniet blendera krūzi korpusā tā, lai krūzes rokturis atrastos labajā pusē un divas trijstūrveida atzīmes atrastos viena pret otru.
- Blendera krūzē ieļejet vajadzīgās šķidrās sastāvdaļas. Krūzes maksimālais tilpums ir 1000 ml. Lai izvairītos no putu izmešanas un izšķakstīšanās, strādājot ar viegli putojošiem šķidrumiem, piemēram, pienu, nepiepildiet krūzi vairāk par 700 ml.
- Novietojiet vāku tā, lai krūzes tekne būtu noslēgta.
- Lai pievienotu sastāvdaļas ierīces darības laikā, nonemiet atveres vāciņu no vāka vidus. Ierīces darba laikā neievietojiet krūzē nekādus priekšmetus.
- Ielieciet strāvas vada kontaktdakšu sienas rozetē un ar slēdzi uzstādiet vajadzīgos apgrizezienus.
- **Brīdinājums!** Neieslēdziet blenderi, ja krūze ir tukša. Nepiepildiet krūzi tikai ar sausām sastāvdaļām, piemēram, riekstiem, mandelēm u.c.
- Pēc darba beigām, elektroierīci izslēdziet un izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no rozetes. Pirms izņemt krūzi, pārliecinieties, ka motors ir pilnībā apstājies.

### Multiblendera izmantošana ledus smalcināšanai

Blendera krūzē var viegli sasmalcināt ledus gabaliņus:

Piepildiet ceturto daļu krūzes ar ledus kubiciņiem un iestipriniet to ierīces korpusā, kā tas norādīts nodaļā *Multiblendera lietošana*.

Nosedziet krūzi ar vāku, kura centrā atrodas atveres vāciņš un ieslēdziet ierīci apmēram uz 2 sekundēm impulsu režīmā (**P**).

Pagaidiet līdz ledus kubiciņi atkal sakrāsies krūzes dibenā un procesu atkārtojet, līdz visi ledus kubiciņi būs sasmalcināti līdz vajadzīgajam lielumam.

### Dzēriena pagatavošanas trauka izmantošana

- Sagrieziet sastāvdaļas apmēram 15 mm kubiciņos un ievietojet dzēriena traukā (skatīt A zīm.).
- Labāka rezultāta iegūšanai, ievietojiet sastāvdaļas sekojošā kārtībā:
  1. Šķidrumi
  2. Svaigās sastāvdaļas
  3. Saldētās sastāvdaļas
  4. Jogurti/saldējums
- Maksimālā trauka ietilpība ir 600 ml.
- Dzēriena traukam pulksteņa rādītāju virzienā pieskruvējiet nažu bloku.
- Apgrizeziet trauku un iestipriniet to ierīces korpusā tā, lai divi trīsstūrveida simboli sakristu. Tad nofiksējiet dzēriena trauku, pagriezot to pulksteņa rādītāju virzienā.
- Ielieciet strāvas vada kontaktdakšu rozetē un ar slēdzi uzregulējiet vajadzīgo ātrumu vai impulsu režīmu (**P**).

- **Brīdinājums!** Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ievietotas sastāvdalajas. Nepiepildiet trauku tikai ar sausām sastāvdalām, piemēram, riekstiem, mandelēm u.c.
- Ja pie trauka sienām pielipušas komponentu daļījas, izņemiet trauku, sakratiet un ieslēdziet ierīci uz ūsu brīdi impulsu režīmā.
- Pēc ierīces lietošanas, izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no rozetes. Pagaidiet, līdz motors pilnīgi apstājies, tad izņemiet trauku un atskrūvējet nažu bloku.
- Noslēdziet trauku ar vāku.

### Strāvas vada novietošana

Strāvas vadu var satīt un novietot glabāšanai korpusa apakšējā daļā tam paredzētajā vietā. Pirms lietošanas, vadu pilnībā attiniet.

Informācija ekspertu organizācijām

Var lietot sekojošu recepti:

Maisiet 3 minūtes 400 g mērcētu burkānu ar 600 g ūdens.

### Tīrišana un apkope

- Vienmēr pirms elektroierīces tīrišanas, izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no rozetes.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet motora korpusu un strāvas vadu, kā arī nelieciet tos ūdenī. Motora korpusu var tīrīt ar viegli samitrinātu drāniņu, kas neizdala pūkas.

- Elektroierīces tīrišanai neizmantojiet abrazīvas vielas, spēcīgas iedarbības mazgāšanas līdzekļus un cetas birstes.
- Lai iztīrītu traukus pēc lietošanas, ielejiet blendera krūzē (ne vairāk kā 700 ml) vai dzēriena traukā (ne vairāk kā 400 ml) siltu ūdeni un pievienojet nedaudz mazgāšanas līdzekļa. Uz ūsu brīdi ieslēdziet ierīci (skatīt nodaluj *Lietošana*). Pēc tam ar tīru ūdeni izskalojiet blendera krūzi vai dzēriena trauku, kā arī nažu bloku, vākus un atveres vāciņu. Pēc tam visas ierīces daļas rūpīgi izķāvējiet.
- Dzēriena trauku un vākus var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.
- Ja nepieciešams, tīrišanas nolūkā, var nonemt blendera krūzes vāka blīvi. Pirms nākamās ierīces lietošanas, blīvi jānoliek vietā.
- Ja nepieciešams, tīrišanas nolūkā, var izņemt blendera krūzes nažu bloku: vispirms noņem uznavu, kas atrodas zem krūzes, pagriežot to pulksteņa rādītāju virzienā (skatīt **B** zīm.) un tad izņem nažu bloku ( **C** zīm.).

**Brīdinājums!** Naži ir ļoti asi. Dzēriena trauka blīve **nav** izņemama. Tīriet nažu bloku ar atbilstošu birstīti. Blīvi noslaukiet ar mitru drāniņu. Lai atkal saliktu ierīci, novietojiet nažu bloku uz blīves, nostipriniet uznavu, griežot to līdz galam pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, vērojot atzīmes uz uznavas.

## **Utilizācija**



Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, jāutilizē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, jo tās satur derīgus pārstrādājamos materiālus. Pareiza atkritumu utilizācija nodrošina aizsardzību apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Informāciju par utilizāciju varat saņemt vietējā pašvaldībā vai pie ierīces izplatītāja.

## **Garantija**

Kompānija „Severin“ saviem produktiem piešķir 2 gadu garantiju no pārdošanas brīža. Šajā laikā mēs bez maksas likvidēsim visus defektus, kas radušies rūpniecības brāķa vai nekvalitatīvu materiālu lietošanas rezultātā. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies neievērojot ekspluatācijas noteikumus vai neatbilstoši apejoties ar ierīci. Garantija neattiecas arī uz plīstošām (stikla vai keramiskām) detaļām. Garantija nepārkāpj Jūsu likumīgās tiesības, kā arī citas patēriņtāja tiesības, kuras noteikusi valsts likumdošana un kas regulē attiecības starp patēriņtāju un pārdevēju. Garantija tiek anulēta, ja ierīce nav labota norādītajos autorizētajos servisos. Jūs varat nosūtīt ierīci labošanai uz tuvāko servisa punktu pa pastu, pievienojot norādes par neatbilstību un kases čeku. Rūpniča-izgatavotājs nepieņem nekādas pārdevēja izsniegtais papildus garantijas.