

SM3737



**SEVERIN**



**SEVERIN**



B

# Multifunkcionālais blenderis

## Cienījamais pircēj!

Pirms ierīces lietošanas iepazīstieties ar tās lietošanas instrukciju. Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai. Ierīci var lietot tikai personas, kuras iepazīnušās ar tās lietošanas instrukciju.

## Pieslēgšana strāvai

Tīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces parametru plāksnes. Produkts atbilst visām prasībām, kas norādītas direktīvās, lai varētu saņemt tiesības lietot CE marķējumu.

## Komplektācija

1. Atvere ar mērkrūzi
2. Blendera krūzes vāks
3. Krūze ar rokturi
4. Blendera nazis
5. Motora apvalks
6. Diskveida slēdzis
7. Elektrības vads ar kontaktdakšu
8. Blendera nažu bloks
9. Vieta strāvas vada uzglabāšanai (ierīces apakšējā daļā)
10. Parametru plāksne (ierīces apakšējā daļā)
11. Dzēriena trauka vāks
12. Dzēriena trauka nažu bloks
13. Dzēriena trauks

## Drošības noteikumi

- Lai izvairītos no nelaimes

gadījumiem, elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic tikai mūsu apkalpošanas servisā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci uz mūsu apkalpošanas servisu.

- Pirms ierīces tīrīšanas, atslēdziet to no tīkla un ļaujiet tai atdzist.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet elektroierīci ar šķidrumiem un neiegremdējiet to ūdenī.
- Blendera krūzi, dzēriena tvertni, nažu bloku un vākus var mazgāt karstā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.
- Sīkāka informācija par ierīces mazgāšanu atrodama nodaļā «Tīrīšana un apkope».
- **Brīdinājums!** Blendera un trauka naži ir ļoti asi. Lai negūtu traumu, esiet ļoti uzmanīgi tīrot ierīci un iztukšojot blendera krūzi.

- **Brīdinājums!** Nelejiet karstus šķidrumus blendera krūzē vai dzēriena traukā.
- Lejot blendera krūzē vai dzēriena traukā karstus šķidrumus, jāievēro ārkārtīgi liela piesardzība, jo no ierīces var izplūst karsta tvaika strūkļa.
- **Brīdinājums!** Ierīces neatbilstoša lietošana var novest pie nopietnas traumas.
- Vienmēr izslēdziet elektroierīci un izņemiet elektrības vada kontaktdakšu no rozetes sekojošos gadījumos:
  - kad ierīce tiek atstāta bez uzraudzības;
  - pirms vāka noņemšanas;
  - pirms blendera krūzes vai dzēriena trauka iestiprināšanas vai izņemšanas;
  - gadījumā, ja ierīce atbilstoši nedarbojas;
  - pirms tīrīšanas;
  - pēc lietošanas.
- Izņemot kontaktdakšu ar elektrības vadu no sienas rozetes, nevelciet to aiz vada.
- Elektroierīce paredzēta lietošanai mājas apstākļos vai līdzīgos apstākļos, kā piemēram:
  - personāla virtuvēs, kas izvietotas veikalos, ofisos un līdzīgās darba vidēs;
  - lauksaimniecības darba vidē;
  - viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās iestādēs klientu vajadzībām;
  - viesu namos, kas nodrošina ar brokastīm un naktsmājām.
- Personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas, kam nav pietiekamas pieredzes un zināšanas, drīkst strādāt ar ierīci tikai kādas personas uzraudzībā vai pēc tam, kad iemācījušās ar ierīci strādāt un pilnībā apzinās visas bīstamības, kuras var rasties

ierīces lietošanas rezultātā, kā arī ir iepazinušās ar atbilstošajiem drošības tehnikas noteikumiem.

- Neļaujiet ierīci lietot bērniem. Glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- **Brīdinājums!** Turiet iepakojamo materiālu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
- Pirms elektroierīces ieslēgšanas, katru reizi jāpārlicinās, ka ierīces korpuss, elektrības vads un citas sastāvdaļas nav bojātas. Ierīci nevajadzētu lietot, ja tā nokritis uz cietas virsmas vai strāvas vada izvilkšanai pielietots pārlicieku stiprs spēks, jo pat neredzams bojājums var ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Uzstādiet ierīci tikai uz līdzenas virsmas. Rūpējieties, lai ierīces korpuss vai strāvas vads nesaskartos ar atklātu liesmu vai tādiem karstiem priekšmetiem kā plīts virsma.

- Neļaujiet strāvas vadam brīvi nokarāties.
- Ierīces darba laikā nepieskarieties kustīgajām detaļām, jo tas var būt ļoti bīstami.
- Izgatavotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas ekspluatācijas vai doto norāžu neievērošanas gadījumā.

### **Pirms lietošanas uzsākšanas**

Pirms ierīces pirmās lietošanas nepieciešams rūpīgi izmazgāt blendera krūzi, dzēriena trauku un vākus, kā tas norādīts nodaļā «*Tīrīšana un apkope*».

**Slēdža stāvoklis** Diskveida slēdzim ir sekojoši stāvokļi:

- P** Ierīce ieslēgta
- O** Ierīce izslēgta
- I** Mazs apgriezību skaits
- II** Maksimālais apgriezību skaits

### **Īslaicīgais darba režīms**

Ierīce paredzēta pārtikas produktu apstrādei mājas apstākļos. Ierīce var strādāt bez pārtraukuma ne ilgāk kā 3 minūtes, pēc tam tai jāļauj atdzist līdz istabas temperatūrai.

### **Drošības slēdzis**

Īpašs drošības slēdzis, kas iemontēts motora korpusā, neļaus blenderim ieslēgties, ja

krūze nebūs pareizi iestiprināta ierīcē. Pirms krūzes izņemšanas, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas stāvoklī **0**. Tas attiecas arī uz krūzes iestiprināšanu ierīces korpusā. Ja slēdzis neatradīsies stāvoklī «izslēgts» (**0**), motors nekavējoties sāks darboties.

## Multiblendera lietošana

- Iestipriniet blendera krūzi korpusā tā, lai krūzes rokturis atrastos labajā pusē un divas trijstūrveida atzīmes atrastos viena pret otru.
- Blendera krūzē ielejiet vajadzīgās šķidrās sastāvdaļas. Krūzes maksimālais tilpums ir 1000 ml. Lai izvairītos no putu izmešanas un izšļakstīšanās, strādājot ar viegli putojošiem šķidrumiem, piemēram, pienu, nepiepildiet krūzi vairāk par 700 ml.
- Novietojiet vāku tā, lai krūzes tekne būtu noslēgta.
- Lai pievienotu sastāvdaļas ierīces darbības laikā, noņemiet atveres vāciņu no vāka vidus. Ierīces darba laikā neievietojiet krūzē nekādus priekšmetus.
- Ielieciet strāvas vada kontaktdakšu sienas rozetē un ar slēdzi uzstādiet vajadzīgos apgriezienus.
- **Brīdinājums!** Neieslēdziet blenderi, ja krūze ir tukša. Nepiepildiet krūzi tikai ar sausām sastāvdaļām, piemēram, riekstiem, mandelēm u.c.
- Pēc darba beigām, elektroierīci izslēdziet un izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no rozetes. Pirms izņemt krūzi, pārliecinieties, ka motors ir pilnībā apstājies.

## Multiblendera izmantošana ledus smalcināšanai

Blendera krūzē var viegli sasmalcināt ledus gabaliņus:

Piepildiet ceturto daļu krūzes ar ledus kubiciņiem un iestipriniet to ierīces korpusā, kā tas norādīts nodaļā *Multiblendera lietošana*.

Nosedziet krūzi ar vāku, kura centrā atrodas atveres vāciņš un ieslēdziet ierīci apmēram uz 2 sekundēm impulsu režīmā (**P**). Pagaidiet līdz ledus kubiciņi atkal sakrāsies krūzes dibenā un procesu atkārtojiet, līdz visi ledus kubiciņi būs sasmalcināti līdz vajadzīgajam lielumam.

## Dzēriena pagatavošanas trauka izmantošana

- Sagrieziet sastāvdaļas apmēram 15 mm kubiciņos un ievietojiet dzēriena traukā (skatīt A zīm.).
- Labāka rezultāta iegūšanai, ievietojiet sastāvdaļas sekojošā kārtībā:
  1. Šķidrumi
  2. Svaigās sastāvdaļas
  3. Saldētās sastāvdaļas
  4. Jogurti/saldējums
- Maksimālā trauka ietilpība ir 600 ml.
- Dzēriena traukam pulksteņa rādītāju virzienā pieskrūvējiet nažu bloku.
- Apgrieziet trauku un iestipriniet to ierīces korpusā tā, lai divi trīsstūrveida simboli sakristu. Tad nofiksējiet dzēriena trauku, pagriežot to pulksteņa rādītāju virzienā.
- Ielieciet strāvas vada kontaktdakšu rozetē un ar slēdzi uzregulējiet vajadzīgo ātrumu vai impulsu režīmu (**P**).

- **Brīdinājums!** Neieslēdziet ierīci, ja tajā nav ievietotas sastāvdaļas. Nepiepildiet trauku tikai ar sausām sastāvdaļām, piemēram, riekstiem, mandelēm u.c.
- Ja pie trauka sienām pielipušas komponentu daļiņas, izņemiet trauku, sakratiet un ieslēdziet ierīci uz īsu brīdi impulsu režīmā.
- Pēc ierīces lietošanas, izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no rozetes. Pagaidiet, līdz motors pilnīgi apstājas, tad izņemiet trauku un atskrūvējiet nažu bloku.
- Noslēdziet trauku ar vāku.

## Strāvas vada novietošana

Strāvas vadu var satīt un novietot glabāšanai korpusa apakšējā daļā tam paredzētajā vietā. Pirms lietošanas, vadu pilnībā attiniet.

Informācija ekspertu organizācijām  
Var lietot sekojošu recepti:  
Maisiet 3 minūtes 400 g mērcētu burkānu ar 600 g ūdens.

## Tīrīšana un apkope

- Vienmēr pirms elektroierīces tīrīšanas, izņemiet strāvas vada kontaktdakšu no rozetes.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet motora korpusu un strāvas vadu, kā arī nelieciet tos ūdenī. Motora korpusu var tīrīt ar viegli samitrinātu drāniņu, kas neizdala pūkas.

- Elektroierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vielas, spēcīgas iedarbības mazgāšanas līdzekļus un cietas birstes.
  - Lai iztīrītu traukus pēc lietošanas, ielejiet blendera krūzē (ne vairāk kā 700 ml) vai dzēriena traukā (ne vairāk kā 400 ml) siltu ūdeni un pievienojiet nedaudz mazgāšanas līdzekļa. Uz īsu brīdi ieslēdziet ierīci (skatīt nodaļu *Lietošana*). Pēc tam ar tīru ūdeni izskalojiet blendera krūzi vai dzēriena trauku, kā arī nažu bloku, vākus un atveres vāciņu. Pēc tam visas ierīces daļas rūpīgi izžāvējiet.
  - Dzēriena trauku un vākus var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.
  - Ja nepieciešams, tīrīšanas nolūkā, var noņemt blendera krūzes vāka blīvi. Pirms nākamās ierīces lietošanas, blīvi jānoliek vietā.
  - Ja nepieciešams, tīrīšanas nolūkā, var izņemt blendera krūzes nažu bloku: vispirms noņem uznavu, kas atrodas zem krūzes, pagriežot to pulksteņa rādītāju virzienā (skatīt **B** zīm.) un tad izņem nažu bloku (**C** zīm.).
- Brīdinājums!** Naži ir ļoti asi. Dzēriena trauka blīve **nav** izņemama. Tīriet nažu bloku ar atbilstošu birstīti. Blīvi noslaukiet ar mitru drāniņu. Lai atkal saliktu ierīci, novietojiet nažu bloku uz blīves, nostipriniet uznavu, griežot to līdz galam pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, vērojot atzīmes uz uznavas.

## Utilizācija



Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, jāutilizē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, jo tās satur derīgus pārstrādājamus materiālus. Pareiza atkritumu utilizācija nodrošina aizsardzību apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Informāciju par utilizāciju varat saņemt vietējā pašvaldībā vai pie ierīces izplatītāja.

## Garantija

Kompānija „Severin” saviem produktiem piešķir 2 gadu garantiju no pārdošanas brīža. Šajā laikā mēs bez maksas likvidēsim visus defektus, kas radušies rūpniecības brāķa vai nekvalitatīvu materiālu lietošanas rezultātā. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies neievērojot ekspluatācijas noteikumus vai neatbilstoši apejoties ar ierīci. Garantija neattiecas arī uz plīstošām (stikla vai keramiskām) detaļām. Garantija nepārkāpj Jūsu likumīgās tiesības, kā arī citas patērētāja tiesības, kuras noteikusi valsts likumdošana un kas regulē attiecības starp patērētāju un pārdevēju. Garantija tiek anulēta, ja ierīce nav labota norādītajos autorizētajos servisos. Jūs varat nosūtīt ierīci labošanai uz tuvāko servisa punktu pa pastu, pievienojot norādes par neatbilstību un kases čeku. Rūpnīca-izgatavotājs nepieņem nekādas pārdevēja izsniegtas papildus garantijas.