



M-12 CR

LV MODINĀTĀJS AR RADIO PLL

VADĪBAS RĪKU ATRĀŠANĀS VIETA UN APRAKSTS

1. LED displejs
2. Gaidīšanas režīms / apturēšana
 Radio ieslēgšana/izslēgšana
3. Modinātāja signāls Nr.2 / skaļuma samazināšana
4. Modinātāja signāls Nr.1 / skaļuma palielināšana
5. Snoada
 Aizmīgšana ar radio
6. Ekрана apgaismojuma spožums
SNOOZE (pamošanās snauda) atkārtēšanas intervāla iestatījums
7. Pulksteņa iestatīšana
 Saglabāšana atmiņā
8. **HR.** Stundu iestatīšana
9. **MIN.** Minūšu iestatīšana
 iestatīšana
10. Automātiskā skenēšana un saglabāšana
11. Skaļrunis
12. Baterija
13. AC tīkla barošanas vads un FM antena

ELEKTROBAROŠANA

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)
DC: 2x1.5V, rezervēšanas bateriju tips AAA/R03/UM4 (nav iekļautas)
Optimālai darbībai ieteicams lietot sārnu baterijas. Šīs baterijas ir jānomaiņa ik pēc sešiem mēnešiem.

1. Kontaktdakšu ievietojiet standarta elektrības rozetē.
2. Bateriju nodalījumā ievietojiet rezerves baterijas. Lietojiet tikai norādītā tipa un izmēra baterijas. Ievērojiet nodalījumā norādīto polaritāti. Polaritātes neievērošanas gadījumā var rasties iekārtas bojājumi. Nemēģiniet veikt bateriju uzlādi, jo tās var aizdegties vai eksplodēt.

SISTĒMAS REZERVĒŠANA: Visi iestatījumi tiek saglabāti atmiņā, tomēr dažreiz nepieciešams veikt pulksteņa regulēšanu. Elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā, ja rezerves baterijas nav uzstādītas, ekrāns mirgos un šādi norādīs par barošanas pārtraukumu un nepieciešamību atjaunot iestatījumus.

LAIKA IESTATĪŠANA

1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet pogu , displejs mirgos. Veiciet stundu iestatīšanu ar **HR.** un minūšu iestatīšanu ar **MIN.**
2. Lai apstiprinātu, vēlreiz nospiediet .

PIEZĪME: Ja iestatīšanas laikā neviens taustiņš netiks aktivizēts 9 sekunžu laikā, aktuālais ekrāns automātiski tiks saglabāts ekrānā.

RADIO KLAUSĪŠANĀS

Manuāla meklēšana

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet pogu.
2. Lai nodrošinātu labāku uztveramību, izvērsiet FM vada antenu.
3. Regulējiet skaļumu ar līdz vajadzīgajam līmenim.
4. Vēlamo radiostaciju izvēlieties ar vai .
5. Lai pārtrauktu radio klausīšanos, vēlreiz nospiediet .

Automātiskā meklēšana

Uz dažām sekundēm nospiediet un turiet vai . Automātiskā meklēšana atrod radiostācijas ar spēcīgu signālu, Radiostaciju ar vāju signālu iespējams iestatīt manuāli, vairākas reizes nospiežot vai .

PIEZĪME: Meklēšanas laikā skaņa tiks automātiski izslēgta.

Saglabātās radiostācijas

Ierīcē iespējams saglabāt līdz 20 FM radiostacijām.

Manuāla saglabāšana:

1. Izvēlieties radiostaciju manuāli vai ar automātiskās meklēšanas palīdzību.
2. Nospiediet . Ekrānā mirgos "P 01".
3. Lai izvēlētos radiostaciju, nospiediet vai .
4. Lai saglabātu, nospiediet .
5. Pārējām radiostacijām atkārtējiet soļus 1-4.

Automātiskā saglabāšana:

Nospiediet un turiet vairākas sekundes , pēc kā iekārta automātiski saglabās pirmās 20 FM radiostācijas. Ja tiks saglabāta radiostacija, kas jau ir saglabāta, iepriekš saglabātā radiostacija automātiski tiks dzēsta un aizstāta ar jauno staciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

Nospiediet un šo darbību atkārtējiet tik reizes, cik nepieciešams, lai izvēlētos nepieciešamo radiostaciju.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet vai .

MODINĀTĀJA UN MODINĀTĀJA REŽĪMA IESTATĪŠANA

1. Gaidīšanas režīmā uz vairākām sekundēm nospiediet un turiet , displejs mirgos.
2. Lai iestatītu pamošanās laiku, nospiediet **HR.** un/vai **MIN.**
3. Lai izvēlētos modinātāja signālu **b** vai FM radio **e**, nospiediet , pēc kā nospiediet vai .
4. Lai apstiprinātu nospiediet , pēc kā ieslēgsies gaismas indikators.
Piezīme: Ar pogas palīdzību tādu pašu procedūru veic modinātājam Nr.2.

Piezīme: - Tiks saglabāts iepriekšējais atskaņošanas skaļums, modinātāja signāla skaļums būs identisks. Ja izvēlējaties pamosties ar radio, neaizmirstiet pārbaudīt skaļuma līmeni.

Nospiediet un vai , pēc kā vēlreiz nospiediet . Ja lietosiet snaudas režīmu ar zemu skaļumu, lai pamostos, jālieto modinātāja signāls.

MODINĀTĀJA SIGNĀLA IZSLĒGŠANA

1. **Modinātāja signāla atkārtošana**
Nospiediet **SNOOZE**. Modinātāja signāls tiks izslēgts un atkal atskanēs pēc 9 minūtēm.
2. **Modinātāja signāla apturēšana**
Nospiediet vai . Modinātāja signāls Nr.1 atkal atskanēs tajā pašā laikā nākamajā dienā.
3. **Modinātāja atcelšana**
Lai gaidīšanas režīmā pilnībā atceltu modinātāju Nr.1, nospiediet . Modinātāja indikācijas gaismas izslēgsies.
Piezīme: Ar pogas palīdzību tādu pašu procedūru veic modinātājam Nr.2.

MIEGA FUNKCIJA

Lai aizmīgtu ar radio, nospiediet un , lai izvēlētos 120-90-60-30-15-10 vai 5 minūšu atskaņošanas laiku. Indikators ieslēgsies.

Pēc norādītā iekārta automātiski izslēgsies. Lai atceltu miega funkciju, nospiediet vai .

SNAUDAS FUNKCIJA

Ar šīs funkcijas palīdzību Jūs tiksiet pamodināts pēc neliela laika perioda. Iespējams izvēlēties tikai modinātāja signālu.

1. Gaidīšanas režīms Lai izvēlētos snaudas laiku 120-90-60-30-15-10 vai 5 minūtes, nospiediet . Indikators informēs par snaudas režīmu.
2. Lai izslēgtu modinātāja signālu, nospiediet vai .
3. Lai funkciju atceltu, vairākas reizes nospiediet līdz tiks parādīts **OFF**.

APGAISMOJUMA SPILGTUMS

Lai izvēlētos ekrāna spilgtumu, nospiediet : HIGH, LOW vai OFF ("augsts, zems vai izslēgts").

TEHNISKE PARAMETRI:

BAROŠANA: AC 230V~50 Hz, patērējamā jauda 4W
DC 3V 2x1.5V, rezervēšanas bateriju tips AAA/R03/UM4 (nav iekļautas)

RADIO: FM: 87.5-108 MHz
IZMĒRI: 130(G) X 70(P) X 59(A) mm

PAPILDUS INFORMĀCIJA

UZMANĪBU: Lai samazinātu elektriskā trieciena bīstamību, neatveriet iekārtu, jo tajā neatrodas lietotāja apkalpojamas daļas.

- Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētiem speciālistiem.
- Trīsstūrī attēlots zibens simbols lietotāju brīdina par iekārtā esošu bīstamu spriegumu.
- Trīsstūrī izvietota izsaukuma zīme ir brīdinājums lietotājam par svarīgām norādēm attiecībā uz produktu.

SVARĪGI

- Datu plāksnīte atrodas ierīces apakšdaļā.
- Pārlicinieties, ka pietiekamas ventilācijas nodrošināšanai ap iekārtu ir vismaz 5 cm brīva vieta.
- Pārlicinieties, ka ventilācijas atveres nav aizsegta ar tādām priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes, galdauti, aizkari u.tml.
- Uz iekārtas nedrīkst novietot atkārtas uguns avotus, piemēram, degošas sveces.
- Nepieļaujiet iekārtas nonākšanu saskarē ar ūdens pilieniem vai šķidrumiem.
- Uz iekārtas nedrīkst novietot priekšmetus, kas satur šķidrums, piemēram, glāzes, vāzes utt.
- Nemetiet baterijas ugunī! Utilizējiet vecās baterijas padomājiet par vides aizsardzību.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai citiem līdzīgiem karstuma avotiem.
- Kontaktdakša ir paredzēta iekārtas atslēgšanai un tai jābūt viegli pieejamai. Lai iekārtu pilnībā atslēgtu no barošanas, kontaktdakša no elektrotīkla jāatvieno pilnībā. Piekļuvei rozetei jābūt bez šķēršļiem un paredzētās lietošanas laikā jābūt viegli pieejamai.
- Elektrisko pārejas procesu un/vai statiskās elektrības ietekmē var rasties iekārtas darbības traucējumi, pēc kuriem lietotājam jāveic iekārtas barošanas atiestatīšana.

Ja nākotnē šis produkts būs nolietots, lūdzu ievērot, ka elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst nodot kopā ar sadzīves atkritumiem. Ir pieejami šādu ierīču pieņemšanas punkti. Informāciju iespējams saņemt savā pašvaldībā vai pie tirzniecības pārstāvja.
(Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva).

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francija



LV Lietotāja instrukcija

LV Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.