

REMINGTON CI96W1

Pateicamies par jaunā Remington® produkta iegādi.
Pirms lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un
glabāt drošā vietā izmantošanai turpmāk.

IERĪCES PRIEKŠROCĪBAS

- A. Konusveida cilindrs
- B. Jauns, uzlabots keramiskais pārklājums ar īstu pārļu mirdzumu
- C. Gatavs lietošanai 30 sekundēs, 120°C -220°C
- D. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis: pievienojiet ierīci strāvai, nospiediet un paturiet 2 sekundes ieslēgšanas slēdzi. Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet slēdzi un paturiet to 2 sekundes.
- E. Automātiska drošības izslēgšanās – šī ierīce pati izslēgsies, ja 60 minūtes netiks nospiesti neviens taustiņš vai slēdzis.
- F. LCD ekrāns
- G. Slēdža fiksācijas iespēja – uzstādiat nepieciešamo temperatūru, izmantojot +/- pogas un fiksējiet slēdzi, 2 sekundes pieturot “-“ pogu. Tādējādi var izvairīties no nejaušām temperatūras izmaiņām matu taisnošanas procesa laikā. Lai atbloķētu, atkārtoti nospiediet un paturiet 2 sekundes “-“ pogu.
- H. Vēss uzgalis
- I. Karstumizturīgs statīvs
- J. Karstumizturīga somiņa
- K. Universāla voltāža: lietošanai mājās un ceļojumos. Pie 120V voltāžas uzkaršanas laiks un temperatūra var atšķirties.
- 3m garš strāvas padeves vads.
- Piecu gadu garantija.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas pārlicinieties, ka mati ir tīri, sausi un izķemmēti. Izmantojiet karstumizturīgu cimdu, lai izvairītos no nejaušiem apdegumiem.

Ar sprādzēm atdaliet matu šķipsnas. Pievienojiet ierīci elektrības padevei, nospiediet un paturiet ieslēgšanas slēdzi divas sekundes, lai to ieslēgtu. Lai izslēgtu – vēlreiz nospiediet slēdzi un paturiet divas sekundes.

Atvienojiet ierīci no elektrības, kad tā netiek izmantota. Ar taustiņiem “+” un “-” regulējiet nepieciešamo temperatūru. Paņemiet aptuveni 2,5cm platu matu šķipsnu un aptiniet ap matu veidotāja cilindru. Ļaujiet cirtām ieņemt formu, turot aptuveni 10 sekundes, tad atbrīvojiet matu šķipsnu. Lai iegūtu sikākas cirtas, veidojiet mazākas matu šķipsnas. Lai iegūtu brīvākas lokas, veidojiet platākas matu šķipsnas. Atkārtojiet darbības pēc nepieciešamības.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI

Tā kā šim matu veidotājam ir ārkārtīgi augsta darbības temperatūra, lietošanas laikā ir jāievēro papildu piesardzība. Karsējot vai dzesējot taisnotāju, novietojiet to uz gludas un līdzenas karstumizturīgas virsmas.

Ierīci rokās ņemiet tikai aiz roktura. Šī ir augstas veiktspējas ierīce, lai izvairītos no iespējamā matu bojājuma, izvairieties no pārāk biežas lietošanas. Regulāra matu veidošanas līdzekļu izmantošana var pasliktināt matu veidotāja pārklājumu. Neskrāpējiet virsmu, jo tādējādi tiek mazināta pārklājuma efektivitāte.



TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pārliecinieties, ka ierīce atvienota no strāvas padeves un ir atdzisusi.

Ar mitru drāniņu notīriet matu veidošanas līdzekļu atstātās pēdas. Tīrīšanai nelietot abrazīvu tīrīšanas līdzekli, jo tas var sabojāt ierīci.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

UZMANĪBU! PAPILDU DROŠĪBAI TIEK REKOMENDĒTS UZSTĀDĪT LIEKĀS STRĀVAS NOVADĪŠANAS IERĪCI (RCD), KURAS NOMINĀLĀ ATLIKUSĪ STRĀVA NEPĀRSNIEDZ. KONSULTĒJĪETIES AR ELEKTRIĶI.

UZMANĪBU! – ŠO IERĪCI NEDRĪKST IENEST VANNASISTABĀ. IERĪCI NEDRĪKST IZMANTOT BLAKUS VANNĀM, DUŠĀM, IZLIETNĒM, BASEINIEM VAI CITĀM TVERTNĒM, KAS SATUR ŪDENI VAI CITUS ŠĶIDRUMUS.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai vannā vai dušā.

IERĪCE JĀATVIENO NO STRĀVAS PADEVES, KAD NETIEK LIETOTA.

GARANTIJA

Pircēja vārds un adrese

Pirkuma datums

Dīlera zīmogs