

## Kasutusjuhend KA4478

## Kohvimasin

### Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

### Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga. Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

### Tutvustus



1. Pistikuga toitejuhe
2. Sisse-välja lülitamise nupp
3. Etikett ( seadme all)
4. Kaanega klaaskann
5. Pöördfilter
6. Veetaseme indikaator
7. Veeanum
8. Veeanuma kaas

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud. Lisateavet seadme puhastamise kohta vt *Puhastamine ja hooldustööd*.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Tähelepanu! Seadme vale kasutamine võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- Tähelepanu! Kuumaplaat läheb seadme töötamise ajal kuumaks ja püsib kuum ka mõnda aega pärast seda.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
  - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
  - maaeluasutused,
  - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
  - külastemajad.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustööd teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: ka nähtamatud kahjustused võivad mõjutada seadme tööohutust.
- Enne kasutamist kontrollige, et klaaskannu käepide oleks õigesti ja ohutult kinnitatud. Vajadusel saab metallrõngast pingutada käepidemel asuva kruvi abil.
- Kasutage kohvimasinat tasasel mittelibiseval pinnal, mis on pritsmete ja plekkide suhtes vastupidav.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes soojusallikaga.
- Tähelepanu!** Kuumaplaat läheb seadme töötamise ajal väga kuumaks.
- Et vältida kuumas vee või auru väljumise ohtu, lülitage kohvimasin enne kaane avamist ja lisaseadmete eemaldamist välja ja laske sellel jahtuda.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja:

- kui seadme töös esineb häireid,
- puhastamise ajaks,
- kui seadet ei kavatseta pikemat aega kasutada.
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

## Automaatne väljalülitus

Energia säästmiseks lülitub seade 35 minutit pärast valmistustsükli lõppemist automaatselt välja.

## Enne esimest kasutuskorda

Enne esmakordset kohvi valmistamist laske seadmel läbida kaks või kolm filtreerimistsükli, kasutades näidatud maksimaalset hulka külma vett, kuid kohvipulbrit lisamata. Sama tuleks teha ka siis, kui seadet ei ole pikemat aega kasutatud, ning pärast katlakivi eemaldamist.

## Üldine teave

- Veeanumal ja klaaskannul asuvad mõõteskaalad hõlbustavad anuma täitmist puhta veega. Kahest skaalast vasakpoolset kasutatakse tavamöödu tasside (ca 125 ml), parempoolset väiksemate tasside jaoks. Ärge ületage näidatud maksimumkogust.
- Mitmel järjestikusel kohvivalmistamisel lülitage iga tsükli vahel masin välja ja laske sel umbes 5 minutit jahtuda.
- Oluline märkus. **Kui täidate seadme kohe pärast tööstükli lõppemist uuesti veega, võib vee väljalaskevast tulla kuuma vett või auru, mis võib teid põletada.**

## Kohvivalmistamine

### • Veega täitmine:

Avage veeanuma kaas, valage anumasse soovitud kogus vett ja sulgege kaas.

### • Paberfiltri sisestamine:

Avage pöördfilter ja sisestage sinna suuruses 4 paberfilter, voltides esmalt allapoole filtri aukudega küljed.

### • Kohvipulbri lisamine:

Tassitäie (125 ml) joogi valmistamiseks on vaja umbes 6 g keskmiselt või peeneks jahvatatud ohvipulbrit. Pärast pulbri lisamist sulgege pöördfilter.

### • Klaaskannu ettevalmistamine:

Pange kannule kaas peale ja asetage kann seadmesse. Õigesti paigaldatud kaas blokeerib kohvi valmistamise ajal filtrihooldaja tilgaluku.

### • Kohvivalmistamise alustamine:

Sisestage pistik sobivasse seinapistikupesasse ja lülitage kohvimasin sisse-väljalülitamise nupust sisse. Filtreerimistsükkel algab ja vesi voolab läbi filtri.

### • Klaaskannu eemaldamine:

Enne kannu eemaldamist seadmest veenduge, et vesi on täielikult filtrist läbi jooksnud.

### • Kohvimasina väljalülitamine:

Pärast kasutamise lõpetamist tõmmake kohvimasina pistik alati seinapistikupesast välja.

### • Kohvi soojashoidmine:

Jätke kohviga täidetud kann kuumaplaadile. See plaat püsib kuum 35 minutit pärast kohvi valmistamise lõppemist.

### • Kohvi valmistamise / soojashoidmise katkestamine

Valmistustsükli katkestamiseks või kui te ei soovi soojashoidmise funktsiooni kasutada, lülitage seade sisse-väljalülitamise nupust välja.

### • Kohvimasina väljalülitamine:

Tõmmake pistik seinapistikupesast välja kohe, kui kohv on valmis või selle soojashoidmine on lõppenud.

## Katlakivi eemaldamine

- Sõltuvalt piirkonna veekvaliteedist (lubjasisaldusest) ja seadmete kasutussagedusest tuleb kõigi kuuma vett kasutavate kodumasinade korralikuks töötamiseks neist regulaarselt katlakivi eemaldada.
- Katlakivi mitte eemaldamisest tulenevad tõrked veekeetja töös ei anna õigust garantiinõude esitamiseks.
- Kohvivalmistamiseks kuluva aja pikenemine ja selle käigus tekkiva müra suurenemine näitab, et kohvimasinast on vaja katlakivi eemaldada.
- Ülemäärast kogust katlakivi on isegi tugevatoimeliste vahenditega väga raske eemaldada. Katlakivi võib põhjustada ka kohvimasina lekkimise. Seega soovime masinast pärast iga kolme- kuni neljakümme kohvivalmistamise tsükli katlakivi eemaldada. Katlakivi saab eemaldada äädikalahuse abil:
- Segage 80 ml äädikaessentsi näidatud koguse külma veega.
- Valage katlakivi eemaldamise lahus veeanumasse ja sisestage paberfilter ilma kohvipulbrit lisamata filtrihoidikusse, nagu on kirjeldatud osas **Kohvi valmistamine**. Laske seadmel läbida üks filtreerimistsükkel. Vajadusel korrake. Tagage katlakivi eemaldamise ajaks piisav ventilatsioon ja ärge hingake äädikaure sisse.
- Puhastage seade pärast katlakivi eemaldamist, lastes sel ainult puhast vett kasutades läbida 2–3 filtreerimistsükli.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

## Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette. Seadet võib puhastada vee niiske lapi ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Pärast puhastamist pühkige seade kuivaks.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Kohvipuru eemaldamiseks avage pöördfilter ja tõstke filtrisisu välja. Visake paberfilter ja kohvipuru ära (loodusliku jäätmena võib selle panna ka kompostihinnikusse). Loputage filtrisisu enne tagasipanekut. Sulgege pöördfilter.
- Pöördfiltri saab puhastamiseks ära võtta. Esmalt võtke pealt veeanuma kaas.
- Klaaskannu võib pärast kasutamist pesta sooja veega. Kuivatage korralikult.
- Klaaskannu ja kaant tohib pesta nõudepesumasinas.

## Kasutuselt kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



## Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu.

Hooldustöökoode: Renerki Kaubanduse OÜ, Tammsaare tee 134B, tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00–18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.