

EST kasutusjuhend

Digitaalne lihatermomeeter Xavax 00111381

Juhtimine ja kuvamine:

1. Taimeri funktsioon: minutite seadmine
Küpsetusfunktsioon: temperatuuri seadmine
2. Taimeri funktsioon: sekundite seadmine
Küpsetusfunktsioon: temperatuuri seadmine
3. Taimeri funktsioon: start / stopp
Küpsetusfunktsioon: vahetamine ° C ja ° F vahel
4. Pesa sondi ühendamiseks
5. Roostevabast terasest sond koos kuumuskindla kaabliga
6. LCD ekraan

Täname, et valisite XAVAXi toote. Võtke aega ja lugege hoolikalt järgmisi juhiseid. Palun hoidke juhised turvalises kohas edaspidiseks kasutamiseks. Kui müüte seadet siis edastage need juhised uuele omanikule.

1. Komplektus:

- 1 digitaalne küpsetustermomeeter
- 1 roostevabast terasest sond
- 1 AAA-patarei
- 1 kasutusjuhend

2. Ohutusnõuded

- Toode on mõeldud koduseks kasutamiseks.
- Kaitske toodet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest ja kasutage seda ainult kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage toodet väljaspool lubatud temperatuuri piire mis on spetsifikatsioonides esitatud.
- Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas!
- Ärge avage seadet ega jätkake selle kasutamist kui seade on kahjustatud.

Hoiatus

- Ärge asetage termomeetri korpust ahju.
- Termomeeter ei ole veekindel.
- Roostevabast terasest sond läheb väga kuumaks, seetõttu eemaldage sond ohutult seadmest .
- Ärge kasutage termomeetrit, et mõõta ahju temperatuuri.

Hoiatus - patareid

- Kasutage ainult patareid (või akusid) mis vastavad määratud tüübile.
- Patareide sisestamisel veenduge, et polaarsus on õige ("+" ja "-" tähistused). Selle eiramine võib viia patareide lekkeni või plahvatuseni.
- Hoidke patarei lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kunagi avage, kahjustage või neelake patareid.
- Viivitamatult eemaldada ja utiliseerida vana/tühi patarei.
- Ärge lühistage patareid / laetavaid akusid ja hoidke neid eemal katmata metallist esemetest.

3. Alustamine:

- Patarei paigaldamiseks / vahetamiseks avage seadme kate tagaküljel ja sisestage AAA-patarei õige polaarsusega.
- Sulgege patareikamber täielikult.
- Peale patarei sisestamist/ vahetamist kuvatakse displeil temperatuuri näitu ° C.

3.1 Termomeetri kasutamine:

- Seadke termomeetri tagaküljel olev lüliti **COOK** asendisse.
- Ühendage sond termomeetriga.
- Sisestage roostevabast terasest sondi ots toidu sisse, võimalikult keskele, veendudes, et see ei tule teiselt poolt välja. Sondi terasest osa ei või kokku puutuda avatud kuumusega.
- Vajutage nuppu ° C / ° F, et valida temperatuur.
- Vajutage **nooleklahve**, et määrata soovitud temperatuur.
- Kui liha on saavutanud soovitud temperatuuri kostub signaal.
- Signaali välja lülitamiseks tuleb eemaldada andur lihast.

3.2 Taimeri kasutamine:

- Seadke termomeetri tagaküljel olev lüliti asendisse taimer. Taimeri ja stopperi funktsioon töötab sõltumatult temperatuuriandurist.
- Taimeri funktsioon: valige nooleklahvide abiga sobiv aeg (maks. 99 minutit ja 59 sekundit)
- Stopperi alustamiseks vajutage start / stopp nuppu. Niipea kui loendus jõuab nullini kõlab helisignaali. Signaali väljalülitamiseks vajutage start / stopp nuppu uuesti.
- Stopperi funktsioon: vajutage nuppu start / stopp stopperi käivitamiseks.
- Kellaaja peatamiseks vajutage nuppu start / stopp.
- Vajutage samal ajal MIN ja SEC nuppe stopperi funktsiooni nullimiseks.

4. Puhastamine:

- Puhastage iga kord peale kasutamist roostevabast terasest andurit veega ja kerge puhastusvahendiga.
- Seadme korpuse puhastamiseks kasutage ainult niisket lappi.
- Toode ei sobi nõudepesumasinas puhastamiseks.

5. Garantii

Hama GmbH & Co. KG ei vastuta ja ei anna mingit garantiid tekkinud kahjude eest, mis on tingitud toote valesti paigaldamisest või kasutamisest ja toodet juhise mittejärgimist.

6. Teenuse ja tugi

Kui teil on küsimusi selle toote kohta siis palun võtke meiega ühendust.

Hotline: +49 9091 502-115 (saksa / inglise keeles)

Täiendavat infot leiate siit:

www.xavax.eu

7. Tehnilised andmed

Toide 1x 1,5 V AAA patarei

Mõõteulatus ° C / ° F, -10 ° C kuni 250 ° C, 14 ° - 482 ° F

8. Taaskasutusinfo

Märkus keskkonnakaitse kohta:

Peale Euroopa Liidu direktiiv 2002/96 / EL ja 2006/66 / EL aastal 2006 rakendamist kehtib järgmine: elektrilised ja elektroonilised seadmed ja patareid ei visata olmejäätmetesse. Tarbijad on kohustatud seaduse kohaselt tagastama elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid peale kasutusaja lõppu, viima kogumispunkti või müügikohta.