

LA501242041CN
www.severin.com

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

ES 3566



Kasutusjuhend

Mahlapress



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega. Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Vajutaja
2. Täitetoru
3. Kaas
4. Filter
5. Filtrihoidja
6. Mahlaava
7. Lukustusklamber
8. Mootoriosa
9. Mahlaanum
10. Etikett (seadme all)
11. Kolmeastmeline lüliti
12. Puhastushari
13. Pistikuga toitejuhe
14. Viljalihaanum
15. Lukustusõõnsused

Oluised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektri-seadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiata lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega asetage seda vette.
- *Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast "Puhastamine ja hooldustööd".*
- **Ettevaatust!** Filtril on teravad otsad. Vigastuste vältimiseks olge tühendamisel väga ettevaatlik.
- Ärge kasutage seadet, kui pöörleval filtril on kahjustuste märke.
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati
 - enne seadme kokkupanekut või lahtivõtmist,
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne kaane avamist;
 - kui seade jääb järelevalveta;
 - enne seadme puhastamist.
- **Ettevaatust!** Seadme vale kasutamine võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- Seadet ei tohiks kasutada isikud, kes oma füüsiliste või vaimsete võimete või kogematusete või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalveta või juhendamiseteta teha ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seadustavaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada. Seade

ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Tähelepanu! Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.

Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Ohutuse tagamiseks kasutage puu- või köögiviljade lisamisel alati vajutajat. Ärge mingil juhul kasutage käsi. **Pärast seadme väljalülitamist oodake, kuni mootor on täielikult seisma jäänud. Alles seejärel võite seadme kaane avada.**

Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes soojusallikaga.

Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikust endast.

Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.

Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seadet tohib kasutada ainult mahla pressimiseks puu- ja köögiviljadest, nt õuntest, porganditest, kurkidest, tomatitest jne.
- Mahla pressimiseks ei sobi järgmised puu- ja köögiviljad: viigimarjad, avokaadod, suvikõrvitsad, leedrimarjad, rabarber, jõhvikad jms.
- Kooritud banaane võib lisada ainult maitsestatamise eesmärgil, sest nendest saab väga vähe mahla.
- Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

Lühiajaline kasutamine

Seade on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda järjest rohkem kui 2 minutit. Laske seadmel enne uuesti sisse lülitamist jahtuda.

Ülekuumenemiskaitse

Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Kui nii juhtub, eemaldage see vooluvõrgust ja laske sellel 30 min jahtuda. Seejärel on seade taas kasutusvalmis.

Enne esimest kasutuskorda

Enne seadme esimest kasutuskorda tuleb seda puhastada peatükis „Puhastamine ja hooldamine“ kirjeldatud viisil.

Lüliti

Seadmel on kolmeastmeline lüliti.

0 seade on välja lülitatud

I. mahl voolab aeglaselt

II. mahl voolab kiiresti

Nõuanne!

- Aeglase pressimise seadistus I sobib pehmetele mahladele puu- või köögiviljadele, nt (kooritud) melonitele ja tomatitele.

- Kõvemat puu- ja kõõgilviljade, nt õunte, porgandite jne puhul soovime kiirpressimise seadistust II.

Mahlaava

Mahlaava saab tilkumise vältimiseks ülespoole voltida. Kasutamise ajal peab see olema allapoole pööratud.

Kasutamine

TOIDUAINETE ETTEVALMISTAMINE

Puhastage puu- ja kõõgilviljad lõigake sellisteks tükkideks, mis etteandevasse mahuvad. Seadme kahjustamise vältimiseks eemaldage kivid ja südamikud.

Seadme ettevalmistamine

- Veenduge, et lüliti oleks asendis 0 .
- Asetage filtrihoidik veosale, nii et mahlaava jääb paremale.
- Asetage filter hoidikusse, lükates seda servast tugevasti allapoole, kuni filter kuuldavalt oma kohale lukustub.
- Filter peab olema kindlalt paigaldatud, see ei tohi olla nurga all ja peab olema hõlpsalt keeratav.
- Lükake viljalihaanum mootoriosa vasakule küljele, filtrihoidiku serva alla, kallutades anumad veidi.
- Asetage läbipaistev kaas filtrihoidiku peale.
- Kaane vasak külge peab haarduma viljalihaanuma külge.
- Kinnitage kaas lukustusklambriga, mis aktiveerib turvalüüti.
- Kontrollige, et lukustusklamber oleks mõlemalt küljelt kindlalt kaane lukustusõhõnuse kinnitunud.
- Asetage mahlaanum koos kaanega mahlaava alla ning pöörake mahlaava allapoole.

Mahla valmistamine

- Sisestage pistik seinapistikupesast ja keerake lüliti soovitud asendisse.
- Lülitage seade tööle ja sisestage selle sisestusavasse eelnevalt puhastatud ja tükkideks lõigatud puu- ja kõõgilviljad. Vajutaja sisestamisel jälgige, et selle ava libeiks täiteterul asuva etteulatuva pidemega kohakuti ning suruge neid seejärel kergelt allapoole.
- **Tähelepanu!** Liigne surve võib mootorit või filtrit kahjustada.
- Suurte puu- või kõõgilviljakoguste töötlemisel tuleb viljalihaanumat ja mahlaanumat aeg-ajalt vajadusel tühjendada.

Pärast kasutamist

- Pärast kasutamist lülitage seade välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Tõstke mahlaanumat veidi ja voltige samal ajal mahlaava üles.
- Puhastage seade kindlasti pärast iga kasutustsükli.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt "Puhastamine ja hooldustööd".
- Filtri ja filtrihoidiku eraldamiseks eemaldage esmalt mahlaanum.
- Seejärel pöörake lukustusklamber allapoole ning eemaldage vajutaja ja kaas.

- Pange vasak käsi filtrihoidiku alla ja parem käsi mahlaava alla.
- Tõmmake filtrihoidikut üles, surudes seda vaheldumisi vasakule ja paremale.
- Take off the filter holder and filter.

Mahlaanum

Kui valate mahla kaanega anumast, jääb mahlapressimisel tekkinud vaht anumasse.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.
- **NB!** Filtril on väikesed, teravad otsad.
- **Vigastusoh!**
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega asetage seda vette.
- Mootoriosa võib puhastada veidi niiske, ebemevaba lapiga.
- Viljalihaanumat, filtrihoidikut, pritsmekaitset, kaant, vajutajat ja mahlaanumat võib puhastada kuuma vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.
- Filtrit tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda, kasutades selleks pehmet nailonharja. Ärge puhastage filtrit kareda esemega, sest nii võite selle kasutuskõlbmatuks muuta.
- Seadme osti ei tohi pesta nõudepesumasinas.

Kasutuselt kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjal või kohalikust omavalitsusest.



Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektset osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu.

Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantii ajal, lisage ka garantiitaalong ja ostutšekk.

• **Hooldustöökoda:** Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

• **Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.