

SEVERIN

Pūku noņēmējs CS7976 Lietošanas instrukcija



Dārgais klient,

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi jāizlasa šī instrukcija.

Sastāvdaļas

1. Caurdurta pūku savākšanas virsma.
2. Skuvekļa galviņa
3. Slēdzis ieslēgšanai un izslēgšanai (on/off)
4. Slēgts bateriju nodalījums
5. Pūku tvertne.

Svarīga drošības instrukcija

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi pārbaudiet, vai tai nav kāds defekts. Piemēram, ja ierīce ir nomesta uz cietas virsmas, to nedrīkst turpināt lietot, pat ja tai ir vizuāli neredzami bojājumi, jo tas var nopietni ietekmēt ierīces izmantošanas drošību.
- Neņemiet baterijas laukā, nesildiet un neradiet īssavienojumu.
- **Brīdinājums:** Skuvekļa asmeņi ir ļoti asi. Lai izvairītos no savainošanās, esiet īpaši uzmanīgi, noņemot skuvekļa galviņu. Pēc pūku tvertnes izņemšanas **nelieciet** pirkstus ierīces atverē.
Pārlicinieties, ka motors nevar nejauši iedarboties, vienmēr izņemiet baterijas, pirms ierīces tīrīšanas. Tas novērsīs sagriešanās risku, kā arī aizsargās ierīci pret bojājumiem.
- Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Tā ir lietojama tikai sausu audumu tīrīšanai.
- Strukturētus audumus vai ļoti mīkstus materiālus, tādus kā mohēra, pūku noņēmējs var sabojāt. Tādēļ iesakām vispirms pārbaudīt ierīci uz auduma neredzamās daļas, piemēram vīļu iekšpusē.
- Brīdinājums: Nelietojiet ierīci matu skūšanai vai sejas un ķermeņa liekā apmatojuma noņemšanai: pastāv risks savainoties.
- Vienmēr izņemiet baterijas no ierīces, kad tās ir iztukšotas, kā arī ja tās ilgstoši netiek lietotas. Tas var izraisīt ierīces bojājumus bateriju sūces dēļ.
- Abas baterijas jānomaina vienlaicīgi. Neizmantojiet dažāda tipa un ražotāju baterijas, vai arī ar dažādu ietilpību.
- Šī ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu jebkura persona (ieskaitot bērnus) ar nestabilu psihi, garīgās attīstības traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām, bez uzraudzības un bez instrukcijām no personas, kas atbild par ierīces drošību.
- Pārlicinieties, ka ierīce nav sasniedzama bērniem un neļaujiet bērniem ar to rotaļāties.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iesaiņojuma materiāliem, arī tie var būt potenciāli kaitīgi.
- Nekādas saistības netiek atzītas, ja bojājumi radušies neatbilstošas lietošanas dēļ, vai ja nav ievērotas šīs instrukcijas.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos, nevis komerciāliem nolūkiem.
- Lai izpildītu drošības noteikumus un izvairītos no riska, elektriskās ierīces remonts jāveic kvalificētam darbiniekam **Ja** nepieciešams remonts, lūdzu nosūtiet ierīci uz vienu no klientu servisa nodaļām. Adresi atradīsiet instrukcijas pielikumā.

Izmantošana

Pūku noņēmējs ir paredzēts pūku notīrīšanai, nelieliem savēlumiem, matu vai putekļu noņemšanai no tekstilizstrādājumiem, dažādiem audumiem un mēbeļu apšuvuma.

Drošības slēdzis

Šī ierīce ir aprīkota ar drošības slēdzi. Jebkurš mēģinājums izņemt skūšanas galviņu liks ierīcei automātiski izslēgties, lai aizsargātu personas drošību un nebojātu ierīci.

Baterijas

Ierīcei izmantojamas divas LR14 tipa baterijas/1.3V (izmērs C); sārmaino bateriju lietošana ir vairāk ieteicama, tās ir izturīgākas par standarta oglekļa-cinka baterijām. Baterijas ievieto šādi:

-Pabīdīet bateriju nodalījuma vāciņu virzienā, kuru norāda bultiņa un noņemiet to nost.

-Ievietojiet baterijas saskaņā ar nodalījumā esošo shematisko diagrammu, ievērojot precīzi polaritāti (+/-).

-Ieleciet nodalījuma vāciņu atpakaļ, kamēr tas precīzi atrodas savā vietā.

* Kad pūku tvertne ir tukša, būtiska darbības ātruma samazināšanās skaidri liecina, ka baterijas ir izlietojušās, un tās jānomaina.

Darbība

-Novietojiet priekšmetu, kura virsma jānotīra.

-Noņemiet aizsargvāciņu no galviņas. Raupjas vilnas virsmām ieteicams lietot sadalītājgredzenu.

-Izmantojiet On/Off slēdzi, lai ierīce sāktu griezties. Iekšā esošā skuvekļa galviņa sāk rotēt. Kad tā nonāk kontaktā ar apstrādājamo virsmu, ir dzirdams īpatnējs troksnis. Tas ir normāli.

-Rūpīgi virziet skuvekļa galviņu, neraustot un nespiežot to pa apstrādājamo audumu. Pūkas un savēlumi tiek noņemti un savākti pūku tvertnē.

* Tvertne vienmēr laikus jāiztukšo. Ja izskatās, ka motors zaudē jaudu, vai tas vispār pārstāj darboties, pūku tvertne var būt pilna.

-Pēc lietošanas ierīci izslēdziet.

Vispārējā apkope un tīrīšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka motors ir apstājies un baterijas izņemtas no bateriju nodalījuma.
- Lai izvairītos no strāvas trieciena, netīriet ierīci ar ūdeni un nemērciet to ūdenī.
- Nelietojiet tīrīšanai abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas šķidrumus.

-Lai iztukšotu pūku tvertni, izņemiet to no ierīces bultiņas norādītajā virzienā. Iztukšojiet tvertni, un tad rūpīgi ielieciet atpakaļ.

-Tīriet ierīces ārpusi ar viegli mitru mīkstu lupatu.

-Skūšanas galviņa jātīra šādi:

-Noņemiet sadalītājgredzenu un ierīces aizsargvāciņu. -Izņemiet skuvekļa galviņu, noskrūvējot to pretējo pulksteņa rādītāja virzienam.

-Brīdinājums. Rīkojieties ļoti uzmanīgi, noņemot pūku paliekas. Asmeņi ir ļoti asi, un jūs varat savainoties.

-Ielieciet galviņu atpakaļ ierīcē un pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā. Uzlieciet aizsargvāciņu un ja vajadzīgs – sadalītājgredzenu.

Nodošana

Nenovietojiet vecās bojātās ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem; tās jāizmet vienīgi publiskajos savākšanas punktos.