

SEVERIN

Mikser HM3830 Kasutusjuhend



Hea klient

Enne seadme kasutuselevõttu tuleks hoolikalt läbi lugeda alljärgnevad juhised.

Vooluvõrguga ühendamine

Veenduge, et pakutav pinge ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Käepide
2. Pistikuga toitejuhe
3. Vabastusnupp
4. Mitmetasandiline lüliti
5. Turbonupp
6. 2 taignakonksu
7. 2 visplit

Tähtsad ohutusjuhised

- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ja selle lisadetailidel ei oleks mingeid defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: Isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.
- Lisaseadmete kasutamine, mis ei ole tootja poolt soovitatud, võivad seadet vigastada.
- Alati lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast enne lisaseadmete või vahendite ühendamist, eemaldamist või puhastamist.
- **Hoiautus:** Pärast seadme väljalülitamist oodake, kuni liikuvad osad on täielikult seisma jäänud, enne kui te neid puudutate.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes kuumusallikaga.
- Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa tegevuse ajal.
- Asetage alati seade pritsmete- ja plekkidekindlale tööpinnale.
- Ärge jätke seadet selle toimimise ajal valveta.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Lülitage alati seade pärast kasutamist välja ja eemaldage pistik pistikupesast, samuti ka talitlushäirete korral ja puhastamise ajal.
- Seadet tohib kasutada vaid lisaseadmetega, mis on tootja poolt pakutud ja vastavad juhendis kirjeldatud eesmärgile.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest; haarake alati kinni pistikust endast. Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Lapsed ei teadvusta endale elektriliste seadmete kasutamisega seonduvaid ohte. Seetõttu hoidke sellised seadmed laste käeulatuses väljaspool.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ja ei ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete

parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui vajalikuks osutuvad parandustööd, palun saatke seade ühele meie klienditeenindusosakondadest. Aadressid võib leida käesoleva juhendi lisast.

Toimimine

Lühitoiming

Kasutades kiiruse tasandeid 1-5, ei tohiks seadmega pidevalt töötada üle 4 minuti. Lülitage seade pärast seda välja ja laske mootoril jahtuda kuni 20 minutit.

Lüliti seadistused

Seade on varustatud mitmeastmelise lülitiga.

Valida võib järgmisi seadistusi:

- | | |
|---|--------------------------|
| 0 | Seade on välja lülitatud |
| 1 | väga madal kiirus |
| 2 | madal kiirus |
| 3 | keskmine kiirus |
| 4 | keskmisest suurem kiirus |
| 5 | suur kiirus |

- Segades kergeid ja vedelaid segusid või segades kokku koostisaineid, tuleks kasutada seadistusi 1 ja 2.
- Läbisegamiseks ja sõtkumiseks on parim kasutada seadistusi 1-st kuni 5-ni.
- Tihedate taigasegude jaoks tuleb kasutada seadistust 5.

Turbo funktsioon

Maksimaalne kiirus saavutatakse turbonupu all hoidmisel, olenemata valitud kiiruse astmest.

Üldine teave

- Enne esmakordset kasutamist puhastage lisaseadmed.
- Olenevalt koostisosade mahust kasutage piisava sügavusega kaussi.
- Sobilikud on kõik kausid, ümarasservaga mahutid või klaasanumad, mis on kriimustustekindlad ja milles saavad lisaseadmed vabalt ringi käia.
- Kui lisaseadmed on kinnitatud, võtke mikser kätte ja asetage lisaseadmed mahutisse, mis on täidetud seguainetega.
- Liigutage pöidlaga lülitit.
- Kui toiming on lõppenud või kui te soovite toimingut katkestada, siis lülitage esmalt seade välja ja siis tõstke lisaseadmed segust välja.

Visplid

Kergeid ja vedelate segude jaoks, nagu kreemid, purustatud tomatid, munavalge või vahukoor, asetage üks või mõlemad visplid seadme alumisel küljel asuvasse avadesse ja lükka neid kergelt ülespoole, kuni nad lukustuvad oma kohale.

Taignakonksud

Taigna sõtkumiseks tuleb kasutada taignakonkse. Konks koos küljes oleva plaadiga tuleb asetada avausse, mille kõrval on vastav sümbol.

Lisaseadmete eemaldamine

Visplid või taigakonksud eemalduvad automaatselt vabastusnupule vajutades.

Üldine hooldus ja puhastamine

Enne seadme puhastamist veenduge, et see on lahti ühendatud vooluvõrgust.

Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega ärge kastke seda vette.

Seadme korpust võib puhastada niiske, ebemetevaba lapiga.

Vispleid ja taigakonkse võib puhastada sooja vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga.

Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ,

Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.