

Kasutusjuhend

Kohviveski

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamise

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega. Toode vastab kõikidele CE markeringisõuetele.

Tutvustus

1. Kaas
2. Korpus
3. Sisse-välja lülitamise nupp
4. Pistikuga toitejuhe
5. Toitejuhtme hoidik (seadme põhjas)
6. Kohviubade anum
7. Lõiketera
8. Andmeplaat (seadme all)

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt *Puhastamine ja hooldustööd*.
- Lõiketerast tuleneva vigastuse vältimiseks olge kohviubade anuma puhastamisel või tühendamisel väga ettevaatlik.
- **Ettevaatust!** Seadme väärkasutus võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
 - enne seadme kokkupanekut,
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne kohviubade anuma avamist,
 - enne seadme puhastamist,
 - kui seade jääb järelevalveta.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms
 - töökeskondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises, mitte ärilisel eesmärgil.



- Isikud, kes oma füüsiliste või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalveta või juhendamiseta ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamiseiga seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.

- **Ettevaatust!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Jälgige, et korpus ega toitejuhi ei puutuks kokku kuumaade pindadega (nagu pliidiplaadid) ega leegiga.
- Ärge kasutage seadet, kui see on tühi (ilma kohviubadeta).
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt ripuda.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või siintoodud juhiste eiramisest.

Enne esimest kasutuskorda

Puhastage kohviubade anum, nagu on kirjeldatud osas *Puhastamine ja hooldustööd*.

Kasutamine

Kohviubade lisamine

- Võtke kohviubade anuma kaas pealt.
- Pange kohviuad anumasse. Anumasse saab panna kuni 50 g kohviube.
- Pange anumale kaas peale ning lukustage see päripäeva keerates.
- Kui kaas ei ole korralikult peal ega lukus, ei saa seadet tööle lülitada.

Kohviubade jahvatamine

- Sisestage pistik pistikupessa.
- Hoidke sisse-välja lülitamise nuppu all, kuni oad on soovitud ulatuses peeneks jahvatatud (umbes 20-25 sekundit).
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 2 minutit. See võib seadme üle koormata või seade kuumenema üle. Laske seadmel pärast igat kasutuskorda 10 minuti jahtuda. Seejärel võib seadet uuesti kasutada.
- Võtke kohe pärast jahvatamise lõpetamist pistik pesast välja ja oodake, kuni mootor on täielikult seisma jäänud. Seejärel avage seadme kaas.
- **Märkus:** kohvi parimate lõhna- ja maitseomaduste tagamiseks jahvatage korruga vahetult enne kohvi valmistamist vaid vajaminev kogus. Ülejäänud kohvipulber tuleb säilitada õhukindlas anumas.

Puhastamine ja hooldustööd

- Seadet tuleb regulaarselt puhastada.
- Võtke enne seadme puhastamist pistik pesast välja ja oodake, kuni mootor on täielikult seisma jäänud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage alust ega toitejuhet veega ega asetage neid vette. Seadme korpus võib puhastada niiske, ebemevaba lapiga. Pühkige seade pärast puhastamist kuivaks.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju.
- Puhastage kohviubade anum niiske lapiga ja kuivatage täielikult. **Ettevaatust!** Olge lõiketeraga väga ettevaatlik.

Probleemid

• Mootor ei tööta:

Jahvatusmehhanism on blokeeritud. Tõmmake pistik kohe pesast välja, puhastage lõiketerade ala sinna kiilunud ubadest ja puhastage kohviubade anum, nagu on kirjeldatud osas *Puhastamine ja hooldustööd*. Toitejuhtme hoidik Seadme põhjas asuv toitejuhtme hoidik

võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme pikkust kergesti reguleerida ja muudab seadme hoiustamise kergeks.

Kasutusel kõrvaldamine



Selle sümboliga märgitud tooted tuleb kasutusel kõrvaldada olmejäätmetest eraldi, sest need sisaldavad vääruslikke materjale, mida saab ümber töödelda.

Seadme kõrvaldamisega kasutusel vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud remontima või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusele, et seadet ei ole muutnud ega remontinud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamilistest osadest, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid seadmeid ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja remontida, pakkiage see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage ka garantiitalong ja ostutšekk.