



# HIF 1993 BT

CD/MP3 MÄNGIJA,  
VINÜLPLAADIMÄNGIJA,  
STEREORAADIO, USB/SD KODEERIJA JA  
BLUETOOTH SÜSTEEMIGA

## AUX SISEND

1. Vajuta aparaadil PHONO/ AUX funktsiooni nuppu (16).
2. Ühenda väline seade kasutades sobivat kaablit seadme AUX sisendiga (28).
3. Muusika taasesitamist saad juhtida välise seadme abil, antud seadme abil saad reguleerida vaid helitugevust.

## USB SISEND

1. Vajuta aparaadil kaks korda CD/USB funktsiooni nuppu (14).
2. Ühenda väline seade seadme USB sisendiga (1).
3. Seade alustab automaatselt esimese loo taasesitust.
4. Ülejäänud toimingud on samad, mis CD/MP3 puhul.

## USB SEADMELE SALVESTAMINE GRAMMOFONI, MAKI, BLUETOOTH JA AUX SISENDI PUHUL

1. Ühenda väline seade seadme USB sisendiga (1).
2. Vajuta heli grammofoni, maki, bluetoothi, AUX sisendi heli taasesitamise ajal salvestamise nuppu (aparaadil 4, puldil 39), displeile ilmub kiri REC.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajuta STOP nuppu (aparaadil 18, puldil 43).

## USB SEADMELE CD PLAADI PUHUL

I) 1 loo salvestamine

1. Vali suvaline lugu, mida soovid salvestada.
2. Vajuta RECORD (aparaadil 4, puldil 39) nupule kaks korda soovitud loo mängimise ajal. Lugu salvestatakse automaatselt sisestatud USB seadmele.
3. Vajuta STOP nuppu salvestamise lõpetamiseks.

II) Kogu disketi kodeerimine

1. Aseta CD CD-pessa ja sule kaan.
2. Vajuta RECORD nupule aparaadil 4, puldil 39) kaks korda, kui lugude otsimine on lõppenud. Salvestamine hakkab peale ning kuvatakse **REC** ja toimub salvestamine.
3. Peale salvestuse lõppu peatub seade automaatselt.

MÄRKUS: Salvestuskiirus on 1:1-le originaal mahamängimisega

## USB SEADMELT FAILIDE KUSTUTAMINE

USB seadmelt muusika taasesitamise ajal vajuta puldil kustutamise nuppu(48) kaks korda.

## TEHNILISED ANDMED

TOIDE	230 V ~ 50Hz
RAADIO SÄGEDUSALA	FM: 87,5 - 108MHz
VALJUHÄÄLDID	2 X 2,5 W RMS

## JÄÄTMETE LIKVIDEERIMISE INSTRUKTSIOON:

- Pakend ja pakkevahendid on ümbertöödeldavad. Ära viska neid olmeprügi hulka vaid vii pakendite kogumiskohta taaskasutamiseks ja ümbertöötlemiseks.
- Patareid, kaasaarvatud need, mis on raskemetalli vabad, ei tohi ära visata koos majapidamisjäätmetega. Palun vii need vastavasse kogumispunkti.
- Pärast kasutusaja lõppu järgi palun seade käitlemisel kohalikke nõudeid või määruseid. Vii seade kasutatud elektroonika kogumiskohta taaskasutamiseks ja ümbertöötlemiseks.

Importija ja garantiiteenindus:

OÜ E-RIGONDA, PÄRNU MNT. 238, TALLINN 11624 Tel. 6837717

Teie uus CD-raadio on toodetud ROADSTAR range kvaliteedi kontrolli all. Täname, et ostsite selle toote. Enne toote kasutamist tutvu hoolega käesoleva juhendiga. Hoia juhend alles.

## HOIATUSED



Hüüumärk kolmnurgas on hoiatav märk, mis juhib su tähelepanu toote kasutamishooldustele.



Helenduv täpp ja nool kolmnurgas on hoiatav märk, mis hoiatab sind kõrge pinge eest seadme sees.



ETTEVAATUST! Et vältida elektrilööki, ära ava seadme korpust, rikke korral pöördu spetsialisti poole



ETTEVAATUST! Seade sisaldab laserit. Ära ava seadme korpust, vajadusel pöördu spetsialisti poole. Ohtlik silmadele  
Seadme kasutamine teisiti, kui juhendis kirjeldatud on ohtlik. Seadmes on nähtamatu laser kiirgus.



Toide vooluvõrgust 230V ~50Hz. Kui toodet ei kasutata eemaldage juhe vooluvõrgust  
Ära kasuta seadet vihmases ja niiskes keskkonnas



Aparaadi väljalülitamine ei katkesta voolutarvet, selleks eemalda voolujuhe vooluvõrgust  
Tee vajalikud ühendused enne aparadi sisselülitamist



Korpuses olevad avad on mõeldud seadme ventileerimiseks ära kata neid avasid kinni



Hoia seadet eemal kuumusest ja küttekehadedest nagu näiteks radiaatorid ja soojapuhurid.

## NUPPUDE PAIGUTUS (vaata joonist originaal juhendist)

1. USB PESA
2. ON/OFF NUPP
3. HELITUGEVUSE NUPP
4. SALVESTAMISE NUPP
5. FUNKTSIOONIDE NUPP
6. LCD DISPLEI
7. JUHTPULDI ANDUR
8. TOITE INDIKAATOR
9. FM STEREO INDIKAATOR
10. CD SAHTEL
11. RAADIO SKAALA
12. BLUETOOTH FUNKTSIOONI NUPP
13. RAADIO FUNKTSIOONI NUPP
14. CD/USB FUNKTSIOONI NUPP
15. KASSETIMÄNGIJA FUNKTSIOONI NUPP
16. PHONO/AUX SISENDI FUNKTSIOONI NUPP

- 17.MÄNGIMINE/PAUSI NUPP
- 18.STOP NUPP
- 19.TAGASI OTSINGU NUPP
- 20.EDASI OTSINGU NUPP
- 21.CD PROGRAMMI NUPP
- 22.CD SAHTLI AVAMISE/SULGEMISE NUPP
- 23.RAADIOJAAMALE HÄÄLESTAMISE NUPP
- 24.VALJUHÄÄLDID
- 25.KASSETTI KERIMISE/VÄLJASTAMISE NUPP
- 26.KASSETIPESA
- 27.TOITE LÜLITI
- 28.AUX SISEND
- 29.FM ANTENN
- 30.AC TOITEJUHE
- 31.VINÜÜLPLAADIMÄNGIJA
- 32.TRANSPODIKRUVI
- 33.HELİKÄPP
- 34.HELİKÄPA KINNITUSKLAMBER
- 35.HELİKÄPA TÖSTE/LANGETUSKANG
- 36.KIIRUSE VALIKU NUPP

#### **KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD**

Kaugjuhtimispult vajab töötamiseks 1 x CR 2025 TÜÜPI patareid, eemalda patarei kaitsekile.

- 37.CD SAHTLI AVAMISE/SULGEMISE NUPP
- 38.SALVESTAMISE NUPP
- 39.KORDUSE NUPP
- 40.MÄNGIMISE/PAUSI NUPP
- 41.TAGASI OTSINGU NUPP
- 42.EDASI OTSINGU NUPP
- 43.STOPP NUPP
- 44.-10 LOO NUPP
- 45.+10 LOO NUPP
- 46.JUHUSLIKUS JÄRJEKORRAS MÄNGIMISE NUPP
- 47.PROGRAMMI NUPP
- 48.KUSTUTAMISE NUPP

#### **TOIDE VOOLUVÖRGUST**

Ühenda toitejuhe vooluvõrku 230V 50Hz. Enne seadme lülitamist vooluvõrku, veendu et vooluvõrgu pinge ühtiks seadmele ettenähtud pingega.

Seadme toite sisselülitamiseks lülita toite lüliti (27) asendisse ON ja seadme toite väljalülitamiseks asendisse OFF.

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajuta POWER nuppu (aparaadil 2). Kui aparaat on sisselülitatud, siis aparaadi väljalülitamiseks aparaadil olevast POWER nupust, vajuta ja hoia nuppu all paar sekundit, kuni aparaat lülitub välja.

Aparaat lülitub automaatselt 10 minuti möödudes välja kui ei toimu bluetoothi kaudu, raadio, vinüülaadimängija, kasseti, CD või USB seadme heli taasesitust.

#### **FM RAADIO**

Vajuta raadio funktsiooni nuppu (13).Vali sobiv raadiojaam raadiojaamale häälestamise nupust (23). Sea helitugevus sobivaks helitugevuse nupust (3).

Kui raadio ei võeta vastu ühtegi raadiojaama lülitub seade automaatselt 15 minuti möödudes välja.

#### **ANTENN**

FM laineala vastuvõtuks tuleb kasutada välist antennijuhet (29). Sae antennijuhe vastuvõtuks optimaalsemasse asendisse.

#### **GRAMMOFONI KASUTAMINE**

1. Ava plaadimängija kaas. Eemalda transpordikruvi (32).
2. Vajuta PHOHO/AUX SISENDI nuppu ( 16) PHONO režiimi valikuks.
3. Aseta plaat alusele läbi keskmise võlli. Kui kasutad 17 cm EP plaate aseta võllile plaadi adapter.
4. Vali kiiruse valiku nupust (24) 33, 45 või 78 pööret minutis asend.
5. Vabasta helikäpa kinnitusklamber (34) ning eemalda nõela katik.

6. Lükka tõste/langetuskang (35) tagumisse asendisse, helikäpp tõuseb üles.
7. Vii helikäpp plaadi algusese või loo algusese kohale.
8. Tõmba aeglaselt tõste/langetuskang ettepoole. Helikäpp langeb aeglaselt plaadile ja plaat alustab mängimist.
9. Kui plaat on lõppenud peatub helikäpp automaatselt, tõuseb üles ja liigub tagasi hoidiku kohale, tõmba aeglaselt tõste/langetuskang ettepoole, helikäpp langeb aeglaselt hoidikule. Kinnita käpp kinnitusklambriga. Aseta nõelale katik
10. Märkus: Ära ürita plaati kinni hoida seadme peatamiseks.
11. Seadme liigutamine, transportimine ilma, et helikäpp oleks sulguriga kinnitatud oma alusele võib põhjustada helikäpale kahjustusi. Aseta kaitsekatik helipeale, kui ei kasuta seadet. Enne transportimist kinnita transpordikruvi.

#### **CD REZIIM**

##### **CD KUULAMINE**

1. Vajuta CD funktsiooni nuppu (14).
2. Vajuta CD sahtli avamise nupule (aparaadil 22, puldil 37), CD sahtel (10) avaneb.
3. Aseta pessa CD, kirjaga pool ülespoole.
4. Sule CD sahtel (10) avamise/sulgemise nupust (aparaadil 22, puldil 37).
5. Seade alustab automaatselt esimese loo taasesitust.
6. Plaadi peatamiseks vajuta mängimise/pausi nupule (aparaadil 17, puldil 40) üks kord. Uuesti mängima hakkamiseks vajuta uuesti mängimise/pausi nupule (aparaadil 17, puldil 40).
7. Lugude valimiseks vajuta otsingu nuppe (aparaadil 19 ja 20, puldil 41 ja 42).
8. Lugude kiireks edasikerimiseks vajuta ja hoia all edasi kerimise nuppu (aparaadil 20, puldil 42), lugude kiireks edasikerimiseks vajuta ja hoia all tagasi kerimise nuppu (aparaadil 19\*, puldil 41),
9. Taasesituse peatamiseks vajuta STOP nuppu (aparaadil 18, puldil 43).

##### **CD PLAADI LUGUDE PROGRAMEERIMINE**

Antud seadmega on võimalik programmeerida mällu kuni 20 lugu CD plaadi puhul ja kuni 99 lugu MP3 plaadi puhul.

Lugusid saab mällu programmeerida CD STOP režiimis.

1. Vajuta CD/USB töörežiimis nuppu STOP nuppu (aparaadil 18, puldil 43) lugude esitamise peatamiseks
2. Vajuta programmi nuppu (aparaadil 21, puldil 47).
3. Vali sobib lugu kasutades otsingu nuppe (aparaadil 19 ja 20, puldil 41 ja 42).
4. Vajuta programmi nuppu (aparaadil 21, puldil 47).
5. Korda samme 3 ja 4 soovitud lugude mällu salvestamiseks.
6. Kui kõik soovitud lood on mällu salvestatud, vajuta mängimise/pausi nupule (aparaadil 17, puldil 40), et programmi kuulamist alustada.
7. Programmi lõpetamiseks vajuta STOP nuppu (aparaadil 18, puldil 436) kaks korda.

##### **KASSETTI KUULAMINE**

1. Vajuta kassetimängija funktsiooni nuppu (15).
2. Sisesta kassett kassetipessa, aparaat alustab automaatselt kassetilt heli taasesitamist.
3. Vajuta kasseti kerimise/väljutamise nuppu (25) pooleldi sisse mängimise režiimis, kasseti kerimise kiirus tõuseb.
4. Uuesti kuulamise režiimi tagasipöördumiseks vajuta sama nuppu ettevaatlikult uuesti.
5. Vajuta kasseti kerimise/väljutamise nuppu (25) täielikult sisse, kasseti pesa kaas avaneb ja kassett väljastatakse.

##### **BLUETOOTH REŽIIM**

1. Vajuta aparaadil BLUETOOTH funktsiooni nuppu (2). Süttib Bluetooth indikaator
2. Otsi välise seadmega (mobiiltelefon, tahvelarvuti) seade üles (seadme nimi Bluetooth ühenduses on HIF-1993 BT) ja ühenda väline seade raadioga.
3. Nüüd saad välisest seadmest milles on bluetooth ühendus muusikat maha mängida raadio seadme kaudu,
4. Muusika taasesitamist saad juhtida välise seadme abil, antud seadme abil saad reguleerida vaid helitugevust.