

GA.MA MATU FĒNI

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi izlasīt pirms ierīces lietošanas un saglabāt esošo instrukciju.

- 1- Neņemt ierīci ar mitrām rokām, neizmantojot to vietās ar paaugstinātu mitruma līmeni, vai uz mitrām virsmām. Negremdējiet to ūdenī, vai jebkurā citā šķidrumā.
- 2- Neizmantojiet esošo ierīci blakus vannām, vai citām ar ūdeni piepildītām tvertnēm.
- 3- Ja ierīce ir ieslēgta, atvienojiet to no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums var būt bīstams. Esiet piesardzīgi, lietojot ierīci vannas istabā.
- 4- Neizmantojiet esošo ierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, vai ja ir pazīmes, kas liecina par barošanas kabeļa, korpusa ārējās daļas, vai citu elementu bojājumiem. Ierīces nepareizas darbības gadījumā atvienojiet to no kontaktligzdas un nogādājiet servisa centrā.
- 5- Lai izvairītos no riskiem, kas ir saistīti ar strāvas vada bojājumiem, nekavējoties pārlicinieties, ka tas ir nomainīts, sazinoties ar ražotāju, pilnvarotu pārstāvi, vai pārdevēju.
- 6- Turiet ierīci un strāvas vadu tālumā no siltuma avotiem un virsmām, kuras nav karstumizturīgas (plastmasas, vinila audumiem utt.)
- 7- Nevelciet ierīci aiz strāvas vada. Pēc lietošanas neaptiniet vadu ap neatdzisušu ierīci.
- 8- Ja konstatējat strāvas vada daļu bojājumus, to nomainīšanu var veikt tikai kvalificēts personāls. Neizmantojiet ar ražotāju nesaskaņotas ierīces vai modificētas komponentes.
- 9- Ja ierīce netiek izmantota, atvienojiet to no kontaktligzdas, sagaidiet kamēr tā atdziest un novietojiet to drošā vietā. Lai atvienotu ierīci, izvelciet to no kontaktligzdas.

- 10- Ja vēlaties notīrīt ierīci, atvienojiet to no kontaktligzdas un sagaidiet kamēr tā atdziest. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet agresīvus fenolu saturošus tīrīšanas līdzekļus.
 - 11- Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim.
 - 12- Papildus drošības nolūkos vannas istabā ieteicams uzstādīt pārsprieguma novadītāju.
 - 13- Bērni no 8 gadu vecums un cilvēki ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām, kā arī tie, kuri nav lietojuši šo produktu pirms, vai kuri nav pazīstami ar ierīces iespējām var izmantot ierīci tikai citu personu uzraudzībā, vai ja tie bija apmācīti ierīces drošai lietošanai un apzinās iespējamus riskus. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Ⓜ **Neizmantojiet ierīci vannu, vai citu ar ūde ni piepildītu tvertņu tuvumā.**

Drošības nolūkos, esošā ierīce ir aprīkota ar dubultu izolāciju



Šis simbols, kas ir attēlots uz produkta, vai tā iepakojuma, norāda, ka produkts nepieder pie parastajiem sadzīves atkritumiem un pēc tā kalpošanas beigām ir paredzēts utilizēšanai speciālajā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes centrā. Precīza iekārtas utilizācija ļaus izvairīties no draudiem videi un cilvēka veselībai, ko rada nepareiza rīkošanās ar ierīci. Sīkāku informāciju par esošā produkta utilizāciju var iegūt pašvaldībā, vietējā atkritumu utilizācijas dienestā, vai veikalā, kurā ierīca bija iegādāta.

TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Fēni ir aprīkoti ar inovatīvu sistēmu, kura bloķē matu nokļūšanu korpusa iekšienē, tādā veidā novēršot to saskari ar motora daļām. Tomēr ir ieteicams periodiski tīrīt ierīci noņemot filtru, kurš atrodas ierīces korpusa aizmugurē.

KĀ UZGLABĀT IERĪCI

Matu fēna ekspluatācijas noslēgumā, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un pēc tā atdzišanas novietojiet to sausā vietā. Neaptiniet strāvas vadu ap ierīci. Nekariniet ierīci aiz strāvas vada, izmantojiet šim nolūkam paredzēto cilpu.

Gaišas krāsas fēnu modeļos pie ilglaicīgas lietošanas dažas tā daļas, kuras ir īpaši pakļautas siltuma iedarbībai var iegūt tumšāku nokrāsu. Tas netiek uzskatīts par fēna izstrādes kļūdu, bet dabisku materiālu nolietošanos pie ikdienas ierīces lietošanas.

GARANTĪJA

Vienmēr saglabājiet pirkumu apliecinājošus dokumentus. Garantijas pieteikšanai ir nepieciešams vērsties pie preces pārdevēja, uzrādot pirkumu apliecinājošu dokumentu.