



## Lietošanas un kopšanas pamācība

### DROŠĪBAS PASĀKUMI

Lietojot šo elektroierīci, jāievēro elementāru piesardzību un zemāk sniegtos norādījumus. Pirms ierīces izmantošanas izlasiet šo pamācību.

#### Bīstami!

Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena draudus:

1. Nemēģiniet izvilkēt ierīci no ūdens, ja tā tur iekrīt. Nekavējoties atslēdziet ierīci no elektrības, jo daži tās mezgli atrodas zem sprieguma arī tad, kas ierīce ir izslēgta.
2. Neizmantojiet ierīci, mazgājoties vannā vai zem dušas.
3. Neizvietojiet un neglabājiet ierīci tādā vietā, kur tā var nokrist vai noslīdēt ar ūdeni vai citu šķidrumu pildītā tvertnē (vannā, izlietnē un tml.).
4. Pēc izmantošanas uzreiz izvelciet ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas.
5. Arī pirms ierīces tīrīšanas atslēdziet to no elektriskā tīkla.

## **Uzmanību!**

Izvairieties no apdegumiem, uzliesmošanās, strāvas triecieniem vai traumām:

1. Nekad neatstājiet bez uzraudzības elektrotīklam pieslēgtu matu griezēju.
2. Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lieto personas ar ierobežotām fiziskām, maņas vai intelektuālām spējām vai personas bez pietiekošas pieredzes vai prasmēm (arī bērni), kamēr par to drošību atbildīgā persona neiemāca viņus rīkoties ar šo ierīci. Neatstājiet bērnus bez uzraudzības, lai tie nesāk spēlēties ar ierīci.
3. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā pamācībā uzrādītiem mērķiem. Nav ieteicams izmantot uzgaļus, kas neietilpst šī matu griezēja piegādes komplektā.
4. Bojāto elektrisko vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa dienests vai attiecīgas kvalifikācijas personas.
5. Sekojiet, lai elektriskais vads nepieskaras kārstām virsmām.
6. Nedrīkst nosegt matu griezēja ventilācijas spraugas un izmantot ierīci uz mīkstas viegli uzliesmojošas virsmas (gultā, uz dīvāna), kur ventilācijas spraugas var būt aizklātas. Sekojiet, lai ventilācijas spraugās nenokļūst mati, diegi un tml.
7. Neievietojiet ierīces spraugās nekādus priekšmetus.
8. Neizmantojiet ierīci ārpus telpas, kopā ar izsmidzināmo aerosolu vai gaisa padeves ierīces tuvumā.
9. Neizmantojiet ierīci ar bojātām ķemmēm vai asmeņiem. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai asmeņi ievietoti pareizi (sk. norādījums matu griezēja apkalpošanai).
10. Neizvietojiet un neatstājiet ierīci tādās vietās, kur tai var piekļūt mājas dzīvnieki vai nodarīt kaitējumu laika apstākļi.
11. Matu griezēja atslēgšanai no elektrības visus tā slēdzus jāizvieto pozīcijā **OFF** un pēc tam jāizvelk kontaktdakšu no kontaktligzdas.
12. Ierīci drīkst pieslēgt tikai maiņstrāvas tīklam. Pārbaudiet, vai uz ierīces plāksnītes uzrādītais nominālais spriegums atbilst tīkla spriegumam.

## **SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU!**

Šis matu griezējs ir paredzēts lietošanai māsaimniecībā.

### Ierīces sastāvdaļas:

- A – augšējais asmens
- B – apakšējais asmens
- D – Pārslēgls
- C – Jaudas regulators

## **Matu griezēja tehniskā apkalpošana**

Matu griezēja Wahl asmeņi ir ieeļļoti un noregulēti jau ražotājrūpnīcā, taču ar laiku tos jāregulē papildus. Tāpat, iespējams, asmeņus vajadzēs regulēt pēc to noņemšanas tīrīšanai vai nomainīšanai. Regulēšanas nepieciešamību var noteikt, salīdzinot ierīces asmeņu stāvokli ar to, kas uzrādīts attēlā **G**.

1. Attālumam starp augšējā un apakšējā asmeņu zobiem jābūt 0,64 mm (1/32"). Šis attālums nodrošina atbilstošu matu griezuma garumu un novērš asmeņu pāra saskaršanos ar galvas ādu.
2. Augšējā asmens kreisajam zobam jānosēd vai jāatrodas pa kreisi no apakšējā asmens pirmā mazā zobiņa.
3. Savukārt, augšējā asmens labajam zobam jāsaskaras ar apakšējā asmens lielo zobu.

Ja asmeņu izvietojums ir nepareizs, tad uzpiliniet uz asmeņiem Wahl firmas eļļas pāris pilienus, uz dažām sekundēm ieslēdziet ierīci, tad izslēdziet ierīci un izvelciet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nedaudz atslābiniet stiprināšanas skrūves un regulējiet asmeņu, kā aprakstīts augstāk. Pēc regulēšanas savelciet stiprināšanas skrūves. Asmeņi ir vienīgais matu griezēja mezgls, kuru lietotājam ir jāregulē pašam (attēls **I**).

## **Eļļa (J)**

Matu griezēja asmeņus jāeļļo ik pēc dažām ierīces lietošanas reizēm. Tam pietiekoši vienkārši uzpilināt uz asmens zobiem dažus firmas Wahl eļļas pilienus. Lietojiet tikai ierīces komplektā ietilpstošu firmas Wahl eļļu! Nedrīkst izmantot matu eļļu, ziedes vai citus eļļas veidus, kas satur petroleju vai šķīdinātājus, jo šķīdinātāji ātri iztvaikos un eļļa sabiezēs, kas samazinās matu griezēja asmeņu kustību ātrumu. Firmas Wahl eļļa ir zemas viskozitātes dabiska eļļa – tā neiztvaiko un netraucē asmeņu kustībai.

**Jaudas regulēšanas skrūve** (tikai dažiem Wahl matu griezēju modeļiem).

Ja jūsu matu griezējs ir aprīkots ar jaudas regulēšanas skrūvi, tad ražotājrūpnīcā ierīce bijusi noregulēta maksimālai jaudai. Taču, ja jūsu mājās tīkla spriegums ir zems, ierīces jaudu vajadzēs regulēt. Jaudas regulēšanai ar kāda piemērota priekšmeta (skrūvgriezis, monēta un tml.) palīdzību pagrieziet regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, kamēr kļūst pieskaras tinumam, līdz ar ko dzirdēsiet skaņu. Tagad lēnām griežat regulēšanas skrūvi pulksteņrādītājam pretējā virzienā, kamēr skaņa apklust. Tādejādi tiks noregulēta maksimālā ierīces jauda (**K**).

## **Elektriskais vads**

Matu griezēju nedrīkst ņemt aiz vada. Lai nekas netraucē kustībām, sekojiet, lai vads nesavijas un ne aiz kā neaizķeras. Kad ierīci neizmanto, vadam jābūt saītinātam, bet ierīci jāglabā rūpnīcas iepakojumā vai futlārī (ja tāds jums ir).

Elektriskā trieciena draudu samazināšanai ierīce ir aprīkota ar polarizētu, jeb iezemētu kontaktdakšu (viens kontakts platāks par otru). Šādu kontaktdakšu var iespraust iezemētā kontaktlīdždā tikai vienā pozīcijā. Ja kontaktdakšu neizdodas iespraust kontaktlīdždā līdz galam, pagrieziet to otrpus un mēģiniet iespraust vēlreiz. Ja tas nepalīdz, jums jāauzina kvalificētu elektriķi, lai nomaina kontaktlīdždu ar piemērotu. Ierīces kontaktdakšu nomainīt nedrīkst!

## **PAMĀCĪBA MATU GRIEŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS**

Sākumā:

1. Matu griezējam jābūt tīram, ieeļļotam un nevainojamā tehniskā stāvoklī.
2. Ja piegādes komplektā ietilpst plastikāta apmetnis, aptiniet to personai, kuras matus jūs cirpsiet, ap pleciem un sasieniet aukliņas ap kaklu tā, lai mati nekrīt aiz apkakles. Ja apmetnis komplektā neietilpst, var izmantot divi.
3. Personai, kurai cirpsiet matus, ļaujiet ērti apsēsties tā, lai tās pakausis atrodas apmēram jūsu acu līmenī.
4. Izķemmējiet matus, lai nebūtu sapīķerējušies. Paņemiet ierīci rokā tā, lai ražotāja plāksnīte atrodas zem jūsu delnas blakus rādītājpirkstam – tādā pozīcijā jums būs visērtāk cirpt matus.

**PIEZĪME:** virzošās ķemmes ievietošanai matu griezējā turiet ķemmi zobiem augšup. Droši piefiksējiet uzgali ar virzošo ķemmi ierīces asmens apakšpusē (L).

Atkarībā no jūsu matu griezēja modeļa tas var būt nokomplektēts ar šādām sastāvdaļām:

- regulējamās virzošās ķemmes, kuras ļauj regulēt vairākus matu griešanas garumus katrai ķemmei;
- fiksēta garuma melnas virzošās ķemmes – nodrošina vienu griešanas garumu katrai virzošai ķemmei;
- virzošās ķemmes ar krāsu apzīmējumu (kodu) – nodrošina fiksētu griešanas garumu, kas uzrādīts uz katras virzošās ķemmes. Ķemmēm arī ir uzklāts krāsu kods.
- Virzošo ķemmju lietošana:

**Īsā** virzošā ķemme regulējama piecās pozīcijās – no 3 mm līdz 16 mm (no 1/8" līdz 5/8") ar soli 3 mm (1/8") (**M**).

**Garā** virzošā ķemme regulējama arī piecās pozīcijās – no 19 mm līdz 32 mm (no 3/4" līdz 1-1/4") ar soli 3 mm (1/8") (**N**).

Ar rokas lielo pirkstu jūs variet mainīt griešanas garumu, vienkārši pārvietojot regulatora kloķīti nākamā pozīcijā. Abām regulējamām virzošām ķemmēm ir gala pozīcijas atturi un indikatori, kas rāda pozīcijas numuru un griešanas garumu milimetros, kas ļauj ērti kontrolēt griešanas gaitu.

**Garā** virzošā ķemme paredzēta matu griešanai galvas daļā no auss līdz pakausim (O1).

**Īsā** virzošā ķemme paredzēta matu griešanai galvas daļā no pakauša līdz ausij (O2).

Dažu matu griezēju modeļu piegādes komplektā neietilpst firmas Wahl visas iespējamās virzošās ķemmes, taču tās var iegādāties atsevišķi pie jūsu dīlera vai pasūtīt, vēršoties tieši pie ražotāja.

### **Atsevišķi pasūtāmo virzošo ķemmju saraksts:**

- |                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • 3 mm – melna/sarkana                                      | • 6 mm – melna/purpursarkana                                  |
| • 10 mm – melna/tumšzila                                    | • 13 mm – melna/oranža/rozā                                   |
| • 16 mm – melna/dzeltēta                                    | • 16 mm – melna/lillā                                         |
| • 22 mm – melna/zaļa                                        | • 22 mm – melna/gaišzila                                      |
| • 31 mm – melna/balta                                       | • 31 mm – tikai melna                                         |
| • uzgalis ar sašaurinātu labo galu ausu zonai – tikai melns | • uzgalis ar sašaurinātu kreiso galu ausu zonai – tikai melns |

### **Matu griešana**

Vidējam un garam matu griezumiem (P):

Pirmo reizi izmantojot šo matu griezēju, lai noskaidrotu, cik garus matus atstāj katra virzošā ķemme, izvēlieties nelielu griešanas garumu. Vienmēr sāciet griezt ar garo virzošo ķemmi, bet pēc tam ar īsākām ķemmēm (vai arī noregulējiet ķemmes garumu, ja izmantojiet regulējamām virzošās ķemmes).

Iegaumējiet: pēc profesionālas matu griešanas frizētavā mati ataug vienmērīgi visā galvas virsmā, tāpēc, iespējams, lai atgūtu glītu frizūru, pietiks ar to, lai tikai nedaudz apcirpt matus pakauša un vaigubārdas daļā.

Lai griezums būtu vienmērīgs, virziet matu griezēju visā matu garumā vienā ātrumā.

1. Vispirms izķemmējiet matus un ļaujiet tiem krist dabiskā virzienā.
2. Uzmauciet uz griezēja visgarāko virzošo ķemmi un sāciet griezt matus galvas sānos no lejas augšup. Viegli piespiediet griezēju matiem tā, lai ķemmes zobi būtu vērsti augšup, taču paralēli galvai. Lēnām virziet griezēju augšup un virzienā no matiem, vienā paņēmiēnā nogriežot tikai nelielu garumu.

Atkārtojiet to pašu ap deniņiem un gar pakausi.

Īsākam matu griezumam vai nu nomainiet ķemmi ar īsāku (regulējamai ķemmei izvēlieties citu ķemmes garumu), vai arī ciešāk piespiediet griezēju matiem, taču tādā gadījumā šo uzgali nav jāattālina no matiem.

Visai šai procedūrai nepieciešamas iemaņas, tāpēc, kamēr tās apgūsiet, cenšaties atstāt pēc iespējas vairāk matu.

Galvas pakauša daļā griezums būt pietiekoši īss, ja izmantosiet virzošo ķemmi 1". Ja komplektā ietilpst virzošā ķemme 1-1/4" vai 1-1/2", izmantojiet to, lai mati paliek mazliet garāki. Turot griezēju ar zobiem paralēli galvas virsmai, lēnām sāciet griezt matus no galvas priekšpuses pakauša virzienā. Un atkal ieteicams sākumā atstāt pēc iespējas garākus matu.

#### Garākam matu griezumam pakauša daļā:

Lai pakauša daļā mati paliek garāki, neizmantojiet virzošo ķemmi. Ar parasto ķemmi paceliet matus pakauša daļā un nogrieziet tos, kuri ir virs ķemmes, vai arī turiet matu šķipsnas starp pirkstiem un nogrieziet vajadzīgā garumā. Turpiniet šo procesu, virzoties no pieres pie pakauša, pakāpeniski nogriežot matus īsākus, samazinot attālumu starp ķemmi vai pirkstiem un galvas virsmu. Matus bieži jāizķemmē, lai nogrieztās šķipsnas nokrīt un varētu vērot griezuma garumu.

#### Matu cirpšana ap ausīm:

Matu cirpšanai ap kreiso un labu ausi ir paredzētas slīpās virzošās ķemmes ar slīpuma leņķi no 1/8" līdz 1/2". Virzot attiecīgo ķemmi ap auss kontūru, jūs variet pakāpeniski samazināt un izlīdzināt matu garumu.

#### Matu apcirpšana ap kreiso ausi:

Iespraudiet griezējā slīpo ķemmi kreisai ausij. Turot griezēju nedaudz slīpi pret galvu, izvietojiet ķemmi aiz kreisās ass uz matu griezuma līnijas. Tagad pārvietojiet griezēju pusapļa kustībām ap kreiso ausi pieres virzienā. Atkarībā no griežamo matu garuma to apcirpšanai varbūt pietiks tikai ar dažiem viegliem pieskārieniem. Lēnām pārvietojiet griezēju augšup virzienā no galvas, cenšoties neaizskart ausi, tas ļaus jums visus matus satvert ar ķemmi griezēja asmeņu virzienā.

Piezīme: līdzīgā veidā var apcirpt slīpus deniņus, kad jūs tikai sāciet virzīt matu griezēju ap ausi.

#### Matu apcirpšana ap labo ausi:

Iespraudiet griezējā slīpo ķemmi labajai ausij. Nostājieties pret labo ausi un rīkojieties tā, kā aprakstīts augstāk matu apciršanai ap kreiso ausi.

Beigās apstrādājiet griezuma kontūru ap ausi tā, kā aprakstīts nākamā sadaļā.

#### Frizūras kontūra veidošana (Q):

Šai procedūrai uzgaļi nav vajadzīgi. Matu griezējam ar regulējamo griezuma garumu pārvietojiet regulēšanas kloķīti pozīcijā īsam giezumam (*close cut*). Sākumā grieziet matus vēlāmā veidā. Sākot no posma starp ausi un deniņiem, kā parādīts kreisajā attēlā Q, izvietojiet griezēja asmeni uz matu līnijas. Lēnām virziet griezēju gar matu līniju virs, ap un aiz ausīm. Deniņu un pakauša kontūra veidošanai vērsat griezēju ar asmeni lejup, izvietojiet uz ādas vajadzīgajā matu garumā un pārvietojiet lejup.

Izķemmējiet matus un pārbaudiet, cik līdzens ir griezums.

#### „Ezītis” un īss matu griezums (R)

Uzmaucot uz griezēja visgarāko virzošo ķemmi, griežat matus no pakauša galvvidus virzienā. Piespiežot virzošo ķemmi galvai, lēnām pārvietojiet griezēju, kā parādīts attēlā R. Pēc tam tādā pašā veidā griežat matus no galvas apakšas, pārvietojot griezēju augšup galvvidus virzienā. Beigās griežat matus to dabiskās augšanas pretējā virzienā – no pieres galvvidus virzienā vienā līmenī ar deniņiem.

Lai piešķirtu galvvidum „plakanu” formu, matus jāgriež virs plakanas ķemmes, nevis ar virzošās ķemmes palīdzību.

Ar īsam giezumam paredzētās virzošās ķemmes palīdzību „cērpjiet” matus pakauša matu līnijas virzienā. Izķemmējiet matus un pārbaudiet, lai griezums būtu vienmērīgs. Piešķiriet formu deniņiem un pakauša līnijai, kā aprakstīts augstāk.

Ja vēlaties apcirpt matus īsi un slīpi, skat. diagrammu S.

Augstāk šajā pamācībā sniegtie padomi palīdzēs jums apgūt vienkāršas iemaņas patstāvīgi griezt matus ar šī matu griezēja palīdzību. Mūsu mājas lapā [www.wahl.com](http://www.wahl.com) ir atrodamā informācija par jaunākām modes tendencēm frizūru jomā.

Ja jūs dzīvojiet kādā no ES valstīm un jūsu matu griezējam ir šāds apzīmējums, to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Jums jānogādā šo ierīci utilizācijai attiecīgajam atkritumu apsaimniekotājam.

