

## Vedelkristallnäidikuga termo-/hügromeeter TH-100

### Seadistus ja funktsioonid Kellaaja seadistus

1. Kellaja olekus hoidke nuppu <set> 2 sekundit all 12/24 vormingu valikuks, valige vorming nupuga <adjust>, kinnitage nupuga <set>.
2. Seadke tunnid, suurendage nupuga <increase>, kinnitage nupuga <set>
3. Seadke minutid, suurendage nupuga <increase>, lõpetamiseks vajutage <mode>
4. Tavaolekusse naasmiseks vajutage korra nuppu <mode>.

### Äratusaja seadmine

1. Äratusolekus (alarm) vajutage <set> alla 2 sekundiks tundide seadmiseks, seadke nupuga <adjust>, kinnitage nupuga <set>.
2. Minutite seadmiseks vajutage <adjust> suurendamiseks, lõpetamiseks vajutage <mode>.

### Kalendri seadistamine

1. Kalendriolekus vajutage <set> alla 2 sekundiks aasta seadmiseks; seadke nupuga <adjust>, kinnitage nupuga <set>.
2. Seadke kuud, suurendage nupuga <increase>, kinnitage nupuga <set>
3. Seadke päevad, suurendage nupuga <increase>, lõpetamiseks vajutage <mode>

### Funktsiooninupud tavaolekus

1. Vajutage <set> °C või °F valimiseks
2. Vajutage <adjust> valimaks suurimat ja vähimat temperatuuri ning niiskuseprotsenti. Kui hoiate <adjust> all 2 sekundit, kustuvad suurima ja vähima temperatuuri näidud ning registreerimine algab uuesti algusest.

### Helisignaali funktsioon

1. Vajutage <adjust> helisignaali (alarm) või kellade (chime) valimiseks.
2. Kui kostab äratus, vajutage <snooze> või ärge vajutage midagi; aktiveerub uinakufunktsioon, mis kordub neli korda.

### Tähelepanu!

Seadme kasutuselevõtmisel on ilmaennustus 24 tunni jooksul „vahelduv pilvisus“; 24 tunni möödudes toimib ilmaennustus normaalselt (vastavalt temperatuurile ja niiskusele).

### Kuu faasi näidik



Vedelkristallnäidik kuvab kuu faasi (A5) iga päeva jaoks.

- A: kuu loomine:
- B: noorkuu
- C: poolkuu (esimene veerand)
- D: kasvav kuu
- E: täiskuu
- F: kahanev kuu
- G: poolkuu (viimane veerand)
- H: vanakuu