

## MUUSIKAKESKUS LP PLAADIMÄNGIJA, CD-GA, KASSETIMÄNGIJA, USB JA SD KAARDI PESAGA, BLUETOOTH ÜHENDUSEGA JA PULDIGA

### HOIATUSED



Hüüumärk kolmnurgas on hoiatav märk, mis juhib su tähelepanu toote kasutamishandite.



Helenduv täpp ja nool kolmnurgas on hoiatav märk, mis hoiatab sind kõrge pinge eest seadme sees. ETTEVAATUST! Et vältida elektrilööki, ära ava seadme korpust, rikke korral pöördu spetsialisti poole



ETTEVAATUST! Seade sisaldab laserit. Ära ava seadme korpust, vajadusel pöördu spetsialisti poole. Ohtlik silmadele. Seadme kasutamine teisiti, kui juhendis kirjeldatud on ohtlik.



Seadmes on nähtamatu laser kiirgus.

230V~

Toide vooluvõrgust 230V ~50Hz. Kui toodet ei kasutata eemaldage juhe vooluvõrgust



Ära kasuta seadet vihmases ja niiskes keskkonnas



Aparaadi väljalülitamine ei katkesta voolutarvet, selleks eemalda voolujuhe vooluvõrgust



Tee vajalikud ühendused enne aparadi sisselülitamist



Korpuses olevad avad on mõeldud seadme ventileerimiseks ära kata neid avasid kinni



Hoia seadet eemal kuumusest ja küttekahjustustest nagu näiteks radiaatorid ja sooja pühurid.



Jälgi, et patareide polaarsus vastaks näidatule.



Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemalda patareid

### TÄHELEPANU

- Täname, et otsite selle toote. Enne toote kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga. Hoia juhend alles. Antud juhendi jälgimine on kohustuslik, juhend õpetab kuidas seadet parimal võimalikul viisil kasutada, puhastada ja hooldada. Antud juhendi jälgimine tagab aparadi pikaajalise töötamise. Probleemide ilmnemisel pöördu autoriseeritud garantiiremonditöökoja või müüja poole.
- Vältimaks kuulmise kahjustumist ära kuula seadet pikka aega järjest väga suure helitugevusega.
- Hoia seade eemal mikrolaineahjust ja valjuhääldit sisaldavatest esemetest.
- Ära kasuta seadet väga kõrge või madala temperatuuriga niiskes või tolmuses keskkonnas.
- Ära aseta seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Välja seadme kokkupuudet vee, vedelike ja keemiliste ainetega.
- Kui seadet on eelnevalt hoitud või transporditud külmas keskkonnas, lase enne aparadi sisetingimustes kasutamist soojeneda toatemperatuurini.
- Ära aseta seadme lähedusse vett või mõnda muud vedelikku sisalduvaid anumaid.
- Puhasta korpus pehme niiska lapiga. Ära aseta korpust vette. Metallharjade, abrasiivsete materjalide ja lahustite kasutamine on keelatud.

### NUPPUDE PAIGUTUS (VT JOONIST ORIGINALJUHEDEST)

- TUVEGUSE/ SISSE/VÄLJALÜLITUSNUPP
- FUNKTSIOONIDE NUPP
- USB PESA
- SD KAARDI PESA
- AUX SISEND
- CD SAHTEL
- CD SAHTLI AVAMISE/SULGEMISE NUPP
- MÄNGIMISE/PAUSI NUPP
- STOPP NUPP
- TAGASI OTSUNGU NUPP
- EDASI OTSINGU NUPP
- ALBUMITE VALIKU/MÄLÜKOHTADE VALIKU NUPP TAGASI
- ALBUMITE VALIKU/MÄLÜKOHTADE VALIKU NUPP EDASI
- SALVESTAMISE/KUSTUTAMISE NUPP
- RAADIOJAMADE AUTOMAATSE SALVESTAMISE /FM STEREO/ID3 INFO NUPP
- KORDUSE/PROGRAMMI/RAADIOJAAMADE MÄLÜ/KELLAAJA SEADE NUPP
- TAIMERI NUPP
- KASSETIMÄNGIJA
- KASSETI SALVESTAMISE NUPP
- KASSETI MÄNGIMISE NUPP
- KASSETI KIIRESTI TAGASIKERIMISE NUPP
- KASSETI KIIRESTI EDASIKERIMISE NUPP
- KASSETI STOP/AVAMISE NUPP
- KASSETI PAUSI NUPP
- KÕRVAKLAPPIDE VÄLJUND
- LIINIVÄLJUND
- DC TOITE SISEND
- VALJUHÄÄLDIDE VÄLJUNDID
- ANTENN
- PLAADI ADAPTER
- HELIKÄPA TÕSTE/LANGETUSKANG

- 32.AUTOSTOPI LÜLITI
- 33.KIIRUSE LÜLITI
- 34.HELIKÄPP
- 35.VAIGISTAMISE NUPP

### KAUGJUHTIMISPULDI NUPUD

Kaugjuhtimispult vajab töötamiseks CR 2025 tüüpi patareid (enne esmakordset kasu eemalda patarei kaitsekile).

1. STANDBY – SISSE/VÄLJALÜLITUSNUPP
- 1.B. - HELITUGEVUSE VÄHENDAMISE NUPP
- 1.C. – HELITUGEVUSE SUURENDAMISE NUPP
2. MODE - FUNKTSIOONIDE NUPP
7. OP/CL SNOOZE – CD SAHTLI AVAMISE/SULGEMISE NUPP / TUKKUMISE NUPP
8. MÄNGIMISE/PAUSI NUPP
9. STOPP NUPP
10. ◀◀◀ - TAGASI OTSINGU NUPP
11. ▶▶▶ - EDASI OTSINGU NUPP
12. DN - ALBUMITE VALIKU/MÄLUKOHTADE VALIKU NUPP TAGASI
13. UP - ALBUMITE VALIKU/MÄLUKOHTADE VALIKU NUPP EDASI
14. REC/DEL – SALVESTAMISE/KUSTUTAMISE NUPP
15. RAADIOJAMADE AUTOMAATSE SALVESTAMISE /FM STEREO/ID3 INFO NUPP
16. KORDUSE/PROGRAMMI/RAADIOJAAMADE MÄLU/KELLAJA SEADE NUPP
17. TAIMERI NUPP
35. MUTE – VAIGISTAMISE NUPP

### SEADME ÜHENDAMINE

- Ühenda komplektis olev adapter seadme toiteadapteri pessa (27), seejärel ühenda adapter vooluvõrku 230V 50Hz. Enne seadme lülitamist vooluvõrku, veendu et vooluvõrgu pinget adapterile ettenähtud pingega. Kui kasutad komplekti mittekuuluvat adapterit, veendu et selle väljundpinge on aparaadi jaoks sobiv.
  - Ühenda komplektis olevad kõlarid seadme kõlarite väljunditesse (26)
- Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajuta sisse/väljalülitusnuppu (1).

### KELLA SEADISTAMINE

1. Kella seadistamiseks peab aparaat olema väljalülitatud (ooterežiimis).
2. Vajuta ja hoi a all kellaja seade nuppu (16) 3-5 sekundid, kuni displeil hakkab vilkuma kellaaja formaat
3. Vali kas 12 tunni või 24 tunni formaat vajutades otsingu nuppe (10 ja 11)
4. Vajuta kellaja seade nuppu (16), sea tunnid õigeks kasutades otsingu nuppe (10 ja 11).
5. Vajuta kellaja seade nuppu (16), sea minutid õigeks kasutades otsingu nuppe (10 ja 11).
6. Vajuta kellaja seade nuppu (16) kinnitamiseks.

### TAIMERI SEADISTAMINE

1. Alarmi seadistamiseks peab aparaat olema väljalülitatud (ooterežiimis).
2. Vajuta ja hoi a all taimeri/uinumise nuppu (17) 3-5 sekundid, kuni displeile hakkab vilkuma aparaadi sisselülitamise kellaeg
3. Sea tunnid õigeks kasutades otsingu nuppe (10 ja 11).
4. Vajuta taimeri/uinumise nuppu (17), sea minutid õigeks kasutades otsingu nuppe (10 ja 11).
5. Vajuta taimeri/uinumise nuppu (17), displeile ilmub lühikeseks ajaks kiri OFF TIME (väljalülitamiskellaeg), sea väljalülitamiskellaaja tunnid õigeks kasutades otsingu nuppe (10 ja 11).
6. Vajuta taimeri/uinumise nuppu (17), sea minutid õigeks kasutades otsingu nuppe (10 ja 11).
7. Vajuta taimeri/uinumise nuppu (17), sea funktsioon millele aparaat sisse lülitatud lülitub (TUNER – raadio, CD, USB või CARD – SD kaart), kasutades otsingu nuppe (10 ja 11).
8. Vajuta taimeri/uinumise nuppu (17), sea helitugevus sisse lülitatud, kasutades helitugevuse nuppe (10 ja 11).
9. Vajuta taimeri/uinumise nuppu kinnitamiseks.
10. Kui taimer on sisselülitatud kuvatakse displeil kellaaja kõrval kella sümbol.
11. Vajadusel taimeri väljalülitamiseks vajuta taimeri/uinumise nuppu (17), kella sümbol displeil kustub.

### UINUMINE

Kui seade on sisselülitatud vajuta korduvalt taimeri/uinumise nuppu (17), seadmaks uinumise aega, seatavad ajad on 90-80-70-60-50-40-30-20-10 minutid ja tukkumine väljas (tukkumine on väljalülitatud kui peale taimeri/uinumise nupu vajutust (17) ei ilmu displeile mitte tukkumise aeg vaid vastava funktsiooni kiri (raadio puhul kiri FM ja raadio sagedus). Seatud aja möödudes lülitub seade välja (ooterežiimi).

### GRAMMOFONI KASUTAMINE

1. Lülitada seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).
2. Kui seade pole grammofoni režiimis vajutage korduvalt funktsioonide nuppu (2), kuni displeile ilmub kiri PHONO.
3. Tõsta üles plaadimängija kaas
4. Aseta plaat alusele läbi keskmise võlli. Kui kasutad 17 cm EP plaate asetada võllile plaadi adapter (30).
5. Vali kiiruse valiku nupust (33) 33, 45 või 78 pöörat minutis asend.
6. Vabasta helikäpa klamber, ning eemalda grammofoni nõela kate.
7. Lükka tõste/langetuskang (34) tagumisse asendisse, helikäpp tõuseb üles.
8. Vii helikäpp plaadi algusele või loo algusele kohale.
9. Tõmba aeglaselt tõste/langetuskang ettepoole. Helikäpp langeb aeglaselt plaadile ja plaat alustab mängimist.
10. Sea helitugevus sobivaks kasutades helitugevuse nuppe (1).
11. Kui plaat on lõppenud peatub helikäpp automaatselt, tõuseb üles ja liigub tagasi hoidiku kohale, tõmba aeglaselt tõste/langetuskang ettepoole, helikäpp langeb aeglaselt hoidikule. Kinnita käpp fiksaatoriga.
12. Vajadusel automaatselt helikäpa peatumise ja hoidiku kohale liikumise väljalülitamiseks nihuta autostopi lüliti (32) asendisse OFF.
13. Kui lõpetad seadme heli kuulamise lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).

### RAADIO KASUTAMINE

1. Lülitada seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).
2. Kui seade pole raadio režiimis vajutage korduvalt funktsioonide nuppu (2), kuni displeile ilmub kiri TUNER.
3. Sea helitugevus sobivaks kasutades helitugevuse nuppe (1).

- Raadiojaamade käsitsi otsimiseks vajuta korduvalt otsingu nuppe (10 ja 11) et valida kuulamiseks sobilik raadiojaam. Liikumise samm on 0,1 MHz.
- Raadiojaamade automaatseks otsimiseks vajuta ja hoiu all raadiojaamade otsingu nuppe (10 ja 11) nuppu paari sekundi jooksul. Raadio hakkab automaatselt laineala skaneerima ning peatub kui leiab piisavalt tugeva raadiojaama.
- Raadiojaamade automaatseks otsimiseks ja mäluasalvestamiseks vajuta ja hoiu paar sekundid all raadiojaamade automaatse salvestamise nuppu (15), raadio hakkab sagedusala skaneerima ja salvestab piisavalt tugevad raadiojaamad mällu.
- Parajasti mängiva raadiojaama mäluasalvestamiseks vajuta raadiojaamade mälu nuppu (16), displeil hakkab vilkuma mälukohta number, vali mälukohtade valiku nuppudega (12 ja 13) sobiv mälukoht ja kinnita valik raadiojaamade mälu nupuga (16).
- Mällu salvestatud raadiojaamade kuulamiseks vajuta korduvalt mälukohtade valiku nuppe (12 ja 13) leidmaks sobiv mälukoht.
- FM stereo/mono vastuvõtu valimiseks vajuta FM stereo/mono nuppu (puldil 15).
- Kui lõpetad raadio kuulamise lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).

#### CD FUNKTSIOON

- Lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).
- Kui seade pole CD režiimis vajutage korduvalt funktsioonide nuppu (2), kuni displeile ilmub kiri CD.
- Vajuta CD sahtli avamise nupule (7), CD sahtel (6) avaneb.
- Aseta pessa CD, kirjaga pool ülespoole.
- Sule CD sahtel (6) avamise/sulgumise nupust (7).
- Seade alustab automaatselt esimese loo taasesitust.
- Plaadi peatamiseks vajuta mängimise/pausi nupule (8) üks kord. Uuesti mängima hakkamiseks vajuta uuesti mängimise/pausi nupule (8).
- Lugude valimiseks vajuta otsingu nuppe (10 ja 11).
- Eelmise või järgmise loo valimiseks vajuta vastavalt kas edasi otsingu nuppu (11) või tagasi otsingu nuppu (12).
- Lugude kiireks edasikerimiseks vajuta ja hoiu all edasi otsimise nuppu (11), lugude kiireks edasikerimiseks vajuta ja hoiu all tagasi kerimise nuppu (10).
- Taasesitamise lõpetamiseks vajuta STOP nuppu (9).
- Lugude mällu programmeerimine. Antud seadmega on võimalik programmeerida mällu kuni 20 lugu CD plaadi puhul ja kuni 99 lugu MP3 plaadi puhul.
  - Alusta lugude taasesitust.
  - Vajuta STOP nuppu (9) lugude esitamise peatamiseks.
  - Vajuta programmi nuppu (6). Ekraanile kuvatakse " P-01"
  - Kasutades edasi otsingu nuppu (11) ja tagasi otsingu nuppu (10) leia sobiv lugu.
  - Vajuta programmi nuppu (16) üks kord, et valitud lugu mällu salvestada. Ekraanile kuvatakse " P-02".
  - Korda loo otsimise ja mällu salvestamise samme kuni kõik soovitud 20 või 99 lugu on mällu salvestatud.
  - Vajuta mängimise/pausi nuppu (8) üks kord, et alustada programmi kuulamist.
  - Programmi katkestamiseks vajuta kaks korda STOP nuppu.
- Korduse valimine vajuta korduvalt taasesituse ajal korduse nuppu (16), saad valida Repeat One (antud loo kordamine), Repeat Folder (albumi kordamine), Repeat All (kõikide lugude kordamine), Random (lugude mängimine segaminiaetud järjekorras) ja Indro (mängitakse lugude tutvustusi – igast loost esimene 10 sekundit).
- Kui lõpetad seadme heli kuulamise lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (aparaadil 13, puldil 1).

#### MAGNETOFONI KASUTAMINE

- Lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).
- Kui seade pole magnetofoni režiimis vajutage korduvalt funktsioonide nuppu (2), kuni displeile ilmub kiri TAPE.
- Vajuta KASSETI STOP/AVAMISE nuppu (aparaadil 23), et avada kasseti kaas.
- Sisesta kassett hoidikusse nii, et lindiriba jääb allapoole. Sulge kaas hoolikalt.
- Vajuta KASSETI MÄNGIMISE NUPULE (20).
- Sea helitugevus sobivaks kasutades helitugevuse nuppu (1).
- Kasseti kuulamise peatamiseks vajuta alla KASSETI PAUSI NUPPU (24), kuulamise jätkamiseks vajuta pausi nupule uuesti.
- Linti saab kiiresti edasi kerida vajutades KASSETI KIIRE EDASI KERIMISE NUPULE (22).
- Lindi tagasi kerimiseks tuleb vajutada KASSETI KIIRE TAGASI KERIMISE NUPULE (21).
- Kuulamise lõpetamiseks vajuta KASSETI STOP/AVAMISE nuppu (23).
- Kasseti väljastamiseks vajuta uuesti KASSETI STOP/AVAMISE nuppu (23), kaas avaneb, eemalda kassett.
- Kassetile salvestamist lülita seade vastavasse režiimi mille heli soovid salvestada, alusta heli taasesitust, vajuta KASSETI SALVESTAMISE NUPULE (19) salvestamise alustamiseks. Salvestamise nuppu ei tohi alla vajutada kui seadmes pole kasseti sees, või kui kassett on kaitstud salvestamise vastu. Salvestamise lõpetamiseks vajuta KASSETI STOP/AVAMISE nuppu (20).
- Kui lõpetad seadme heli kuulamise lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (aparaadil 13, puldil 1).

#### AUX SISEND

- Ühenda väline seade kasutades sobivat kaablit (ei kuulu komplekti) seadme AUX sisendiga (5).
- Lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).
- Kui seade pole AUX režiimis vajutage korduvalt funktsioonide nuppu (2), kuni displeile ilmub kiri AUX.
- Muusika taasesitamist saad juhtida välise seadme abil, antud seadme abil saad reguleerida vaid helitugevust.
- Kui lõpetad seadme heli kuulamise lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).

#### USB SEADMELT/SD KAARDILT MUUSIKA MAHAMÄNGIMINE

- Ühenda seadme USB pessa (3) väline USB seade ja/või ühenda seadme SD kaardi pessa (4) SD kaart.
- Lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).
- Kui seade pole USB või SD režiimis vajutage korduvalt funktsioonide nuppu (2), kuni displeile ilmub vastavalt vajadusel kas USB või SD.
- Muusika esitamine vastavalt seadmelt hakkab automaatselt peale.
- Muusika edastamise juhtimine toimub samamoodi nagu CD plaadi puhul.
- Kui lõpetad seadme heli kuulamise lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).

#### BLUETOOTHI KASUTAMINE

- Lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).
- Kui seade pole Bluetooth režiimis vajutage korduvalt funktsioonide nuppu (2), kuni displeile ilmub kiri BT.
- Otsi välise seadmega (mobiiltelefon, tahvelarvuti) antud seade üles (seadme nimi Bluetooth ühenduses on HIF-8892EBT) ja ühenda väline seade antud seadmega.

4. Nüüd saad välisest seadmest milles on bluetooth ühendus muusikat maha mängida raadio kaudu, muusika mahamängimist saab juhtida vaid välise seadme kaudu.
5. Kui side on mingil põhjusel katkenud võib olla vajalik välise seadme uuesti ühendamine seadmega.
6. Kui lõpetad seadme heli kuulamise lülita seade sisse vajutades sisse/väljalülitusnuppu (1).

#### **USB SEADMELE SALVESTAMINE RAADIO, GRAMMOFONI, MAKI, BLUETOOTH JA AUX SISENDI PUHUL**

1. Ühenda väline seade seadme USB sisendiga (3).
2. Vajuta heli grammofoni, maki, bluetoothi, AUX sisendi heli taasesitamise ajal salvestamise nuppu (14), displeile ilmub kiri REC.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajuta salvestamise nuppu (14).

#### **USB SEADMELE CD PLAADI PUHUL**

1. Ühenda väline seade seadme USB sisendiga (3).
2. Vali suvaline lugu, mida soovid salvestada.
3. Vajuta soovitud loo mängimise aja RECORD (14) nupule.
4. Vajuta korduvalt otsingu nuppudele (10 ja 11) valimaks mida soovid salvestada – REC ONE (antud loo salvestamine), REC DIRECTORY (antud kausta salvestamine) või REC ALL (kogu plaadi salvestamine).
5. Vajuta uuesti RECORD (14) nupule salvestamise alustamiseks
6. Lugu salvestatakse automaatselt sisestatud USB seadmele.
7. Salvestamise lõpetamiseks vajuta salvestamise nuppu (14).

#### **USB SEADMELT FAILIDE KUSTUTAMINE**

1. USB seadmelt muusika taasesitamise ajal vajuta kustutamise nuppu(14).
2. Vajuta korduvalt otsingu nuppudele (10 ja 11) valimaks mida soovid kustutada – REC ONE (antud loo kustutamine), REC DIRECTORY (antud kausta kustutamine) või REC ALL (kõikide lugude kustutamine).
3. Vajuta uuesti kustutamise nuppu(14).

#### **TEHNILISED ANDMED**

ADAPTRI SISEND	AC 230V 50Hz
ADAPTRI VÄLJUND	DC 12 V 1 A
RAADIO SAGEDUSALA	FM 87,5 – 108 MHz
VÄLJUNDOIVIMSUS	2 X 4 W (RMS)
MÕÕTMED	320x210x290 mm
KÕLARI MÕÕTMED	145x210x135 mm

#### **Tähelepanu!**

- Toote kasutuse lõppedes kuulub ta utiliseerimisele vastavalt kohalikule korrale, eraldatuna olmeprügist. Toote viskamine olmeprügi hulka on keelatud.
- Ära viska olmeprügi hulka ka pakendit, see on korduvalt kasutatavast materjalist ja kuulub ümbertöötlemisele.
- Pöördu informatsiooni saamiseks toote müüja või kohaliku omavalitsuse poole.

Müüja: OÜ E-RIGONDA  
PÄRNU MNT. 238, TALLINN 11624  
Tel. 6837715