

SEVERIN

Piimavahustaja

SM3584

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrguga ühendamine

Seadme võib ühendada ainult maandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesasse. Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.



Tutvustus

1. Kaas
2. Segamisotsik
3. Käepidemega piimakann
4. Pistikuga toitejuhe
5. Alus
6. Juhtpaneel

FUNKTSIOON = Valik:
 rohkem piimavahtu
 vähem piimavahtu
 Ainult kuumutamine
 KÄÄlvahustamine

ON/OFF = On/Off lüliti

Olulised ohutusjuhised

- Kontrollige enne seadme kasutamist hoolikalt, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatu vigastus võib seadme tööohutust vähendada.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhet on jõuga tõmmatud. Kahjustused ei pruugi alati väljastpoolt nähtavad olla ja seetõttu peab kvalifitseeritud tehnik seadet enne uuesti kasutamist kontrollima.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju. Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatusetõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiseta teha ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid laste käeulatuses eemal, sest need võivad põhjustada lämbumist.
- Seade on mõeldud piima soojendamiseks ja vahustamiseks. Ärge pange anumasse ühtegi teist tüüpi tahket toitu ega vedelikku.
- Ärge jätke töötavat vahustajat järelevalveta.
- Järgige alati anumal olevad **miinimum-** ja **maksimumkoguse** tähisteid.
- Anuma põhjal olev väljaulatuv osa (**miinimumkoguse** tähis) peab olema piimaga kaetud. Kui piima ei ole piisavalt, võib seade üle kuumeneda.
- Selle vältimiseks lülitub seade automaatselt välja, kui seda üritatakse tühjana kasutada.
- **Tähelepanu!** Anuma ületäitmine võib põhjustada ohtu, kui vahustatav piim väljub pressib.
- **Tähelepanu!** Töötamise ajal peab seadme kaas olema oma kohal.
- **Tähelepanu!** Piimaanum kuumeneb töötamise ajal. Ärge puudutage kuumi pindu. Hoidke anumat vaid käepidemest.
- Seadet tohib kasutada vaid selle tootja lisadetailidega.
- Asetage seade tasasele kindlale pinnale.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes kuumusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhet eemal seadme kuumadest osadest.
- **Eemaldage alati pistik pistikupesast talitlushäirete korral, pärast kasutamist, enne seadme puhastamist.**
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake kaablist, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see ühte meie

klienditeenindusosakondadest. Aadressid leiata käesoleva juhendi lisast.

Enne esmakordset kasutamist

Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kontrollige, et kõik seadme osad on olemas. Enne seadme esmakordset kasutamist või pärast pikemat pausi seadme töös tuleb seadet põhjalikult puhastada peatükis *Üldine hooldus ja puhastamine* toodud viisil.

Kasutamine

Soovitame kasutada pika säilivusajaga rasvavaba piima (1,5% rasvasisaldusega). Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks piim külmikust välja võtta vahetult enne vahustamist.

Anuma põhi ning alusel olev kontaktala peavad olema puhtad ja kuivad.

Märge!





Kui spiraalkinnituse sisemine rõngas on kinni kiilunud, muutub spiraalkinnitus liiga laiaks ega lähe enam täpselt segamisvahendi külge. Sel juhul eemaldage sisemise rõnga kaks otsa ja joondage need uuesti, nii et otsad oleksid korralikult joondatud.

Täitmiskogused

- MIN
minimaalne piima kogus 75 ml
- MAX &
maksimaalne vahustamiskogus: 100 ml
(alumine max märgistus)
- MAX

- Kasutamiseks ettevalmistamine
- Eemaldage piimaanuma kaas.
- Piima vahustamiseks asetage spiraaltarvik segamisotsikule.
- Täitke piimaanum soovitud koguse piimaga.
- Asetage kaas piimaanumale.
- Sisestage pistik pistikupessa.
- Asetage piimakann alusele.

Valmistamine

- 1x:  rohkem piimavahtu, vähem piima
- 2x:  vähem vahtu, rohkem piima
- 3x:  ainult kuumutamine
- 4x:  külmvahustamine

Valitud funktsiooni märgutuli süttib ja programm alustab tööd. Kui funktsioon on lõpetatud, siis peatub nii kuumutamine ja segamine automaatselt. Kostuvad helisignaaliid ja indikaatorituled hakkavad vilkuma.

Nüüd võite anuma aluselt eemaldada. Kasutage piimavahu eemaldamiseks anumast sobivat lusikat.

Peale kasutamist eemaldage pistik pistikupestast.

Märkused

Pärast soojenemistsükli ei saa seade kohe uue segamis- ja soojendamistsükliga alustada, vaid peab saama pisut jahtuda.

Näpunäide

Paksema vahu saamiseks läbige esmalt külmvahustamistsükkel ning seejärel kuumvahustamine.

Tsükli peatamine või lõpetamine

Soojendamis- ja segamisprotsessi lõpetamiseks vajutage toitelüliti. Seade lülitub välja.

Seame töö võib lõpetada ka lihtsalt piimakannu eemaldamisel aluselt.

Ooterežiim/Automaatne väljalülitus

Kui valgusrõngas on püsivalt sinine, on seade ooterežiimis.

Seejärel lülitub see 5 minuti pärast automaatselt välja, kui seda ei kasutata.

Seadet saab välja lülitada vajutades ON/OFF lüliti.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Võtke enne seadme puhastamist pistik pesast välja ja oodake, kuni mootor on täielikult seiskunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage alust ega toitejuhet veega ega ärge kastke neid vette.
- Anumat, segamispead ja kaant võib puhastada kuuma vee ja vähese koguse puhastusvahendiga.
- Pühkige kõik tarvikud hoolikalt kuivaks.
- Alust võib puhastada niiske lapi ja vähese koguse puhastusvahendiga.

- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

Kasutusest kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutusest kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende kasutusea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutusest vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



Garantii

Tootel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et toode tagastatakse volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud kooskõlas juhistega ja eeldusel, et seda ei ole selleks volitamata isikute poolt muudetud, parandatud ega täiendatud või kahjustatud valesti kasutamisega.

Garantii ei kata toote loomulikke kulumisi ega kergestipurunevaid osi, nagu klaas ja keraamilised osad, elektripirnid jne. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui toote töös esineb häireid ja toodet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage palun garantiialong ja ostutšekk.