



UV/LED manikīra lampa Lietošanas pamācība



Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, saglabājiet to turpmākai lietošanai, glabājiet citiem lietotājiem piekļūstamā vietā un ievērojiet pamācībā sniegtos norādījumus.

Cienītais pircēj!

Mēs esam gandarīti, ka jūs izvēlējāties mūsu ražojumu. Mūsu kompānija ražo mūsdienīgus, rūpīgi pārbaudītus visaugstākās kvalitātes izstrādājumus, kas paredzēti ķermeņa svara un temperatūras, asinsspiediena un pulsa mērīšanai, diagnosticēšanai, masāžai un gaisa attīrīšanai. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas pamācību un stingri ievērot šeit sniegtos norādījumus.

Vēlot visu to labāko, *Beurer* kolektīvs

Satura rādītājs

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Piegādes komplekts – 2 | 8. Ierīces lietošana – 4 |
| 2. Simbolu skaidrojums – 2 | 9. Tīrīšana un kopšana – 5 |
| 3. Vispārīga informācija – 3 | 10. Kā rīkoties problēmu gadījumā – 5 |
| 4. Paredzētā izmantošana – 3 | 11. Utilizācija – 5 |
| 5. Brīdinājumi un drošības prasības – 3 | 12. Tehniskie rādītāji – 5 |
| 6. Ierīces apraksts – 4 | 13. Garantijas/serviss – 5 |
| 7. Sagatavošana lietošanai – 4 | |



BRĪDINĀJUMI

- Ierīce ir paredzēta lietošanai privātām vajadzībām, tās izmantošana komercdarbībā ir aizliegta.
- Šo ierīci drīkst lietot vecāki par 8 gadiem bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, maņas vai intelektuālām spējām tikai par to drošību atbildīgo personu uzraudzībā un būdami informēti par ierīces drošu lietošanu un iespējamo bīstamību.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Tīrīt un tehniski apkalpot ierīci bērni drīkst tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Bojāto barojošo vadu nepieciešams nomainīt, bet, ja vads nav noņemams, tad ierīce ir jāutilizē.
- Kategoriski aizliegts atvērt ierīci un patstāvīgi remontēt to, pretējā gadījumā ražotājs negarantē tās drošu darbību un garantijas saistības nav spēkā.

1. Piegādes komplekts

Pārbaudiet ierīces komplektāciju un pārlicinieties par to, ka kartona iepakojums nav bojāts. Noņemiet visus iepakojšanas materiālus un pārbaudiet, vai ierīcei un tās piederumiem nav acīm redzamu bojājumu. Šaubu gadījumā ierīci nedrīkst lietot un jāvērsas pie tās pārdevēja vai servisa dienestā. Piegādes komplektā ietilpst:

- UV/LED manikīra lampa MP 48 – 1 gab.
- Tīkla adapters – 1 gab.
- Lietošanas pamācība – 1 gab.

2. Simbolu skaidrojums

	BRĪDINĀJUMS par iespējamo traumatismu vai apdraudējumu Jūsu veselībai.
	UZMANĪBU! Apdraudējums lietotājam, ierīcei vai tās piederumiem.
	Norādījums: svarīga informācija.
	Lasīt lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus.
	Iepakojumu utilizēt atbilstoši apkārtējās vides aizsardzības prasībām.
	Produkcija atbilst ES tehnisko reglamentu prasībām.
	Ierīces utilizācija veicama atbilstoši ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (<i>WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment</i>).
	Ražotājs
	Ierīce atbilst spēkā esošo ES direktīvu un vietējo normatīvo aktu prasībām.
	Ierīces aizsardzības klase – 2.
	Līdzstrāva Ierīce pieslēdzama tikai līdzstrāvas tīklam.
	Energoefektivitāte līmenis – 6.
	Impulsu barošanas bloks
	Pret īssavienojumiem aizsargāts transformators
	Polaritāte
	Neizmantojiet ārpus telpām

3. Vispārīga informācija

UV/LED manikīra lampa MP 48 ir paredzēta mākslīgu nagu modelēšanai ar gēla izmantošanu. Tā ir piemērota gan roku, gan kāju nagu modelēšanai. Ierīces īpaša tuneļveida konstrukcija garantē gēla nagu vienmērīgu un drošu sacietēšanu. Iebūvētā taimera funkcija (30, 60 un 120 sekundes) ļauj izvēlēties attiecīgu ierīces izmantošanas laiku atkarībā no nagu tipa.

4. Paredzētā izmantošana

Ierīci drīkst izmantot tikai nagu žāvēšanai pēc UV vai LED gēla uzklāšanas un stingri ievērojot šajā lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par iespējamo kaitējumu, kas var rasties ierīces neatbilstošas vai nevīžīgas izmantošanas rezultātā. Ierīce ir paredzēta izmantošanai mājās apstākļos, tās izmantošana komercdarbībā ir aizliegta.

5. Brīdinājumi un drošības prasības



BĪDINĀJUMS! Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet norādījumus drošības jomā. Zemāk sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt materiālo kaitējumu un traumas. Saglabājiet šo lietošanas pamācību un turiet to citiem lietotājiem piekļūstamā vietā.

- Ierīci nedrīkst lietot personas, kuras cieš no ādas vēža. Neizmantojiet to, ja jūsu ādai vērojamas neparastas krāsas izmaiņas; ja lietojiet medikamentus, kuri palielina ādas jutīgumu pret ultravioleto starojumu, un ja jūsu āda ir īpaši gaismjutīga.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieklūstamā vietā. Ierīci nedrīkst izmantot bērni, jaunāki par 14 gadiem.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojšanas materiāliem, jo pastāv nosmakšanas apdraudējums.
- Neizvietojiet ierīci vietās, kur tā var nejauši nokrist ūdenī vai citā šķidrumā, jo saskaroties ar šķidrumu var notikt elektriskās strāvas trieciens. Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīcei, ja tā ir nokļuvusi ūdenī. Tādā gadījumā nekavējoties izvelciet tīkla adaptera kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Sargājiet acis: nedrīkst skatīties tieši virsū UV/LED starojuma avotam.
- Neizmantojiet ierīci grūtniecības laikā.
- Pārmērīgs ultravioletais starojums var izraisīt ādas apdegumu. Pārmērīga UV starojuma iedarbība izraisa ādas priekšlaicīgu novecošanos un palielina ādas vēža risku.
- Pārmērīga ultravioleta staru iedarbība var kaitēt acīm un ādai. Pamanot kaut kādas ādas izmaiņas, vēršaties pie ārsta.
- Ja Jums ir iespējama alerģiska reakcija uz ultravioleto/LED starojumu, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
- Aizsargājiet no apstarojuma jutīgas ādas vietas, piemēram, rētas un tetovējumus.
- Nekad neizvelciet tīkla adaptera kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz vada, nepieskarieties adapteram slapjām rokām.



UZMANĪBU!

- Uz ierīces nedrīkst neko novietot. Darbības laikā to nedrīkst nosegt.
- Sargājiet ierīci no triecieniem, mitruma, putekļiem, ķīmiskām vielām, krasām temperatūras svārstībām un tiešajiem saules stariem.
- Sekojiet tam, lai ventilācijas spraugas ierīces sānos nav nosprostotas.
- Ierīces remontu drīkst veikt tikai autorizētajā servisa dienestā. Šīs prasības neievērošanas gadījumā ražotāja sniegtās garantijas tiek anulētas.
- Neizmantojiet ierīci, ja tai ir manāmi bojājumi, tās darbībā notiek traucējumi, ja ir bojāts ierīces tīkla adapters vai elektriskais vads: tādos gadījumos vēršaties servisa centrā.

6. Ierīces apraksts



1. Tīkla adapters
2. Poga **IESL./IZSL.** ar taimeru (30, 60 un 120 sekundes).
3. Ventilācijas spraugas
4. Ventilators
5. Tīkla adaptera ligzda

7. Sagatavošana lietošanai

i Norādījumi

- Pārbaudiet ierīces komplektumu. Ja kaut kādas detaļas trūkst vai ir bojātas, vēršaties pie pārdevēja vai servisa centrā.
- Noņemiet nost visus iepakojšanas materiālus.

⚠ BĪDINĀJUMS! Neļaujiet bērniem aiztikt iepakojšanas materiālus, jo pastāv nosmakšanas apdraudējums.

8. Ierīces lietošanai

- 1) Izvietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas. Sekojiet tam, lai ventilators ierīces apakšdaļā nav nosegts un ventilācijas spraugas tās sānos nav nosprostotas.
- 2) Pieslēdziet tīkla adapteri elektriskai kontaktligzdai, kas atbilst uz adaptera norādītajiem tehniskajiem parametriem.
- 3) Roku vai kāju, kuras nagi ir pārklāti ar UV/LED gēlu, ievietojiet ierīces atverē tā, lai nagu virsma būtu vērsta augšup.
- 4) Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu **IESL./IZSL.**
- 5) Ar pogas **IESL./IZSL.** palīdzību iestatiet ierīces darbības laiku (30, 60 vai 120 sekundes). Gēla nagu sacietēšanas laiku izvēlaties atbilstoši gēla ražotāja norādījumiem. Kad iestatītais laiks būs pagājis, ierīce automātiski izslēgsies. Atkārtojiet aprakstīto procedūru otras kājas vai rokas gēla nagu žāvēšanai.



Nospiežot pogu IESL./IZSL. vienu reizi:	ierīce darbojas 30 sekundes. Poga IESL./IZSL. gaismo zilā krāsā.
Nospiežot pogu IESL./IZSL. divas reizes:	ierīce darbojas 60 sekundes. Poga IESL./IZSL. gaismo zaļā krāsā.
Nospiežot pogu IESL./IZSL. trīs reizes:	ierīce darbojas 120 sekundes. Poga IESL./IZSL. gaismo sarkanā krāsā.
Nospiežot pogu IESL./IZSL. četras reizes:	ierīce izslēdzas .

- 6) Procedūras beigās izvelciet adaptera kontaktdakšu no elektriskās kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei pilnīgi atdzist.

9. Tīrīšana un kopšana



BĪDINĀJUMS! Pirms ierīces tīrīšanas izvelciet adaptera kontaktdakšu no elektriskās kontaktligzdas.

- Pēc katras izmantošanas uzmanīgi tīriet ierīces iekšpusi ar mitru salveti.
- Nedrīkst izmantot nekādus tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus.

10. Kā rīkoties problēmu gadījumā?

Problēma	Iespējamie iemesli	Novēršana
Ierīce neieslēdzas	Adaptera kontaktdakša nav iesprausta elektriskajā kontaktligzdā	Pārbaudiet visus elektriskos savienojumus.
	Adaptera spraudnis nav iesprausts ierīces ligzdā	
	Kontaktligzdā nav spriegums	Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve jūsu mājās.
UV/LED nagu gēls nesacietē	Iestatīts pārāk īss ierīces darbības laiks	Iestatiet ilgāku darbības laiku. Izvēloties ierīces darbības laiku, ievērojiet UV/LED gēla ražotāja sniegtos norādījumus.

11. Utilizācija

Apkārtējās vides aizsardzības nolūkos ierīces utilizācija veicama atsevišķi no sadzīves atkritumiem – nederīga ierīce jānogādā šāda veida atkritumu savākšanas vietā. Ierīces utilizācija veicama atbilstoši Direktīvas 2002/96/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE, *Waste Electrical and Electronic Equipment*) prasībām. Pēc nepieciešamās informācijas vēršaties vietējās pašvaldības attiecīgajā institūcijā.



12. Tehniskie rādītāji

Modelis	MP 48
Izmēri (garums×platums×augstums), cm	18,9×16,5×7,6
Svars	apmēram 330 g
Spriegums	100–240 V, 50–60 Hz
Lampas viļņu garuma diapazons	365–395 nm
Ieejas spriegums	24 V $\overline{=}$ 1 A
Barošanas avota spriegums	Ieejas: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,7 A Izejas: 24 V $\overline{=}$ 1,0 A, 24,0 W
Vidēja efektivitāte uzņēmumā	≥ 87,94 %
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %)	≥ 81,60 %
Patērētā jauda bez slodzes	≤ 0,09 W

13. Garantijas/serviss

Sīkāka informācija par garantijām un servisu ir sniegta garantijas/servisa talonā, kas ietilpst ierīces piegādes komplektā.