


GA.MA MATU VEIDOTĀJI

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi izlasīt pirms ierīces lietošanas un saglabāt esošo instrukciju.

- 1- Neņemt ierīci ar mitrām rokām, neizmantojot to vietās ar paaugstinātu mitruma līmeni, vai uz mitrām virsmām.
- 2- Neizmantojot esošo ierīci blakus vannām, vai citām ar ūdeni piepildītām tvertnēm.
- 3- Ja ierīce ir ieslēgta, atvienojiet to no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums var būt bīstams. Esiet piesardzīgi, lietojot ierīci vannas istabā.
- 4- Neizmantojiet esošo ierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, vai ja ir pazīmes, kas liecina par barošanas kabeļa, korpusa ārējās daļas, vai citu elementu bojājumiem. Ierīces nepareizas darbības gadījumā atvienojiet to no kontaktligzdas un nogādājiet servisa centrā.
- 5- Lai izvairītos no riskiem, kas ir saistīti ar strāvas vada bojājumiem, nekavējoties pārlicinieties, ka tas ir nomainīts, sazinoties ar ražotāju, pilnvarotu pārstāvi, vai pārdevēju.
- 6- Izvairieties no karsto virsmu saskares ar ādu. Augsta virsmu temperatūra var izraisīt apdegumus.
- 7- Turiet ierīci un strāvas vadu tālumā no siltuma avotiem un virsmām, kuras nav karstumizturīgas (plastmasas, vinila audumiem utt.)
- 8- Nevelciet ierīci aiz strāvas vada. Pēc lietošanas neaptiniet vadu ap neatdzisušu ierīci.
- 9- Ja konstatējat strāvas vada daļu bojājumus, to nomaiņu var veikt tikai kvalificēts personāls. Neizmantojiet ar ražotāju nesaskaņotas ierīces vai modificētas komponentes.
- 10- Ja ierīce netiek izmantota, atvienojiet to no kontaktligzdas, sagaidiet kamēr tā atdziest un novietojiet to drošā vietā. Lai atvienotu ierīci, izvelciet to no kontaktligzdas.
- 11- Ja vēlaties notīrīt ierīci, atvienojiet to no kontaktligzdas un sagaidiet kamēr tā atdziest. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet agresīvus fenolu saturošus tīrīšanas līdzekļus.
- 12- Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim.

- 13- Papildus drošības nolūkos vannas istabā ieteicams uzstādīt pārsprieguma novadītāju.
- 14- Bērni no 8 gadu vecums un cilvēki ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām, kā arī tie, kuri nav lietojuši šo produktu pirms, vai kuri nav pazīstami ar ierīces iespējām var izmantot ierīci tikai citu personu uzraudzībā, vai ja tie bija apmācīti ierīces drošai lietošanai un apzinās iespējamus riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni.
-  **Neizmantojiet ierīci vannu, vai citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.**

Drošības nolūkos, esošā ierīce ir aprīkota ar dubultu izolāciju. 



Šis simbols, kas ir attēlots uz produkta, vai tā iepakojuma, norāda, ka produkts nepieder pie parastajiem sadzīves atkritumiem un pēc tā kalpošanas beigām ir paredzēts utilizēšanai speciālajā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes centrā. Preiza iekārtas utilizācija ļaus izvairīties no draudiem videi un cilvēka veselībai, ko rada nepareiza rīkošanās ar ierīci. Sīkāku informāciju par esošā produkta utilizāciju var iegūt pašvaldībā, vietējā atkritumu utilizācijas dienestā, vai veikalā, kurā ierīca bija iegādāta.

IERĪCES UZGLABĀŠANA

Kad ir pabeigts lietot ierīci, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ļaujiet ierīcei atdzist un uzglabājiet to sausā vietā. Neaptiniet ierīces vadu apkārt ierīcei. Nekad nekariniet ierīci aiz kabeļa, izmantojiet tam piemērotu cilpu.