

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SEVERIN SM 3584



Piena putotājs.

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kas pārzina šos norādījumus.

Pieslēgšana strāvas avotam. Ierīce jāpievieno tikai iezemētai kontaktligzdai, kas uzstādīta saskaņā ar noteikumiem. Pārļiecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces marķējuma. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķēšanas direktīvām.

Ierīce

1. Vāks
2. Maisīšanas rīks ar spirāli
3. Piena tvertne ar rokturi
4. Strāvas vads ar kontaktdakšu
5. Pamatne
6. Vadības panelis

Funkciju izvēle:



daudz piena putu **F1**

maz piena putu **F2**

tikai uzsildīt **F3**

aukstu saputot **F4**

ON/OFF – ieslēgt/izslēgt

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no negadījumiem un nodrošinātu drošības noteikumu ievērošanu, šīs ierīces vai tās strāvas vada remonts ir jāveic sertificētai servisa nodaļai. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, nosūtiet ierīci uz sertificētu servisa nodaļu.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet ierīci un neiegremdējiet to ūdenī.
- Brīdinājums! Elektriskajiem kontaktiem uz pamatnes jābūt pasargātiem no pāri plūstošiem šķidrumiem.
- Piena krūzi drīkst darbināt tikai ar tai paredzēto pamatni.
- Ierīces korpusu no ārpuses var notīrīt noslaukot ar mitru drānu.
- Sīkāku informāciju par ierīces tīrīšanu skatiet sadaļā Kopšana un tīrīšana.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni (ne jaunāki par 8 gadiem) un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai tām, kurām trūkst pieredzes un iemaņu, tikai ar nosacījumu, ka viņus uzrauga un iepazīstina ar attiecīgajiem drošības noteikumiem.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Ierīci var tīrīt un izmantot bērni tikai tad, ja viņi ir vismaz 8 gadus veci.

- Vienmēr glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās vai līdzīgā vidē, piemēram:

- darbinieku virtuvēs, kas atrodas veikalos, birojos un citās līdzīgās darba vidēs;

- lauksaimniecības darba vidē;

- viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās dzīvesvietās;

- viesu namos (nakšņošana un brokastis).

Brīdinājums! Ierīces nepareiza lietošana var izraisīt nopietnus ievainojumus.

- Brīdinājums! Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie rada aizrīšanās risku.

- Esiet piesardzīgs! Darbības laikā ierīce uzkarst, tāpēc, pieskaroties karstām detaļām, varat apdedzināties.

- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas.

- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties ka nav bojājumu kā galvenajā ierīcē, ieskaitot strāvas vadu, tā arī jebkāda papildus ierīcē ja tāda ir uzstādīta.

- Nometot ierīci uz cietas virsmas vai pieliekot pārmērīgu spēku strāvas vada vilkšanai, šo ierīci vairs nevajadzētu lietot: pat ārēji neredzams bojājums var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces darbības drošību.

- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas:

- pēc lietošanas;

- jebkādu darbības traucējumu gadījumā;

- pirms ierīces tīrīšanas.

- Izņemot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas nekad nevelciet strāvas vadu, izvelciet stingri turot tikai kontaktdakšu.

- Uzstādiet ierīci uz karstumizturīgas virsmas brīvas no citiem priekšmetiem.

- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta vai vēl nav atdzisusi.

- Lai novērstu bojājumus nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām vai tuvu tām (plītis , plītis ar atklātu liesmu)

- Strāvas vadam jābūt pietiekamā attālumā no ierīces sildīšanas daļām.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai piena uzsildīšanai un putošanai. Neievietojiet konteinerā cita veida šķidru vai cietu pārtiku.

- Ievērojiet piena maksimālā un minimālā līmeņa atzīmes. Ierīce var pārkarst ja piena līmenis ir pārāk zems.

- Lai novērstu šādu pārkaršanu, ierīce automātiski izslēgsies, ja to darbinās, kad tā ir tukša vai tajā ir pārāk maz piena. Par to liecina gaismas gredzens, kas mirgo pārmaiņus zilā un sarkanā krāsā.

- Pārpildīta tvertne var radīt draudus -putu un piena pārplūšanu pāri malām.

Uzmanību: ekspluatācijas laikā vākam vienmēr jābūt piestiprinātam.

Ierīci var izmantot tikai kopā ar ražotāja piedāvātajām oriģinālajām piederumu daļām. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem ko izraisījusi nepareiza ekspluatācija vai šo vadlīniju neievērošana.

Pirms lietošanas pirmo reizi

Noņemiet atlikušos iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes un pārbaudiet, vai ierīcei ir visas sastāvdaļas.

Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi vai pēc ilgstoša nelietošanas perioda tā rūpīgi jānotīra, kā aprakstīts sadaļā

Kopšana un tīrīšana

Darbība

Ierīces sagatavošana

Uzpildes daudzumi

Minimālais daudzums 75 ml piena

Maksimālais piena daudzums putošanai: 100 ml (apakšējā Maks.- atzīme)

Maksimālais piena daudzums sildīšanai: 200 ml (augšējā Maks.- atzīme)

- Noņemiet piena tvertnes vāku.

- Piena putošanai izmantojiet maisīšanas rīku

- Uzpildiet vēlamo piena daudzumu.

- Novietojiet vāku uz piena tvertnes.

- Iespraudiet kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā.

- Novietojiet piena tvertni uz pamatnes.

Padoms!

Mēs iesakām izmantot pienu ar visaugstāko iespējamo olbaltumvielu saturu. Pienam jābūt aukstumā ledusskapī.

- Nospiediet funkcijas pogu **vienreiz** = režīms 1F- maz piena , daudz piena putu

- Nospiediet funkcijas pogu **divreiz** = režīms 2F- daudz piena , mazāk piena putu

- Nospiediet funkcijas pogu **trīsreiz** = režīms 3F- tikai sasildīt

- Nospiediet funkcijas pogu **četrreiz** = režīms 4F- aukstu uzputot

(izvēlētās funkcijas indikatorlampiņa mirgo)

- Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu un sāciet gatavošanu.

Iedegas izvēlētā funkcijas indikators un ierīce sāk gatavot .

Tiklīdz sagatavošana ir pabeigta, ierīce automātiski pārtrauc maisīšanu un karsēšanu. Atskan pīkstieni un mirgo funkciju indikators.

Piena trauku tagad var noņemt no pamatnes.

Izlejiet pienu vai noņemiet piena putas, izmantojot karoti.

Pēc lietošanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Priekšlaicīga ierīces darbības atcelšana

Nospiežot pogu **on/off**, tiek apturēts sildīšanas un maisīšanas process un ierīce izslēdzas .
Alternatīvi, procesu var apturēt, noņemot piena tvertni no pamatnes.

Kopšana un tīrīšana

Pirms tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

Elektriskās drošības apsvērumu dēļ pamatni un strāvas kabeli nedrīkst mazgāt ar ūdeni vai iegremdēt tajā.

Vāku ar maisītāju pēc katras lietošanas kārtīgi nomazgā siltā ūdenī ar nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.

Maisītāja spirāles stiprinājums var tikt noņemts tīrīšanai, ja nepieciešams, un notīrīts ar suku.

Piena tvertni nedrīkst iegremdēt ūdenī vai mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Ielejiet tvertnē nedaudz silta ūdens un mazgāšanas līdzekļa un viegli izslaukiet.

Rūpīgi nosusiniet visas daļas.

Neizmantojiet agresīvus un abrazīvus maazgāšanas līdzekļus.