

# Severin rokas mikseris HM3830

## **Cienījamais klient!**

Pirms ierīces lietošanas izlasiet un rūpīgi sekojiet līdz instrukcijām un saglabājiet šo instrukciju turpmākai uzziņai. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras iepazinušās ar šiem norādījumiem.

## **Savienojums ar elektrotīklu**

Pārlicinieties, ka barošanas spriegums atbilst norādītajam spriegumam uz ierīces novērtējuma etiķetes. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķēšanas direktīvām.

## **Iepazīšanās**

1. Plastmasas korpuss ar rokturi
2. Strāvas vads ar spraudni
3. Uzgaļu atbrīvošanas poga
4. Daudzpakāpju slēdzis
5. Turbo poga
6. 2 mīklas āķi
7. 2 putotāja piederumi

## **Svarīgi drošības norādījumi**

- Lai izvairītos no briesmām un ievērotu drošības prasības, neveiciet ierīces vai tās strāvas vada remontu paši!
- Lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem, kā arī negremdējiet to šķidrumā.
- Ierīces piederumus (putošanas slotiņas un mīklas āķus) tīriet ar siltu ziepjūdeni. Sīkāku informāciju par tīrīšanu ierīci skatiet sadaļā par Tīrīšanu un apkopi.
- Vienmēr izslēdziet ierīci un izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas:
  - Pirms piederumu pievienošanas un noņemšanas;
  - Jebkurā kļūdainas darbības gadījumā;
  - Tīrīšanas laikā;
  - Kad ierīce atrodas bez uzraudzības;
  - Beidzot darbu ar ierīci.
- **UZMANĪBU!** Jebkura nepareiza ierīces lietošana var rezultēties ar nopietniem ievainojumiem.

- Personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām īpašībām, kā arī personas bez zināšanām un pieredzes iekārtas lietošanā, drīkst lietot ierīci tikai tad, ja tiek uzraudzītas, vai arī, ja ir dota konkrēta ierīces lietošanas instrukcija, kā rezultātā persona saprot jautājumus, kas skar drošības pasākumus un iespējamos riskus.
- Ierīci nedrīkst lietot bērni – turiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā vai:
  - Darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās līdzīgās darba vidēs;
  - Lauksaimniecības darba vidē;
  - Viesnīcās un moteļos apmeklētāju vajadzībām;
  - “Guļvietas un brokastu” tipa iestādēs.
- **UZMANĪBU!** Glabājiet visus iepakojumus bērniem nepieejamās vietās – tie ir potenciāls briesmu avots, piemēram, iepakojuma materiāls pie nepareizas ekspluatācijas var pakļaut nosmakšanas riskam.
- Katru reizi pirms ierīces lietošanas jāpārbauda gan pašu ierīci, gan piederumus un strāvas vadu, vai nav bojājumi vai defekti. Ja ierīce ir kritusi zemē, vai arī, ja kontaktdakša no rozetes ir izrauta aiz vada, ierīci vairs lietot nedrīkst: pat neredzamiem bojājumiem var būt ietekme uz ekspluatācijas drošību.
- **UZMANĪBU!** Pēc ierīces izslēgšanas, pirms skarieties klāt ierīcei, pārlicinieties, ka motors vairs pilnībā nedarbojas – neskarieties klāt ierīcei, kamēr piederumi ir kustībā.
- Neļaujiet ierīces elektrības kabelim skarties pie karstām virsmām, kā arī nepieļaujiet ierīces nonāksanu kontaktā ar atklātu karstuma avotu.
- Izraujot elektrības kontaktu no rozetes, nekad neraujiet aiz elektrības vada – vienmēr ņemiet tieši aiz pašas rozetes.
- Darbības laikā neaiztieciest kustīgās ierīces daļas, kā arī, kamēr ierīce darbojas, nelieciet blīdā priekšmetus, piemēram mīklas lāpstiņu – sagaidiet, līdz motors pilnībā beidzis daoties.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par defektiem, kas radušies ierīces nepareizas ekspluatācijas rezultātā, vai arī, ja netiek ievērota instrukcijā ievietotā informācija.

## **Pirms pirmreizējas lietošanas**

Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi, visi ierīces aksesuāri jānotīra tā, kā minēts sadaļā Tīrīšana un kopšana.

## **Īslaicīga darbība**

Lietojot ātruma režīmus 1-5, iekārtu bez pārtraukuma nedarbināt ilgāk par 4 minūtēm. Pēc iekārtas darbības ļaujiet motoram atpūsties vismaz 20 minūtes.

## **Slēdža iestatījumi**

- Ierīce ir aprīkota ar vairāku līmeņu slēdzi;
- **0.** iestatījums: ierīce ir izslēgta;
- **1. un 2.** iestatījums: vieglu sastāvdaļu sajaukšanai vai samaisīšanai;
- **3., 4. un 5.** iestatījums: maisīšanai un mīcīšanai;
- Smagai mīklai jāizmanto **5.** ātruma iestatījumu;

## **Turbo režīms**

Turbo režīms drīkst tikt pielietots tikai uz īsu brīdi, nospiežot un turot turbo slēdzi – maksimālais ātrums ieslēgsies neatkarīgi no izvēlētajā ātruma iestatījuma.

## **Piederumu izvēle**

### Putošanas slotiņas

Piemērotas vieglām un šķidrām sastāvdaļām kā krēmi, šķidras mīklas, olas baltumi, krēmi u.t.t.

### Mīklas mīcīšanas āķi

- Smagai, mīcāmai mīklai;
- Āķi ar iebūvētu plāksni jāievieto lielākajā atvērumā.

## **Darbība**

- Ievietojiet izvēlētos piederumus miksera apakšējā daļā esošajās atverēs, lēnām virzot uzgaļa galus augšup, līdz tie nofiksējas savā vietā;
- Izvēlieties trauku, kurā tiks veikta darbība, atbilstoši produktu daudzumam;
- Jebkurš apaļš, pret skrāpējumiem izturīgs trauks būs piemērots darbībai;

- Ievietojiet ierīces kontaktdakšu elektrības rozetē;
- Līdzko piederumi ir pievienoti ierīcei, ielieciet mikserim pievienotos piederumus apaļajā traukā, kurā ir ievietotas sastāvdaļas;
- Izmantojiet vairāku līmeņu slēdzi, lai ieslēgtu ierīci;
- Kad process ir pabeigts, vai arī, ja vēlaties ņemt pārtraukumu, vispirms izslēdziet mikseri un pagaidiet, līdz motors pilnībā apstājas, pirms ceļat augšup ierīces piederumus.

### **Piederumu izņemšana**

- Vienmēr atvienojiet mikseri no elektrības padeves pirms piederumu izņemšanas no miksera;
- Putotāja slotiņas un mīklas āķi tiek automātiski atvienoti, kolīdz ir nospiesta atvienošanas poga.

### **Tīrīšana un kopšana**

- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr pārlicinieties, ka tā ir atvienota no elektrības padeves;
- Lai izvairītos no elektrības trieciena, nekad netīriet ierīci ar šķidrumu, kā arī nemērciet ierīci šķidrumā;
- Korpusu var noslaucīt ar mitru, neplūksnainu audumu;
- Putošanas slotiņas un mīklas mīcīšanas āķus var mazgāt siltā ūdenī, izmantojot vieglu mazgāšanas līdzekli. Šie piederumi nav paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

### **Atbrīvošanās no ierīces**

Ja nepieciešams no ierīces atbrīvoties, to nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no elektroierīcēm pasargā dabu un cilvēku veselību. Par atbrīvošanos no elektroiekārtām vaicājiēt savā pašvaldībā vai pie pārdevēja.

### **Garantija**

Šai iekārtai ir divu gadu garantija, kas attiecas uz ražošanas defektiem. Garantija stājas spēkā no ierīces iegādes brīža. Šīs garantijas ietvaros ražotājs apņemas salabot vai aizvietot defektīvās ierīces detaļas. Garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja iekārta ir lietota atbilstoši instrukcijai, kā arī, ja nav veikta patvaļīga ierīces remontēšana vai atvēršana un ja nav notikusi ierīces nepareiza ekspluatācija. Šī garantija nav spēkā ierīces dabiskās nolietojšanās gadījumā. Garantijas noteikumi neietekmē Jūsu patērētāju

tiesības. Saglabājiet pirkuma apliecinājošu dokumentu garantijas remonta nepieciešamības gadījumā.