



Fabriqu  en Chine  
Made in China

C452E-F94d

**BABYLIS SARL**  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)


FAC/2019/03

Lugege esmalt ohutusn udeid.

**HOIATUS!** Pange t hele, et te ei puudutaks seadme kuumi osi, ja olge eriti ettevaatlik k rvade, silmade, n o ja kaela juures.


**HOIATUS!**  rge puudutage seadme kuuma toru ega muid metalloosi.

### Nupulukk

**T HTIS!** Sellel seadmel on viitajaga nupulukk. Temperatuuriastet saab valida kohe p rast seadme sissel litamist. Kui seadme sissel litamisest on m oondunud 5 sekundit, lukustatakse automaatselt k ik temperatuurinupud. Temperatuuri muutmiseks hoidke nuppu „+/-“ 1–2 sekundit all. See l litab lukustatud re iimi v lja ja v imaldab valikuid muuta. Lukustatud nuppudega seadme v ljal litamiseks hoidke nuppu  all, kuni seade l litub v lja.

### KASUTAMINE

- Kuivatage kindlasti juuksed k ter tikuga ja kammige lahti, et juuksed ei oleks kokku takerdunud. Jagage juuksed soengu kujundamiseks salkudesse.

- Seadme sissel litamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 1–2 sekundit all. Digitaalne ekraan hakkab vilkuma ja seade alustab automaatselt soojenemist.

- Vajutage nuppu „+/-“, et valida teie juuste t uibile sobiv kuumuse aste. Digitaalne ekraan vilgub, kuni seade on soojenenud valitud temperatuurini. P rast valitud temperatuurini soojenemist j ab digitaalse ekraani valgustus p lema.

**NB!** Seadme temperatuuriaste lukustub automaatselt 5 sekundi p rast. (Vt „Nupulukk“.)

- Pange seade hooba alla vajutades juuksesalku keskele ja laotage juuksesalk  htlaselt hoova ja toru vahele.

- Kui juuksed on paigal, vabastage ettevaatlikult hoob, nii et juuksed p sivad kindlalt hoova ja toru vahel. T mmake seade ettevaatlikult m oda juuksesalku alla juukseotsteni.


- Keerake juuksesalk  mber toru veidi nurga all, et juuksed oleksid spiraalselt  mber toru. Juukseid  mber toru keerates p udke seada juuksed  he kihina ja  htlaselt, et kogu juuksesalk oleks toru vastas.

- Hoidke seadet 5–8 sekundit paigal, s ltuvalt juukset uibist.

- Seadme juustest eemaldamiseks vajutage hoob alla ja t mmake seade  ra.

- Laske lokil enne soengusse seadmist jahtuda.

- Korrake k igi juuksesalkudega.

- P rast kasutamist vajutage nuppu  ja hoidke seda 1–2 sekundit all, et seade v lja l litada, ja v tke toitepistik pistikupesast v lja.

- Laske seadmel enne hoiule panemist jahtuda.

### Kuumusastmed

Kasutage madalamaid temperatuuriastmeid, kui teil on  rnad,  hukesed v i v rvitud juuksed. Paksemate juuste korral kasutage k rgemaid temperatuuriastmeid. Esimest korda kasutades on kindlasti soovitatav seadet katsetada, et leida oma juukset uibile sobiv temperatuuriaste. Alustage k ige madalamast astmest ja t stke temperatuuri, kuni saate soovitud tulemuse.

Sobiva temperatuuri saate valida kuue astme hulgast: 160  C, 170  C, 180  C, 190  C, 200  C ja 210  C.

### Automaatne v ljal litumine

Seadmel on suurema ohutuse tagamiseks automaatne v ljal litumise funktsioon. Seade l litub automaatselt v lja, kui see on olnud  le 60 minuti pidevalt sissel litatud. Kui soovite seadet seej rel edasi kasutada, vajutage nuppu ja hoidke seda 1–2 sekundit all, et l litada seade

uuesti sisse.

#### **Kuumuskindel kaitsematt**

Seadmel on kaasas kuumuskindel kaitsematt, mida saab kasutada juuste sirgendamise ajal ja pärast seda. Ärge pange kasutamise ajal seadet mingile alusele, mis ei ole kuumakindel, isegi, kui kasutate kaasasolevat kaitsematti. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja võtke pistik pistikupesast välja. Mähkige seade kohe kaasasolevasse kaitsematti ja laske täielikult jahtuda. Hoidke seadet jätkuvalt lastele kättesaamatus kohas, sest see on veel mitu minutit kuum.

#### **PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE**

Seadme võimalikult heas korras hoidmiseks järgige järgnevaid juhiseid.

- Ärge mähkige toitejuhet seadme ümber, vaid keerake juhe lõdvalt seadme kõrvale.
- Ärge kasutage seadet nii, et selle toitejuhe on pingul.
- Võtke pärast kasutamist alati toitepistik pistikupesast välja.