

LT

Dėkojame, kad įsigijote šį GAMA gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite visas pastangas, įdėtas kuriant ir gaminant šį produktą. GAMA tyrimų metu nuolat derinamos naujovės ir technologijos, kad būtų sukurti aukščiausios kokybės produktus. Garantuojamos puikios eksploatacinės savybės, nes taikome pažangiausias technologijas ir naudojame geriausias medžiagas. Todėl, kaip ir šiame GAMA plaukų tiesinimo žnyplių asortimente, skirtame išrankiausiems klientams, norintiems pasiekti puikių rezultatų tiek salone, tiek namuose, garantuojame puikias veikimo charakteristikas. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

SVARBU:

**PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

1- Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. 2 - Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, kriauklių ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. 3 - Kai gaminys naudojamas vonioje arba šalia vandens, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros lizdo, nes jo laikymas arti vandens gali būti pavojingas net tada, kai prietaisas išjungtas. 4 - Nenaudokite šio prietaiso, jei buvo susilietęs su skysčiais, pažeistas jo maitinimo laidas arba jo korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 5- Jei elektros laidas pažeistas, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus. 6 - Naudodami plaukų tiesinimo žnyples venkite kontakto su oda: galite nusideginti dėl aukštos temperatūros. 7- Prietaisą ir jo elektros laidą laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo audinių ir kt.). 8- Nelaikykite ir neimkite prietaiso už elektros laido. Nevyniokite elektros laido aplink prietaisą, nelenkite ir nesukite jo, kad nepakenktumėte jo tinkamam veikimui ir nesugadintumėte plaukų tiesinimo žnyplių. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas ir nepataisomai sugadinti plaukų tiesinimo žnyples, taip pat gali kilti pavojus naudotojo saugumui. 9 - Jei elektros laidas turi pažeidimo ar susidėvėjimo požymių, jį gali pakeisti tik kvalifikuotas personalas. Nenaudokite jungiamųjų detalių ir (arba) priedų, kurie buvo modifikuoti arba kurių nepatvirtino gamintojas. 10 - Atjunkite prietaisą, kai nenaudojate, ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami jį į saugią vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio maitinimo lizdo. 11- Norėdami išvalyti prietaisą, visada pirmiausia išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. 12 - Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. 13- Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (rcd), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrėti, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su



prietaisu. Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, kriauklių ar kitų indų su vandeniu.



Jūsų saugumui šis prietaisas sukurtas su dviguba izoliacijos sistema. **CE**



Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminys neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali

kilti dėl netinkamo elgesio su produktu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

RIBOTA GARANTIJA: Standartinis mūsų plaukų tiesinimo žnyplių **garantijos** laikotarpis yra 24 mėnesiai pagal Europos direktyvą 1999/44/EB. Grožio salonuose ir bet kokiais kitais profesionaliais tikslais naudojamų plaukų tiesinimo žnyplių **specializuotas garantinis** laikotarpis yra 12 mėnesiai nuo įsigijimo datos. Abiem atvejais garantija galioja pateikus pirkimo įrodymą, kurį sudaro originali sąskaitos faktūra arba pirkimo kvitas, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekės tipas. Tokie įrodymai turi būti įskaitomi, išsamūs ir nepažeisti.

ATSARGIAI

Šis prietaisas sukurtas su apsaugine dangą aplink kaitinimo spirales. Įjungus ir pirmą kartą naudojant gali atsirasti trumpalaikis degimo kvapas. Taip atsitinka, kai pirmą kartą kaitinama dangą aplink kaitinimo elementą. Tai nekelia naudotojui pavojaus ir nerodo įrenginio gedimo. Naudodami prietaisą pirmą kartą palikite jį įjungtą, kol išnyks kvapas. Dūmai išsisklaido po maždaug 30 sekundžių.

„ELEGANCE KERATION“

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

- Įjunkite prietaisą į elektros laidą.
- Įjunkite plaukų tiesinimo žnyplės paspausdami mygtuką I/O.
- Plaukų tiesinimo žnyplės vos per kelias sekundes pasiekia 230°C/446°F temperatūrą.
- Išjunkite plaukų tiesinimo žnyplės paspausdami mygtuką I/O.
- Ištraukite prietaisą iš elektros lizdo.
- Prieš uždėdami plaukų tiesinimo žnyplės atgal į dėklą, leiskite joms atvėsti.

PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLIŲ UŽRAKINIMO MYGTUKAS:

Palaukite, kol plaukų tiesinimo žnyplės atvės. Laikykite plaukų tiesinimo žnyplės uždarytas ir stumkite mygtuką ant galo link uždarytos spynos piktogramos. Taip plaukų tiesinimo žnyplės liks visiškai uždarytos, ir bus daug lengviau įdėti jas atgal į dėžutę. Norėdami jas atidaryti, stumkite mygtuką link atidarytos spynos piktogramos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:

Tinkamai prižiūrėkite savo prietaisą, kad užtikrintumėte geriausią veikimą ir pailgintumėte gaminio eksploatavimo ciklą. Jei plokštelės bus švarios, jos ir toliau lengvai slys per plaukus. Dėl karščio cheminės medžiagos (dažai, gydymo priemonės, putas, purškalai, vašakai ir kt.) nuo plaukų gali patekti ant plokštelių. Po kiekvieno naudojimo rekomenduojama ištraukti prietaisą iš elektros lizdo; leiskite jam atvėsti, o tada drėgna šluoste pašalinkite likučius nuo plokštelių. Ant plaukų tiesinimo žnyplių plokštelių nenaudokite ypač agresyvių valymo medžiagų. Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai sausas.

PRIETAISO SAUGOJIMAS:

Po naudojimo ištraukite maitinimo laidą ir atvėsusį laikykite sausoje vietoje. Nevyniokite laido aplink prietaisą. Niekada nekabinkite įrenginio už laido; naudokite atitinkamą kilpą.

Svetainėje www.gamaprofessional.com rasite visus gaminių ir instrukcijų vadovus su susijusiais įspėjimais ir informacija.