

LT

Dėkojame, kad įsigijote šį GA.MA gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite visas pastangas, įdėtas kuriant ir gaminant šį produktą. GA.MA tyrimų metu nuolat derinamos naujovės ir technologijos, kad būtų sukurti aukščiausios kokybės produktus. Garantuojamos puikios eksploatacinės savybės, nes taikome pažangiausias technologijas ir naudojame geriausias medžiagas. Todėl, kaip ir šioje GA.MA plaukų garbanojimo žnyplių linijoje, skirtoje išrankiausiems klientams, norintiems pasiekti puikių rezultatų tiek salone, tiek namuose, garantuojame puikias veikimo charakteristikas. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

SVARBU:

**PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

1- Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. 2 - Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, kriauklių ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. 3 - Kai gaminys naudojamas vonioje arba šalia vandens, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros lizdo, nes jo laikymas arti vandens gali būti pavojingas net tada, kai plaukų džiovintuvas išjungtas. 4 - Nenaudokite šio prietaiso, jei buvo susilietęs su skysčiais, pažeistas jo elektros laidas arba jo korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliojantį techninės priežiūros centrą. 5- Jei elektros laidas pažeistas, gamintojas, įgaliojantis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus. 6 - Naudodami plaukų garbanojimo žnyples venkite kontakto su oda: galite nusideginti dėl aukštos temperatūros. 7- Prietaisą ir jo elektros laidą laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo audinių ir kt.). 8 - Nelaikykite ir neimkite prietaiso už elektros laido. Nevyniokite elektros laido aplink prietaisą, nelenkite ir nesukite jo, kad nepakenktumėte jo tinkamam veikimui ir nesugadintumėte prietaiso. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas ir nepataisomai sugadinti prietaisą, taip pat gali kilti pavojus naudotojo saugumui. 9 - Jei elektros laidas turi pažeidimo ar susidėvėjimo požymių, jį gali pakeisti tik kvalifikuotas personalas. Nenaudokite jungiamųjų detalių ir (arba) priedų, kurie buvo modifikuoti arba kurių nepatvirtino gamintojas. 10 - Atjunkite prietaisą, kai nenaudojate, ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami jį į saugią vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite elektros laidą iš sieninio maitinimo lizdo. 11- Norėdami išvalyti prietaisą, visada pirmiausia išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. 12 - Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. 13- Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (rkd), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrimi, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios ar kitų indų su vandeniu.



Jūsų saugumui šis prietaisas sukurtas su dviguba izoliacijos sistema. **CE**



Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminys neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą.

Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo elgesio su produktu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

GARANTINIS LAIKOTARPIS

Garantinio laikotarpio trukmė: 1 arba 2 metai, priklausomai nuo kliento kategorijos, pagal direktyvą 1999/44/EB.



Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, originalų pirkimo čekį / pardavimo kvitą nuneškite į parduotuvę, kurioje pirkote gaminį. Prekę bus pataisyta nemokamai arba nedelsiant pakeista panašia, tokios pat ar didesnės vertės preke.

„G-EVO Digital IHT Tourmaline“ liniją apima:

- „G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE 19“
- „G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE 25“
- „G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE 33“

KAIP NAUDOTI PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLES

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Įjunkite prietaisą į elektros laidą.
- Įjunkite plaukų garbanojimo žnyplės paspausdami mygtuką .
- Plaukų garbanojimo žnyplės vos per kelias sekundes pasiekia žemiausią 150°C temperatūrą.
- Mygtukais (^) ir (v) pasirinkite norimą darbinę temperatūrą iki 220°C: skaitmeniniame ekrane bus rodomas temperatūros pokytis.
- Išjunkite plaukų garbanojimo žnyplės paspausdami mygtuką .
- Ištraukite prietaisą iš elektros lizdo.
- Prieš įdėdami plaukų garbanojimo žnyplės atgal į dėklą, leiskite joms atvėsti.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

„G-EVO DIGITAL IHT TOURMALINE“ plaukų garbanojimo linijos žnyplės leidžia reguliuoti darbo temperatūrą nuo 150°C iki 220°C, prisitaikant prie bet kokio pageidaujamo plaukų tipo ir norimo stiliaus.

PATARIMAI		
C°	plaukų tipas	apdorojimo tipas
150°	Ploni silpni plaukai	Stipriai apdoroti plaukai
180°	Normalūs plaukai	Vidutiniškai apdoroti plaukai
200°	Banguoti plaukai	Lengvai apdoroti plaukai
220°	Stori garbanoti plaukai	Natūralūs plaukai

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Tinkamai prižiūrėkite savo prietaisą, kad užtikrintumėte geriausią veikimą ir pailgintumėte gaminio eksploatacavimo ciklą. Jei vamzdeliai bus švarūs, jie ir toliau lengvai slys per plaukus. Dėl karščio cheminės medžiagos (dažai, gydymo priemonės, putas, purškalai, vašakai ir kt.) nuo plaukų gali patekti ant garbanojimo žnyplių vamzdelio. Po kiekvieno naudojimo rekomenduojama ištraukti prietaisą iš elektros lizdo; leiskite jam atvėsti, o tada drėgna šluoste pašalinkite likučius nuo vamzdelio. Ant garbanojimo žnyplių vamzdelio

neaudokite ypač agresyvių valymo medžiagų. Prieš naudodami įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai sausas.
Apsilankykite mūsų svetainėje www.gamaprofessional.com