


Eesti keel

OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD:

- Lugege kindlasti kõik juhised läbi.
- See seade ei ole ette nähtud töötama välise ajalüliti või eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemi abil.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on juhendatud seoses seadme ohutu kasutamisega ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja kui nad on järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Kuna see seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, ei ole see ette nähtud kasutamiseks järgmistes rakendustes ja garantii ei kehti järgmise kasutamise korral:

- töötajate kööginnaad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkonnades;
 - talumajad;
 - klientide poolt hotellides, motellides ja muud elamutüüpi keskkonnas;
 - *bed and breakfast* tüüpi keskkonnad.
 - Ohutuse tagamiseks peab toitejuhtme kahjustumise korral selle asendama kas tootja, tema volitatud teeninduskeskus või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.
 - Kasutamise ajal peab seadme tagumine külg olema asetatud vastu seinu.
 - Sümbol  tähendab: Ettevaatust, kuum pind.
 - Seadme puhastamine: resti (ja/või muid eemaldatavaid osi) saab puhastada niiske käsna ja pesuvahendi abil. Puhastage seadet seest ja väljast niiske käsna või lapiga.
 - Ärge kasutage seadet, kui:
 - sellel on vigane või kahjustatud toitejuhe,
 - seade on maha kukkunud ja sellel on nähtavaid kahjustusi või talitlushäireid.
- Kõigil neil juhtudel tuleb seade teie ohutuse ohustamise vältimiseks saata lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

- Lahutage seade vooluvõrgust kui peate seadet põhjalikult puhastama või äikesetormi korral.
 - Ärge eemaldage juhtnuppe juhtpaneelilt kui seda puhastatakse.
 - Oma ohutuse tagamiseks ärge kunagi võtke seadet ise lahti; pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
 - Seadet saab kasutada kuni 4000 m kõrgusel.
 - See elektriline seade töötab kõrgel temperatuuril, mis võib põhjustada põletusi.
- Ärge puudutage ahju metalloosi ega klaasi.



- **Teie ohutuse tagamiseks vastab see seade kehtivatele standarditele ja määrustele (madalpinge, elektromagnetilise ühilduvuse, toiduainetega kokkupuutuvate materjalide, keskkonna direktiivid).**
- Pidades silmas kõiki kehtivaid standardeid, veenduge, et kui te kavatsete seadet kasutada muus riigis kui see, kust see osteti, veenduge, et see oleks volitatud teeninduskeskuses kontrollitud.
- Ärge liigutage seadet selle kasutamise ajal.
- See seade ei ole ette nähtud teiste sisustusüksuste sisse ehitamiseks. Asetage ahi tasasele, stabiilsele ja kuumakindlale tööpinnale või köögikapile, mis talub vähemalt 90 °C temperatuuri.
- Veenduge, et õhk saaks vabalt kogu seadme ümber vabalt liikuda.
- Soovitame teil esmakordsel kasutamisel ahju tühjalt kasutada (ilma grillita).
- Jätke toidukaupade ja ülemise kütteelemendi vahele vähemalt 2 cm kaugus. On täiesti normaalne, kui märkate seadme esmakordsel kasutamisel kergelt suitsu või uudsuse lõhna ja see täiesti tavaline nähtus kaob kiiresti.
- Kontrollige, et võrgupinge vastab seadmel näidatud pingele (ainult vahelduvvool).
- Veenduge, et teie elektrivarustus on sellise võimsusega seadme jaoks piisav.
- Ühendage seade alati maandatud pistikupesaga (16A).

- Ärge laske toitejuhtmel rippuda ega puutuda kokku ahju kuumade osadega.
- Ärge eemaldage seadet toitejuhtmest tõmmates.
- Kasutage ainult heas seisukorras ja maandatud pistikuga pikendusjuhet, mis vastab seadme võimsusele ja millel on vähemalt sama paks juhtmestik kui tootega kaasasoleval juhtmel.
- Kui seadet ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust.
- Vältimaks elektrilöögiohtu ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette või muusse vedelikku.
- Ärge asetage seadet ühegi soojusallika lähedusse ega elektriliste elementide lähedusse. Ärge asetage seadet ühegi teise seadme peale.
- Kasutage käepidemeid ja nuppe; vajadusel kasutage ahjukindaid.
- Olge ahju ukse avamisel ja sulgemisel ettevaatlik: igasugune vägivaldne löök või temperatuuri kõikumisest tingitud liigne pinge võib klaasosad purustada. Need osad on valmistatud karastatud klaasist, et vältida pritsimisohtu ja seega ohtu kasutajale.
- Ärge kunagi asetage taldrikuid avatud ahju klaasile.
- Kui mõni toote osa peaks süttima, ärge kunagi püüdke tulekahju veega kustutada. Tõmmake seade vooluvõrgust välja ja ärge ust avage. Summutage leegid niiske lapiga.
- Ärge hoidke süttivaid tooteid selle mööbliüksuse lähedal või all kus seade asub.
- Ärge kasutage seadet seinaplaadi, riilite all ega tuleohtlike materjalide, näiteks ruloode, kardinade, kardinade jne läheduses.
- Ärge kasutage seadet soojusallikana.
- Ärge kunagi asetage seadmesse paberit, pappi või plasti ja ärge kunagi pange midagi selle peale (söögiriistad, grill, esemed, kuumad nõud pärast toiduvalmistamist...).
- Ärge asetage alumiiniumfooliumit seadme alla, et kaitsta tööpinda ega küttekehade vahele ega laske sellel kokku puutuda siseseinte või elementidega, kuna esineb on oht ahju või tööpinda tõsiselt kahjustada.
- Ärge kunagi pange midagi ventilatsioonikanalitesse ega ummistage neid.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi või abrasiivseid puhastusvahendeid (eelkõige soodapõhiseid eemaldajaid), brilopatju ega küürimisvahendeid.

HOIDKE NEED JUHISED TURVALISES KOHAS



Keskkonnakaitse ennekõike!

- ① Teie seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta.
- ➡ Jätke see kohaliku olmejäätmete kogumispunkti.

See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Igasuguse ärilise kasutamise, sobimatu kasutamise või juhiste mittejärgimise korral ei võta tootja endale vastutust ja garantii ei kehti.