


Latviešu

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

- Pārliecinieties, ka izlasījāt visus norādījumus.
- Šī ierīce nav paredzēta darbībai, izmantojot ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības pults sistēmu.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām, kas (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes trūkumu un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadu vecuma un vecākas personas un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās ir uzraudzītas vai instruētas par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi drīkst veikt tikai bērni, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
- Ierīci un tās vadu glabājiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā
- Tā kā šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā, tā ir nav paredzēti izmantošanai šādos gadījumos un uz tiem neattiecas garantija:

- personāla virtuvēm veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- saimniecību ēkās;
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās izmitināšanas vietās;
- naktsmītnes un brokastu tipa uzņēmumos.
- Lai nodrošinātu drošību, ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā apstiprinātam servisa centram vai līdzīgi kvalificētām personām.
- Lietošanas laikā ierīces aizmugurējai daļai jāatrodas pie sienas.
- Simbols  nozīmē: Uzmanību, karsta virsma.
- Ierīces tīrīšana: režģi (un/vai citas noņemamās daļas) var tīrīt ar mitru sūkli un mazgāšanas līdzekli. Noslaukiet ierīces iekšpusi un ārpusi ar mitru sūkli vai drānu.
- Neizmantojiet ierīci, ja:
 - tai ir bojāts vai bojāts strāvas vads,
 - ierīce ir nokritusi un tai ir redzamas bojājumu vai darbības traucējumu pazīmes.

Katrā no šiem gadījumiem, lai izvairītos no drošības apdraudējuma, ierīce jānosūta uz tuvāko apstiprināto servisa centru.

- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, ja ir nepieciešams veikt lielākus ierīces tīrīšanas darbus vai negaisa gadījumā.
- Tīrīšanas laikā neizņemiet vadības pogas no vadības paneļa.
- Jūsu drošības labad ierīci nekādā gadījumā neizjauciet pašī; sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Ierīci var izmantot līdz 4000 m augstumam.
- Šī elektroierīce darbojas augstā temperatūrā, kas var izraisīt apdegumus. Nepieskarities cepeškrāsns metāla daļām vai stiklam.



- **Jūsu drošībai šī ierīce atbilst spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem (direktīvām par zemspriegumu, elektromagnētisko savietojamību, materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, vides aizsardzības prasībām).**
- Ņemot vērā visus spēkā esošos atšķirīgos standartus, ja šo ierīci paredzēts izmantot citā valstī, nevis tajā, kurā tā iegādāta, pārliecinieties, ka to ir pārbaudījis apstiprināts servisa centrs.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Šī ierīce nav paredzēta iebūvēšanai citās mēbelēs. Novietojiet cepeškrāsni uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas virsmas vai uz virtuves skapīša, kas var izturēt vismaz 90°C temperatūru.
- Pārliecinieties, ka apkārt ierīcei var brīvi plūst gaiss.
- Iesakām, cepeškrāsni lietojot pirmo reizi, to darbināt tukšu (bez grila).
- Atvēliet vismaz 2 cm attālumu starp pārtikas izstrādājumiem un augšējo sildelementu. Tas ir pavisam normāli, ja, pirmo reizi lietojot ierīci, pamanāt nelielu dūmu daudzumu vai kādu neparastu smaku — šī pilnīgi normālā parādība ātri izzudīs.
- Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam (tikai maiņstrāvai).
- Pārliecinieties, ka jūsu elektrības padeve ir pietiekama šādas jaudas ierīcei.
- Vienmēr pievienojiet ierīci iezemētai kontaktligzdai (16 A).

- Neļaujiet strāvas vadam karāties vai saskarties ar cepeškrāsns karstajām daļām.
- Neizslēdziet ierīci, velkot aiz barošanas vada.
- Izmantojiet tikai pagarinātāju, kas ir labā stāvoklī, ar iezemētu kontaktdakšu, atbilst ierīces nominālajai jaudai un kam ir vismaz tikpat biezs vads kā izstrādājumam pievienotajam vadam
- Atslēdziet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska; nemērciet vadu, kontaktdakšu vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķīdumā.
- Nenovietojiet ierīci tuvu karstuma avotam vai elektriskajiem elementiem. Novietojiet ierīci uz citas ierīces.
- Izmantojiet rokturus un pogas; ja nepieciešams, izmantojiet cepeškrāsns cimdus.
- Esiet uzmanīgi, atverot un aizverot cepeškrāsns durvis: jebkurš spēcīgs trieciens vai pārmērīga slodze, ko izraisa temperatūras svārstības, var salauzt stikla detaļas. Šīs daļas ir izgatavotas no rūdīta stikla, lai novērstu jebkādu eksplozijas risku un tādējādi izvairītos no lietotāja apdraudēšanas.
- Nekad novietojiet šķīvjus uz cepeškrāsns stikla, kad tā ir atvērta.
- Ja kāda no izstrādājuma daļām aizdegas, nekad nemēģiniet uguni dzēst ar ūdeni. Atvienojiet ierīci no tīkla un neatveriet durvis. Aplājiēt liesmas ar mitru drānu.
- Neuzglabājiet nekādus viegli uzliesmojošus produktus mēbeles, kurā atrodas ierīce, tuvumā vai zem tās.
- Nedarbiniet ierīci zem sienas skapja, plauktiem vai viegli uzliesmojošu materiālu, piemēram, žalūziju, aizkaru, drapērijas u. c. tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci kā siltuma avotu.
- Nekad ierīcē nelieciet papīru, kartonu vai plastmasu un nekādā gadījumā novietojiet uz tās neko (traukus, grilu, priekšmetus, karstus traukus pēc gatavošanas...).
- Neielieciet alumīnija foliju zem ierīces, lai aizsargātu darba virsmu, ne starp sildelementiem, ne arī saskarē ar iekšējām sienām vai sildelementiem, jo pastāv risks nopietni sabojāt cepeškrāsns vai darba virsmu.
- Nekad neko neievietojiet ventilācijas kanālos un neaizsprostojiet tos.
- Spēcīgus neizmantojiet vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (jo īpaši tīrīšanas līdzekļus uz sodas bāzes), kā arī Brillo spilventiņus vai skrāpjus.

GLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS DROŠĀ VIETĀ



Vides aizsardzība vispirms!

- ① Jūsu ierīcē ir vērtīgi materiāli, ko var atgūt vai atkārtoti pārstrādāt.
- ➡ Atstājiet to vietējā sadzīves atkritumu savākšanas punktā.

Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai mājas apstākļos. Par jebkādu komerciālu izmantošanu, neatbilstošu izmantošanu vai instrukciju neievērošanu ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un garantija netiek piemērota.