

# SEVERIN

## Saumikser

### SM3770

## Kasutusjuhend



### Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt läbi alljärgnevad juhised.

### Tutvustus

1. Juhtnupp
2. Turbonupp
3. Mootoriga korpus
4. Saumikser teraga
5. Andmesilt (seadme taga)
6. Toitejuhe

## Vooluvõrguga ühendamine

Veenduge, et pakutav pingeline ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

## Tähtsad ohutusjuhised

- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ega selle lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha järelevalveta või vastutava isiku juhendamiseks.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ärge laske seadmepinnal või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes kuumusallikaga.
- Terad on äärmiselt teravad. Vigastuste vältimiseks olge seadmega ümber käimisel ülimalt ettevaatlik.

Pärast seadme välja lülitamist oodake, kuni mootor on täielikult seisma jäänud.

Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa

- **Pärast kasutamist eemaldage pistik pistikupesast, sama tehke ka**
  - **tõrgete korral ja**
  - **seadme puhastamise ajaks.**Töötamise ajal peab seade asuma kriimustuskindlal pinnal.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Ohutusnõuete täitmiseks ja kahjustuste vältimiseks peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seade vajab parandamist, saatke see meie klienditeenindusosakonda. Aadressi leiate käesoleva juhendi lisast.





## Enne esmakordset kasutamist

- Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb see põhjalikult puhastada peatükis **Üldine hooldus ja puhastamine** toodud viisil.

## Lühiajaline kasutamine

Seade on mõeldud tavaliste kodumajapidamistes kasutatavate toidukoguste töötlemiseks; seda tohib peatumata kasutada maksimaalselt ühe minuti, pärast mida peaks seade saama umbes kolm minutit jahtuda.

## Kasutamine

- Asetage segisti osa mootori osale nii et  mootoril ja  saumikseril oleksid vastamisi. Seejärel lukustage nii et  ja  oleksid vastamisi.
- Kasutage seadmega töötamiseks alati sobivat anumad. Parim on kõrge lameda põhjaga anum.
- Suruge käsikser enne selle töönupest käivitamist anumasse koostisainete sisse.
- Veenduge, et seade saab vabalt anumast liikuda ning selle töö ei ole takistatud.
- Blender lülitub välja kohe, kui töönupe lahti lastakse. Oodake enne käsikseri anumast eemaldamist, kuni mootor on täielikult seiskunud. Eemaldage pistik pärast kasutamist alati pistikupesast.

## Üldine hooldus ja puhastamine

- Eemaldage pistik enne seadme puhastamist pistikupesast.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadme mootorikorpust ega toitejuhet veega ega kastke neid vette. Mootorikorpust võib puhastada niiske, ebemetevaba lapiga.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega teravaid objekte.
- Seadme tera võib pesta kuuma voolava vee all. Jälgige, et nõnda puhastataks ainult mikserikorpust ja terasid. Ükski teine seadmeosa ei tohi veega kokku puutuda. Kangekaelsete toidujääkide eemaldamiseks võib kasutada sobivat harja.

## Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; nendest võib vabaneda vaid vastavates avalikes kogumispunktides.