

Nintendo Switch™

Joy-Con™

[1220-EUR-L3]

FXA-HAC-A-JA-EUR-WWW3

EESTIKEELNE

Tervise- ja ohutusteave

Lugege see tervise- ja ohutusteave läbi ja järgige siintoodud juhiseid. Vastasel juhul võite saada vigastada või toodet kahjustada. Kui toodet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu pidev järelevalve.

⚠ Hoiatus! Akud

- Akude lekkimise korral lõpetage toote kasutamine kohe. Akuvedeliku sattumisel silma loputage silmi põhjalikult rohke veega ja pöörduge kohe arsti poole. Akuvedeliku sattumisel kätele loputage käsi hoolikalt veega. Pühkige toote korpusest lekkinud vedelik ettevaatlikult lapiga ära.

⚠ HOIATUS! Elektriohutus

- Kasutage toote laadimiseks ainult konsooli Nintendo Switch (HAC-001) või laadimispiistikut Joy-Con (HAC-012) (müüakse eraldi).
- Kui kostub ebatavaline müra või kui näete suitsu või tunnete ebatavalist lõhna, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge Nintendo klienditoe poole.
- Hoidke toode ja selle sees olevad akud eemal mikrolainetest, kõrgetest temperatuuridest ja otsesest päikesevalgusest.
- Ärge laske tootel ega selle sees olevatel akudel puutuda kokku veega ega kasutage toodet märgade või rasvaste kätega. Kui toote sisse peaks sattuma vedelikku, lõpetage toote kasutamine kohe ja pöörduge Nintendo klienditoe poole.
- Ärge rakendage toote ega selle sees olevate akude suhtes liigset jõudu.
- Ärge puudutage laadivat toodet ega sellega ühendatud seadmeid äikese ajal.

⚠ HOIATUS! Üldist

- Hoidke toodet ja pakemateriale väikelastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad pakematerjalid suhu panna ja alla neelata.
- Juhtmevaba ühenduse kasutamise korral ärge kasutage toodet 15 cm raadiuses südamestimulaatorist. Kui teile on paigaldatud südamestimulaator või muu meditsiiniline seade, pidage nõu arstiga.
- Juhtmevaba ühendus võib olla teatud kohtades keelatud (nagu lennukid või haiglad). Järgige kehtivaid eeskirju.
- Inimesed, kellel on vigastusi või probleeme sõrmede, käte või käsivartega, ei tohiks kasutada vibreerivat funktsiooni.
- Ärge võtke toodet ega selle sees olevaid akusid osadeks lahti ega proovige neid remontida. Kahjustuste korral lõpetage toote kasutamine kohe ja pöörduge Nintendo klienditoe poole. Ärge puudutage kahjustunud pindu. Vältige kokkupuudet mis tahes lekkiva vedelikuga.

ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL

- Pühkige määrdund toodet pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage alkoholi, vedeldit ega muid lahusteid.
- Laadige tootes olevaid akusid kindlasti vähemalt üks kord iga kuue kuu järel. Kui akusid pikemat aega ei kasutata, ei ole neid võimalik enam laadida.

Kasutamine

Laadige ja siduge kontrollid enne nende esimest kasutuskorda. Kontrollide laadimiseks ja sidumiseks saate need ühendada vahetult konsooliga Nintendo Switch (HAC-001) või kasutades laadimispiistikut Joy-Con (HAC-012) (müüakse eraldi).

Aku eemaldamine

Aku peab eemaldama selleks kvalifitseeritud spetsialist. Lisateavet vt <https://battery.nintendo-europe.com>.

Nintendo klienditugi

Euroopa: <http://contact.nintendo.eu>

Toote kasutuselt kõrvaldamine

Ärge visake toodet ega selles olevaid akusid olmejäätmete hulka. Täpsemat teavet vt <http://docs.nintendo-europe.com>.

Tehnilised andmed

Joy-Con (L)	Töösagedus(ed)	Maksimaalne raadiosagedusvõimsus
Bluetooth®	2402-2480MHz	6dBm

Joy-Con (R)	Töösagedus(ed)	Maksimaalne raadiosagedusvõimsus	Maksimaalne väljatugevus
Bluetooth	2402-2480MHz	6dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-6dBµA/m

Tootel kasutatud sümbolite ja märgistuste tähendust vt <http://docs.nintendo-europe.com>

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga kinnitab Nintendo, et raadioseadme tüüp (Nintendo Switch Pro kontrollid) vastab kehtivatele riiklikele eeskirjadele. ELi ühilduvusdeklaratsiooni täistekst on saadaval alljärgneval internetiaadressil: <http://docs.nintendo-europe.com>



Tootja: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Jaapan
Maaletooja EL-is: Nintendo of Europe GmbH, Herriotsstrasse 4,60528 Frankfurt, Saksamaa Ettevõtte Ühendkuningriigis Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL41LP, Ühendkuningriik

MODEL NO. : Joy-Con (L): HAC-015 / Joy-Con (R): HAC-016 / Joy-Con Strap • dragonne Joy-Con : HAC-014

Bluetooth® sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc omand ja Nintendo kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

© 2017 Nintendo Co., Ltd.

Kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Nintendo Switch ja Joy-Con on Nintendo kaubamärgid.



Boîte carton et notice
papier à recycler