

# Kasutusjuhend: Elektriline tõukeratas Inokim Light seeria, Quick seeria ja Ox seeria



Enne elektrilise tõukeratta kasutamist palume teil tähelepanelikult läbi lugeda antud kasutusjuhend. Tõukeratta kasutamisel on kohustus jälgida kõiki turvalisuse eeskirju. Alla 14. aastastel sõitjatel sõita täiskasvanu järelevalve all.

Elektritõukeratas liigub elektrimootori abil. Seadusandlus võib selle klassifitseerida mootorsõiduki, millele laienevad liikluseeskirja nõuded. Täitke liikluseeskirju! Palume tõukeratast käsitleda vastavalt kasutusjuhendile. Hoolduse või remondi vajadusel aitab edasimüüja või GPad Service: [service@gpad.ee](mailto:service@gpad.ee)

## Kuidas sõita elektrilise tõukerattaga

- Elektritõukerattaga sõites kandke turvalisuse huvides alati kiivrit, soovituslik on kanda ka käekaitseid ja teisi vajalikke kaitseid.
- Enne esimest sõitu, laadige tõukeratas 100% täis.
- Tõukeratta lahti voltimine. Light seeria - Avage turvalukk ning vajutage vabastus pedaalile. Tõstke juhtraud vertikaalsesse asendisse kuniks see automaatselt kinnitub. Sulgege turvalukk. Quick seeria – Avage iselukustuv turvalukk ning tõstke juhtraud vertikaalsesse asendisse, kuniks see automaatselt kinnitub. Ox seeria – Suruge juhtrauda maa suunas, kuniks see plastik kinnitusavast vabaneb. Tõstke juhtraud vertikaalsesse asendisse ning kinnitage turvalukk tuues see üles.
- Käepidemete kinnitamine. Light ja Quick seeria – Tooge käepidemed horisontaalsesse asendisse ning keerake käepidemete kinnitused tugevalt lenksule kinni. Ox seeria – Kinnitage lenks juhtrauale kaasasolevate kinnituste ning võtme abil. Enne sõitmist veenduge alati, et käepidemed on korralikult fikseeritud.
- Ekraani sisse lülitamiseks, hoidke all LCD ekraani keskmist nuppu ligi 3 sekundit.
- Hoidke kättega juhtraust ning asetage üks jalg tõukerattale. Teise jalaga lükake mõned korrad hoogu.
- Saavutanud väikse kiiruse, vajutage juhtraua paremal pool asuvat gaasi hooba.
- Pidurdamiseks vajutage vasakul või paremal käel asuvat piduri linki.
- Keeramiseks suunake juhtraud kas paremale või vasakule ning kallutage kehaga pisut vastavas suunas kaasa.
- Tõukerattalt võib maha tulla alles peale seisma jäämist. Liikuva tõukeratta pealt maha astumine võib põhjustada füüsilisi vigastusi.
- Lülitage tõukeratas LCD ekraani keskmist nuppu all hoides välja.
- Tõukeratta kokku voltimine. Light seeria – Vabastage turvalukk ning vajutage vabastus pedaalile. Tooge juhtraud horisontaalsesse asendisse, kuniks see automaatselt kinnitub. Quick seeria – Avage turvalukk ning tooge juhtraud horisontaalsesse asendisse, kuniks see automaatselt kinnitub. Ox seeria – Avage turvalukk ning tooge juhtraud horisontaalsesse asendisse. Suruge juhtraud tagumise plastikosa kinnitusavasse.

## Hoiatused ja soovitus

- Tõukerattaga sõites asetsete maapinnast ligi 10-30cm kõrgemal.
- Tõukeratta kasutaja koguraskus ei tohi ületada tõukerattale määratud piirmäära. Seda ületades võib tõukeratas puruneda ja kasutaja end vigastada.
- Korraga võib tõukeratta peal olla maksimaalselt üks inimene.
- Rasedatel ja tasakaaluhäiretega inimestel on tõukerattaga sõitmine keelatud.
- Tõukeratast mitte kasutada alkoholi, narkootikumide või tugevamõjuliste rohtude või muude ainete mõju all olles.
- Soovitatav on kanda sportlikku riietust ja jalanõusid, mis aitavad paremini sõitmist elektriliste tõukerattaga kontrollida.
- Tõukeratta kasutamine vees, liivas, mudas, lumes, plahvatusohtlikus keskkonnas on keelatud. Mitte pesta veega, lahustite või alkoholiga.
- Vältige takistusi ja libedaid teid, sh ka lumi, jää, märg pörand jms.
- Vältige sõitmist järskuldel nõlvadel, kalletel, treppidel ja eskalaatoritel.
- Tõukeratast mitte laadida, kui tõukeratas, laadija või laadimispiistik on märjad.
- Ohutuks sõitmiseks peab tõukeratta kasutaja olema selgelt nähtav teistele liiklejatele ning ka ise veenduma, et keegi sõidutrajektoril ees ei viibi ning valima liikumiseks sobiva kiiruse.
- Sõites pimedas või halva nähtavusega teel, on soovitatav sisse lülitada tuled.

## Laadimine

Aku laadimiseks lülitage tõukeratas välja. Kasutage ainult originaallaadijat. Sisestage laadija tõukeratta laadimispiistikusse ja alles siis seinakontakti. Ärge kasutage laadimisjuhtme sisestamiseks liigset jõudu. Ärge pange tõukeratast laadima vahetult pärast sõitmist. Laske tõukerattal ühe tunni jooksul maha jahtuda. Tõukeratta laadimine niiskes ruumis, päikse käes ja lahtise leegi läheduses on keelatud. Ärge jätke tõukeratast autosse, mis on päikese käes. Laadimine võtab normaaltingimustes aega kuni 750 minutit, olenevalt mudelist. Kui laadijas põleb punane tuli, tähendab, et tõukeratast laetakse. Kui süttib roheline tuli, on tõukeratas 100% laetud. Tõukeratast on soovitatav laadida toatemperatuuril. Vastasel juhul on oht tõukeratta akut rikkuda. Laadimise ajal mitte sõita tõukerattaga, eriti esimesel kolmel laadimisel.

## Aku ja utiliseerimine

Tõukeratta aku koosneb elementidest, mis on tervisele ja keskkonnale ohtlikud. Palume akut hoida eemal lahtisest leegist ning teistest kuuma allikatest, et vältida aku ülekuumenemist. Liiga külm, kui ka liigne soe ei mõju aku elueale hästi. Lõpetage koheselt tõukeratta laadimine üks kasutamine kui aku eritab mingit lõhna, ainet või liigset kuumust. Akut ei tohi avada, raputada, lüüa, visata, torgata, kuumutada, märjaks teha, külmutada. Tõukeratta utiliseerimiseks mitte visata seda olmejäätmete prügikasti. Utiliseerimisel järgige kohaliku omavalitsuse eeskirju.

## Hooldus

Pärast igakordset kasutamist, puhastage tõukeratas tolmust ja mustusest. NB! Tõukeratta puhastamiseks ei tohi kasutada vett, lahusteid või alkoholi, kuna elektriline tõukeratas pole veekindel. Kasutada võib kuiva või kergelt niisket lappi. Laadige aku 50%-60% täis vähemalt üks kord 2-3 kuu jooksul, kui tõukeratas on pikemaks ajaks seisma jäänud. See hoiab aku eluiga ja mahutavust. Õigeaegne hooldamine, aku nõuetekohane laadimine ja hoiustamine pikendavad tõukeratta eluiga ja sõiduulatust.

Tõukeratta müüja, maaletooja ega tootja ei vastuta kasutaja või kolmandate osapooltega juhtunud või põhjustatud õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Mistahes vigastuste ning kahjustustest tekkimiste eest, vastutab ainult toote kasutaja, alaealise puhul lapsevanem.



Detailsem info kaasasolevas inglisekeelses kasutusjuhendis.

Maaletooja: Fortunati Group EU. <https://fortunati.eu>

Garantii ja hooldus: [inokim@fortunati.eu](mailto:inokim@fortunati.eu), tel: 56808138, Purje 8, Tallinn.