

REMINGTON S9600

Pateicamies par jaunā Remington® produkta iegādi.
Pirms lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un
glabāt drošā vietā izmantošanai turpmāk.

IERĪCES PRIEKŠROCĪBAS

- A. Jauns, uzlabots pārklājums ar zīda keramikas mirdzumu
- B. Pagarinātas, kustīgas plātnes – lai taisnošanas laikā spiedienu uz matiem būtu vienmērīgs
- C. Augsta darbības temperatūra 150 -235°C, papildus turbo funkcija līdz 240 grādiem - 30 sekundēs
- D. Ātra uzkaršana – 10 sekundes
- F. Regulējama +/- temperatūras kontrole, precīza karstuma kontrole, piemērojoties matu tipam un garumam - 150°C-235°C. Ieteicamā darbības temperatūra dažādiem matu tipiem: 150°C - 180°C – smalki mati 180°C - 200°C – vidēji mati 200°C - 235°C – biezi mati.
- G. Inovatīvs LCD temperatūras ekrāns H. Slēdža fiksācijas iespēja – uzstādi nepieciešamo temperatūru, izmantojot +/- pogas un fiksējiet slēdzi, 2 sekundes pieturot “-” pogu. Tādējādi var izvairīties no nejaušām temperatūras izmaiņām matu taisnošanas procesa laikā. Lai atbloķētu, atkārtoti nospiediet un paturiet 2 sekundes “-”pogu.
- I. Turbo uzkaršanas funkcija – automātiski tiek uzstādīta augstākā temperatūra. Paturiet “+” pogu 2 sekundes, un ierīces temperatūra paaugstināsies līdz 235°C.
- J. Automātiska drošības izslēgšanās – šī ierīce pati izslēgsies, ja 60 minūtes netiks nospiepts neviens taustiņš vai slēdzis.
- K. Plātņu bloķētājs uzglabāšanai – matu taisnotāja plātnes tiek fiksētas ērtākai uzglabāšanai. Fiksēt: Saspiediet taisnotāja eņģes fiksācijas pozīcijā. Atbloķēt: atbrīvojiet eņģu bloķētāju. SVARĪGI: Nekarsējiet ierīci, kamēr tā ir bloķēta.
- K. Universāla voltāža: lietošanai mājās un ceļojumos. Pie 120V voltāžas uzkaršanas laiks un temperatūra var atšķirties.
- L. Karstumizturīga somiņa un paliktnis.
- M. 3m strāvas padeves vads
Piecu gadu garantija.
120 - 240V UNIVERSĀLA VOLTĀŽA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas pārlicinieties, ka mati ir tīri, sausi un izķemmēti. Pievienojiet ierīci elektrībai, nospiediet un paturiet ieslēgšanas slēdzi, līdz izgaismojas LCD ekrāns. Papildu aizsardzībai un labākam rezultātam pirms taisnošanas sadaliet matus šķipsnās un iesmidziniet tajos matu kopšanas līdzekli, kas pasargā pret augstu temperatūru. Taisnojot matus, vienmēr sāciet ar apakšējām šķipsnām. Slidiniet taisnotāju pa matiem visā to garumā bez apstāšanās. Lai izvairītos no iespējamiem matu bojājumiem, katru šķipsnu taisnojiet, maksimums, divas reizes.



BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU

UZMANĪBU! PAPILDU DROŠĪBAI TIEK REKOMENDĒTS UZSTĀDĪT LIEKĀS STRĀVAS NOVADĪŠANAS IERĪCI (RCD), KURAS NOMINĀLĀ ATLIKUSĪ STRĀVA NEPĀRSNIEDZ. KONSULTĒJĪETIES AR ELEKTRIĶI.

UZMANĪBU! – ŠO IERĪCI NEDRĪKST IENEST VANNASISTABĀ. IERĪCI NEDRĪKST IZMANTOT BLAKUS VANNĀM, DUŠĀM, IZLIETNĒM, BASEINIEM VAI CITĀM TVERTNĒM, KAS SATUR ŪDENI VAI CITUS ŠĶIDRUMUS.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai vannā vai dušā.

SVARĪGAS INSTRUKCIJAS

Tā kā šim matu veidotājam ir ārkārtīgi augsta darbības temperatūra, lietošanas laikā ir jāievēro papildu piesardzība. Karsējot vai dzesējot taisnotāju, novietojiet to uz gludas un līdzenas karstumizturīgas virsmas. Ierīci rokās ņemiet tikai aiz roktura. Šī ir augstas veiktspējas ierīce, lai izvairītos no iespējamā matu bojājuma, izvairieties no pārāk biežas lietošanas. Regulāra matu veidošanas līdzekļu izmantošana var pasliktināt matu veidotāja pārklājumu. Neskrāpējiet virsmu, jo tādējādi tiek mazināta pārklājuma efektivitāte.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka ierīce atvienota no strāvas padeves un ir atdzisusi. Lai uzlabotu ierīces efektivitāti, pēc lietošanas notīriet to ar mitru drāniņu. Tīrīšanai nelietot abrazīvu tīrīšanas līdzekli, jo tas var sabojāt ierīci.

GARANTIJA

Pircēja vārds un adrese

Pirkuma datums

Dīlera zīmogs