



AEG ZANUSSI

Clean & Care M2GCP600 M2GCP120

Katlavieemaldusvahend

BG – Препарат за отстраняване на котлен камък и обезмаслител

CZ – Odstraňovač vodního kamene a mastnoty

DE/AT/BE/CH – Entkalker und Entfetter

DK/NO – Afkalker og affedter

UK/IE – Descaler and degreaser

ES – Descalcificador y desengrasante

EE – Katlavie- ja rasvaeemaldaja

FI – Kalkin- ja rasvanpoistoaine

FR/BE/LU/CH – Détartrant et dégraissant

EL – Αφαιρετικό αλάτων και λιπών

HR – Sredstvo za uklanjanje kamenca i masnoće

HU – Vízkő- és zsírmentesítő

IT/CH – Decalcificante e sgrassante

LT – Nukalkinimo ir nuriebinimo priemonė

LV – Atkalķošanas un attaukošanas līdzeklis

NL/BE – Ontkalker en ontvetter

PL – Środek odkamieniający i odtłuszczający

PT – Descalcificador e desengordurante

RO – Detartrant și degresant

BG – Препарат за отстраняване на котлен камък и обезмаслител

Инструкции: Поставете съдържанието на едно цяло пакетче в барабана на празна перална машина и изпълнете програма за пране на 60°C без предпране.

Съдомиялна: стартирайте програма за интензивен цикъл без да зареждате със съдове. След 30 минути отворете внимателно вратата, тъй като някои модели могат да бъдат много топли. След това изсипете съдържанието в контейнера за течности, затворете вратата и оставете програмата да приключи. Ако имате специална програма за поддръжка на Вашата съдомиялна, тогава изсипете цялото съдържание на сашето в контейнера за течности и стартирайте програмата за поддръжка. Уредът трябва да бъде празен. Не добавяйте допълнителни препарати по време на обработката. Препоръчва се да се използва веднъж месечно.

CZ – Odstraňovač vodního kamene a mastnoty

Pokyny: Celý obsah sáčku vysypte do bubny prázdné pračky a spusťte program na 60 °C bez předpírky. Myčka nádobí: v prázdné myčce spusťte intenzivní program. Po 30 minutách opatrně otevřete dvířka - prostředí uvnitř myčky může být velmi horké. Poté vysypte obsah přípravku na dno vany, zavřete dvířka a nechte program dokončit. Pokud máte speciální program údržby na vaší myčce nádobí: vysypte celý obsah jednoho sáčku na dno vany a spusťte program údržby. Spotřebič musí být prázdný. Během ošetření nepřidávejte dodatečný čisticí prostředek. Doporučujeme použít jednou měsíčně.

DE/AT/BE/CH – Entkalker und Entfetter

Anleitung: Legen Sie den gesamten Inhalt eines Beutels in die Trommel der leeren Waschmaschine und starten Sie ein Programm bei 60 °C, ohne Vorwäsche. Option 1 - Geschirrspüler: Starten Sie das intensiv 70° Grad Spülprogramm ohne Beladung. Öffnen Sie die Tür nach 30 Minuten vorsichtig; bei einigen Modellen kann die Tür sehr heiß sein. Verteilen Sie den Inhalt auf dem Bottichboden, schließen Sie die Tür und lassen Sie das Programm zu Ende laufen. Option 2 - Sollte ihre Spülmaschine mit einem bestimmten Wartungsprogramm ausgestattet sein: Verteilen Sie den gesamten Inhalt eines Päckchens auf dem Bottichboden und starten Sie das Wartungsprogramm. Das Gerät muss leer sein. Geben Sie kein weiteres Reinigungsmittel während der Programmphase hinzu. Es wird empfohlen, diese Funktion einmal pro Monat anzuwenden.

DK/NO – Afkalker og affedter

Instruktioner: Anbring alt indholdet fra én pose i den tomme vaskemaskines cylinder, og køør et 60°C program uden forvask. Opvaskemaskine: Opvaskemaskinen skal være tom, start en vask på 60 grader. Efter 30 minutter åbnes lågen forsigtigt, (pas på varmen fra maskinen), og indholdet fra en pose hældes ud i bunden af opvaskemaskinen. Luk lågen og køør programmet færdigt. Hvis din maskine er udstyret med et rensesprogram, skal hele posens indhold hældes i, og rensesprogrammet skal køøres. Maskinen skal være tom. Tilføj ikke yderligere vaskemiddel i løbet af behandlingen. Anbefalet brug er én gang om måneden.

UK/IE – Descaler and degreaser

Instructions: Place the entire contents of one sachet into the drum of the empty washing machine and run a 60°C programme without pre-wash. Dishwasher: start an intensive cycle without loading. After 30 minutes open the door carefully; because in some models it can be very warm. Then empty the content on the bottom of the tub, close the door and let the cycle finish. If you have dedicated maintenance cycle on your dishwasher: pour the entire contents of one sachet on the bottom of the tub and start the maintenance cycle. The appliance must be empty. Do not add additional detergent during treatment. It is recommended to use once a month.

ES – Descalcificador y desengrasante

Instrucciones: Vierta todo el contenido de una bolsa en el tambor de la lavadora vacía y realice un programa a 60°C sin prelavado. Lavavajillas: inicie un ciclo intensivo sin carga. Al cabo de 30 minutos, abra la puerta con cuidado, ya que el interior del lavavajillas puede estar muy caliente en algunos modelos. Vierta el contenido en la parte inferior de la cuba, cierre la puerta y deje que el ciclo termine. Si el lavavajillas tiene un ciclo específico de mantenimiento: vierta todo el contenido de un sobre en la parte inferior de la cuba e inicie el ciclo de mantenimiento. El electrodoméstico debe estar vacío. No añada detergente durante la operación. Se recomienda programar este ciclo al menos una vez al mes.

EE – Katlavie- ja rasvaeemaldaja

Juhised: Pange kogu ühe kotikese sisu trumliisse tühja pesumasina ja käivitage eelpesuta 60°C program. Nõudepesumasin: käivitage intensiivne programm ilma nõusid sisse panemata. 30 minuti pärast avage üks ettevaatlikult, sest mõne masina

sees võib temperatuur olla väga kõrge.

Seejärel tähjendage pakikese sisu masina rõhjala, sulgege uks ja laske masinal pesuprogramm lõpetada. Kui teie nõudepesumasinal on spetsiaalne hooldusprogramm: valage kogu ühe kotikese sisu masina rõhjala ja käivitage hooldustsükkel. Masin peab olema tühi. Ärge lisage täiendavalt pesuvahendit. Soovitavalt kasutada üks kord kuus.

FI – Kalkin- ja rasvanpoistoaine

Ohjeet: Aseta yhden pussin sisältö kokonaan tyhjään pesukoneen rumpuun ja suorita 60 °C ohjelma ilman esupesua. Astianpesukone: aloita tehokas pesuohjelma ilman astioita. Avaa luukku 30 minuutin kuluttua varoen, sillä joissakin malleissa ovi saattaa olla hyvin kuuma. Tyhjennä sitten mahdollinen irtoaines laitteen pohjalta, sulje luukku ja odota pesuohjelman päättymistä. Mikäli astianpesukoneessasi on erillinen huolto-ohjelma, kaada koko pussin sisältö laitteen huolto-ohjelma, kaada koko pussin sisältö laitteen pohjalle ja kynnistä huolto-ohjelma. Koneen tulee olla tyhjä. Älä lisää pesuainetta huollon aikana. Suositellaan käytettäväksi kerran kuussa.

FR/BE/LU/CH – Détartrant et dégraissant

Instructions: Placer le contenu du sachet entier dans le tambour de la machine à laver vide et exécuter un programme à 60°C sans pré-lavage. Lave-vaisselle : lancer un cycle intensif à vide. Au bout de 30 minutes, ouvrir prudemment la porte : sur certains modèles, elle peut en effet être très chaude. Ensuite, vider le contenu du sachet au fond de la cuve, fermer la porte et laisser le cycle se terminer. Si votre lave-vaisselle possède un cycle d'entretien : verser la totalité du contenu d'un sachet au fond de la cuve et lancer le cycle d'entretien. L'appareil doit être vide. Ne pas ajouter d'autres produits lessiviels pendant le traitement. Il est conseillé d'effectuer l'opération une fois par mois.

EL – Αφαιρετικό αλάτων και λιπών

Οδηγίες: Τοποθετήστε ολόκληρο το περιεχόμενο από ένα φακελάκι στον κάδο του άδειου πλυντηρίου ρούχων και εκτελέστε ένα πρόγραμμα πλυντηρίου πιάτων: ξεκινήστε ένα εντατικό πρόγραμμα χωρίς φόρτωση. Μετά από 30 λεπτά, ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά, καθώς μπορεί να έχει θερμοανθεί πολύ σε μερικά μοντέλα. Στη συνέχεια, αδειάστε το περιεχόμενο στον πάτο του κάδου, κλείστε την πόρτα και αφήστε το πρόγραμμα να τελειώσει. Σε περίπτωση που υπάρχει ειδικό πρόγραμμα συντήρησης στο

πλυντήριο πιάτων: αδειάστε όλο το περιεχόμενο από ένα σακουλάκι στον πάτο του κάδου και ξεκινήστε τον κύκλο συντήρησης. Η συσκευή θα πρέπει να είναι άδεια. Μην προσθέτετε επιπλέον απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια των διεργασιών καθαρισμού. Συνιστάται να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία μία φορά τον μήνα.

HR – Sredstvo za uklanjanje kamenca i masnoće

Upute: Cijeli sadržaj jedne vrećice uspite u bubanj prazne perilice rublja i pokrenite program na 60°C bez pretpranja. Perilica posuđa: pokrenite intenzivan ciklus bez posuđa. Nakon 30 minuta pažljivo otvorite vrata jer kod nekih modela još mogu biti topla. Potom ispraznite sadržaj s dna aparata, zatvorite vrata i pričekaite da ciklus završi. Ako na svojoj perilici posuđa imate namjenski ciklus za održavanje, cijeli sadržaj jedne vrećice uspite na dno bubnja i pokrenite ciklus održavanja. Uredaj mora biti prazan. Tijekom postupka nemojte dodavati deterđent. Odaberite intenzivan ciklus ili ciklus održavanja. To se preporučuje jednom mjesečno.

HU – Vízkő- és zsírmentesítő

Útmutatás: Tegye egy tasak tartalmát egy üres mosógép dobjába, majd elmosás nélkül futtasson egy 60°C-os programot. Mosogatógép: indítson el egy intenzív ciklust az üres mosogatógáppel. 30 perc elteltével óvatosan nyissa ki az ajtót, mivel egyes típusoknál forró gőz csapódhat ki. Ezután ürítse a tasak teljes tartalmát az mosogatógép belső aljzatába, majd csukja be az ajtót, és várja meg, hogy a ciklus befejeződjön. Amennyiben a mosogatógép karbantartó/ tisztító programmal is rendelkezik: töltse a tasak teljes tartalmát az mosogatógép belső aljzatába, majd indítsa el a karbantartó/tisztító programot. A készüléknek üresnek kell lennie a tisztító ciklus alkalmával. Az eljárás során ne töltjön semmilyen más tisztító-, vagy mosószert. Alkalmazása havonta egyszor ajánlott.

IT/CH – Decalcificante e sgrassante

Istruzioni: Inserire l'intero contenuto di un sacchetto nel cesto della lavatrice vuota ed eseguire un programma a 60°C senza prelavaggio. In Lavastoviglie: avviare un ciclo intensivo a vuoto. Dopo 30 minuti aprire con cautela lo sportello perché in alcuni modelli potrebbe essere molto caldo. Quindi svuotare il contenuto nel fondo della vasca, chiudere lo sportello e far finire il ciclo. Se la vostra lavastoviglie prevede un ciclo di

manutenzione dedicato: versare tutto il contenuto di una busta nel fondo della vasca e avviare il ciclo di manutenzione. L'apparecchiatura deve essere vuota. Non aggiungere altro detersivo durante il trattamento. Si consiglia di utilizzarlo una volta al mese.

LT – Nukalkinimo ir nuriebinimo priemonė
Norādījumi: Visā vieno maišēlio turinj supilkite į tuščios skalbyklės būgną ir paleiskite 60 °C programą be pirminio skalbimo. Indaplovė: paleiskite intensyvų ciklą be indų. Praėjus 30 minučių atsargiai atidarykite dureles, nes kai kuriuose modeliuose gali būti labai šilta. Tuomet supilkite maišelio turinj į indaplovės vidų ant dugno, uždarykite dureles ir palaukite, kol ciklas bus baigtas. Jeigu jūsų indaplovėje yra specialus techninės priežiūros ciklas: supilkite visą vieno maišelio turinj ir paleiskite techninės priežiūros ciklą. Prietaisas turi būti tuščias. Apdorojant nedėkite papildomai ploviklio. Rekomenduojama naudoti vieną kartą per mėnesį.

LV – Atkaļķošanas un attaukošanas līdzeklis
Instrukcijas: Ievietojiet visu viena maišīņa saturu of tukšas veļas mazgājamās mašīnas veļas tilpnē un palaidiet 60°C programmu bez priekšmazgāšanas. Trauku mazgājamā mašīna: palaidiet garo ciklu bez trauku ievietošanas. Pēc 30 minūtēm uzmanīgi atveriet durvis, jo dažiem modeļiem tās var būt ļoti siltas. Pēc tam iebēriet saturu tilpnes apakšā, aizveriet durvis un ļaujiet pabeigt mazgāšanas ciklu. Ja jūsu trauku mazgājamajai mašīnai ir īpašs apkopes cikls: iebēriet visu viena maišīņa saturu tilpnes apakšā un palaidiet apkopes ciklu. Ierīcei ir jābūt tukšai. Apkopes laikā nepievienojiet papildu mazgāšanas līdzekli. Ieteicams to lietot reizi mēnesī.

NL/BE – Ontkalker en ontvetter
Instructies: Doe de volledige inhoud van één sachet in de trommel van de lege wasmachine en voer een programma van 60 °C uit, zonder voorwas. Vaatwasser: start een intensief programma (60°C) zonder lading. Open na 30 minuten voorzichtig de deur. Let op: bij sommige modellen kan er veel warmte vrijkomen. Leeg vervolgens de inhoud van een zakje op de bodem van de vaatwasser, sluit de deur en laat het programma doorlopen. Indien u een speciaal onderhoudscyclus heeft op uw vaatwasser: doe de volledige inhoud van een zakje op de bodem van de vaatwasser en start de onderhoudscyclus. De machine moet leeg zijn. Voeg geen extra

reinigingsmiddel toe tijdens de behandeling. Het wordt aanbevolen om deze Clean&Care eens per maand te gebruiken.

PL – Środek odkamieniający i odtłuszczający
Instrukcje: Wsypać całą zawartość torebki do pusty pralki i uruchomić program 60 ° C bez prania/zmywania wstępnego. Zmywarka: uruchomić program intensywny bez wsadu. Po 30 minutach ostrożnie otworzyć drzwi. W niektórych modelach drzwi mogą być gorące. Następnie opróżnić zawartość szaszetki na spód bębna, zamknąć drzwi i dokończyć program. Jeśli zmywarka posiada specjalny program konserwacyjny: wysypać całą zawartość szaszetki na spód komory i uruchomić program konserwacyjny. Urządzenie musi być puste. Nie dodawać żadnego detergentu podczas procesu. Zaleca się użycie raz w miesiącu.

PT – Descalcificador e desengordurante
Instruções: Coloque todo o conteúdo de uma saqueta dentro da máquina de lavar roupa vazia e execute o programa de 60 ° C sem pré-lavagem. Máquina de lavar loiça: inicie um ciclo intensivo sem carga. Após 30 minutos abra a porta com cuidado; porque em alguns modelos pode estar muito quente. Depois esvazie todo o conteúdo de uma saqueta na parte inferior da cuba, feche a porta e deixe o ciclo terminar.

Se tem um ciclo de manutenção dedicado na sua máquina de lavar loiça: deite o conteúdo de uma saqueta inteira na parte inferior da cuba e inicie o ciclo de manutenção. A máquina deve estar vazia. Não adicione qualquer outro detergente durante o tratamento. É recomendada a realização desta operação uma vez por mês.

RO – Detartrant și degresant
Instrucțiuni: Puneți întregul conținutul unui plic în mașina goală de spălat și rulați un program la 60 ° C fără pre-spălare. Mașină de spălat vase: porniți un ciclu intensiv fără încărcătură. După 30 de minute deschideți ușa cu atenție deoarece la unele modele aceasta poate fi foarte caldă. După aceea, goliți conținutul la baza cuvei, închideți ușa și așteptați terminarea ciclului. Dacă aveți un ciclu dedicat de întreținere la mașina dvs. de spălat vase: turnați tot conținutul unui plic la baza cuvei și porniți ciclul de întreținere. Aparatul trebuie să fie gol. Nu adăugați detergent suplimentar pe durata tratamentului. Se recomandă utilizarea acestuia o dată pe lună.

RS – Средства за уклањање каменца и за одмашћивање
Упуте: Убаците комплетан садржај кесице у бубањпразне машине за посуђе и покрените програм на 60°С без претпрања. Машина за прање судова: започните интензиван циклус без убацивања посуђа. Након 30 минута пажљиво отворите врата јер у неким моделима унутра може бити врло топло. Затим испразните садржај на дну корита, затворите врата и пустите циклус да се заврши. Ако имате наменски циклус одржавања на вашој машини за судове: сипајте комплетан садржај једне кесице на дно корита и стартајте циклус одржавања.

Уређај мора да буде празан. Током третмана не додајте детерџент. Препоручљиво је да се користи једном месечно.

SE – Avkalkningsmedel och avfettningsmedel
Instruktioner: Placera innehålllet i en hel dospåse i trumman i den tomma tvättmaskinen och kör ett 60°C-program utan förtvätt. Diskmaskin: starta ett intensivprogram med tom maskin. Efter 30 minuter, öppna luckan försiktigt eftersom det i vissa modeller kan bli mycket varmt. Håll därefter ut innehålllet i botten på maskinen, stäng luckan och låt programmet avslutas. Om det finns ett speciellt rengöringsprogram på din diskmaskin, håll hela innehålllet i en påse i botten på maskinen och starta rengöringsprogrammet. Maskinen måste vara tom. Tillsätt inget diskmedel under själva behandlingen. Vi rekommenderar att detta görs en gång i månaden.

SI – Odstranjevalec vodnega kamna in razmaščevalec
Navodila: Celotno vsebino ene vrečke položite v boben praznega pralnega stroja in zaženite program 60 ° C brez predpranja. Pomivalni stroj: vklopite intenziven cikel brez posod. Po 30 minutah previdno odprite vrata, saj so lahko pri nekaterih modelih še topla. Potem spraznite vsebino z dna naprave, zaprite vrata in pustite, da se cikel konča. Če imate na pomivalnem stroju namenski cikel za vzdrževanje, iztesite celotno vsebino ene vrečke na dno naprave in zaženite cikel za vzdrževanje. Naprava mora biti prazna. Med postopkom ne dodajte dodatnega detergenta. To je priporočljivo narediti enkrat mesečno.

SK – Odstraňovač vodného kameňa a odmasťovač
Pokyny: Vložte celý obsah jedného vrečka do bubna prázdnej práčky a spustite program pri teplote 60 °C bez predprania. Umývačka riadu: spustíte intenzívny cyklus bez riadu. Po 30 minútach opatrne otvorte dverka, pretože u niektorých modelov môžu byť veľmi horúce. Potom nalejte obsah vrečúška na spodok vnútorného priestoru, zatvorte dverka a nechajte, aby sa cyklus dokončil. Ak máte na umývačke špeciálny cyklus údržby: nalejte obsah jedného celého vrečúška na spodok prázdneho vnútorného priestoru a spustite cyklus údržby. Spotrebič musí byť prázdny. Počas procesu čistenia nepridávajte žiadne ďalšie prípravky. Odporúčame použiť raz mesačne.

TR – Kireç ve yağ sökücü
Talimatlar: Bir torbacığın tüm içeriğini boş çamaşır makinesinin tamburuna dökün ve ön yıkamasız 60°C'lik bir program çalıştırın. Bulaşık makinesi: makineyi doldurmadan yoğun yıkama programını çalıştırın. 30 dakika sonra kapağı dikkatle açın; çünkü bazı modellerde sıcaklık çok yüksek olabilmektedir. Ardından, haznenin altındaki maddeleri boşaltın, kapağı kapatın ve programın tamamlanmasını bekleyin. Bulaşık makinenzde tam bir bakım programı uygulayacaksanız, tek bir poşetin tüm içeriğini haznenin tabanına boşaltın ve bakım programını başlatın. Cihaz boş olmalıdır. İşlem sırasında başka deterjan eklemeyin. Ayda bir defa kullanılması önerilir.

UA – Засіб для видалення накипу і жиру
Інструкції. Помістіть увесь вміст одного пакетика у барабан порожньої пральної машини і увімкніть програму прання при 60°С без попереднього прання. Посудомийна машина: запустіть інтенсивний цикл без посуду. Через 30 хвилин обережно відкрийте дверцята, оскільки в деяких моделях вони можуть бути гарячі. Очистіть вміст dna бака, закрийте дверцята і дочекайтеся завершення циклу. За наявності спеціального сервісного циклу посудомийної машини: вилийте весь вміст одного саше на дно бачка і запустіть сервісний цикл. Прилад має бути порожній. Не використовуйте додаткові миючі засоби в процесі обробки. Рекомендується проводити цю процедуру раз на місяць.

Vyrobila společnost / Produceret af / Produziert von / Κατασκευάζεται από / Manufactured by / Fabricato da / Valmistatud / Luotettu / Fabricat par / Gyártó / Prodotto da / Gamintojas / Ražotājs / Geproduceerd door / Producent / Producido por / Fabricat de / Изготовитель / Произвођач / Proizvačalec / Vyrobc / Framställt av / Tარაფინი ւրեղին / Виробник: GBCEM srl, Via Gianfranco Maglio 27, 25040 Corte Franca (BS), IT/Италия.

Distributed by / Distribué par / Vertrieb durch / Geleverd door / Distribueras av / Distribueret af / Jāilsenmyšja / Distribuito da / Distribuido por / Distribuido por / Διανεμέτται από / Distribuce / Distribútor / Dystribuovaný przez / Formalmaz / Distribuit de / Paaprospranjaa se ot / Maaletoaja / Platintojas / Izplattais / Ithalata / Uvoznik / Distributer / Дистрибутор/ Импортёр и уполномоченная организация:

Electrolux Austria GmbH, Campus 21, Europaring F15 202, A-2345 Brunn am Gebirge, Tel. 01-86640-0
Electrolux Belgium NV, Raketstraat/Rue de la fusée 40, 1130 Brussels, tel. 02 716 26 00
ELECTROLUX D.O.O. Slavonska avenija 6a, 10000 Zagreb, CROATIA, tel. 0038516323338
Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, www.electrolux.cz, tel.261302261
Electrolux Home Products Denmark A/S, Strevelinsvej 38-40, DK-7000 Fredericia, Tlf. 45264200
Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn, Tel. 6650030
Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki. Puh 09/85635005
Electrolux France SAS, 43 avenue F. Louat, 60307 Senlis Cedex, Tél. 08 09 100 100
Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg, Tel. 0911 323 2000
Electrolux Hellas S.A. & Electrolux Hellas Spares and Services S.A., Αρτέμιδος 3, ΤΚ 151 25 Μαρπούρι, Τηλ. 210 9854880
Electrolux Hebel Kft., Váci út 80., 1133 Budapest, + 36 1 252 17 73
Suite 7 & Westland House, Westland Park, Nangor Road, Dublin 22. Tel. 0344 561 3613
"Electrolux Appliances S.p.a. Via del Mulino, 1 – Pal. U1020090 Assago (MI) - Italy 00390252813601 "
Electrolux Latvia Ltd., Duntes iela 17A, LV-1005, Rīga, Tel. 6 7313626
UAB Electrolux Ukmėrgės g. 219, LT-07152, Vilnius, Lithuania Tel. +370 5 2780609
Electrolux Luxembourg SARL, West Side Village Building F, 89F, rue Pafelbruch, 8308 Capellen-Luxembourg, Tel: 42 43 13 01
Electrolux Home Products (Nederland) B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn, Tel. 0172 468400
Electrolux Home Products Norway AS, Drammensveien 28-40, Lilleaker, 0277 Oslo, Tlf. 227 25 810
Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, tel. 801 444 800
Electrolux LDA, Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco - Q35, 2774-518 Paços de Arcos, Tel. 21 440 3900
Electrolux Romania SA, Bd Aviatorilor 41, Sector 1, 011853 Bucuresti, Tel. 021 -9913
ООО «Электролюкс Русь, Кожевнический проезд 1, 115114 Москва; тел.: +7 800 444 444 8; www.electrolux.ru
Electrolux Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, www.electrolux.sk, tel. 232 141 303
Electrolux España S.A.U., Av. de Europa, 16. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 – Alcobendas - Madrid (Tlf: 915865500 – 902144145
Electrolux Hemprodukter AB, S:t Göransgatan 143, SE- 105 45 Stockholm, Tel. 036-38 79 50
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 0848 848 111
Electrolux Day, Tuk. Mam. A.S., Tarlabasi Cad. No:35 Taksim, Beyoğlu-İstanbul, Tel. 0 850 250 95 89
Electrolux Appliances AB Addington Way Luton, Bedfordshire, LU4 9QQ, UK Tel. 0344 561 3613
DIP "Електролюкс ЛЛС" 04073, Україна, м.Київ, пр.-т.С. Бандери 28А, тел. 0800 50 80 20

