



**Gorenje**  
**Mikrolaineahi**  
**434738**





**AUSTATUD KLIENT!**

Täname Teid südamest ostu puhul. Usume, etpeagi leiате Te küllaldaselt tõendeid selle kohta, et meie tootele võib loota. Seadme kasutamise lihtsustamiseks lasime need mitmekülgsed kasutusjuhendid.

Juhendid aitavad Teil uue seadmega tutvuda. Palun lugege need enne seadme esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.

Igal juhul veenduge, et seade tarniti Teile vigastamata. Kui Te märkate transpordi käigus tekkinud kahjustusi, võtke ühendust müügiesindajaga või kaubalaoga, kust Teile toode kätte toimetati. Telefoninumbri leiате kviitungilt või saatelehelт. Soovime, et Te tunneksite uue seadme üle rõõmu.



Seade on ettenähtud kasutamiseks ainult siseruumides ja koduses majapidamises toidu ja jookide soojendamiseks kasutades elektromagneetilist energiat.

**KASUTUSJUHEND**

Need juhised on mõeldud kasutajale.

Siin on kirjeldatud seadet ja kuidas seda kasutada. Juhised on koostatud seadme erinevatele mudelitele ja seetõttu võivad need sisaldada funktsioone, mida Teie seadme pole.



Ärge kunagi puudutage küttekehade ja toiduvalmistamisseadmete pindasid. Need muutuvad töötamise ajal tuliseks. Hoidke lapsed ohutus kauguses. Põletusoht!



Mikrolaineenergia & kõrgepinge!  
Ärge eemaldage katet.

**HOIATUS!** Toode ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Vältige küttekehade puudutamist. Alla 8- aastaseid lapsi tuleb toote kasutamisel pidevalt jälgida. Seadet ei tohi kasutada füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud (kaasaarvatud lapsed) või isikud, kellel puuduvad vajalikud teadmised või oskused seadme kasutamiseks, välja arvatud juhul kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest isiku järelevalve all või juhendamisel. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängi seadmega. Lapsed võivad toodet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja kui neid selle juures juhendatakse.

- **HOIATUS:** Kui seade töötab kombineeritud režiimil, tohivad lapsed kasutada seadet vaid järelevalve all, kuna toiduvalmistamiseks kasutatakse kõrget temperatuuri; (Ainult grillifunktsiooniga mudelitel)
- **HOIATUS:** Kui uks või uksetihendid on vigastatud, ei tohi ahju kasutada kuni need on parandatud kompetentse isiku poolt;

- **HOIATUS:** Väga ohtlik on, kui ebakompetentne isik teostab mikrolaineahju hooldust või remonti, mis hõlmab mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamist;
- **HOIATUS:** Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada kinnistes anumates, kuna need võivad plahvatada.
- Kui eemaldate ahju jalad, ärge blokeerige ahju ventilatsiooni avasid.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid tarvikuid.
- Kui kuumutate toite plastikust või paberist nõudes, jälgige ahjus toimivat, et vältida võimalikku süttimist;
- Kui märkate suitsu, lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist ning hoidke ust suletuna, et lämmatada võimalikud leegid;
- Jookide mikrolainetega kuumutamine võib esile kutsuda viivitusega purskuva keemise, seetõttu olge anumaga eriti hoolikas;
- Lutipudelite ja beebitoidupurkide sisu tuleb hoolikalt segada ja raputada ning kontrollida eelnevalt temperatuuri, et vältida põletusi;
- Tervet toorest ja keedetud muna ei tohi kuumutada mikrolaineahjus, kuna need võivad plahvatada ka peale seda, kui mikrolainetega kuumutamine on lõppenud;
- Ukse pinna, ukse tihendi, ahju sisemuse puhastamiseks kasutage pehmet lappi, mis on niisutatud lahja, mitteabrasiivse vahendiga.
- Ahju tuleb puhastada regulaarselt ja eemaldada toidujäätmed;

- Vale ahju hooldamine vähendab ahju eluiga ja võib tekitada ohtliku olukorra;
- Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja esindaja, hooldustehnik või vastavat kvalifikatsiooni omav isik, et vältida õnnetusi.
- Ärge jätke toitejuhet rippuma üle laua- või töötasapinnaserva.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust, kui seda ohutusmeedet ei järgita.
- Ärge kunagi vahetage ise labmipirni ahju sees. See tuleb vahetada alati Gorenje teeniduse poolt.
- Ärge püüdke ise ahjulampi vahetada ega lubage seda teha kellelgi, keda teeninduskeskus ei ole volitanud seda tegema. Kui ahjulamp enam ei põle, võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku teeninduskeskusega.
- **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage ühegi mikrolaineahju osa puhastamisel müügilolevaid küürimislappe või ahju puhastusvahendeid, aurupuhasteid, abrasiivseid ja karedaid puhastusvahendeid, mistahes vahendeid, mis sisaldavad naatriumhüdroksiidi. Puhastage ahju regulaarselt ja eemaldage kõik toidujäätmed.

Järgige mikrolaineahju kasutamisel järgnevalt toodud ohutusjuhiseid, nagu kõikide seadmetega:


1. Ärge kasutage ahju muudel eesmärkidel kui toiduvalmistamiseks, nagu näiteks riiete, paberi jms kuivatamine või steriliseerimiseks.
2. Ärge käivitage ahju tühjalt. See võib ahju kahjustada.
3. Ärge kasutage ahju sisemust mistahes esemete, nagu näiteks paberite, kokaraamatute jms hoidmiseks.
4. Ärge valmistage ahjus toiduaineid, mis on koore või membraaniga kaetud, nagu näiteks munakollane, kartulid, kanamaks jms, need tuleb eelnevalt kahvliga läbi torgata.
5. Ärge asetage mingeid esemeid ventilatsioonivade ette.
6. Ärge kunagi eemaldage ahju küljest osasid, nagu näiteks jalad, sidur, kruvid jms.
7. Ärge valmistage toitu otse klaasalusel. Asetage toiduained sobivasse toidunõusse enne ahju paigutamist.

**TÄHTIS - TOIDUNÕUD, MIDA EI TOHI KASUTADA MIKROLAINEAHJUS**


- Ärge kasutage metallpanne või metallkäepidemetega nõusid.
  - Ärge kasutage metallkaunistustega nõusid.
  - Ärge kasutage paberiga kaetud metallvõrguga plastikkotte.
  - Ärge kasutage melamiinnõusid, kuna need võivad sisaldada mikrolaineid neelavaid materjale. See võib põhjustada nõude pragunemist või purunemist ning aeglustada toidu valmimist.
  - Ärge kasutage Centura toidunõusid. Glasuuritud nõud ei ole sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Corelle Livingware tasse ei tohi kasutada.
  - Ärge kasutage toiduvalmistamiseks kitsa avaga nõusid, nagu näiteks pudeleid, kuna need võivad mikrolaineahjus kuumutamisel plahvatada.
  - Ärge kasutage tavapäraseid liha termomeetreid.
  - Mikrolaineahjus sobivad kasutamiseks vaid spetsiaalset termomeetrid. Neid võib kasutada.
8. Mikrolaineahju tarvikuid tuleb kasutada vaid vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
  9. Ärge proovige fritüürida toiduaineid mikrolaineahjus.

11. Palun jätke meelde, et mikrolaineahi kuumutab vedelikku anumas, mitte anumast ennast. Seetõttu, võttes anumast ahjust välja, pole see tuline, kuid vedelik selles võib eraldada auru ja keeda nagu tavapärasel kuumutamisel.
12. Alati kontrollige valmistatud toidu temperatuuri enne serveerimist, eriti kui soojendate beebitoitu. Soovitav on alati lasta toidul mõni minut seista peale ahjust välja võtmist ja enne serveerimist segada, et temperatuur ühtlustuks.
13. Toidud, mis sisaldavad vee ja rasva segu, nt puljong, peavad seisma ahjus peale ahju välja lülitumist veel umbes 30-60 sekundit. See võimaldab segu settida ja väldib keema purskumist, kui sellest asetada lusikas või puljongi kuubik.
14. Kui valmistate toite/vedelikku, mis sisaldavad teatud toiduaineid, nt Jõulupudingit, moosi, hakkliha, jätke meelde, et need kuumenevad väga kiiresti. Suure suhkru ja rasvasisaldusega toiduainete valmistamiseks ärge kasutage plastknõusid.
15. Toidunõud võivad muutuda tuliseks, kuna need kuumenevad toiduainest eralduva soojuste mõjul. See mõjutab eriti toitu katvat plastikut ja toidunõude käepidemeid. Soovitame kasutada toidunõude välja võtmiseks pajakindaid.
16. Tuleohtu vähendamiseks ahjus:
  - a) Ärge kuumutage toiduaineid üle. Olge ettevaatlik, kui kasutate mikrolaineahjus paberit, plastikut või muid kergestisüttivaid materjale.
  - b) Eemaldage plastikkottidelt enne ahju panemist metallklambrid.
  - c) Kui materjalid peaksid ahjus süttima, jätke uks suletuks, lülitage ahi välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist või lülitage kaitse elektrikiilbist välja.






1 - Taimer nupp (0-30 minutit)




2 - Toiduvalmistamise võimsuse nupp



1. Ukselukustuse turvasüsteem
2. Ukse aken
3. Juhtpaneel

Grillirest (Kasutatakse ainult grillimisel ja kombineeritud funktsiooniga ja asetatakse klaasalusele)



## TOIDUVALMISTAMISE PEATAMINE

1. **Ajutiseks peatamiseks; Avage uks. Tulemus:** Toiduvalmistamine peatatakse. Jätkamiseks sulgege uks.
2. **Täielikuks lõpetamiseks: keerake Taimeri nupp asendisse »0«.**

## SULATAMINE



**Sulatamise funktsioon võimaldab sulatada liha, linnuliha ja kala. Esmalt asetage külmunud toit mikrolaineahju keskele õõnsusesse ja sulgege uks.**

1. Keerake Toiduvalmistamise võimsuse nupp asendisse SULATUS.
2. Keerake Taimeri nuppu, et valida soovitud aeg. Ahjus süttib valgustus.

**MÄRKUS:** Mikrolaineahi töötab määratud aja. Kui aeg on täis, kostub helisignaal. Teil on võimalik muuta töötamise aega igal hetkel.

## MIKROLAINETEGA TOIDUVALMISTAMINE



**Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas valmistada toitu või seda soojendada. Alati kontrollige oma toiduvalmistamise seadistusi, kui jätate ahju järelvalveta.**

Esmalt asetage külmunud toit mikrolaineahju keskele õõnsusesse ja sulgege uks.

1. Määrake toiduvalmistamise võimsus, keerates Toiduvalmistamise võimsuse nuppu (17% / 33% / 55% / 77% / 100%).
2. Määrake aeg, keerates Taimeri nuppu. Ahjus süttib valgustus.

**MÄRKUS:** Mikrolaineahi töötab määratud aja. Kui aeg on täis, kostub helisignaal. Teil on võimalik muuta töötamise aega igal hetkel.

## KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMINE 1



**17% ajast mikrolainetega toiduvalmistamist, 83% grillimist. Sobib kala ja gratäänide valmistamiseks.**

Oletame, et soovite valmistada toitu kombineeritud viisil 1 ajaga 25 minutit. Avage uks ja asetage toit ahju, sulgege uks.

1. Määrake toiduvalmistamise võimsus, keerates Toiduvalmistamise võimsuse nupp asendisse COMB 1.
2. Määrake aeg, keerates Taimeri nupp asendisse 25min. Ahjus süttib valgustus.

**MÄRKUS:** Mikrolaineahi töötab määratud aja. Kui aeg on täis, kostub helisignaal. Teil on võimalik muuta töötamise aega igal hetkel.

## KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMINE 2



### **28% ajast mikrolainetega toiduvalmistamist, 72% grillimist. Sobib pudingute, omlettide, praetud kartulite ja linnuliha valmistamiseks.**

Oletame, et soovite valmistada toitu kombineeritud viisil 2 ajaga 25 minutit. Avage uks ja asetage toit ahju, sulgege uks.

1. Määrake toiduvalmistamise võimsus, keerates Toiduvalmistamise võimsuse nupp asendisse COMB 2.
2. Määrake aeg, keerates Taimeri nupp asendisse 25min. Ahjus süttib valgustus.

**MÄRKUS:** Mikrolaineahi töötab määratud aja. Kui aeg on täis, kostub helisignaal. Teil on võimalik muuta töötamise aega igal hetkel.

## KOMBINEERITUD TOIDUVALMISTAMINE 3



### **40% ajast mikrolainetega toiduvalmistamist, 60% grillimist. Sobib pudingute, omlettide, praetud kartulite ja linnuliha valmistamiseks.**

Oletame, et soovite valmistada toitu kombineeritud viisil 3 ajaga 25 minutit. Avage uks ja asetage toit ahju, sulgege uks.

1. Määrake toiduvalmistamise võimsus, keerates Toiduvalmistamise võimsuse nupp asendisse COMB 3.
2. Määrake aeg, keerates Taimeri nupp asendisse 25min. Ahjus süttib valgustus.

**MÄRKUS:** Mikrolaineahi töötab määratud aja. Kui aeg on täis, kostub helisignaal. Teil on võimalik muuta töötamise aega igal hetkel.

## GRILLIMINE



### **Grillimist on eriti sobiv kasutada õhukeste lõikude liha, steikide, kotlettide, kebabide, vorstide valmistamiseks. See sobib samuti kuumade võileibade ja gratäänitud toitide valmistamiseks.**

Näiteks soovite grilliga 12 minutit. Avage uks ja asetage toit ahju, sulgege uks.

1. Määrake toiduvalmistamise võimsus, keerates Toiduvalmistamise võimsuse nupp asendisse GRILL.
2. Määrake aeg, keerates Taimeri nupp asendisse 12min. Ahjus süttib valgustus.

**MÄRKUS:** Mikrolaineahi töötab määratud aja. Kui aeg on täis, kostub helisignaal. Teil on võimalik muuta töötamise aega igal hetkel.

1. Enne puhastamist lülitage ahi välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2. Hoidke ahju sisemus puhtana. Kui toit on pritsinud ahjuseintele, pühkige need ära niiske lapiga. Pole soovitatav kasutada tegevatoimelisi või abrasiivseid puhastusvahendeid.
3. Ahju korpust on hea puhastada niiske lapiga. Et vältida ahju sees olevaid osasid, ei tohi lasta veel voolata ventilatsioonivadest sisse.
4. Ärge laske juhtpaneelil saada märjaks. Puhastage seda niiske lapiga, ärge kasutage juhtpaneeli puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid vahendeid või aerosoole.
5. Kui aur akumuleerub sees- või väljaspool ahjuust, pühkige see niiske lapiga. Niiskuse teke võib olla tingitud mikrolaineahju töötamisest niiskes keskkonnas ja ei viita kuidagi seadme tõrkele.
6. Aeg-ajalt on soovitatav eemaldada ja pesta klaasalus. Aluse pesemiseks kasutage sooja nõudepesuvahendit või peske see nõudepesumasinas.
7. Rullikute rõngast ja ahju põhja tuleb regulaarselt puhastada, et vältida liigse müra teket. Lihtsalt pühkige ahju põhi üle lahja nõudepesuvahendiga, vee või klaasipesuvahendiga ja kuivatage. Rullikute rõngast võib pesta lahja nõudepesuvahendi või pehme harjaga. Korduval toiduvalmistamisel või koguneda niiksust, mis ei mõjuta mingil viisil ahju põhjal olevate rullikute liikumist.  
Peale rullikute rõnga eemaldamist ahju põhja puhastamiseks, ärge unustage seda pärast tagasi panemast.
8. Ahjust lõhna eemaldamiseks asetage ahju klaastäis vett sügavas mikrolaineanusmas, millesse on lisatud ühe sidruni mahl koos koorega. Laske mikrolaineahjul töötada 5 minutit, pühkige ahi ja kuivatage pehme lapiga.

### KESKKOND

Ahju eluea lõppedes, ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka, vaid viige kasutatud elektroonikajäätmete kogumispunkti. Sellega aitate kaitsta keskkonda.

## PAIGALDAMINE

1. Kontrollige, et olete ahju sisemusest eemaldanud kõik pakkematerjalid.
2. Vaadake peale lahtipakkimist üle oma ahi, kas sellel pole nähtavaid vigastusi, nagu:
  - Kõver uks
  - Vigastatud uks
  - Mõlgid või augud ukseaknas või ekraanil
  - Mõlgi ahju sisemusesMistahes nähtavate vigastuste avastamisel ÄRGE KASUTAGE ahju.
3. See mikrolaineahju kaalub 12,5 kg ja tuleb asetada horisontaalsele pinnale, mis on piisavalt tugev sellise raskuse kandmiseks.
4. Ahi peab paiknema eemal soojust ja niiskust eraldavatest seadmetest.
5. ÄRGE asetage midagi ahju peale.
6. Piisava ventilatsiooni tagamiseks jätke vaba ruumi vähemalt 20 cm ulatusest ahju külgsseitest ja 30 cm tagaseinast.
7. ÄRGE kasutage ahju ilma klaasaluse ja rullikuteta.
8. Nagu kõikide seadmete puhul, jälgige rangelt, kui lapsed seadet kasutavad.
9. Hoolitsege, et toitejuhe oleks lihtsalt ligipääsetav ja ohu korral eemaldatav seinakontaktist. Muul juhul peab olema võimalik lülitada seade välja elektrikiilbis olevast lülitist. Järgige kehtivaid standardseid elektriohutuse nõudeid.  
Seade peab olema ühendatud korrektselt maandatud ühefaasilisse vahelduvvooluvõrku (230 V/50 Hz).  
**HOIATUS! SEE SEADE PEAB OLEMA MAANDATUD!**
10. Enne ahju paigaldamise konsulteerige vajadusel spetsialistiga, see ahi vajab 1.3 KVA sisendiks.

### **ETTEVAATUST!**

**See ahi on kaitstud sisemise 250V, 10A kaitsmega.**


## TEHNILISED ANDMED

Energiatarve .....	230V-50Hz, 1080W
Võimsus.....	700W
Sagedus.....	800W
Välismõõdud.....	2450MHz
Välismõõdud:.....	450mm(L) X 260mm(K) X 330mm(D)
Ahju maht .....	20 liitrit
Kaal .....	Umbes 12,5 kg
Müratase.....	Lc < 58 dB (A)



**See seade on markeeritud elektril- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva (WEEE) Euroopa direktiivi 2012/19/EU kohaselt. See suunis on üleeuroopalise kehtivusega raamiseadus elektri-ja elektroonikaseadmete tagastamise ja taaskäitlemise kohta.**

## MPAIGALDAMISE MÕÕDUD



## RAADIOHÄIRED

Mikrolained võivad tekitada häireid teie raadio, TV või muu sarnase seadme töös. Häirete tekkimisel saate neid vähendada või kõrvaldada järgmiste protseduuridega:

- Puhastage uks ja ahju tihendite pinnad.
- Paigutage raadio, TV, või muu seade võimalikult kaugemale oma mikrolaineahjust.
- Kasutage korrektselt paigaldatud antenni, võtta vastu tugev signaal oma raadiole, telerile või muule seadmele.

ME SÄILITAME ÕIGUSED MISTAHES MUUDATUSTELE, MIS EI MÕJUTA SEADME FUNKTSIONAALSEST.

1. Kui ahi ei tööta, ekraanile ei ilmu midagi:
  - a) Kontrollige, kas ahi on korrektselt ühendatud. Kui see pole, eemaldage pistik seinakontaktist, oodake 10 sekundit ja ühendage uuesti.
  - b) Kontrollige, kas kaitse on terve või pealüliti pole väljas. Kui need on korras, siis prooviga seinakontakti ühendada mõni muu seade.
2. Kui mikrolaineahi ei tööta:
  - a) Kontrollige, kas pole taimer seadistatud.
  - b) Kontrollige, kas ahjuuks on korrektsel ja turvaliselt suletud. Vastasel korral ei käivitu ahjus mikrolaineenergia. Kui üksi eelnimetatud abinõu ei aita, pöörduge lähimasse volitatud teenindustöökotta.

**See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises toitude ja jookide valmistamiseks sisetingimustes.**