

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, eelkõige juhul, kui lähedal on lapsi:

MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

ENNE SEADME KASUTUSEVÕTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED — HOIDKE NEED JUHISED ALLES

HOIATUS Ärge kasutage seadet vannis, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu veiti sisaldava koha või anumala läheduses.

OHT— Seadmes on mõned elektrisoad, mis on voolu all isegi juhul, kui seade on välja lülitatud.

HOIATUS!
Elektrilööglis tuledena võiva surma ohu vähendamiseks:

1. Pärast kasutamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
2. Ärge kasutage toodet vannis käies.
3. Ärge asetage seadet kohta, kust see võib kukkuda vette.
4. Seadet ei tohi panna vette ega muusse vedelikku ja seadme peale ei tohi tilkuda mingit vedelikku.
5. Kui seade kukub vette, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupeast välja. Ärge proovige seadet kohe veest välja võtta.

HOIATUS!

Põletuse, elektrilöögi, tulekahju või isikuvigastuse vältimiseks:

1. Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi järelevalveta jätta. Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake selle pistik pärast kasutamist vooluvõrgust välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud.
2. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaoõppe saanud tehnik.
3. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatusete tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiseta.

4. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel.
6. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaoõppe saanud tehnik.
7. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
8. Ärge kerige juhet ümber seadme.
9. Ärge kunagi tõkestage seadme õhuavasid ega asetage seadet pehme pinnale (näiteks voodi või divan), millel oles võib õhuavad blokeeruda. Hoidke seadme õhuavad puhtad ebameet, kadestades jms.
10. Ärge kasutage seadet magaval inimesel.
11. Ärge pange midagi läbi avade seadmesse.
12. Ärge kasutage seadet välislingimustes ega ruumis, kus puhastatakse aerosooli või manustatakse hapnikku.
13. Ärge kasutage seadme koos pikendusjuhtmega.
14. Ärge suunake kuum õhuvoolu silmadesse ega teistesse tundlikesse piirkondadesse.
15. Ärge asetage seadet kasutamise ajal kuhugi.
16. Seadme kasutamisel ajal hoidke juuksed eemal õhu sissevõlvadest.

17. Ärge kasutage seadet koos pingemuunduriga.
18. Kasutage seadet ainult selle andmesilidil toodud pinge, sageduse ja voolutugevusega.
19. Ärge kasutage seadet juukseepikendustel ega parukatel, välja arvatud juhul, kui nende tootja seda soovib.
20. Juuksehooldustoodete kasutamisel koos selle seadmega jäljige hooldustoodete ohutusloiatusi ja kasutusjuhiseid.
21. Ärge kasutage seadet, kui see on kukkunud maha. Seadme mahakukkumisel võib see minna a rikki või metallplaadid võivad saada kahjustada. Selle tulemusel võivad kuum pinnaga kokkupuutel tekkinud põletushaavad või võite end vigastada kaitstite teravate pindade / servade vastu.
22. Ärge kasutage kahjustunud seadet. Kontrollige, ega seadme plaadid ole nähtaval ning et ega sellel ole teravaid servi. Seadme mahakukkumisel võib see minna rikki või metallplaadid võivad saada kahjustada. Selle tulemusel võivad kuum pinnaga kokkupuutel tekkinud põletushaavad või võite end vigastada kaitstite teravate pindade / servade vastu.
23. Seadmel on kuumad pinnad. Vigastuste vältimiseks olge seadme kasutamisel ettevaatlik.
24. Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada riikevõlvikaitse, mille rakendamisvõime ei ületa 30 mA. Kõisige nõu elektrikult.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Tarvikuid ja vanusid leiate veebilehelt shark.beauty

TÄIELIKU JUHENDI VÕI
GARANTII TEABE SAAMISEKS
SKANNIGE QR-KODE.



ÄRGE KASUTAGE SEADET
VANNIS, DUŠI ALL EGA VEEGA
TÄIDETUD ANUMAS.



PIIRATUD GARANTII KAKS (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Oleme oma toodete kvaliteedis kindel ja anname teile täiendava tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiele ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Shark® garantii

Olete endale ostnud kvaliteetse seadme. See peaks töötama võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil sharkclean.eu

Kuidas registreerida oma Sharki garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaloletoimetamise teade). Veebis registreerimiseks minge sharkclean.eu

OLULINE TEAVE!

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meie ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meie esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on teil teie seadme andmed juba olemas.

Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Sharki tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Kui kaua Sharki seadmete garantii kehtib? Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontrolli tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 2-aastase garantii.

Mida hõlmab tasuta Sharki garantii? Sharki seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Sharki garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärase kulumine. Varuosi saate osta sharkclean.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Shark.

Kuskohast ma saan osta Sharki originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Sharki seadme. Suure valiku Sharki varuosi ja tarvikuid kõigile Sharki seadmetele leiate aadressilt sharkclean.eu

NB! Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

KASUTUSJUHISED

1. Seadistuste reguleerimiseks lükake seadme põhjas asuvat rõngast. Saate valida jaheda, madala, keskmise või kõrge temperatuuri vahel ja silumisrežiimi vahel. Silumisrežiim on mõeldud kasutamiseks ainult kuivadel juustel.
2. Silumisrežiimis olles põleb silumiskammide kuumenemise märgutuli kammide kuumenemise ajal kollasena. Kui kammid on töövalmis, muutub tuli roheliseks.
3. Suurema kontrolli saavutamiseks soengu tegemisel hoidke jahedast otsast.
4. Ärge katke ega blokeeri seadme kasutamise ajal selle õhu sissevõtuava filtrit.

Täpsemaid kasutusjuhiseid leiate soengujuhendist või skannige QR-kood.

Hoiustamine, juhtme ohutus ning puhastamine ja hooldustööd:

- Veenduge, et seadme juhe ei läheks kasutamise ajal sõlme või keerdu ega jääks lähedalasuvate esemete vahele.
- Hoiustage seadet kuivas kohas, eemal veest ja kuumusallikatest. Harjaste kahjustamise vältimiseks hoidke seadet nii, et harjased ei puutu vastu kuumi pindu. Enne seadme hoiustamist veenduge, et kuumad silumiskammid on täiesti jahtunud.
- Puhastage seadme põhjas asuvat õhu sissevõtuava filtrit üks kord kuus. Filtri puhastamiseks veenduge, et seade on välja lülitatud ja tõmmake pistik seinapistikupestast välja. Puhastage filter tolmust ja mustusest uue hambaharjaga.
- Pärast igat kasutuskorda eemaldage harjalt karvad.



VEAOTSING JA VEAKOODID

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Õhuvool on vähenenud.

Seadme kasutamise ajal veenduge, et te ei kata filtrikatet käega. See blokeerib õhu sissevõtuava, mis võib põhjustada õhuvoolu vähenemist. Õhuvoolu või -tugevuse muutumine, õhuvoolu blokeeringud ja/või nähtav mustus seadme põhjas asuvas sissevõtuavad võivad tähendada, et seadet on vaja puhastada. Seadme tööomaduste säilitamiseks puhastage selle põhjas asuvat filtrit üks kord kuus puhta ja kuiva hambaharjaga.

Täpsema veaotsingu leiate
QR-koodi skannides või pöörduge
klienditeenindusse.



SHARK BEAUTY on SHARKNINJA Operating LLC. Registreeritud kaubamärk Euroopa Liidus.

SharkNinja Europe Limited, 3150 Century
Way,
Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB,
UK

Telefon: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany



Shark

BEAUTY™



HT200EU_Series_Quick_Tips_Insert_MP_230803_MV2

© 2023 Shark Ninja Operating LLC.
FOR ALL HAIRKIND ja SHARK BEAUTY on SharkNinja Operating LLC.
registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400,
klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00
Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

KIIRED SOENGUNIPID

))) ETTEVALMISTUS

Kammige juuksed siledaks ja jagage salkudeks.

))) VEEL KOHEVAMAID JUUKSEID?

Keerake seade tagurpidi ja harjake juukseid altpoolt, kasutades **NIISKETE JUUSTE REŽIIMI**.

))) SILEDAMAT SOENGUT?

Keerake harja 360° **KUIVADE JUUSTE REŽIIMIS**, nii et juuksed lähevad läbi mõlema kammi. Siledamate tulemuste saamiseks kasutage väiksemaid salke.

))) KAUAKESTVAMAT SOENGUT?

Andke juustele värskem ilme ilma neid pesemata, kasutades **KUIVADE JUUSTE REŽIIMI**. Kandke pärast seadme kasutamist juustele lakki, et soeng püsiks paremini.

))) LOKKIS VÕI SPIRAALIS JUUKSED?

Kasutage väiksemaid juuksesalke. Nii on juurtele parem ligipääs ja juukseid on hõlpsam siluda. Kasutage siluvaid tooteid, vältige lokikreemi või -vahtu.

JAHE OTS

Tagab soengu tegemise ja parema kontrolli.