

NINJA®

NC300EU

INSTRUKCIJA

KREMINIŲ LEDŲ GAMINIMO APARATAS



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

ĮSPĖJIMAS

1. Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visus įspėjimus ir nurodymus. Šiame įrenginyje yra elektros jungčių ir judančių dalių, kurios gali kelti potencialų pavojų naudotojui.
3. Patikrinkite visą turinį, kad įsitikintumėte, jog turite visas dalis, reikalingas tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
4. Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, jei jis paliekamas be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami.
5. Prieš naudojimą nuplaukite visas dalis, kurios gali liestis su maistu. Laikykitės plovimo nurodymų, pateiktų šiame naudojimo vadove.
6. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar peilių blokai nepažeisti. Jei peilis sulenktas arba įtariama, kad jis pažeistas, susisieki su „SharkNinja“ ir susitarkite dėl jo pakeitimo.
7. **NENAUDOKITE** šio prietaiso lauke. Jis skirtas naudoti tik namuose.
8. **NENAUDOKITE** prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo, nukrito ar buvo kaip nors pažeistas. Šiame prietaise nėra dalių, kurias galėtų aptarnauti naudotojas. Jei yra pažeidimas, susisieki su „SharkNinja“ dėl techninės priežiūros.
9. Ant šio prietaiso kištuko yra svarbių ženklų. Visas maitinimo laidas nekeičiamas. Jei pažeistas, susisieki su „SharkNinja“ dėl techninės priežiūros.
10. Su šiuo prietaisu **NEGALIMA** naudoti ilginamųjų laidų.
11. Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, **NEGALIMA** merkti prietaiso į vandenį ir neleiskite maitinimo kabeliui liestis su skysčiais.
12. Laidas **NETURI** kabėti virš stalo ar darbo paviršių kraštų. Kabelis gali užstrigti ir nutraukti prietaisą nuo darbinio paviršiaus.
13. Prietaisas arba laidas **NETURI** liestis su karštais paviršiais, įskaitant virykles ar kitus šildymo prietaisus.
14. **VISADA** naudokite prietaisą ant sauso ir lygaus paviršiaus.
15. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
16. Vaikai neturi žaisti su prietaisu.
17. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be priežiūros.
18. Naudokite **TIK** tuos priedus, kurie pateikiami kartu su įrenginiu arba kuriuos rekomenduoja „SharkNinja“. Naudodami priedus, įskaitant konservavimo stiklainius, kurių nerekomenduoja arba neparduoda „SharkNinja“, galite sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti.
19. **NIEKADA** nedėkite mentės ant variklio pagrindo prieš tai nepritvirtinę jos prie išorinio dubens dangčio ir nepritvirtinę dangčio prie išorinio dubens.
20. Saugokitės, kad rankos, plaukai ir drabužiai nepatektų į konteinerį, kai į jį dedate produktus, ir jo veikimo metu.
21. Naudodami ir dirbdami su įrenginiu venkite kontakto su judančiomis dalimis.
22. **NEPILDYKITE** indų virš **MAX FILL** linijos, nebent „Ninja®“ recepte nurodyta kitaip.
23. **NEGALIMA** naudoti prietaiso su tuščia talpa.
24. **NENAUDOKITE** su prietaisu pateiktų mikrobangų krosnelės indų ar priedų, išskyrus ledų talpą. Kibirėlį galima šildyti mikrobangų krosnelėje.

- 25. NENAUDOKITE** talpos mikrobangų krosnelėje ilgiau nei 8 minutes vienu metu. Palaukite, kol atvės, prieš vėl dėdami į mikrobangų krosnelę.
- 26. NIEKADA** nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį naudojate.
- 27. NEMAIŠYKITE** karštų skysčių. Dėl to gali padidėti slėgis ir atsirasti garų - naudotojas gali nusideginti.
- 28. NEGALIMA APDOROTI** sausų ingredientų neįpylus skysčio į talpą. Ji nėra skirta sausam maišymui.
- 29. NENAUDOKITE** ingredientams smulkinti.
- 30. NIEKADA** nenaudokite prietaiso neuždėję dangčių ir dangtelių. **NEBANDYKITE** įveikti fiksavimo mechanizmo. Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad talpa ir dangtis yra tinkamai sumontuoti.
31. Prieš pradėdami dirbti, įsitikinkite, kad visi indai išimti iš talpų. Neišėmus indų, talpos gali sudužti ir sužaloti bei sugadinti turtą.
32. Smulkinimo metu rankas ir indus laikykite toliau nuo talpų, kad sumažintumėte rimtų sužalojimų arba maišytuvo/smulkintuvo sugadinimo riziką. Grandiklį galima naudoti **TIK** tada, kai neveikia maišytuvai arba procesoriai. Kai naudojate kombainą, dėdami maistą visada naudokite maisto stūmiklį. **DRAUDŽIAMA** dėti maistą rankiniu būdu.
- 33. NENEŠKITE** prietaiso už išorinio dubens rankenos. Laikykite prietaisą suimdami už abiejų šonų po viršutine dalimi.
- 34. NENAUDOKITE** kietų medžiagų, birių ingredientų ar ledo. Šis prietaisas nėra skirtas palaidiems šaldytiems vaisiams, kietam ledo gabalui ar ledo kubeliams apdoroti.
- 35. NEGALIMA** šaldyti talpos kampu. Talpas reikia dėti ant lygaus paviršiaus šaldiklyje. **NEGALIMA** apdoroti kampu užšaldytų talpų.
36. Siekiant išvengti galimo sužalojimo, **NENAUDOKITE** prietaiso kitiems tikslams nei numatyta.

Visit [qr.ninjakitchen.com/](http://qr.ninjakitchen.com/NC300EU)
NC300EU OR

SKENUOKITE ČIA



**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
IR IŠSAUGOKITE ATEČIAI**



Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.



Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo simboliumi pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.



Tik naudojimui vidaus ir buities reikmėms.

Naudodami elektros prietaisus, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių reikalavimų, įskaitant:

⚠ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti elektros smūgio ir netyčinio veikimo riziką, prieš pradėdami trikčių šalinimą išjunkite maitinimą ir atjunkite prietaisą.

Apdorojimo metu prietaisas juda ant darbinio paviršiaus.

- Įsitikinkite, kad stalviršis ir prietaiso kojelės yra švarūs ir sausi.

Užšaldytas skanėstas po apdorojimo yra skystas, o ne kietas.

- Jei po apdorojimo pagrindas yra minkštas, įdėkite talpą atgal į šaldiklį kelioms valandoms arba tol, kol pasieksite norimą konsistenciją.
- Norėdami gauti geriausius rezultatus, užšaldykite pagrindą mažiausiai 24 valandas ir išėmę iš šaldiklio iš karto apdorokite. Jei apdorotas pagrindas vis dar nesukietėjęs, pabandykite nustatyti šaldiklį į žemesnę temperatūrą. Prietaisas skirtas apdoroti pagrindus nuo -12 °C iki -25 °C temperatūroje.
- Jūsų recepte gali būti per daug riebalų arba cukraus. Peržiūrėkite receptų vadovą ir naudokite pridedamus receptus kaip vadovą, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

Po apdorojimo šaldyti skanėstai atrodo kaip trupiniai arba birūs.

- Jei pagrindai užšaldomi labai šaltuose šaldikliuose, jie gali išbyrėti. Paleidę „One-Touch“ programą, naudokite RE-SPIN programą, kad šaldytas skanėstas būtų vienodai tirštas ir labiau kremingas.
- Jūsų recepte gali būti per mažai riebalų arba cukraus. Peržiūrėkite receptų vadovą ir naudokite pridedamus receptus kaip vadovą, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

Vieno paspaudimo programos neužsidega.

- Prieš įstatydami išorinį dubenį, įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas į veikiantį lizdą. Tada paspauskite maitinimo mygtuką ir pasirinkite programą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai surinktas naudoti. Jei prietaisas įjungtas,

o išorinis dubuo įstatytas netinkamai, mirksės įrengimo lemputė. Jei mentė sumontuota netinkamai, užsidegs įrengimo lemputė. Visos „One-Touch“ programos užsidega, kai prietaisas visiškai surinktas ir įjungtas.

- Prietaisas neleidžia paleisti programų vieną po kitos. Tarp programų nuleiskite dubenį ir patikrinkite rezultatus prieš pakeldami dubenį ir paleisdami kitą programą.

Žybsi įrengimo lemputė.

- Išorinis dubuo neįdėtas arba sumontuotas neteisingai. Įsitikinkite, kad mentė įstatyta į išorinį dubens dangtį, o dangtis - ant išorinio dubens. Tada uždėkite išorinį dubenį ant variklio pagrindo taip, kad rankena būtų centre po valdymo skydeliu. Pasukite rankeną į dešinę, kad pakeltumėte platformą ir užfiksuotumėte dubenį.

Nuolat šviečia prietaiso indikatorius.

- Išorinis dubuo sumontuotas teisingai, bet nėra mentės arba ji sumontuota neteisingai. Nuleiskite platformą paspausdami ir laikydami dubens atleidimo mygtuką variklio pagrindo kairėje, o išorinę dubens rankeną sukdami link centro. Įsitikinkite, kad mentė įstatyta į dangtį.

Žybsi vienas eigos juostos ir visi programos indikatoriai.

- Variklis perkrautas, ir jį reikia paleisti iš naujo. Atjunkite prietaisą, išimkite dubenį ir, prieš vėl paleidžiant, leiskite variklio pagrindui atvėsti apie 15 minučių.
- Nuimkite išorinį dubens dangtį ir mentę. Įsitikinkite, kad ingredientai neužstrigo dangčio bloke.
- Ingredientai, kuriuos bandote apdoroti, gali būti per tiršti. Įsitikinkite, kad naudojate ingredientus su cukrumi ar riebalais. Norėdami gauti geriausius rezultatus, vadovaukitės receptų vadove pateiktais receptais.
- Jūsų šaldiklis gali būti labai šaltas. Prietaisas skirtas apdoroti pagrindus nuo -12 °C iki -25 °C temperatūroje. Pakeiskite šaldiklio nustatymus, perkelkite talpą į šaldiklio

priekį arba palikite ją ant stalviršio kelioms minutėms prieš apdorojimą.

- **NEGALIMA APDOROTI** kieto ledo gabalų, ledo kubelių ar kietų, birių ingredientų.

Žybsi du viduriniai eigos juostos segmentai.

- Įvyko klaida, programa nebuvo sėkmingai užbaigta. Patikrinkite, ar tinkamai įstatyta mentė, ir pabandykite paleisti programą dar kartą.

Talpa užšalo šaldiklyje kampu.

- Siekdami geriausių rezultatų, NENAUDOKITE talpos, kuri buvo užšalusi kampu arba jei talpa buvo ištraukta ir vėl užšaldyta netolygiai.
- Visada išlyginkite ledų paviršių prieš vėl užšaldydami. Jei talpa užšalusi netolygiai, įdėkite ją į šaldytuvą, kad ištirptų ingredientai. Tada išplakite ir įsitikinkite, jog ingredientai susimaišė. Pakartotina užšaldydami talpą šaldiklyje būtina pastatykite ant lygaus paviršiaus.

Po apdoravimo išorinis dubuo neatsilaisvina nuo variklio pagrindo.

- Palaukite apie 2 minutes, tada pabandykite dar kartą išimti išorinį dubenį. Laidykite atleidimo mygtuką kairėje variklio pagrindo pusėje, ir pasukite dubens rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad ją nuimtumėte. Tam gali prireikti šiek tiek jėgos.
- Norint, kad išorinis dubuo neįstrigtų ant variklio pagrindo, prieš naudodami įsitikinkite, kad mentės viršuje esanti ertmė yra visiškai sausa. Be to, apdorodami kelis pagrindus iš eilės, po kiekvieno pagrindo apdoravimo būtina nuplaukite ir išdžiovinkite mentę. Taikant kai kuriuos receptus, vanduo gali užšalti tarp mentės ir variklio pagrindo, todėl jie sulips; to išvengsite, jei išdžiovinsite mentę tarp procesų.

Talpos vidus subraižytas.

- Reguliariai naudojant, nedidelis talpos įbrėžimas yra normalu. Norėdami nesubraižyti talpos, paruoškite ingredientus atskirame dubenyje ir venkite agresyvaus metalinių indų naudojimo talpoje. Nuvalykite minkšta, nebraižančia šluoste.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 800 vatų

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirқта: _____



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES.

Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite atsakingai, kad skatintumėte tvarų pakartotinį medžiagų šaltinių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai nekenksmingam perdirbimui.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Vokietijoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos. Atkreipkite dėmesį, kad dvejų metų garantija suteikiama visose ES šalyse.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos būtinos sąlygos ir mūsų garantijų, kurias išduoda „SharkNinja Germany GmbH“, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germany) („mus“, „mūsų“ arba „mes“). Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams arba Jūsų sutarčiai su juo. Tas pats pasakytina ir apie prekių pirkimą tiesiai iš „Ninja“.

„Ninja®“ garantija.

Buitinė virtuvės technika – nemaža investicija. Jūsų naujasis aparatas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama garantija yra svarbus veiksnys – ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo produktu ir gamybos kokybe.

Mūsų klientų aptarnavimo komanda (0800 000 9063) dirba nuo 9 iki 18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Skambutis yra nemokamas, būsite tiesiogiai nukreipti į „Ninja“ atstovą. Taip pat pagalbą internetu rasite www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Modelio numeris
- Serijos numeris (tik jei yra)
- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra) Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kuriam laikui mūsų gaminiams suteikiama garantija?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų Produktui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

Kam netaikoma garantija?

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Atsitiktinė žala, gedimai, atsiradę dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus naudojimo arba naudojimo su virtuvės prietaisu, kuris neatitinka „Ninja®“ naudojimo vadovo, pateikto kartu su Jūsų aparatu, sąlygų.
- Virtuvės prietaiso naudojimas kitoms nei įprastoms buities reikmėms.
- Ne pagal naudojimo instrukciją surinktų arba sumontuotų dalių naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs „Ninja®“ komponentai, naudojimas.
- Netinkamas montavimas (išskyrus atvejus, kai montavo „Ninja®“).
- Remontas ar pakeitimai, kuriuos atliko kitos šalys, o ne „Ninja“ ar jos agentai, nebent galite įrodyti, kad kitų šalių atliktas remontas ar pakeitimai nėra susiję su defektu, kuriam suteikiama garantija.

Kas atsitiks, kai baigsis mano garantija?

„Ninja“ nekuria produktų, kad jų tarnavimo laikas būtų ribotas. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti remontuoti virtuvės prietaisus pasibaigus garantijai. Tokiu atveju susisiekite su mūsų nemokamo klientų aptarnavimo komanda ir pasiteiraukite apie garantijos programą.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

„Ninja“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Ninja“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu. Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.



Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius;
todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti
keičiamos be atskiro įspėjimo.
„NINJA“ yra registruotas "Shark Ninja Opera-
ting LLC" prekės ženklas.

**SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10. +11.
Stock, Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main,
Vokietija
ninjakitchen.eu**