

NINJA®

CREAMI SALDĒJUMA IERĪCE

NC300EU

LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA



NOSKENĒJIET



**LAI IEGŪTU VISU LIETOŠANAS
INSTRUKCIJU UN REĢISTRĒTU IERĪCI!**

	Izlasiet un pārskatiet lietošanas un ekspluatācijas instrukciju.
	Norāda uz riskiem, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts ar šo simbolu apzīmētais brīdinājums.
	Lietošanai tikai iekštelpās un tikai mājstarpībās.
Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatprasības, tostarp:	

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietošanai tikai mājstarpībās

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet pirms lietošanas

▲ BRĪDINĀJUMI

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju pirms ierīces un tās piederumu lietošanas.
2. Ņemiet vērā un rūpīgi ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus. Šajā ierīcē ir elektriskie savienojumi un kustīgas daļas, kas var radīt potenciālu apdraudējumu lietotājam.
3. Pārskatiet visu komplektā esošo saturu, lai pārliecinātos, vai jums ir visas nepieciešamās daļas, lai pareizi un droši ekspluatētu šo ierīci.
4. Ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, pirms daļu montāžas un demontāžas, kā arī pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci un pēc tam atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
5. Pirms lietošanas nomazgājiet visas daļas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku. Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos mazgāšanas norādījumus.
6. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai lāpstiņa nav bojāta. Ja lāpstiņa ir saliekta vai jums rodas aizdomas, ka tā ir bojāta, sazinieties ar SharkNinja, lai vienotos par tās nomaiņu.
7. **NELIETOJIET** šo ierīci ārpus telpām. Tā ir paredzēta lietošanai tikai mājstarpībās un tikai iekštelpās.
8. **NELIETOJIET** ierīci, ja tai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, ja ierīce darbojas nepareizi, ja tā tika nomesta zemē, vai arī tā ir jebkādā citā veidā bojāta. Lietotājs nevar veikt tehnisko apkopi nevienai no šīs ierīces daļām. Ja ierīce ir bojāta, sazinieties ar SharkNinja.
9. Uz šīs ierīces kontaktdakšas ir svarīgas norādes. Barošanas vada komplekts nav paredzēts nomaiņai. Ja tas ir bojāts, sazinieties ar SharkNinja, lai vienotos par tehniskās apkopes veikšanu.
10. Lietojiet šo ierīci, **NEIZMANTOJIET** pagarinātājus.
11. Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, **NEIEGREMDĒJIET** ierīci un

- neļaujiet barošanas vadam saskarties ar jebkāda veida šķidrumiem.
12. **NELĀUJIET** barošanas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malām. Jūs varat aizķerties aiz barošanas vada un novilkt ierīci no darba virsmas.
 13. **NELĀUJIET** ierīcei vai barošanas vadam saskarties ar karstām virsmām, tostarp plītīm un citām sildierīcēm.
 14. **VIENMĒR** lietojiet ierīci uz sausas un līdzenas virsmas.
 15. Neļaujiet bērniem lietot šo ierīci vai izmantot to kā rotaļlietu. Uzglabājiet ierīci un tās barošanas vadu bērniem nepieejamā vietā. Šo ierīci nevar lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi atbilstošu uzraudzību, vai sniegusi norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
 16. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
 17. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja tiem netiek nodrošināta uzraudzība.
 18. Izmantojiet **TIKAI** tos piederumus un aksesuārus, kuri tika piegādāti kopā ar ierīci vai kurus ir ieteicis SharkNinja. Tādu piederumu izmantošana, kurus nav ieteicis vai pārdevis SharkNinja, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai miesas bojājumus.
 19. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nepiestipriniet lāpstiņu pie pamatnes ar motoru, ja lāpstiņa vispirms nav piestiprināta pie krūzes vāka, savukārt vāks nav uzlikts uz krūzes.
 20. Sastāvdaļu pievienošanas un ierīces ekspluatācijas laikā neļaujiet rokām, matiem vai apģērbam saskarties ar ierīces traukiem.
 21. Ierīces ekspluatācijas laikā un darbojoties ar to izvairieties no saskares ar kustīgajām daļām.
 22. **NEPIEPILDIET** traukus virs atzīmes **MAX FILL**, ja vien Ninja receptē nav noteikts citādi.
 23. **NELIETOJIET** ierīci, ja trauks ir tukšs.
 24. **NEIEVIETOJIET** mikroviļņu krāsnī traukus vai piederumus, kurus saņēmt kopā ar ierīci, izņemot saldējuma tvertni. Tvertni drīkst izmantot mikroviļņu krāsnī.
 25. **NESILDIET** tvertni mikroviļņu krāsnī ilgāk par 8 minūtēm vienā reizē. Pirms atkārtotas sildīšanas mikroviļņu krāsnī, ļaujiet tai atdzist.
 26. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
 27. **NEMAI SIET** karstus šķidrumus. Tas var radīt traukā spiedienu, un no trauka var plūst karsti tvaiki, kas var radīt apdegumus.
 28. **NEVEICIET** sausu sastāvdaļu apstrādi, neielejot tvertnē šķidrumu. Tvertne nav paredzēta sausu sastāvdaļu blendēšanai.
 29. **NELIETOJIET** ierīci sastāvdaļu smalcināšanai.
 30. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelietojiet ierīci, ja tai nav uzlikts vāks. **NEMĒGINIET** apiet iebūvēto bloķēšanas mehānismu. Pirms lietošanas pārliedzieties, vai trauks un vāks ir uzstādīti pareizi.
 31. Pirms lietošanas pārliedzieties, vai no traukiem ir izņemti visi galda piederumi. Atstājot traukos galda piederumus, trauki var saplīst, radot potenciālu miesas bojājumu vai materiālo zaudējumu risku.
 32. Maisīšanas laikā nelieciet rokas un galda piederumus traukos, lai samazinātu smagu miesas bojājumu vai ierīces bojājumu risku. Lāpstiņu drīkst izmantot **TIKAI** tad, kad ierīce nedarbojas.
 33. **NECELIET** ierīci aiz krūzes roktura. Turiet ierīci, satverot ierīces augšējās daļas abas puses.
 34. **NEVEICIET** cietu, birstošu sastāvdaļu vai ledus apstrādi. Šī ierīce nav paredzēta birstošu saldētu augļu, cietu ledus kluču vai ledus gabaliņu apstrādei.
 35. **NESASALDĒJIET** tvertni, ievietojot to slīpi. Tvertne saldētavā jānovieto uz līdzenas virsmas. Slīpi novietotas un sasaldētas tvertnes saturu **NEDRĪKST** apstrādāt.
 36. Lai izvairītos no potenciālu miesas bojājumu gūšanas, **NELIETOJIET** ierīci tai neparedzētiem mērķiem.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku un neparedzētas ieslēgšanās risku, pirms problēmu novēršanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.

Ierīce apstrādes laikā pārvietojas pa darba virsmu

- Pārļiecinieties, vai darba virsma un ierīces kājiņas ir tīras un sausas.

Sasaldētais kārums pēc apstrādes ir šķidr, ne ciets

- Ja pēc apstrādes pamatmasa ir mīksta, ielieciet saldējuma tvertni atpakaļ saldētavā uz vairākām stundām vai līdz tiek sasniegta vēlamā konsistence.
- Lai iegūtu vislabākos rezultātus, saldējiet pamatmasu vismaz 24 stundas un veiciet tās apstrādi uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas. Ja apstrādātā pamatmasa joprojām nav stingra, mēģiniet iestatīt saldētavā zemāku temperatūru. Ierīce ir paredzēta pamatmasas apstrādei temperatūrā no -12 °C līdz -25 °C.
- Iespējams, jūsu receptē ir pārāk liels tauku vai cukura saturs. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, skatiet iedvesmas ceļvedi un izmantojiet pievienotās receptes kā vadlīnijas.

Saldētā kāruma konsistence pēc apstrādes izskatās kunkuļaina vai pulverveida

- Ja pamatmasa tiek sasaldēta ļoti aukstā saldētavā, tajā var izveidoties kunkuļi. Pēc One-Touch (viena pieskāriena) programmas palaišanas izmantojiet funkciju RE-SPIN, lai padarītu saldētā kāruma konsistenci viendabīgāku un krēmīgāku.
- Iespējams, jūsu receptē ir pārāk liels tauku vai cukura saturs. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, skatiet iedvesmas ceļvedi un izmantojiet pievienotās receptes kā vadlīnijas.

One-Touch (viena pieskāriena) programmas netiek izgaismotas

- Pirms krūzes uzstādīšanas pārļiecinieties, vai ierīcei ir pieslēgta strāvas padeve. Pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izvēlētos programmu.
- Pārļiecinieties, vai ierīce ir pilnībā samontēta lietošanai. Ja ierīce tiek ieslēgta, bet krūze nav uzstādīta pareizi, indikators INSTALL mirgos. Ja lāpstiņa nav uzstādīta pareizi, indikators INSTALL spīdēs. Ja ierīce ir pilnībā samontēta un ir izvēlēts apstrādes režīms, visas One-Touch (viena pieskāriena) programmas būs pieejamas.
- Ierīce neļauj sākt programmas vienu pēc otras. Starp programmām nolaidiet krūzi un pārbaudiet iegūto rezultātu, pēc tam paceliet krūzi un sāciet citu programmu.

Indikators INSTALL mirgo

- Krūze nav uzstādīta vai nav uzstādīta pareizi. Atkārtoti uzstādiet lāpstiņu uz krūzes vāka, bet vāku uz krūzes, pēc tam atkārtoti uzlieciet krūzi uz pamatnes ar motoru, līdz tā nofiksējas savā vietā.

Indikators INSTALL nepārtraukti spīd

- Krūze ir uzstādīta pareizi, bet nav uzstādīta lāpstiņa, vai arī tā ir uzstādīta nepareizi. Nolaidiet platformu, nospiežot un turot krūzes atbrīvošanas pogu pamatnes ar motoru kreisajā pusē, vienlaikus pagriežot krūzes rokturi uz centru. Pārļiecinieties, vai lāpstiņa ir iestiprināta vākā.

Ir izgaismots viens apstrādes progresa joslas indikators, kā arī mirgo visi programmu indikatori

- Motoram ir pārslodze, un tas ir jāatstata. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, izņemiet krūzi un pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet pamatnei ar motoru atdzist aptuveni 15 minūtes.
- Noņemiet krūzes vāku un lāpstiņu. Pārļiecinieties, vai vāka savienojumā nav iesprūdušas sastāvdaļas.
- Sastāvdaļas, ko mēģināt apstrādāt, iespējams, ir pārāk blīvas. Pārļiecinieties, ka izmantojat sastāvdaļas ar cukuru vai taukiem. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ievērojiet iedvesmas rokasgrāmatā iekļautās receptes.

- Jūsu saldētavas temperatūra var būt pārāk zema. Ierīce ir paredzēta pamatmasas apstrādei temperatūrā no -12 °C līdz -25 °C. Pirms apstrādes nomainiet saldētavas iestatījumus, pārvietojiet tvertni uz saldētavas priekšpusi vai atstājiet tvertni uz dažām minūtēm uz lejas.
- **NEMĒĢINIET** veikt cieta ledus gabala, ledus kubiņu vai cietu, birstošu sastāvdaļu apstrādi.

Mirgo divi vidējie apstrādes progressa joslas indikatori

- Notikusi kļūda, un programma netika veiksmīgi pabeigta. Vispirms atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Pārbaudiet, vai lāpstiņa ir uzstādīta pareizi, pēc tam pievienojiet ierīci atpakaļ strāvas padevei un mēģiniet palaist programmu vēlreiz.

Tvertne tika ievietota saldētavā un sasala šķībi

- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, **NEAPSTRĀDĀJIET** tvertnes saturu, ja tas ir sasalis šķībi, tas ticis izņemts ar kausiņu un pēc tam atkārtoti sasaldēts, nenolīdzinot virskārtu.
- Pirms atkārtotas sasaldēšanas vienmēr izlīdziniet saldējuma virskārtu. Ja tvertnes satura virskārta ir sasalusi nevienmērīgi, ielieciet tvertni ledusskapī, lai sastāvdaļas atkustu. Pēc tam saputojiet to, lai atkārtoti samaisītu sastāvdaļas. Sasaldējiet tvertni vēlreiz, pārliecinoties, vai tvertne saldētavā ir novietota uz līdzenas virsmas.

Krūzi pēc apstrādes nevar noņemt no pamatnes ar motoru

- Pagaidiet aptuveni 2 minūtes un pēc tam mēģiniet noņemt krūzi vēlreiz. Nospiediet atbrīvošanas pogu motora pamatnes kreisajā pusē un, lai noņemtu krūzi, pagrieziet tās rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā. Tas var prasīt zināmu spēku.
- Lai novērstu krūzes iestrēgšanu uz pamatnes ar motoru, pirms apstrādes pārliecinieties, vai dobums lāpstiņas augšpusē ir pilnībā izžuvis. Arī tad, ja apstrādājat dažādas pamatmasas vienu pēc otras, pārliecinieties, vai pēc katras pamatmasas apstrādes lāpstiņa tiek noskalota un nosusināta. Dažās receptēs starp lāpstiņu

un pamatni ar motoru var sasalt ūdens, izraisot to saķeršanos; lāpstiņas nožāvēšana starp gatavošanas reizēm palīdzēs to novērst.

Tvertnes iekšpuse ir saskrāpēta

- Pēc regulāras lietošanas nelieli skrāpējumi tvertnes iekšpusē ir normāla parādība. Lai pasargātu tvertni no skrāpējumiem, sagatavojiet sastāvdaļas atsevišķā traukā un izvairieties no agresīvas metāla virtuves piederumu lietošanas tvertnē. Tīriet tvertni, izmantojot mīkstu, neabrazīvu drāniņu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240 V~, 50-60 Hz

Jauda: 800 W

IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Iegādes datums:

(saglabājiet pirkumu apliecinājošo dokumentu)

Iegādes veikals:



Šis marķējums norāda, ka šo ierīci visā ES nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu likvidēšana, nododiet atkritumus otrreizējai pārstrādei atbildīgi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu materiālu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties attiecīgo ierīci. Mazumtirgotājs var savākt šo ierīci, lai nodotu otrreizējai pārstrādei videi drošā veidā.